User's Guide ADS8688EVM-PDK 评估模块

TEXAS INSTRUMENTS

Data Acquisition Products



ADS8688EVM-PDK

本用户指南介绍了 ADS8688 评估模块 (EVM) 的操作和使用。ADS8688 是一款具有双极输入范围的 16 位、500ksps、8 通道多路复用单电源 SAR ADC。集成模拟前端由单个 5V 电源供电,可支持 ±10.24V 输入范围,并 具有 ±20V 过压保护。性能演示套件 (PDK) 通过通用串行总线 (USB) 为计算机连接提供额外的硬件和软件,从而 简化 EVM 评估。ADS8688EVM-PDK 包括 ADS8688EVM (作为子卡)、精密主机适配器 (PHI) 数字控制器和 A 转 B USB 电缆。本用户指南涵盖 ADS8688EVM 子卡的电路说明、原理图和材料清单。

表 1-1. 相关文档					
器件	文献编号				
ADS8688	SBAS582				
OPA320	SBOS513				
TPS7A4700	SBVS204				



内容

1 商标	2
2 ADS8688EVM-PDK 概述	3
3 EVM 模拟接口	4
3.1 ADC 模拟输入连接和滤波器	4
3.2 电压参考、辅助输入和电源去耦	5
4 数字接口	6
4.1 串行接口 (SPI)	6
4.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线	6
5 电源	7
6 ADS8688 初始设置	8
6.1 应安装的软件	8
7 EVM 操作	11
7.1 连接硬件	11
7.2 修改硬件并使用软件来评估系列中的其他器件	12
7.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置	13
7.4 时域显示	14
7.5 频域显示	15
7.6 直方图显示	16
8 物料清单、原理图和布局	17
8.1 物料清单	17
8.2 电路板布局	20
8.3 原理图	21
10 修订历史记录	24

插图清单

图 2-1	用于评估的系统连接	3
图 3-1	ADC 模拟输入连接和滤波器	4
图 3-2	电压参考、辅助输入和电源去耦	5
图 4-1	EVM ID 的 EEPROM	6
图 5-1	电源、稳压器和指示灯	7
图 6-1	ADS8688 软件安装提示	8
图 6-2	器件驱动程序安装向导提示	9
图 6-3	LabVIEW 运行时引擎安装	9
图 6-4	安装后的 ADS8688EVM GUI 文件夹	. 10
图 7-1	ADS8688EVM 硬件设置和 LED 指示灯	. 11
图 7-2	启动 EVM GUI 软件	.11
图 7-3	启用 EEPROM 进行写入	.12
图 7-4	为新器件配置 EEPROM 和软件	. 12
图 7-5	EVM GUI 全局输入控件	. 13
图 7-6	时域显示工具选项	. 14
图 7-7	频谱分析工具	.15
图 7-8	直方图分析工具	.16
图 8-1	ADS8688EVM PCB	. 20
图 8-2	输入滤波器	.21
图 8-3	ADC 和数字接口	.22
图 8-4	电源和 EEPROM	.23

表格清单

表 1-1 . 相关文档	1
表 7-1. 系列中的兼容器件	12
表 8-1. ADS8688FVM 物料清单	17

1 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

2 ADS8688EVM-PDK 概述

表 1-1 列出了可从德州仪器 (TI) 下载的相关文档, 网址为

ADS8688EVM 的特性

- ADS8688 ADC 诊断测试和准确性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电 无需外部电源
- PHI 控制器提供可通过 USB 2.0 (或更高版本)方便地连接至 ADS8688 ADC 的通信接口,以实现功率传输以 及数字输入和输出
- 适用于 64 位 Microsoft Windows™7、Windows 8 和 Windows 10 操作系统的易用评估软件
- 该软件套件包括用于数据采集、直方图分析和频谱分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。图
- 内部 4.096V 电压基准。
- 各个通道具有双极(±10.24V、±5.12V、±2.56V)或单极(0V至10.24V、0V至5.12V)输入范围。
- 四个通道具有板载二阶巴特沃斯低通滤波器。
- 用于为二阶巴特沃斯低通滤波器产生 ±15V 双极电源的板载稳压器。
- 负模拟输入 (AIN_xGND) 能够接受 ±100mV 信号。



ADS8688EVM 的特性:

- 八个输入通道,连接至应用于 SMA 连接器或接头的外部单端信号源
- 串行接口通过 60 引脚连接器 (J3) 连接到 PHI 控制器。
- 串行接口通过 60 引脚连接器 (J2) 连接到 PHI 控制器。
- 所有器件的电源均由 USB 通过 PHI 控制器提供。
- 车载超低噪声低压降 (LDO) 稳压器产生 5.0V AVDD 电源。从 PHI 控制器输入到 LDO。
- 由 PHI 控制器供电的 DVDD (3.3V)。



3 EVM 模拟接口

ADS8688EVM 是根据 TI 模块化 EVM 系统规范构建的一款评估模块。EVM 本身没有微处理器,无法运行软件。 因此, EVM 作为 ADS8688EVM-PDK 套件的一部分提供,该套件使用软件作为图形用户界面 (GUI),可将 ADS8688EVM 作为子板与 PHI 控制器相结合。

3.1 ADC 模拟输入连接和滤波器

图 3-1 中显示的电路展示了 ADS8688 ADC 的典型模拟输入连接。该电路适用于所有八个输入通道。电阻器 R01 可用于输入悬空检测,但未包括在默认配置中。TVS 二极管 D01 可用于输入保护,但也未包括在内。请参阅关于 电气过载的视频系列。C01、R03 和 R04 构成 79.5kHz 低通输入,并构成 ADC 的输入滤波器。R05 将负极输入 接地。可以移除 R05,并且可以在接头 J6 中访问负输入。





3.2 电压参考、辅助输入和电源去耦

图 3-2 中所示的电路说明了 AVDD、DVDD 和参考 IO 上的解耦。可以在 ADS8688 上使用外部电压基准,但通常 集成内部基准就足够了。如果需要使用焓电压基准,可通过 REF 测试点与其连接。去耦电容器符合 ADS8688 数 据表中的建议。布局(请参阅图 8-1)使用尽可能短的连接方式连接去耦合电容器,并使用通孔将接地端连接到 GND 平面。辅助输入是标准 SAR 输入,没有模拟前端。因此,该输入不能接受高压输入信号(Vin 满量程 = VREF = 4.096V)。此外,该输入还需要外部缓冲放大器 U4 以实现良好的趋稳。



图 3-2. 电压参考、辅助输入和电源去耦



4 数字接口

如节 2 中所述, EVM 与 PHI 进行交互并通过 USB 与计算机进行通信。EVM 上有两个 PHI 与之通信的器件: ADS8688 ADC(通过 SPI)和 EEPROM(通过 I2C)。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS8688 平 台所需的信息。将硬件初始化后,不再使用 EEPROM。

4.1 串行接口 (SPI)

如节 2 中所述, EVM 与 PHI 进行交互并通过 USB 与计算机进行通信。EVM 上有两个 PHI 与之通信的器件: ADS8688 ADC(通过 SPI)和 EEPROM(通过 I2C)。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS8688 平 台所需的信息。将硬件初始化后,不再使用 EEPROM。

4.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线

图 4-1 中所示的电路与我们的 EVM 控制器 (PHI) 一同使用来识别 EVM。ADS8688 不需要此电路即可操作。开关 (S2) 是一种写保护,不需要为进行 EVM 操作而更改。



图 4-1. EVM ID 的 EEPROM

5 电源

PHI为 EVM 提供了多个电源选项,源自计算机的 USB 电源。ADS8688EVM 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 电源。EVM_REG_5V5 是来自 PHI 的 5.5V 电源,应用于低压降稳压器 (LDO) 的输入,以在 EVM 上生成 AVDD。ADC 的模拟电源 (AVDD = 5.0V) 由 TPS7A4700RGWR (U3) 供电。ADC 数字电源 (DVDD = 3.3V) 由 PHI 生成。两个 LED 连接到 AVDD 和 DVDD 电源。在软件 GUI 完成加载且 PHI 打开其输出电源后,这些LED 将点亮。



图 5-1. 电源、稳压器和指示灯

6 ADS8688 初始设置

本节介绍了正确操作 ADS8688EVM 必须完成的初始硬件和软件设置程序。

6.1 应安装的软件

从 ADS8688EVM 的"Tools and Software" 文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序, 然后运行 GUI 安装程序 以在计算机上安装 EVM GUI 软件。

CAUTION 在将 EVM GUI 安装程序下载到本地硬盘之前,请手动禁用计算机上运行的任何防病毒软件。根据防 病毒软件设置的不同,安装程序可能会显示错误消息。可以删除 exe 文件。

接受许可协议,并按照图 6-1 中显示的屏幕说明进行操作,以完成安装。

ADS8688 EVM Setup – — X	ADS8688 EVM Setup – — X
Setup - ADS8688 EVM	License Agreement
Welcome to the ADS8688 EVM Setup Wizard.	Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
	Source and Binary Code Internal Use License Agreement
	Important – Please carefully read the following license agreement , which is legally binding. After you read it , you will be asked whether you accept and agree to its terms. Do not click "I have Y
	Do you accept this license? I do not accept the agreement InstallBuilder
< Back Next > Cancel	< Back Next > Cancel
□ ADS8688 EVM Setup - □ ×	ADS8688 EVM Setup - X
License Agreement	Installation Directory
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.	Please specify the directory where ADS8688 EVM will be installed.
NATIONAL INSTRUMENTS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	Installation Directory CAProgram Files (x86)\Texas Instruments\AD2 2
INSTALLATION NOTICE: THIS IS A CONTRACT. BEFORE YOU DOWNLOAD THE SOFTWARE AND/OR COMPLETE THE INSTALLATION PROCESS, CAREFULLY DEAD THIS ACREEMENT BY DOWNLOADING THE SOFTWARE AND/OR	
Do you accept this license? I do not accept the agreement I do not accept the agreement	lastaliRuildar
InstallBuilder Kannel Kan	<pre></pre>

图 6-1. ADS8688 软件安装提示



在 ADS8688EVM GUI 安装过程中,屏幕上会显示器件驱动程序安装提示(如图 6-2 中所示)。点击"Next" (下一步)继续。

Device Driver Installation Wizard

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!
The wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.
To continue, click Next.
Cancel
Device Driver Installation Wizard
Device Driver In

图 6-2. 器件驱动程序安装向导提示

ADS8688EVM 需要 LabVIEW™ 运行时引擎,如果尚未安装此软件,可能会提示进行安装,如 图 6-3 中所示。





图 6-3. LabVIEW 运行时引擎安装



完成这些安装后,验证 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8688EVM 如图 6-4 中所示。

_] = + ADS8688	EVM						
F Home Shar	e View						
Pin to Quick Copy Paste access Clipboard	Cut Copy path Paste shortcut	Move Copy to ~ Copy to ~ Organize	Rename New folder	Rew item ▼ T Easy access ▼ New	Properties of Open	Open •	Se Se In
← → ~ ↑ 🚺 > T	his PC > Windows (C	:) > Program Files (x86)	> Texas Instrur	nents > ADS86881	EVM >		
	Name	^	Date modifie	d Type		Size	
> 📌 Quick access	Configuration	Files	9/1/2020 1:17	7 PM File f	older		
🛩 💻 This PC	Files_uSD_Car	d	9/1/2020 1:17	7 PM File f	older		
> 🧊 3D Objects	Library		9/1/2020 1:17	7 PM File f	folder folder		
> 🛄 Desktop	PHI Driver		9/1/2020 1:17	7 PM File f			
> 🛱 Documents	Shared Library	1	9/1/2020 1:17	7 PM File f	older		
> 📕 Downloads	ADS8688 EVM	.exe	8/21/2020 6:3	38 AM Appl	ication	14,289 KB	3
Music	ADS8688 EVM	.exe.config	4/12/2017 10	:53 PM XML	Configuratio	1 KB	3
> J) Widsic	ADS8688 EVM	.ini	8/20/2020 11	:06 AM Conf	figuration sett	1 KB	3
> E Pictures	ADS8688_EVIV	I_GUI_Manifest.html	4/12/2017 10	:54 PM HTM	IL Document	38 KB	3
> 📑 Videos	Page List_ADS	8688EVM.ini	8/20/2020 12	:05 AM Conf	figuration sett	2 KB	3
> 🏥 Windows (C:)	🔮 Register Map_	ADS8688.xml	6/2/2017 3:04	AM XML	Document	12 KB	3
> 素 TI-Precision-Labs	📋 uninstall.dat		9/1/2020 1:18	PM DAT	File	5 KB	3
> 👷 PRAMPS_APPS (\	🛃 uninstall.exe		9/1/2020 1:18	PM Appl	ication	4,259 KB	3
> 🙀 PADC-Apps-Proj							

图 6-4. 安装后的 ADS8688EVM GUI 文件夹

> 素 SAR_Apps_Projec



7 EVM 操作

以下说明是将 ADS8688EVM 连接到计算机和评估 ADS8688 性能的分步指南:

7.1 连接硬件

安装软件后,按照图 7-1 中所示连接 EVM

- 1. 将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS8688EVM 的 J2。安装螺钉以确保牢固连接
- 2. 首先将 PHI 上的 USB 连接到计算机
 - PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电
 - PHI上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 进行通信;图 7-1 显示了相关 LED 指示灯
- 3. 按照图 7-2 所示启动软件 GUI。当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,您会注意到 LED 缓慢闪烁。这需要几秒钟时间,然后 AVDD 和 DVDD 电源将接通。
- 4. 将信号发生器连接至 SMA 输入或接头 (8个通道可用)。输入范围为 ±10.25V。



图 7-1. ADS8688EVM 硬件设置和 LED 指示灯



图 7-2. 启动 EVM GUI 软件



7.2 修改硬件并使用软件来评估系列中的其他器件

ADS8688 是相关器件系列中的一款产品。此 EVM 硬件和软件支持整个系列,因为所有器件都是引脚对引脚兼容的。表 7-1 列出了该系列中的其他兼容器件。以下过程显示了如何修改硬件并使用软件来评估此系列中的其他器件。

- 1. 卸下 ADS8688 并使用待评估的器件替换此器件。
- 2. 启用 EEPROM 进行写入。此过程通过使用镊子将开关 S2 切换到顶部位置来完成。图 7-3 详细介绍了此过程。
- 3. 按照节 7.1 所述连接 EVM 并启动 GUI。
- 4. 根据当前安装的器件,使用 Tools (工具)菜单加载 EEPROM。成功完成此过程后,您将根据硬件上安装的器件在软件更新顶部看到状态栏。相关详细信息,请参阅图 7-4。

通道数量	分辨率							
	12 位	14 位	16 位		18 位			
4	ADS8664	ADS8674	ADS8684	ADS8684A	ADS8694			
8	ADS8668	ADS8678	ADS8688	ADS8688A	ADS8698			

表 7-1. 系列中的兼容器件









7.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

图 7-5 显示 EVM 全局控件位于 GUI 的右侧。这些控件选择页面显示、SPI 模式、SCLK 频率和采样频率。



图 7-5. EVM GUI 全局输入控件

7.4 时域显示

时域显示工具能够显示 ADC 对给定输入信号的响应。此工具对于研究 ADC 或驱动电路的行为和调试任何严重问题都很有用。用户可以根据图 7-6 中指示的当前接口模式设置,使用"Capture"(采集)按钮从 ADS8688EVM 触发采集所选样本数目的数据。样本指标位于 x 轴上,有两个 y 轴显示相应的输出代码,以及基于指定参考电压的等效模拟电压。将页面切换到后续部分中描述的任何分析工具都会导致对同一组数据执行计算。



图 7-6. 时域显示工具选项

7.5 频域显示

频谱分析工具(如图 7-7 中所示)旨在通过使用 "7-term Blackman-Harris"窗口设置的单音正弦信号 FFT 分析 来评估 ADS8688 ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。FFT 工具包括用于减轻非相干采 样影响的窗口选项(此讨论超出了本文档的范围)。 "7-Term Blackman Harris"窗口是默认选项,具有足够的动 态范围来解析高达 24 位 ADC 的频率分量。 "None"(无)选项对应于不使用窗口(或使用矩形窗口),因此不 推荐使用。



图 7-7. 频谱分析工具

7.6 直方图显示

噪声会降低 ADC 分辨率,直方图工具可用于估算有效分辨率,有效分辨率是 ADC 分辨率损失位数的指示器,分 辨率损失是在测量 DC 信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声导致的。从诸如输入驱动电路、参考驱动电路、 ADC 电源和 ADC 本身的源到 ADC 输出的噪声耦合的累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直 方图是通过对应用于给定通道的 DC 输入执行多次转换而获得的。如图 7-8 中所示,点击"Capture"(采集)按 钮时,将显示与 DC 输入相对应的直方图。



图 7-8. 直方图分析工具



8物料清单、原理图和布局

ADS8688EVM 原理图已附在本用户指南中。表 8-1 中提供了物料清单。节 8.2 所示为 ADS8688EVM 的 PCB 布局。

8.1 物料清单

NOTE

所有元件均符合欧盟有害物质使用限制 (RoHS) 指令。某些产品型号也许加铅或符合 RoHS 标准。请验证购买的元件是符合 RoHS 标准的。 (有关 TI 关于 RoHS 合规性说明的更多信息,请参阅 TI 网站。)

项目编号	代号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
1	!PCB1	1		ADS8688EVM	不限	印刷电路板	
2	C1、C9	2	22µF	GRM32ER71E226KE15L	MuRata(村田)	CAP、CERM、22uF、25V、 +/-10%、X7R、1210	1210
3	C01、C11、C12、C21、 C31、C41、C51、C61、 C71	9	1000pF	GRM1885C1H102FA01J	MuRata(村田)	电容,陶瓷,1000pF,50V, +/-1%,C0G/NP0,0603	0603
4	C2、C5、C7	3	10µF	CL21A106KAFN3NE	Samsung Electro- Mechanics(三星电机)	CAP、CERM、10uF、25V、 +/-10%、X5R、0805	0805
5	C3、C4、C6、C8	4	1uF	C0603C105K3RACTU	Kemet(基美)	CAP、CERM、1uF、25V、 +/-10%、X7R、0603	0603
6	C10 , C13	2	0.1µF	GRM188R71H104KA93D	MuRata(村田)	电容,陶瓷,0.1uF,50V, +/-10%,X7R,0603	0603
7	D1 , D2	2	绿色	APT2012LZGCK	KINGBRIGHT	LED,绿色,SMD	LED_0805
8	H1、H2	2		RM3X4MM 2701	APM HEXSEAL	机械螺钉盘 PHILLIPS M3	
9	H3、H4、H5、H6	4		SJ-5303 (CLEAR)	3М	Bumpon,Hemisphere,0.44 X 0.20,Clear	透明 Bumpon
10	H7、H8	2		9774050360R	Wurth Elektronik(伍尔特 电子)	圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM	圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM
11	J00、J01、J02、J03、 J04、J05、J06、J07、J09	9		5-1814832-1	TE Connectivity(泰科电 子)	SMA 直 PCB 插座压铸 50Ohm, TH	SMA 直 PCB 插座压铸, TH
12	J2、J5、J6、J7	4		TSW-104-07-G-D	Samtec(申泰)	接头,100mil,4x2,金,TH	4x2 接头
13	J3	1		QTH-030-01-L-D-A-K-TR	Samtec(申泰)	接头(带护罩),19.7mil, 30x2,金,SMT	接头(带护罩),19.7mil, 30x2,SMT
14	J4	1		TSW-108-07-G-D	Samtec(申泰)	接头,100mil,8x2,金,TH	8x2 接头
15	R1	1	100k	CRCW0603100KFKEA	Vishay-Dale(威世达勒)	电阻,100k,1%,0.1W,AEC- Q200 0 级,0603	0603
16	R2 , R3	2	6.65k	CRCW04026K65FKED	Vishay-Dale(威世达勒)	电阻,6.65k,1%,0.063W, AEC-Q200 0 级,0402	0402

表 8-1. ADS8688EVM 物料清单

表 8-1. ADS8688EVM 物料清单 (continued)

项目编号	代号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
17	R02、R12、R22、R32、 R42、R52、R62、R72	8	0	ERJ-8GEY0R00V	Panasonic(松下)	电阻,0,5%,0.25W,AEC- Q200 0 级,1206	1206
18	R03、R04、R13、R14、 R23、R24、R33、R34、 R43、R44、R53、R54、 R63、R64、R73、R74	16	1.00k	RG1608P-102-B-T5	Susumu Co Ltd	电阻,1.00k,0.1%,0.1W, 0603	0603
19	R4 , R5	2	0	RC0402JR-070RL	Yageo America(国巨)	电阻,0,5%,0.063W,0402	0402
20	R05、R15、R18、R25、 R35、R45、R55、R65、 R75	9	0	CRCW06030000Z0EA	Vishay-Dale(威世达勒)	电阻,0,5%,0.1W,AEC- Q200 0 级,0603	0603
21	R6、R7、R8、R9、R10	5	49.9	CRCW040249R9FKED	Vishay-Dale(威世达勒)	电阻,49.9,1%,0.063W, AEC-Q200 0 级,0402	0402
22	R16、R17、R19	3	47.0k	RC0402FR-0747KL	Yageo America(国巨)	电阻,47.0k Ω,1%, 0.0625W,0402	0402
23	R20	1	10.0k	RC0603FR-0710KL	Yageo(国巨)	电阻,10.0k Ω ,1%,0.1W,0603	0603
24	R26、R27	2	49.9	RC0603FR-0749R9L	Yageo(国巨)	电阻,49.9,1%,0.1W,0603	0603
25	S1	1		CAS-120TA	Copal Electronics(科宝电子)	开关,滑动式,单刀单掷 100mA,SMT	开关, 5.4x2.5x2.5mm
26	TP1、TP2、TP3、TP4	4		5001	Keystone	测试点,微型,黑色,TH	黑色微型测试点
27	U1	1		ADS8688IDBT	德州仪器 (TI)	16 位 500kSPS,8 通道,单电 源,带双极输入范围的 SAR ADC,DBT0038A (TSSOP-38)	DBT0038A
28	U2	1		BR24G32FVT-3AGE2	Rohm(罗姆)	I2C BUS EEPROM(2 线), TSSOP-B8	TSSOP-8
29	U3	1		TPS7A4700RGWR	德州仪器 (TI)	36V,1A,4.17 μ VRMS 射频低 压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20)	RGW0020A
30	U4	1		OPA320AIDBVR	德州仪器 (TI)	精密,20MHz,0.9pA lb, RRIO,CMOS 运算放大器,1.8V 至 5.5V,-40 至 125°C,5 引脚 SOT23 (DBV5),绿色(RoHS, 无锑/溴)	DBV0005A
31	D01、D11、D21、D31、 D41、D51、D61、D71	0	14V	SMBJ14CA	Littelfuse(力特公司)	二极管,TVS,双向,14V, SMB	SMB
32	FID1、FID2、FID3	0		N/A	不适用	基准标记。没有需要购买或安装 的元件。	不适用



表 8-1. ADS8688EVM 物料清单 (continued)

项目编号	代号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
33	R01、R11、R21、R31、 R41、R51、R61、R71	0	49.9k	CRCW060349K9FKEA	Vishay-Dale(威世达勒)	电阻,49.9k,1%,0.1W,AEC- Q200 0 级,0603	0603



8.2 电路板布局

图 8-1 所示为 ADS8688EVM 的 PCB 布局。

NOTE

电路板布局未按比例显示。此图旨在显示电路板的布局方式,并不用于制造 ADS8688EVM PCB。



图 8-1. ADS8688EVM PCB

8.3 原理图

图 8-2 所示为输入滤波器、端子块和 SMA 连接。



A0+

C01 50 V 1000pF

A1+

C11 50 V 1000pF

A1-

A2+

C21 50 V 1000pF

A3+

C31 50 V 1000pF

A3-

图 8-3 所示为输入滤波器、端子块和 SMA 连接。



图 8-3. ADC 和数字接口



图 8-4 所示为电源和 EEPROM 连接







10 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

С	Changes from Revision B (September 2020) to Revision C (March 2021)					
•	更改了 ADS8688EVM-PDK 图	1				
•	更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式	3				
•	更改了 <i>电压参考、辅助输入和电源去耦</i> 图	5				
•	添加了修改硬件并使用软件来评估系列中的其他器件部分	12				
•	更改了 <i>电路板布局</i> 部分以显示 PCB 层图像,而不是顶部和底部图像					
•	更改了 ADC 和数字接口 图	21				

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司