TEXAS INSTRUMENTS

摘要

本用户指南介绍了 INA219 评估模块(修订版 A)硬件的特性、操作和使用情况,涵盖了正确使用此 EVM 电路板 所涉及的所有相关领域。本文档中的所有术语*评估板、评估模块*和 EVM 与 INA219EVM 具有相同的含义。本文 档包括物理印刷电路板布局布线、原理图和电路说明。

内容	
1 概述	2
1.1 INA219EVM 硬件	2
1.2 德州仪器 (TI) 相关文档	3
1.3 注意事项和警告信息	3
2 系统设置	4
2.1 INA219_Test_Board 硬件的工作原理	4
2.2 J1(25 引脚公 DSUB)的信号定义	6
2.3 SM-USB-DIG 平台的工作原理	7
3 INA219EVM(修订版 A)硬件设置	<mark>8</mark>
3.1 静电放电警告	<mark>8</mark>
3.2 典型硬件连接	<mark>8</mark>
3.3 连接硬件	9
3.4 将 USB 电缆连接至 INA219EVM	9
3.5 INA219 跳线设置	10
3.6 将外部电源连接到 INA219EVM	11
3.7 将外部信号连接到 INA219EVM	11
4 INA219 软件概述	12
4.1 INA219 软件的操作系统	12
4.2 INA219EVM 软件安装	12
4.3 启动 INA219EVM 软件	12
4.4 使用 INA219 软件	16
5 物料清单	18
6 修订历史记录	19

商标

Microsoft[®] and Windows[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation. 所有商标均为其各自所有者的财产。



1 概述

本文档提供了设置和操作 INA219EVM 评估模块所需的信息,该模块是 INA219 具有 I²C 接口的高侧测量、双向电流/功率监测器的测试平台。有关 INA219 的更多详细说明,另请参阅德州仪器 (TI) 网站 (http://www.ti.com) 上的产品数据表 (SBOS448)。本指南中标题为德州仪器 (TI) 相关文档 的部分列出了其他支持文档。

INA219EVM 是用于全面评估 INA219 电流和功率监测器件的评估模块,包含三块印刷电路板 (PCB)。一块电路板 (SM-USB-DIG 平台)生成与 INA219 进行通信所需的数字信号以及支持和配置电路,而 INA219 为第二块电路 板 (INA219_Test_Board) 的一部分,最后一块电路板 (SENS009) 是 SM-USB-DIG 与 INA219_Test_Board 之间的 接口板。

本文档中的缩写词 EVM 和术语 评估模块 与 INA219EVM 具有相同的含义。

1.1 INA219EVM 硬件

图 1-1 展示了 INA219EVM 套件中包含的硬件。如果缺少任何元件,请与德州仪器 (TI) 客户支持中心联系。TI 建议用户查看 TI 网站 http://www.ti.com,验证其拥有相关软件的最新版本。

完整的套件包含以下物品:

- INA219 测试 PCB
- SM-USB-DIG 平台 PCB
- USB 线缆
- SENS009 适配器 PCB
- 包含产品软件的 CD-ROM



图 1-1. INA219EVM 随附的硬件

1.2 德州仪器 (TI) 相关文档

以下文档提供了有关 INA219EVM 组装所用德州仪器 (TI) 集成电路的信息。本用户指南可从 TI 网站获得,文献编 号为 SBOU074。附加到文献编号的任何字母对应于撰写本文档时已有的最新文档修订版。可通过 TI 网站 http://www.ti.com/,或致电德州仪器 (TI) 文献响应中心(电话为(800)477-8924)或产品信息中心(电话为(972)644-5580)获取较新的修订版。订购时,可通过文档标题或文献编号识别文档。

文档	文献 编号	
INA219 产品数据表	SBOS448	
SM-USB-DIG 平台用户指南	SBOU098	

1.3 注意事项和警告信息

本文档包含注意事项声明。

CAUTION

这是注意事项声明示例。注意事项声明描述了可能会损坏您的软件或设备的情况。

注意事项或者警告中所提供的信息是为了保护您的安全。请仔细阅读每条注意事项。

系统设置

2 系统设置

图 2-1 显示了 INA219EVM 的系统设置。PC 运行与 SM-USB-DIG 平台通信的软件。SM-USB-DIG 平台会生成用 于与 INA219_Test_Board 通信的模拟和数字信号。用户可以将 INA219_Test_Board 连接到系统,并在测试条件 下监测系统的功率、电流和电压。



图 2-1. INA219EVM 硬件设置

2.1 INA219_Test_Board 硬件的工作原理

图 2-2 显示了 INA219_Test_Board 的方框图。印刷电路板 (PCB) 提供到 SM-USB-DIG 平台板上 I²C 接口和通用 输入和输出 (GPIO) 的连接。此 PCB 还为采样电阻电压、总线电压和 GND 的外部连接提供连接点。



图 2-2. INA219_Test_Board 方框图

系统设置

图 2-3 显示了 INA219_Test_Board 原理图的系统设置。D1 是指示 INA219 测试板是否加电的 LED。通过跳线可以选择电源以及 A0 和 A1 的配置。通过连接器 T4 可以连接采样电阻电压和总线电压。









2.2 J1 (25 引脚公 DSUB)的信号定义

表 2-1 列出了连接到 INA219_Test_Board 上的 J1 的不同信号。该表还列出了连接到 INA219_Test_Board 上的 J1 中未使用的引脚的信号。

J1 引脚	信号	INA219 引脚		
1	NC	无连接		
2	NC	无连接		
3	NC	无连接		
4	NC	无连接		
5	NC	无连接		
6	NC	无连接		
7	NC	无连接		
8	NC	无连接		
9	I2C_SCK	无连接		
10	I2C_SDA2	无连接		
11	NC	无连接		
12	I2C_SCK_ISO	I ² C 时钟信号 (SCL) 通道 1;可以使用开关断开		
13	I2C_SDA_ISO	I ² C 数据信号 (SDA) 通道 1;可以使用开关断开		
14	NC	无连接		
15	NC	无连接		
16	NC	无连接		
17	V _{DUT}	开关式 3V 或 5V 电源。请注意,当电源关闭时,数 字 I/O 也会关闭。		
18	V _{CC}	无连接		
19	NC	无连接		
20	NC	无连接		
21	GND	电源的公共或接地连接		
22	SPI_SCK	无连接		
23	SPI_CS1	无连接		
24	SPI_DOUT	无连接		
25	SPI_DIN1	无连接		

表 2-1. INA219_Test_Board 上 J1 (25 引脚公 DSUB)的信号定义

2.3 SM-USB-DIG 平台的工作原理

图 2-4 显示了 SM-USB-DIG 平台的方框图。此平台是一种通用数据采集系统,用于其他德州仪器 (TI) 评估模块。 USB DIG 平台运行的详细信息包含在一个单独的文档中(可从 www.ti.com 下载)。图 2-4 中显示的方框图简要 概述了该平台。TUSB3210 是 SM-USB-DIG 平台的主控制器件。



图 2-4. SM-USB-DIG 平台工作原理



3 INA219EVM (修订版 A) 硬件设置

INA219EVM (修订版 A)硬件设置涉及将 EVM 的三个 PCB 连接在一起、加电、连接 USB 电缆以及设置跳线。本节详细介绍了此过程。

3.1 静电放电警告

INA219EVM 上的许多元件都容易受到静电放电 (ESD) 的损坏。建议客户在开箱和搬运 EVM 时遵守适当的 ESD 处理预防措施,包括在经批准的 ESD 工作站上使用接地腕带。

CAUTION

如果不遵守 ESD 处理程序,可能会导致 EVM 元件损坏。

3.2 典型硬件连接

INA219EVM 硬件设置包括将 EVM 的三个 PCB 连接在一起,以及连接外部采样电阻和负载。外部连接可能是要 在其中纳入 INA219 的真实系统。图 3-1 显示了典型的硬件连接。



图 3-1. 典型硬件连接



3.3 连接硬件

要将 INA219EVM 的三个 PCB 连接在一起,请轻轻推动 D-SUB 连接器的两侧(如图 3-1 所示)。确保两个连接器完全推在一起;连接松动可能会导致间歇运行。最后,将 SM-USB-DIG 连接到 SENS009 电路板,如图 3-1 所示。

3.4 将 USB 电缆连接至 INA219EVM

图 3-2 展示了首次将 SM-USB-DIG 平台连接到 PC USB 端口时的典型响应。通常,计算机上将显示 Found New Hardware, USB Device 弹出窗口。该弹出窗口通常会变为 Found New Hardware, USB Human Interface Device。此弹出信息指示器件已就绪并可供使用。SM-USB-DIG 平台使用人机界面设备驱动程序,该程序是 Microsoft[®] Windows[®] 操作系统的一部分。

在某些情况下,将会弹出 Windows Add Hardware Wizard。如果出现此提示,请点击 Yes,以允许系统设备管理器安装人机界面驱动程序。



图 3-2. 连接 USB 电缆时的响应



3.5 INA219 跳线设置

图 3-3 展示了 INA219EVM 的默认跳线配置。通常,不需要更改 SM-USB-DIG 平台的跳线设置,但您可能需要更改 INA219_Test_Board 上的一些跳线以匹配您的特定配置。例如,您可能希望设置一个特定的 I²C 地址。



图 3-3. INA219EVM 默认跳线设置

表 3-1 说明了 INA219_Test_Board 上跳线的功能。

表 3-1. INA219_Test_Board 跳线功能

跳线	默认值	用途	
JMP1	V _{DUT}	该跳线决定了 INA219 电源的来源。在 Vdut 位置 SM-USB-DIG 电路板为 INA219 供电。在 Vs_Ex 位置,由连接到 INA219 T3 端子的外部电源供电	
JMP2、JMP3	JMP2 (GND)	A0 地址输入选择。此跳线决定哪个信号连接到 INA219 的 A0 引脚。	
JMP4、JMP5	JMP4 (GND)	A1 地址输入选择。此跳线决定哪个信号连接到 INA219 的 A1 引脚。	

3.6 将外部电源连接到 INA219EVM

INA219 电源 (V_S) 的工作电压范围为 3V 至 5.5V (请参阅 INA219 产品数据表)。默认跳线位置从 SM-USB-DIG 平台向 INA219 提供 5V 电压。可以使用 JUMP9 将来自 SM-USB-DIG 平台的电源更改为 3V。

另一种选择是使用外部电源将电源连接到 INA219 电源 (V_S)。在这种情况下,将电源连接到 T3 端子块,并将 JMP1 设置到 Vs_EXT 位置。INA219 电源 (V_S) 的工作电压范围为 3V 至 5.5V;请勿在该范围之外工作。

3.7 将外部信号连接到 INA219EVM

INA219 采样电阻电压和总线电压通过端子块 T4 施加。T4 端子块直接连接到 INA219 的 V_{IN+} 和 V_{IN-}。总线电压 在 V_{IN-}(最大值为 26V)上进行监测。采样电阻电压是 V_{IN-}和 V_{IN+}之间的差值(最大值为 320mV)。另请参 阅 INA219 数据表。



4 INA219 软件概述

本节讨论了 INA219 软件的安装和操作。

4.1 INA219 软件的操作系统

INA219EVM 软件已在具有美国和欧洲区域设置的 Microsoft Windows XP 操作系统 (OS) 上进行了测试。该软件 也应该能够在其他 Windows 操作系统上正常运行。

4.2 INA219EVM 软件安装

按照以下步骤安装 INA219EVM 软件:

- 1. 可从 INA219EVM 网页或从 INA219EVM 随附的磁盘下载软件,该磁盘包含一个名为 Install_software/ 的文件 夹。
- 2. 找到名为 setup.exe 的文件。双击该文件以开始安装过程。
- 3. 按照屏幕提示安装软件。
- 4. 要删除应用程序,请使用 Windows 控制面板实用程序 Add/Remove Software。

4.3 启动 INA219EVM 软件

INA219 软件可通过 Windows *Start* 菜单运行。从"Start"中选择 *All Programs*,然后选择 *INA219EVM* 程序。图 4-1 显示了 EVM 正常工作时软件将如何显示。启动时,软件可能会产生"Invalid calibration information"错误,如图 4-2 所示。排除此错误并继续,因为此错误不再影响当前硬件。



www.ti.com.cn

🧛 INA219 EVM
EVM Controls USB Controls Help
Vbus 2.476 V I_shunt 2.0168 A Vshunt 0.0503 V P_in 4.978 W
Overview [1] A/D Config (2) Calibrate (3) Scaling Graphs Registers
External Controls
Vin+ Vs SCL
Vin- Supply SDA
GND AD IZC Address (Hex)
GND
Read All Write All Start Continuous Continuous
Reg Edited Read Read

图 4-1. INA219EVM 软件 — 正常工作

IN ACT SEVINI	^
Invalid calibrat	tion information.

图 4-2. 无效校准警告 — 将忽略

图 4-3 显示了计算机无法与 EVM 通信时弹出的错误。如果您收到此错误,请首先检查 USB 电缆是否连接正确。 出现此错误的另一个原因是计算机 USB 人机接口设备驱动程序可能出现问题。确保当您插入 USB 电缆时,计算 机可以识别该设备。如果声音已打开,当 USB 设备正确连接到 PC 时,您将听到所期望的独特声音。此错误的第 三个可能原因是您可能需要选择"Use Legacy Address"按钮,而不考虑您的电路板版本日期。

🖷. USB Communication Problem							
USB Communications problem! Check your cable connections and press 'Try Again' to continue.							
The 'Run without USB' option will allow the software to continue without using the USB. This option is generally used if you want to examine the software without hardware connected. You cannot communicate to the EVM in this mode.							
The 'Abort Program' option will close the software.							
Try Again	Run Without USB: Put USB to Sleep	Abort Program	Set Address and Try Again				

图 4-3. INA219EVM 软件 — 与 SM-USB-DIG 平台无通信

图 4-4 显示了 INA219_Test_Board 未与 SM-USB-DIG 平台通信时发生的错误。如果您看到此错误,请检查两块 板之间的连接器;确保 25 引脚连接器完全推到一起。还要确保 INA219_Test_Board 跳线设置在正确的位置。



图 4-4. INA219EVM 软件 — 与 SM-USB-DIG 平台和 INA219 无通信



4.4 使用 INA219 软件

INA219EVM 软件具有六个不同的选项卡,可用于访问 INA219 的不同功能。前四个选项卡用于按顺序逐步使用选项卡来实现器件的完整配置。每个选项卡都旨在提供直观的图形界面,以帮助您更好地了解器件。

4.4.1 概述选项卡

"Overview"选项卡具有以下控件:

- 打开和关闭电源
- 设置 I²C 地址

4.4.2 配置选项卡

"Config"选项卡具有以下控件:

- 采样电阻电压衰减器范围(最小范围:40mV;最大范围:320mV)
- 采样电阻电压配置:分辨率和平均值的数量。请注意,增加平均值的数量会降低噪声,但会降低转换率。
- 总线电压衰减器范围(16V和32V):请注意,INA219的最大总线电压为26V。因此,无法完全使用32V范围。
- 总线电压配置:分辨率和平均值的数量。请注意,增加平均值的数量会降低噪声,但会降低转换率。
- 模数转换器模式:该控件决定了转换器的工作方式。最常用的模式是采样电阻和总线连续转换模式。此模式会导致两个转换器连续运行。

产品数据表中解释了有关这些选项的更多详细信息。

4.4.3 校准选项卡

"Calibration"选项卡可让用户在给定的应用程序中输入一些有关 INA219 配置的信息。此信息用于计算满量程校 准寄存器。满量程校准寄存器将采样电阻电压转换为电流值。INA219 数据表中提供了此校准功能特性的详细数学 计算。

4.4.4 调节选项卡

通过"Scaling"选项卡,可以查看在 INA219 中如何进行数学运算。具体来说,此选项卡显示了如何使用满量程 校准寄存器计算电流和功率值。

4.4.5 图形选项卡

当软件处于连续转换模式时, "Graph"选项卡将显示总线电压、采样电阻电流以及功率与时间的关系。

4.4.6 寄存器选项卡

"Registers"选项卡可让您读取和编辑 INA219 中的所有寄存器。前面的所有选项卡都会影响寄存器列表。例如,更改选项卡 2 上的 A/D 配置将影响寄存器列表中的寄存器 0。更改寄存器 0 也会更新选项卡 2 上的 A/D 配置。因此,图形表示和寄存器表示相互影响。



4.4.7 EVM 控件下拉菜单

可以使用 *EVM Controls* 下拉菜单保存或加载 INA219 配置(寄存器设置),如图 4-5 所示。保存配置的文件是一个简单的文本文件,可以使用任何文本编辑器查看。

🐏 INA219 B	VM		
EVM Controls	USB Controls	Help	
Save Regist	ers To File ers From File	L_shunt 0	A Vshunt
Log INA20	9 To File	Calibrate (3) Scaling Grap	hs Registers
Engineering	, Mode		
External	Controls	-	
			On Off

图 4-5. EVM 控件下拉菜单

4.4.8 软件版本

Help...About 功能可用于检查当前软件版本,如图 4-6 所示。本文档基于版本 1.0.35。

💀 INA219 EVM		
EVM Controls USB Controls Help		
Vbus 0 V L_shunt 0	A	Vshunt
Overview (1) A/D Config (2) Calibrate (3) Scaling Graphs	Registers	
External Controls INA209EVM		
INA219 Software Rev. 1.0.35 Written By Art Kay		
	On	Off
Vin+ Vin-	Vs Volta Sup:	s ige olv

图 4-6. 当前软件版本

5 物料清单

表 5-1 显示了 INA219_Test_Board 的器件清单。

编号	数量	值	参考标识符	说明	厂商	器件型号
1	1	4.02k	R5	电阻,4.02k,603	ROHM	MCR03EZPFX4021
2	2	10k	R3、R4	电阻,10k,603	Yageo Corporation	RC0603FR-0710KL
3	2	0 Ω	R1、R2	电阻,0.0Ω,1/8W,5%, 0805,SMD	Panasonic - ECG	ERJ-6GEY0R00V
4	1	10µF	C3	电容,钽,10uF,16V, 6032	Kemet	T491C106M016AT
5	1	0.1µF	C2	电容器,0.10UF,25V,陶 瓷,Y5V,0603	基美 (Kemet)	C0603C104M3VACTU
6	0	可选/未安装	C1	0603-1206 电容器	—	—
7	1	LED	D1	二极管,LED,超亮差分, 603	Panasonic	LNJ208R8ARA
8	1	DSUB25M	J1	连接器 D-SUB 插头 R/A 25 位置 30 金 (带螺纹插件和 板锁)	AMP/Tyco Electronics	5747842-4
9	3	不适用	不适用	带手柄 2 位置 30AU 的分路器 LP	AMP/Tyco Electronics	881545-2
10	5	JUMP3 裁剪尺寸	JMP1-JMP5	连接器接头 32 位置 0.100", SGL 金(每条带 4 个)	Samtec	TSW-132-07-G-S
11	5	螺柱	none	螺柱,六角,4-40 螺纹, 0.500" 长度,0.250" 外径, 铝铱石镀层	泰科公司	2203
12	5	螺钉	none	螺钉机 PHIL 4-40X1/4 SS	结构紧固件	PMSSS 440 0025 PH
13	10	测试点	不适用	5018 SMD 测试点	Keystone	5018
14	4	2 引脚连接器	T1 T2 T3 T4	2 位置端子板、笼形夹、 45°、15A、燕尾形	On-Shore Technology Inc	ED300/2

表 5-1. INA219_Test_Board 器件清单

6 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

C	hanges from Revision D (March 2023) to Revision E (July 2023)	Page
•	将文档标题更改为 INA219EVM 修订版 A 模型用户指南和软件教程	1
С	hanges from Revision C (September 2017) to Revision D (March 2023)	Page
•	更改了 INA219EVM (修订版 A)硬件支持的用户指南标题	1
C	hanges from Revision B (May 2016) to Revision C (September 2017)	Page
•	将整个用户指南中的"USB DIG"更改为 SM-USB-DIG	2
•	将整个用户指南中 EVM 的 PCB 数量从两个更改为三个	2
•	向 <i>概述</i> 的第二段中添加了描述第三块 PCB 的句子	2
•	删除了 CD-ROM 上从 INA219EVM 硬件 开始以及整个文档中包含的所有视频引用	2
•	替换了 INA219EVM 硬件 列表中的第三个要点	2
•	删除了 SM-USB-DIG 平台工作原理 图片之后的段落和 注意:	7
•	向连接硬件中添加了 SENS009 电路板连接	9
•	删除了 <i>电源连接</i> 部分	9
•	删除了将 USB 电缆连接到 INA219EVM 部分中在连接 USB 电缆之前必须为 EVM 上电的要求说明	9
•	删除了 INA219_Test_Board 跳线功能 表后面的文本和表格	10
•	向启动 INA219EVM 软件 中添加了"Invalid calibration information",还添加了无效校准警告一将忽	略…12
•	修改了 <i>启动 INA219EVM 软件</i> 中的第二段	12
C	hanges from Revision A (January, 2009) to Revision B (May 2016)	Page
•	更改了图 1-1	2
•	将列表项从:"+6V 电源设计"更改为:"桶形插头电缆组件"(位于节 1.1)	2
С	hanges from Revision * (January, 2009) to Revision A (February 2010)	Page
•	添加了节 3.6	11
•	添加了节 3.7	11

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司