TEXAS INSTRUMENTS

摘要

DLP[®] LightCrafter[™] DLPC910 评估模块 (EVM) 提供了一种参考设计,可帮助使用 DLPC910 控制器架构 (与采 用 DLPC910 控制器的 DMD 配套)的用户缩短开发周期。该平台适用于需要高速图形管理和高分辨率图形的应 用。

| 内容 | |
|--|----|
| 1 概述 | 5 |
| 2 如果您需要协助 | 5 |
| 3 DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述 | 6 |
| 3.1 欢迎使用 | 6 |
| 3.2 DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件 | 7 |
| 3.3 DLPLCRC910EVM 板 | 8 |
| 3.4 运行所需的其他项目 | 9 |
| 3.5 DLPLCRC910EVM 连接 | 9 |
| 3.6 DLP LightCrafter DLPC910 LED | 13 |
| 3.7 Apps FPGA 触发输入 | 14 |
| 3.8 DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆 | |
| 3.9 DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装 | 15 |
| 3.10 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM | 18 |
| 4 快速入门 | 23 |
| 4.1 给 DLPLCRC910EVM 上电 | 23 |
| 4.2 给 DLPLCRC910EVM 断电 | 23 |
| 5 运行 DLPLCRC910EVM | 24 |
| 5.1 DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件 | 24 |
| 5.2 PC 软件 | 24 |
| 5.2.1 菜单栏 | 26 |
| 5.2.2 图标栏 | 27 |
| 5.2.3 主窗口 | 28 |
| 5.2.4 DLPC910 寄存器 | |
| 5.2.5 Apps FPGA 寄存器 | 47 |
| 5.3 JTAG 闪存编程 | 64 |
| 5.4 SPI 闪仔编程 | 65 |
| 5.5 AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程 | 65 |
| 5.6 USB 固件编程 | 66 |
| | |
| 6.1 J1 - USB - MICFO B USB 2.0 连按辞 | |
| 6.2 J2 - DLPU910 PC 连接畚 | |
| 6.3 J4 - PMBUS (PC) 连接畚 | |
| 0.4 J0 - USB GPIU 连按畚 | |
| 0.5 J8 - 400 位直 FMC 连按畚(吋头) | |
| 0.0 J 14 - | |
| 0./ JIO - 巴脲 | |
| 0.0 J1/ - JIAG 以芥灯捆进按奋 | |
| 0.9 J 10 - JFI 洲住廷汝裔 | |
| 0.10 J 19、J20 /Ψ J21 - 八刚 圧 按 奋 | |
| 0.11 JJ00、JJ01 - FINO 庄妆奋(公大) | |

插图清单

| 图 1-1. DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 | 5 |
|---|----------------------|
| 图 3-1. DLPLCRC910EVM 硬件元件 | 7 |
| 图 3-2. DLP LightCrafter DLPC910 EVM 方框图 | 8 |
| 图 3-3. DLPLCRC910EVM 连接器(顶视图) | 9 |
| 图 3-4. DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED (顶视图 - 左上) | 13 |
| 图 3-5. DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED (顶视图 - 左下) | 13 |
| 图 3-6. J3 Apps FPGA 测试点接头 | |
| 图 3-7. VC-707 SW5 | |
| 图 3-8 HPC FMC 电缆 (正面和背面) | 15 |
| 图 3-9 DI PI CRC910FVM HPC FMC 母连接器 | 15 |
| 图 3-10 DI PI CR65FI OFVM HPC FMC 公连接器 | |
| 图 3-11 DI PI CR90XEVM HPC FMC 公连接器 | 15 |
| 図 3-12 Samter 300mm HPC FMC 扩展由燃(正面和背面) | 16 |
| 图 3.13 组址好的 DI DI CPC010EV/M 与 DI DI CP65EI OEV/M (不含由绺) | 10 |
| 图 3-13. 组表灯的 DEI ECICOSI DE VIM 与 DEI ECICOSI EQEVIM (不音电现) | 10 |
| 图 3-14.组农好的 DLFLOROS IDE VIM 与 DLFLOROSOKE VIM 或 DLFLOROSOKOVE VIM (小百屯现) | 10 |
| 图 3-15. 组发灯的 DLFLOROS10EVM 与 DLFLOROSFLQEVM(百电现) | |
| 图 3-10. 组表灯的 DLPLORUS IUEVM 与 DLPLORSUXEVM 或 DLPLORSUXUVEVM(召电缆) | |
| 图 3-17. AMD VC-707 板 DIP 开大攻直 | |
| 图 3-18. DLPLCRC910EVM HPC FMC 公连接器(适用于 Apps FPGA 电路板) | |
| 图 3-19. AMD XIIINX VC-707 HPC FMC 电缆母连接器 | |
| 图 3-20. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 AMD Xilinx VC-707 电路板 (个含电缆) | 19 |
| 图 3-21. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR65FLQEVM(个含电缆) | |
| 图 3-22. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM (不含 | 下电缆)20 |
| 图 3-23. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 AMD Xilinx VC-707 电路板(含电缆) | 21 |
| 图 3-24. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR65FLQEVM (含电缆) | 22 |
| 图 3-25. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM (含电 | 已缆) <mark>22</mark> |
| 图 5-1. DLPLCRC910EVM GUI | 24 |
| 图 5-2. 高电平 DPI 设置 | 25 |
| 图 5-3. 文件菜单 | 26 |
| 图 5-4. 控制菜单 | 26 |
| 图 5-5. 帮助菜单 | 26 |
| 图 5-6. 关于对话框 | 27 |
| 图 5-7. 图标栏 | |
| 图 5-8. 加载选项卡 | <mark>28</mark> |
| 图 5-9. 复位选项卡 | |
| 图 5-10. 清除选项卡 | 31 |
| 图 5-11. 浮动选项卡 | 32 |
| 图 5-12. 控制选项卡 | |
| 图 5-13. 脚本子窗口 | |
| 图 5-14. 状态子窗口 | |
| 图 5-15. 状态/控制洗项卡 | |
| 图 5-16 状态洗项 | 37 |
| 图 5-17. DMD 控制部分 | 38 |
| 图 5-18. 设计选项 | 39 |
| 图 5-19 DI PC910 寄存器列表选项卡 | 40 |
| 图 5-20. DI PC910 I ² C 地址设置洗项卡 | 46 |
| 图 5-21 状态/控制洗顶卡 | |
| 图 5-22 状态洗顶 | יד ⊿צ |
| 国 5-23 PRC 控制部分 | 0 ب ۱۵ |
| 图 5-20.1 DO 11-1911197 | 49 ۵۵ |
| | |

2 DLP® LightCrafter™ DLPC910 评估模块 (EVM)

目录



表格清单

| 表 3-1. DLPLCRC910EVM 连接器参考 | 10 |
|--|-----------------|
| 表 3-2. DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED 参考 | 13 |
| 表 5-1. DESTOP_INTERRUPT_CLEAR 定义 | 41 |
| 表 5-2. DESTOP INTERRUPT SET 定义 | 41 |
| 表 5-3. DESTOP INTERRUPT ENABLE 定义 | 41 |
| 表 5-4. MAIN STATUS 定义 | 42 |
| 表 5-5. DESTOP CAL 定义 | 43 |
| 表 5-6. DESTOP_DMD_ID_REG 定义 | 43 |
| 表 5-7. DESTOP CATBITS REG 定义 | 43 |
| 表 5-8. DESTOP_910VERSION_REG 定义 | 43 |
| 表 5-9. DESTOP_RESET_REG 定义 | 44 |
| 表 5-10. DESTOP_INFIFO_STATUS 定义 | 44 |
| 表 5-11. DESTOP_BUS_SWAP 定义 | 44 |
| 表 5-12. DESTOP_DMDCTRL 定义 | 45 |
| 表 5-13. DESTOP_BIT_FLIP 定义 | 45 |
| 表 5-14. APPS_INTERRUPT_CLEAR 定义 | 55 |
| 表 5-15. APPS_INTERRUPT_SET 定义 | 55 |
| 表 5-16. APPS_INTERRUPT_ENABLE 定义 | 56 |
| 表 5-17. MAIN_STATUS 定义 | 56 |
| 表 5-18. APPS_CNTRL 定义 | 57 |
| 表 5-19. APPSTOP_PATTERNSEL 定义 | <mark>58</mark> |
| 表 5-20. APPSTOP_TEST_ROWADDR 定义 | 59 |
| 表 5-21. APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE 定义 | 59 |
| 表 5-22. DMD_TYPEREG 定义 | 59 |
| 表 5-23. APPS_BUFFER_WSTART 定义 | 59 |
| 表 5-24. APPS_FIFO_BURST 定义 | <mark>60</mark> |
| 表 5-25. APPS_ROW_CTRL 定义 | <mark>60</mark> |
| 表 5-26. APPS_BLK_CTRL 定义 | <mark>60</mark> |
| 表 5-27. APPS_ROW_LOADER 定义 | <mark>60</mark> |
| 表 5-28. APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL 定义 | <mark>60</mark> |
| 表 5-29. APPS_EXPOSE_TIME 定义 | <mark>61</mark> |
| 表 5-30. APPS_LOADER_CTRL 定义 | 61 |
| 表 5-31. APPS_DMD_PARK 定义 | <mark>62</mark> |
| 表 5-32. APPS_EXT_RST_EVT 定义 | 62 |
| 表 5-33. APPS_BUILD_DATE 定义 | <mark>63</mark> |
| 表 5-34. APPS_VERSION 定义 | <mark>63</mark> |
| 表 5-35. APPS_FIXED_ID 定义 | 63 |
| 表 5-36. APPS_GPIF_TEST 定义 | 63 |
| 表 6-1. Micro B USB 2.0 插座连接器引脚 | <mark>68</mark> |
| 表 6-2. I ² C 连接器引脚 | 68 |
| 表 6-3. PMBUS (I ² C) 连接器引脚 | <mark>68</mark> |
| 表 6-4. USB GPIO 连接器引脚 | <mark>69</mark> |
| 表 6-5. 备用电源连接器引脚 | <mark>69</mark> |
| 表 6-6. 电源连接器引脚 | 70 |
| 表 6-7. JTAG 边界扫描连接器引脚 | 70 |
| 表 6-8. SPI 编程连接器引脚 | 71 |
| | 71 |

商标

LightCrafter[™] is a trademark of Texas Instruments.



Samtec[™] is a trademark of Samtec Inc.

EZ-USB[™] is a trademark of Infineon.

DLP® is a registered trademark of Texas Instruments.

Virtex[®] is a registered trademark of AMD.

Digilent[®] is a registered trademark of National Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 概述

本指南介绍了 DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 系统的硬件特性以及 DLPC910 图形用户界 面 (GUI) 的操作。文中描述了 EVM 架构和连接器,并附有快速入门指南,说明了如何将配套的 DMD EVM 和 AMD Xilinx VC-707 评估板(或等效产品)连接到 DLPLCRC910EVM 来运行图形。可使用单独的 Virtex[®] 7 现场 可编程门阵列 (FPGA) 代码用户指南 [链接在此] 显示图形。有关每个 DLP 元件的具体详细信息,请参阅相关元件 文档。

备注

DMD EVM、AMD Xilinx VC-707 评估板、电源、光学元件、光源和 FPGA 夹层卡 (FMC) 电缆单独出 售。



图 1-1. DLP LightCrafter DLPC910 评估模块

2 如果您需要协助

请参阅 TI E2E DLP 产品论坛。



3 DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述

3.1 欢迎使用

DLPLCRC910EVM 与配套 DMD EVM 连接,可轻松评估 DLP LightCrafter 子系统对高速高分辨率显示和高级图 形控制特性的集成情况,非常适合以下应用:

- 光刻应用
 - 直接成像
 - 平板显示器
 - 印刷电路板制造
- 工业类
 - 3D 打印
 - 用于机器视觉的 3D 扫描仪
 - 质量控制
- 高速成像和显示
 - 3D 成像
 - 增强现实和信息覆盖



3.2 DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件

DLPLCRC910EVM 占完整 DMD 成像电子器件子系统的三分之一。DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 由包含 DLPC910 数字控制器的 DLPC910 电路板、一个 USB 接口、电源管理电路和配套数 字逻辑组成。

完整的成像子系统还需要一个兼容的 DLP LightCrafter DMD EVM, 它与 DLPLCRC910EVM 和 Apps FPGA 电路 板或其他前端兼容,可将图形发送到 DLPC910 控制器。DMD EVM 由一个 DMD、一个包含板载 DMD 电源电路 的 DMD 电路板 (PCB)、DMD 安装硬件(如必要)以及用于连接 DLPC910 电路板的一根高引脚数 (HPC) FPGA 夹层连接器 (FMC) 电缆组成。

图 3-1 方框图列出了 DLPLCRC910EVM 系统硬件的主要元件的。



图 3-1. DLPLCRC910EVM 硬件元件



3.3 DLPLCRC910EVM 板

DLPLCRC910EVM 包含能够控制配套 DMD 的电子器件。EVM 提供多种接口选项:USB、I²C、触发输入和连接 配套 DMD EVM 板与输入板的 HPC FMC 连接器。图 3-2 显示了 DLPLCRC910EVM 的 EVM 方框图。



图 3-2. DLP LightCrafter DLPC910 EVM 方框图

DLPLCRC910EVM 主要元件包括:

- DLPC910 数字 DMD 控制器
- USB 2.0 接口
- 提供电源以支持 DLPC910 子系统的电源管理单元
- HPC FMC 连接器 一个用于配套 DMD EVM 板,两个用于连接的 FPGA 或其他前端板
- DLPC910 配置 SPI 闪存

3.4 运行所需的其他项目

DLPLCRC910EVM 是一款灵活的评估模块,当与配套的 DLP DMD EVM 之一和 APPS FPGA 板连接时,可以将 客户创建的图形发送到 DLPC910 控制器,然后发送到连接的 DMD 显示出来。DLP LightCrafter DLPC910 EVM 和配套的 DMD EVM 可单独购买,因此客户可以确定为应用评估系统组装哪些元件。

EVM 中不包含以下项目,如果客户在进行评估时需要这些项目,则需要单独购买:

- 配套的 DMD EVM 板 [DLPLCR65FLQEVM、DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM]
- APPS FPGA 板 示例: AMD Xilinx VC-707 评估板 (含独立电源)。
- 电源 详情请参阅节 7.1 外部电源要求
- USB 电缆:A 转 Micro-B USB 电缆
- 照明模块或光源
- 照明和投影光学元件

3.5 DLPLCRC910EVM 连接

图 3-3 描述了开关和连接器及其各自的位置。备注:DMD EVM 电路板、APPS FPGA 电路板、电源(和电缆) 与 USB 电缆不包含在本模块中。





表 3-1. DLPLCRC910EVM 连接器参考 EVM 功能 连接器参考 说明或用途 瞬时触点开关,用于复位在连接的 AMD Xilinx VC-707 EVM 上运行的 Apps FPGA GUI SW1 Apps FPGA 复位开关 代码。松开后, Apps FPGA 从复位启动。 用于选择 Apps FPGA 选项: • SW2 0: MIRROR FLOAT - 微镜浮动启用 (默认未启用 = 关闭) SW2_1:LOAD4_ENZ - 负载 4 启用开关。(默认未启用 = 关闭) SW2 2: COMP DATA - 补充数据 (默认未启用 = 打开) • SW2 3: NS FLIP - 上下反转 (默认未启用 = 打开) SW2 4: 未使用 (默认 = 打开) • SW2_5: 未使用 (默认 = 打开) SW2 6: 未使用 (默认 = 打开) SW2 8 位置 Apps FPGA 选项 DIP 开关 |. SW2_7:WDT_ENZ-看门狗计时器启用(默认未启用=打开) 默认情况下,位置1和2处于开关"OFF"位置[逻辑1]。 备注 连接到 SW2 的输入在处于 "OFF" 位置 [逻辑 1] 时,通过上拉电阻器拉 至高电平,在处于"ON"位置 [逻辑 0] 时,拉至低电平。当开关处于 "OFF" 位置 [逻辑 1] 时, 位置 0 和 1 不启用; 当开关处于 "ON" 位置 [逻辑 0] 时,位置 2、3 和 7 不启用。 关断此开关会发出 PWR FLOAT 命令并锁定 DMD 和中断 DLPC910 逻辑。 备注 在使用 SW4 禁用电源之前关断此开关,在使用 SW4 启用电源之前导通此 SW3 **DMD** 锁定 开关。 SW3 关断后,需要使用 SW4 进行完整的下电上电才能恢复运行。 启用 DLPLCRC910EVM 上的电源。 备注 SW4 电源启用开关 在启用电源之前导通 SW3 (PWR_FLOAT - DMD Park),在禁用电源之前 关断 SW3。 Micro USB B 连接器 J1 从运行 DLPC910 GUI 的 PC 连接 USB 电缆。 J2 外部 I²C PMBUS I²C 连接器。 Apps FPGA 连接的测试点: • GND:引脚1 APPS_TSTPT7:引脚2-Apps FPGA DLPC910 触发(输入) APPS_TSTPT6:引脚 3 - 去抖 SW5 按钮(输出) APPS TSTPT5:引脚4-应用加载程序数据启用(输出) APPS TSTPT4: 引脚 5 - 应用加载程序加载繁忙(输出) J3 Apps FPGA 测试点 0-7 APPS TSTPT3:引脚6-应用加载程序微镜稳定繁忙(输出) • APPS TSTPT2: 引脚 7 - 应用加载程序触发(输出) APPS TSTPT1:引脚8-应用加载程序微镜复位繁忙(输出) APPS_TSTPT0:引脚9-微镜复位激活信号(输出) GND:管脚10 J4 外部 PMBUS PMBUS 连接器仅用于 TI 开发和测试。 J5 Prom 地址选择 用于 USB 固件加载的 Prom 地址选择 [默认地址 001 - 未填充;地址 011 - 已填充]。

| 表 3-1. DLPLCRC910EVM 连接器参考 (continued) | | | |
|--|----------------------------------|---|--|
| 连接器参考 | EVM 功能 | 说明或用途 | |
| J6 | USB GPIO B0 - B7 | USB GPIO 接头: GND:引脚1 USB GPIO B7:引脚2 USB GPIO B6:引脚3 USB GPIO B5:引脚4 USB GPIO B4:引脚5 USB GPIO B3:引脚6 USB GPIO B2:引脚7 USB GPIO B1:引脚8 USB GPIO B0:引脚9 GND:管脚10 这些引脚可供客户定义或将来使用。 | |
| J7 | DCLKIN 速度选择引脚 1 | SPEED_SEL_1 与 J11 (SPEED_SEL_0) 结合使用以选择 400MHz 或 480MHz 运行。 路由到 Apps FPGA。 配置: • 400MHz : J7 和 J11 已跳接 - DLP6500FLQ、DLP9000X 或 DLP9000XUV (默 认) • 480MHz : J7 已跳接而 J11 未跳接 - 仅限 DLP9000X 和 DLP9000XUV 备注 DLPLCR65FLQEVM 不能在 480MHz 下运行。 | |
| J8 | DMD EVM 电路板 HPC FMC 连接器 | 用于连接 DLPLCR65FLQEVM、DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM。 | |
| 9L | DLPC910 测试点 8 - 15 | DLPC910 连接的测试点: • GND:引脚1 • DLPC_TSTPT8:引脚2 • DLPC_TSTPT9:引脚3 • DLPC_TSTPT10:引脚4 • DLPC_TSTPT11:引脚5 • DLPC_TSTPT12:引脚6 • DLPC_TSTPT13:引脚7 • DLPC_TSTPT14:引脚8 • DLPC_TSTPT14:引脚9 • GND:管脚10 保留用于 TI 内部测试和调试。 | |
| J10 | DLPC910 I ² C 地址选择器跳线 | 选择 DLPC910 I ² C 地址: 0x36:未跳接(默认) 0x34:已跳接 备注 如果已安装,则使用 DLPC910 状态/控制寄存器设置页面更改 I ² C 地址以便正确运行。 | |



| | 表 3-1. DLF | PLCRC910EVM 连接器参考 (continued) |
|-------------|-----------------------------|---|
| 连接器参考 | EVM 功能 | 说明或用途 |
| J11 | DCLKIN 速度选择引脚 0 | SPEED_SEL_0 与 J7 (SPEED_SEL_1) 结合使用以选择 400MHz 或 480MHz 运行。路 由到 Apps FPGA。 配置: • 400MHz : J7 和 J11 已跳接 - DLP6500FLQ、DLP9000X 或 DLP9000XUV (默 认) • 480MHz : J7 已跳接而 J11 未跳接 - 仅限 DLP9000X 和 DLP9000XUV 备注 DLPLCR65FLQEVM 不能在 480MHz 下运行。 尽管 DLP9000X 和 DLP9000XUV 以 400MHz 的频率运行,但仅 480MHz 运行进行了充分验证。 |
| J12 | VSP 启用 (不再使用) | 不再使用此跳线。 |
| J13 | DLPC910 测试点 0 - 7 | DLPC910 连接的测试点: • GND:引脚 1 • DLPC_TSTPT0:引脚 2 • DLPC_TSTPT1:引脚 3 • DLPC_TSTPT2:引脚 4 • DLPC_TSTPT3:引脚 5 • DLPC_TSTPT4:引脚 6 • DLPC_TSTPT5:引脚 7 • DLPC_TSTPT6:引脚 8 • DLPC_TSTPT7:引脚 9 • GND:管脚 10 保留用于 TI 内部测试和调试。 |
| J14 | +12VDC 6 引脚电源连接器 (备 用) | EVM 电源备用输入。[引脚 1、2、3 = GND;引脚 4、5、6 = +12VDC] 请参阅节 7.1。 |
| J15 | +12VDC 电源输入 | EVM 电源输入。[引脚 1 = +12VDC;引脚 2、3 = GND] 请参阅节 7.1。 |
| J16 | REV_SEL_0 | DLPR910 配置 Prom 版本选择跳线。REV_SEL_1 保持低电平。 未跳接 = 0(默认) 已跳接 = 1 - 未使用 |
| J17 | JTAG 连接器 | 用于将 JTAG 编程器连接到 DLPR910 的 JTAG 接头。 |
| J18 | 闪存配置连接器 | SPI 闪存编程连接器。 |
| J19、J20、J21 | +12VDC 外部风扇连接器 | 2 引脚 +12VDC 风扇连接器 [引脚 1 = GND,引脚 2 = +12VDC] |
| J22 | Apps FPGA 复位跳线 | 跳线 22 可防止 SW1 将连接的 AMD Xilinx VC-707 EVM 上的 Apps FPGA 拉入复位状态。 未跳接 = 允许 SW1 将 Apps FPGA 拉入复位状态(默认) 已跳接 = 防止 SW1 将 Apps FPGA 拉入复位状态 |
| J500 | Apps FPGA FMC 连接器 1 | DLPC910 连接到 Apps FPGA,USB 并行接口连接到 Apps FPGA 400 引脚 FMC 连接 器。 |
| J501 | Apps FPGA FMC 连接器 2 | DLPC910 连接到 Apps FPGA 400 引脚 FMC 连接器。 |

3.6 DLP LightCrafter DLPC910 LED

DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED (顶视图 - 左上) 和 DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED (顶视图 - 左 下) 描述了 LED 及其各自的位置:



图 3-4. DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED (顶视 图 - 左上)



图 3-5. DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED(顶视 图 - 左下)

| 连接器参考 | EVM 功能 | 说明或用途 |
|-------|---------------|-----------------------|
| D1 | 检测信号 LED [闪烁] | 当 DLPC910 控制器正在运行时闪烁 |
| D2 | 校准激活 | 当校准激活时亮起 |
| D3 | DLPC910 完成 | DLPC910 初始化完成 |
| D4 | 12 V 电源 | 输入连接器上有 +12VDC |
| D6 | 电源正常 | 所有电压均存在且稳定 |
| D7 | ECP2 已完成 | DLPC910 配置通过 SPI 闪存完成 |

表 3-2. DLP LightCrafter DLPC910 EVM LED 参考

D5 是 +12VDC 输入的保护性齐纳二极管,而非 LED。



3.7 Apps FPGA 触发输入

在 DLPLCRC910EVM 上, DLPC910 的触发输入通过 Apps FPGA 介导。

将接头 J3 APPS_TSTPT7 (引脚 2) 连接至 J3 APPS_TSTPT6 (引脚 3) 后,可通过按下 AMD Xilinx VC-707 电路板上的 SW5 (右下角)推进图形。





图 3-7. VC-707 SW5

图 3-6. J3 Apps FPGA 测试点接头

3.8 DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆

DLPLCRC910EVM 支持的 DMD EVM 随附 300mm Samtec[™] 400 引脚 HPC FMC 电缆 [SAMTEC HDR-169468-01]。HPC FMC 电缆(正面和背面)显示了电缆的正面和背面。电缆采用键控方式,只能单向安装 在 DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 上。如图所示,左端是 DLPLCRC910EVM 端,右端是 DMD EVM 端。

电缆的使用是可选的。该 EVM 可直接连接到 DLP LightCrafter DLPC910 EVM J8 HPC FMC 连接器。



图 3-8. HPC FMC 电缆(正面和背面)

弯曲柔性电缆时要小心,不要超过电缆制造商提供的弯曲指导原则。

3.9 DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装

DLPC910 EVM 需要兼容的 DMD EVM,例如 DLPLCR65FLQEVM、DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM。

- DMD EVM HPC FMC 公连接器可直接连接到 DLPLCRC910EVM HPC FMC 母连接器
- 可使用 DMD EVM 附带的 300mm Samtec HPC FMC 带状电缆更加灵活地布置 DMD 电路板相对于 DLPLCRC910EVM 电路板的位置。将电缆的 HPC FMC 公连接器端连接到 DLPLCRC910EVM 电路板上的 HPC FMC 母连接器,并将电缆的 HPC FMC 母端连接到 DMD EVM 电路板上的 HPC FMC 公连接器。



图 3-9. DLPLCRC910EVM HPC FMC 母连接器



图 3-10. DLPLCR65FLQEVM HPC FMC 公连接器



图 3-11. DLPLCR90XEVM HPC FMC 公连接器





图 3-12. Samtec 300mm HPC FMC 扩展电缆(正面和背面)



图 3-13. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 DLPLCR65FLQEVM(不含电缆)



图 3-14. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM(不含电 缆)





图 3-16. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM(含电缆)



图 3-15. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 DLPLCR65FLQEVM(含电缆)



3.10 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM

DLPLCRC910EVM 需要兼容的应用板(例如 AMD Xilinx VC-707 或类似电路板),才能向 DLPLCRC910EVM 发送控制和像素数据。

如果使用 AMD VC-707 电路板,请设置 SW2-1 ON 和 SW11-4 ON,如 AMD VC-707 板 DIP 开关设置所示。



图 3-17. AMD VC-707 板 DIP 开关设置

- APPS HPC FMC 母连接器直接连接到 DLPLCRC910EVM HPC FMC 公连接器
 - 将 DLPLCRC910EVM 上的 HPC FMC 公连接器与 Apps FPGA 电路板上的 HPC FMC 母连接器对齐。

| | 备注 | |
|-------|----|---|
| - | | - |

在施加压力连接电路板之前,请确认连接器是否正确对齐。

- 用力向电路板施加压力,使连接器完全配合。初次施加压力后,先在一端施加压力,然后在另一端施加压力,直到连接器完全接合。

| × | 24 W | | aa | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|---|
| And in case of the local division of the | No. of Concession, Name | | Links of Spins Links of Spins | Statement Statements |
| | | | ****************** | |
| | Sector Sector | S. Constant | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 | alexander P | | | |
| 1 | | Lange of the second sec | | 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | | | | |
| | | | | |

图 3-18. DLPLCRC910EVM HPC FMC 公连接器(适用于 Apps FPGA 电路板)



图 3-19. AMD Xilinx VC-707 HPC FMC 电缆母连接器



图 3-20. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 AMD Xilinx VC-707 电路板(不含电缆)





图 3-21. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR65FLQEVM(不含电缆)



图 3-22. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM(不含电缆)

300mm Samtec HPC FMC 带状电缆可代替这些连接。需要两根电缆。电路板和电缆连接器采用键控方式。

- 将电缆的 HPC FMC 母连接器端连接到 DLPLCRC910EVM 电路板上的 HPC FMC 公连接器。
- 将电缆的 HPC FMC 公连接器端连接到 Apps FPGA 电路板上的 HPC FMC 母连接器。



图 3-23. 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 AMD Xilinx VC-707 电路板(含电缆)





图 3-24. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR65FLQEVM(含电缆)



图 3-25. 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM(含电缆)

4 快速入门

本章提供了启动 DLPLCRC910EVM 并运行 GUI 控制软件的快速入门指南。

4.1 给 DLPLCRC910EVM 上电

DLPLCRC910EVM 与配套的 DMD EVM 和前端板 (例如 AMD Xilinx VC-707 EVM)组装后即可使用。第1步到 第6步展示了如何为 EVM 供电、显示图像以及将 EVM 连接到 PC。

- 1. 在连接 AMD Xilinx VC-707 板之前,按照 AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程中的说明对配置 PROM 进行编程。
- 2. 将 12V 直流电源连接到图 3-3 中的电源连接器 J15 上。
- 3. LED 如果 J15 通电,则 D4 亮起。
- 4. 打开 AMD Xilinx VC-707 板的电源。

备注

留出足够的时间让 VC-707 板进行配置 (建议 10 秒)。

- 5. 导通 SW3 [DMD Park (PWR_FLOAT)]。
- 6. 导通 SW4 [Power Enable]。
- 7. LED D7 亮起, 表示 PROM 已配置 DLPC910。
- 8. LED D2 短暂亮起,表示校准正在进行,完成时熄灭。
- 9. LED D1 闪烁 (检测信号)表示 DLPC910 正在运行。

备注

必须有 DMD EVM 板和正确配置的 AMD Xilinx VC-707 板才能初始化 DLPC910。

- 10. 将 USB 电缆从 PC 连接到 DLPLCRC910EVM 上的连接器 J1,如图 3-3 所示。首次将电缆连接到 PC 时, DLPLCRC910EVM 会进行枚举。需要的驱动程序在 DLPLCRC910EVM GUI 安装过程中安装。
- 11. DLPLCRC910EVM 可使用 GUI 软件进行控制,该软件可从 DLPLCRC910EVM 工具文件夹下载。

4.2 给 DLPLCRC910EVM 断电

要关闭 DLPLCRC910EVM,请执行步骤1至4:

1. 推荐:在 DLPC910 GUI 中发出 DMD Park (PWR_FLOAT) 命令

备注 不要求通过软件发出 DMD Park (PWR_FLOAT),但这是一种很好的做法。

- 2. 关断 SW3 [DMD Park]
- 3. 关断 SW4 [Power Enable]
- 4. 关闭 AMD Xilinx VC-707 板的电源

5 运行 DLPLCRC910EVM

本章介绍随 DLPLCRC910EVM 提供的 Windows GUI 软件。

5.1 DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件

DLPC910REF-SW 包括用于控制 Apps FPGA 的 GUI 应用程序、GUI 源代码、AMD Xilinx VC-707 板的 prom 文件以及 Apps FPGA VHDL 源代码。

有关 Apps FPGA VHDL 源代码的详细信息,请参阅 DLPC910 Apps FPGA 指南

5.2 PC 软件

在运行 DLPC910 GUI 应用程序时,将显示图 5-1 中所示的面板。GUI 面板包含以下三个部分:

- 菜单栏(顶部)
- 图标功能栏(顶部)
- 主窗口包含:
 - "Script Command"子窗口
 - "Script"子窗口
 - "Status"子窗口
- Hardware Connected 信息栏(底部):
 - Apps Com Ok Apps FPGA 通信
 - 910 Com Ok DLPC910 通信
 - 连接的 DMD:
 - DLP6500 -
 - DLP9000X 适用于 DLP9000X 和 DLP9000XUV

| Z DLP [®] DLPC910 GUI | | - | | × |
|--|-------------------------------------|--------|------|---|
| <u>F</u> ile <u>C</u> ontrol <u>H</u> elp | | | | |
| 📄 • 📂 • 拱 • 💆 • 📲 📱 📐 💀 🚳 🔳 | | | | |
| Script Commands | Script - C:\ | | | |
| Load Reset Clear Float Control | ✓ Record Log ✓ ▲ Eirst Last | | | |
| Load Image Commands | | | | |
| C:\DLP9000_2560x1600\ Open Image Mirror image O Buffer Image O Load O Buffer / Load Coad Add D Load / Reset Buffer / Load / Reset | | | | |
| ● Global ○ Single Block ✓ | | | | |
| O Row Range to | Status - <unsaved></unsaved> | | | |
| Load4 | | | | * |
| Hardware Connected | Apps Com Ok 🥝 910 Com Ok 🖉 DLP9000X | NSTRUM | 1ENT | s |

图 5-1. DLPLCRC910EVM GUI





备注

如果连接状态显示 910 Com Err,请检查选择的 J10 I²C 地址。请参阅 DLPLCRC910EVM 连接。

备注

如果 GUI 中的文本未正确显示,请更改 DPI 设置。右键点击可执行文件,然后选择 *Properties*。在 *Compatibility* 选项卡上,选择 "Change high DPI settings" 按钮。更改您的设置,如图 5-2 所示。

| DLP® LightCrafter™ DLPC910 GUI Properties × |
|--|
| Choose the high DPI settings for this program. |
| Program DPI |
| Use this setting to fix scaling problems for this program instead of the one in Settings <u>Open Advanced scaling settings</u> |
| A program might look blurry if the DPI for your main display changes after you sign in to Windows. Windows can try to fix this scaling problem for this program by using the DPI that's set for your main display when you open this program. |
| Use the DPI that's set for my main display when |
| I signed in to Windows $$ |
| Learn more |
| High DPI scaling override |
| Pverride high DPI scaling behavior. Scaling performed by: |
| System ~ |
| OK Cancel |

图 5-2. 高电平 DPI 设置



5.2.1 菜单栏

DLPLCRC910EVM 菜单栏包含三个选项:

1. 文件菜单

| File | | Control | Help | 0 | | | | |
|------|----------------|------------|------|--------------|--|--|--|--|
| | N | ew Script | | Ctrl+N | | | | |
| 1 | 0 | pen Script | | Ctrl+O | | | | |
| | S | ave Script | | Ctrl+S | | | | |
| 2 | Save Script As | | S | Ctrl+Shift+S | | | | |
| | N | ew Log | | | | | | |
| 1 | 0 | pen Log | | | | | | |
| | S | ave Log | | | | | | |
| 1 | Save Log As | | | | | | | |
| | E | xit | | | | | | |

图 5-3. 文件菜单

脚本选项

- New Script 清空 "Script" 子窗口以记录新脚本。
- Open Script 打开一个对话框,从磁盘中选择现有脚本。
- Save Script 将 "Script" 子窗口的当前内容保存到当前脚本文件。如果文件尚未保存,则打开另存为对话框。
- Save Script As 打开一个对话框,用新名称保存当前脚本。

日志选项

- New Log 清空 "Status" 子窗口以记录新的命令日志序列。
- Open Log 打开一个对话框,从磁盘中选择现有的命令日志序列文件。
- Save Log 将 "Status" 子窗口的当前内容保存到当前脚本文件。如果文件尚未保存,则打开另存为对话框。
- Save Log As 打开一个对话框,用新名称保存当前命令日志序列。
- 2. 控制菜单

| File | Control | Help | |
|-------|---------|--------------|---|
| | DLPC | C910 Control | F |
| Scrip | Apps | FPGA Control | ł |

图 5-4. 控制菜单

- DLPC910 Control 显示 DLPC910 寄存器控制页面。
- Apps FPGA Control 显示 Apps FPGA 寄存器 页面。
- 3. 帮助菜单

 File
 Control
 Help

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

图 5-5. 帮助菜单

About DLP® LightCrafter DLPC910 GUI 显示 "Software Version" 、 "USB DLL Version"和 "USB FW Version"信息框:



图 5-6. 关于对话框

5.2.2 图标栏

图标栏有四个文件控件和七个脚本控件,如图 5-7 中所示。

| New File | Open File | Save File | Save File As | Set Start | Set End | Run Once | Run Looped | Single Step | Break | STOP |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|-------------|---------------|----------------|-------|------|
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ♦ | ¥ |
| | - | . | · 🛃 • | Ξ | | | > | • •• | Ø | |

图 5-7. 图标栏

文件控件:

- New File 下拉菜单:
 - Script 清空 "Script" 子窗口以记录新脚本。
 - Status 清空 "Status" 子窗口以记录新的命令日志序列。
- Open File 下拉菜单:
 - Script-打开一个对话框,从磁盘中选择现有脚本。
 - Status 打开一个对话框,从磁盘中选择现有的命令日志序列文件。
- Save File 下拉菜单:
 - Script 将 "Script" 子窗口的当前内容保存到当前脚本文件。如果文件尚未保存,则打开另存为对话框。
 - Status 将 "Status" 子窗口的当前内容保存到当前脚本文件。如果文件尚未保存,则打开另存为对话框。
- Save File As 下拉菜单:
 - Script-打开一个对话框,用新名称保存当前脚本。
 - Status 打开一个对话框,用新名称保存当前命令日志序列。

脚本控件:

- Set Start 设置脚本中的起始行
- Set End 设置脚本中的结束行
- Run Once 在"脚本"窗口中运行一次当前脚本。如果设定了起始点和结束点,仅执行一次从起始到结束的代码行。
- *Run Looped* 重复运行脚本,直到按下 *Break* 或 *STOP*。如果设定了起始点和结束点,仅重复执行从*起始* 到 *结束* 的代码行。
- Single Step 执行突出显示的行并移至下一个脚本行。
- Break 停止执行,直到再按一次或直到按下 Run Once 或 Run Looped
- STOP 暂停执行脚本并复位脚本。

5.2.3 主窗口

主窗口包含三个子窗口:

5.2.3.1 脚本命令子窗口

"Script Commands"分为五个选项卡:

5.2.3.1.1 加载选项卡

加载图像命令

| oad | Reset | Clear | Float | Control | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Load | Image C | oommand 910_pytl | ds hon\imag | es\DLP9000_256 | 0x1600\flip_t(|
| Bi Lo Bi Lo Bi | uffer Imag oad uffer / Loa oad / Res uffer / Loa | ge ad set ad / Res | et | | Insert Add |
| ● GI ○ Si | lobal ngle Bloo ow Rango | ck | ~ | 0 | |

图 5-8. 加载选项卡

• Open Image 按钮 - 打开一个对话框,选择一个图像,以用于加载 Apps FPGA 用户图形缓冲区。

备注 要求使用原生 DMD 分辨率大小的图像。大于 DMD 分辨率的图像将截断到所连接 DMD 的原生分辨 率。

• Mirror Image 复选框 - 选中时,图像数据在缓冲到 Apps FPGA 用户缓冲区时从左向右反转,从而产生镜像图 像。

Apps FPGA 包含一个用户图像缓冲区,其填充独立于以下事件:

- 通过 DLPC910 控制器将像素数据发送到连接的 DMD。
- 请求 DMD 微镜复位 [微镜时钟脉冲 (MCP)], 以更新发送到微镜阵列的像素数据。

命令有三种:

• Buffer - 将像素数据加载到 Apps FPGA 内的用户图形缓冲区。

28 DLP® LightCrafter™ DLPC910 评估模块 (EVM)

- Load 通过 DLPC910 控制器将 Apps FPGA 缓冲区中当前的数据发送到连接的 DMD。
- Reset 请求 DMD 上指定块的 DMD MCP (全局、单块、双块或四块复位)。

Buffer、Load 和 Reset 命令可单独输入 (Reset only 命令从 Reset 选项卡中输入或组合到一个脚本条目中:

- **Buffer Image** 将所选图像中的图像数据发送到 Apps FPGA 用户缓冲区。"Global"、"Single Block"或 "Row Range"的选择决定了缓冲的数据。
- Load 通过 DLPC910 控制器将 Apps FPGA 用户缓冲区中的图像数据发送到连接的 DMD。"Global"、 "Single Block"或"Row Range"的选择决定了发送的数据。
- *Buffer / Load* 根据 "Global"、 "Single Block" 或 "Row Range"的选择将所选图像中的图像数据发送到 Apps FPGA 用户缓冲区,并通过 DLPC910 控制器将 Apps FPGA 用户缓冲区中的所选图像数据发送到连接的 DMD。
- *Load / Reset* 根据 "Global"、 "Single Block" 或 "Row Range"的选择通过 DLPC910 控制器将存储在 Apps FPGA 用户缓冲区中的图像数据发送到连接的 DMD 并复位 DMD 微镜。

备注 对于行范围,复位请求的块以显示加载的行。

• *Buffer / Load / Reset* - 根据 "Global"、 "Single Block"或 "Row Range"的选择将所选图像中的图像数据 发送到 Apps FPGA 用户缓冲区,然后通过 DLPC910 控制器将 Apps FPGA 用户缓冲区中的所选图像数据发 送到连接的 DMD 并复位 DMD。

备注

对于行范围,复位请求的块以显示加载的行。

- *Global* 指示 *Load* 命令以加载 Apps FPGA 用户缓冲区的所有数据并指示 *Reset* 命令同时复位所有 DMD 块。
- *Single Block* 指示 *Load* 命令将 Apps FPGA 用户缓冲区的数据加载到指定的块并指示 *Reset* 命令复位指定 的 DMD 块。
- *Row Range* 指示 *Load* 命令将 Apps FPGA 用户缓冲区的数据加载到指定的行范围并指示 *Reset* 命令复位涵 盖指定行的 DMD 块。
- Load4 复选框 仅适合"Global"模式,指示 Load 命令通过 DLPC910 控制器仅将 Apps FPGA 用户缓冲区 的前 ¼ 加载到连接的 DMD。

备注

在 Global 复位之外的其他模式下使用 Load4 会导致不可预测的行为。

选择图像,选择所需的操作 (Buffer - Load - Reset) 或组合并选择 Load - Reset 模式后,按以下选项之一:

• Insert 按钮 - 在 Script 子窗口中突出显示的命令与之前的命令之间插入命令。如果 Script 子窗口中没有命令,则不会输入。

备注

请注意,命令在插入的位置有效。 Add 按钮 - 将命令添加为 Script 子窗口中的最后一行。



5.2.3.1.2 复位选项卡

单独的 DMD 复位命令:

| Script Commands | |
|--------------------------------|----------------|
| Load Reset Clear Float Control | |
| Reset Commands | |
| ◯ Single Block | |
| ◯ Dual Blocks | |
| ◯ Quad Blocks | |
| Global | <u>I</u> nsert |
| | |
| | Add |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

图 5-9. 复位选项卡

- Single Block 单选按钮 从下拉列表中选择要在 DMD 上复位的单个块:
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有 16 个可选块
 - DLP6500 DMD 有 15 个可选块
- Dual Block 单选按钮 从下拉列表中选择要在 DMD 上复位的双块组:
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有以下可选的双块组 (1,2)、(3,4)、(5,6)、(7,8)、(9,10)、(11,12)、(13,14) 和 (15,16)。
 - DLP6500 DMD 有以下可选的双块组 (1,2)、(3,4)、(5,6)、(7,8)、(9,10)、(11,12)、(13,14) 和 (15)。
- Quad Block 单选按钮 从下拉列表中选择要在 DMD 上复位的四块组。
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有以下可选的四块组 (1-4)、(5-8)、(9-12) 和 (13-16)
 - DLP6500 DMD 有以下可选的四块组 (1-4)、(5-8)、(9-12) 和 (13-15)
- Global 单选按钮 同时向 DMD 上的所有块发送复位命令。

选择复位类型和组后,按以下选项之一:



- Insert 按钮 在 Script 子窗口中突出显示的命令与之前的命令之间插入命令。如果 Script 子窗口中没有命令,则不会输入。
- Add 按钮 将命令添加为 Script 子窗口中的最后一行。

5.2.3.1.3 清除选项卡

清除 DMD 数据命令:

| Script | Commands | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Load | Reset Clear Float Control | |
| ⊂Clear (● | Commands Clear Clear and reset | |
| • | Global Single block v | <u>I</u> nsert <u>A</u> dd |
| | | |

图 5-10. 清除选项卡

备注 清除命令只能应用于单个块。如果选择了"Global",GUI 会向 DMD 上的每个可用块一次发送一条命 令。

操作模式:

- Clear 单选按钮 选择对所选的块范围进行仅清除操作。
- Clear and Reset 单选按钮 选择对所选的块范围进行清除和复位操作。



块范围:

- Global 单选按钮 在所有 DMD 块上执行选定的操作模式。
- Block 单选按钮 在指定的 DMD 块上执行选定的操作模式:
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有 16 个可选块
 - DLP6500 DMD 有 15 个可选块

选择操作模式和块范围后,按以下选项之一:

- Insert 按钮 在 Script 子窗口中突出显示的命令与之前的命令之间插入命令。如果 Script 子窗口中没有命令,则不会输入。
- Add 按钮 将命令添加为 Script 子窗口中的最后一行。

5.2.3.1.4 浮动选项卡

微镜浮动命令

| Script | Comman | lds | | | | |
|----------|-----------|-------------|-------|---------|-------------------------------|--|
| Load | Reset | Clear | Float | Control | | |
| - Mirrol | r Float C | ommand | ls | | | |
| OE | nable mi | irror float | t | | | |
| OD | isable m | irror floa | t | | | |
| | | | ı | | <u>I</u> nsert <u>A</u> dd | |
| | | | | | | |

图 5-11. 浮动选项卡

备注

Mirror Float 命令向 DMD 微镜发送专用复位波形以释放微镜,使其保持标称平坦状态。准备关闭系统时,*Mirror Float* 不能替代 DMD Park (PWR_FLOAT)。

- Enable Float 单选按钮 选择一个悬空启用命令以临时禁用 DMD 微镜。
- Disable Float 单选按钮 选择一个悬空禁用命令以恢复正常的 DMD 运行。

选择所需的悬空操作后,按以下选项之一:

- Insert 按钮 在 Script 子窗口中突出显示的命令与之前的命令之间插入命令。如果 Script 子窗口中没有命令,则不会输入。
- Add 按钮 将命令添加为 Script 子窗口中的最后一行。

5.2.3.1.5 控制选项卡

脚本控制命令

| Script | Commar | nds | | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--|
| Load | Reset | Clear | Float | Control | | |
| Contro | ol Comm | ands | | | | |
| 0 |) Wait fo | or extern | al reset | (ms) | | |
| C | Delay | (ms) | | | | |
| C |) Loop u | ntil brea | k | | | |
| C |) Loop it | erations | | | | |
| | | | | | Insert | |
| | | | | | Add | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

图 5-12. 控制选项卡



以下命令将脚本控制命令插入脚本:

 Wait for external reset (ms) 单选按钮 - 在输入框中插入等待时间(以毫秒为单位),消耗指定的时间以等待 外部触发信号输入。在此期间接收到的触发信号会发出全局 DMD 微镜时钟脉冲并恢复脚本执行。当指定的时 间已过去而没有收到触发信号时,脚本恢复执行而不发出复位信号。

备注

当脚本正在运行时,此命令会覆盖"Apps FPGA Control"窗口中的任何设置。

- Delay (ms) 单选按钮 停止执行脚本中的命令, 直到输入框中指定的时间已消逝。
- Loop until break 单选按钮 设置开始标签(数字)和结束标签(数字)以重复运行,直到按下图标栏上的 Break 按钮(或 STOP 按钮)。开始和结束标签之间的任何命令都将不断重复,直到按下 Break 按钮或 STOP 按钮。
- Loop iterations 单选按钮 设置开始标签(数字)和结束标签(数字)以重复运行,直到完成指定的迭代次数,或者按下图标栏上的 Break 按钮或 STOP 按钮。

备注 允许任何类型的循环嵌套,但将一个循环的结束标签放置在另一个循环内会导致不可预测的行为。

选择所需的脚本控制命令后,按以下选项之一:

必须一次向脚本中添加一个控制命令。

- Insert 按钮 在 Script 子窗口中突出显示的命令与之前的命令之间插入命令。如果 Script 子窗口中没有命令,则不会输入。
- Add 按钮 将命令添加为 Script 子窗口中的最后一行。

备注

5.2.3.2 脚本子窗口

| Script - C:\ | | |
|--|----------------------------|----------------|
| Record Verbose Log | <u>F</u> irst <u>L</u> ast | <u>D</u> elete |
| P: 0: Image P: 1: Buffer + Load + Reset P: 2: Image P: 3: Buffer + Load + Reset | | |

图 5-13. 脚本子窗口

Script 子窗口 - 显示从 Script Commands 子窗口选项卡中输入的脚本命令。

控制栏包括:

- Record Verbose Log 复选框 控制通过 USB 发送并在 Status 子窗口中回显的命令数据的日志记录级别。详 细记录所有 USB 事务和数据。未选中时,仅回显 Stop、Start、Break 和 Buffering 命令,以提高脚本执行速 度。
- Down 按钮 将当前选定的脚本行向下移动一行。
- Up 按钮 将当前选定的脚本行向上移动一行。
- First 按钮 将突出显示的行移动到脚本的第一行。
- Last 按钮 将突出显示的行移动到脚本的最后一行。
- Delete 按钮 删除当前突出显示的脚本行。

备注

将脚本保存到文件中以手动编辑脚本。必须小心验证是否符合语法和命令结构。脚本中的空白行将被忽略。

备注

保存的脚本文件包含使用的 GUI 版本,以注释形式记录在脚本的第一行中。

备注

在编译发布时,脚本只能包含 64 个唯一图像,以防止运行脚本时命令缓冲时间过长。在按下 Run Once 或 Run Continuously 按钮时,GUI 会检查唯一的图像。执行脚本时,将忽略超出数量限制 64 的图像。可在 GUI 源代码中更改此限制,然后重新编译 GUI。

5.2.3.3 状态子窗口

| Status - <unsaved></unsaved> | |
|------------------------------|---|
| | ^ |
| | |
| | ~ |

图 5-14. 状态子窗口

在 Script 子窗口中选中 Record Verbose Log 框时, Status 子窗口会在脚本运行时回显通过 USB 发送的数据。 未选中时,仅回显 Stop、Start、Break 和 Buffering 命令,以加快脚本执行速度。

| | 备注 | | |
|------------------|-----------------|-------------|--|
| 如果在播放脚本时找不到图像文件, | ,则日志窗口将显示文件未找到, | 但显示找到有效的图像。 | |

通过选择行并从右键点击上下文菜单中选择"copy",可以将当前记录的数据复制并粘贴到另一个应用程序中。 先后选择 select all 和 delete 清除日志。

5.2.4 DLPC910 寄存器

从主菜单上的 Control 选项中选择 DLPC910 Control 可打开 DLPC910 Registers 窗口,该窗口包含三个选项 卡:

5.2.4.1 状态/控制 选项卡

| DLPC910 Registers | | | _ | | × |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Status/Control Register List Setting | ngs | | | | |
| DLPC910 Version | Conn | ected DMD | DMD Control | | |
| 0.0.32 | Туре | : 10, Catalog: 3 | PBC Control Enable | | |
| Reset Status | Desto | p Interrupt | Flip top and bottom | | |
| Reset operation in progress | ⊠ IRO | Z occured Clear Enable | Invert data | | |
| Main Status | | | L Load 4 mode | | |
| DMD initialization in progress | | ✓ Dvalid alignment on interface A OK | Enable rst2blkz | | |
| DAD initialization in progress fla | ag 1 | ☑ Dvalid alignment on interface B OK | Output Data Bus Bit Reversal | | |
| DAD initialization in progress fla | ag 2 | ☑ Dvalid alignment on interface C OK | Reverse Data bits for bus A | | |
| DMD supports AB channels | | ☑ Dvalid alignment on interface D OK | Reverse Data bits for bus B | | |
| ☑ DMD supports CD channels | | System PLL locked | Reverse Data bits for bus C | | |
| Input interface calibration in pro | gress | ✓ Reference PLL locked | Reverse Data bits for bus D | | |
| Input Calibration Status | | Input I/F FIFO Status | Output Bus Swap | | |
| Input Channel A Calibration com | plete | Channel A FIFO has data | Swap A and B output DMD busses | | |
| ☑ Input Channel B Calibration con | nplete | ✓ Channel B FIFO has data | Swap C and D output DMD busses | | |
| ☑ Input Channel C Calibration con | nplete | Channel C FIFO has data | Enable data and serial control output | | |
| ☑ Input Channel D Calibration con | nplete | ☑ Channel D FIFO has data | A and B active | | |
| | | | ○ C and D active | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

图 5-15. 状态/控制选项卡

Texas

ISTRUMENTS

www.ti.com.cn
5.2.4.1.1 状态选项

| DLPC910 Version | Connected DMD | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 0.0.32 | Type: 10, Catalog: 3 | | | | |
| Reset Status | Destop Interrupt | | | | |
| Reset operation in progress | ✓ IRQZ occured Clear □ Enable | | | | |
| Main Status | | | | | |
| DMD initialization in progress | Dvalid alignment on interface A OK | | | | |
| DAD initialization in progress flag | 1 | | | | |
| DAD initialization in progress flag | 2 Dvalid alignment on interface C OK | | | | |
| ☑ DMD supports AB channels | ☑ Dvalid alignment on interface D OK | | | | |
| ☑ DMD supports CD channels | System PLL locked | | | | |
| Input interface calibration in progre | ss 🖂 Reference PLL locked | | | | |
| Input Calibration Status | Input I/F FIFO Status | | | | |
| Input Channel A Calibration completion | te 🗹 Channel A FIFO has data | | | | |
| Input Channel B Calibration comple | ete 🗹 Channel B FIFO has data | | | | |
| Input Channel C Calibration comple | ete 🗹 Channel C FIFO has data | | | | |
| ✓ Input Channel D Calibration completion | ete 🗹 Channel D FIFO has data | | | | |

图 5-16. 状态选项

- **DLPC910 Version** 控制器版本(主要版本.次要版本.修订号)。
- Connected DMD 连接的 DMD 信息:
 - Type: DMD 类型号: [DLP6500 DMD = 5; DLP9000X DMD 或 DLP9000XUV DMD = 10]。
 - Catalog: 值 = 3 (任何其他值都不是配套的 DMD)。
- Reset Status DMD 复位正在进行中。
- Destop Interrupt。

选中时表示发生了 DMD IRQZ 事件。目前发生此事件的唯一原因是 DMD 电源故障,指示偏置、偏移或复位电源已失效。必须先确定故障原因并解决问题,才能使系统复位以继续运行。

在 DLPC910 下电上电或复位后,必须清除此位。

- IRQZ occurred 选中时表示发生了 DMD 电源故障。
- Clear 按钮 清除 DMD 电源故障。
- Enable 复选框 启用中断。
- Main Status
 - DMD initialization in progress 正在读取 DMD 信息(完成时取消选中)。
 - DAD initialization in progress flag 1 一级复位驱动程序初始化(完成时取消选中)。



- DAD initialization in progress flag 2 二级复位驱动程序初始化(完成时取消选中)。
- DMD supports AB channels 对 DLP6500 DMD、DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有效。
- DMD supports CD channels 仅对 DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有效。
- Input interface calibration in progress 当输入通道正在进行校准时处于活动状态(完成时取消选中)。
- Dvalid alignment on interface A OK 通道 A 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成 (完成时选中)。
- Dvalid alignment on interface B OK 通道 B 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成(完成时选中)。
- Dvalid alignment on interface C OK 通道 C 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成(完成时选中)。
- Dvalid alignment on interface D OK 通道 D 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成(完成时选中)。
- System PLL locked.
- Reference PLL locked.
- Input Calibration Status 当每个通道在初始化期间根据来自 Apps FPGA 的训练图形完成 SERDES 校准过程时,选中这些框。
 - Input Channel A calibration complete.
 - Input Channel B calibration complete.
 - Input Channel C calibration complete.
 - Input Channel D calibration complete.
- Input I/F FIFO Status 当相应通道先入先出 (FIFO) 缓冲区接收到有效行数据时选中它。

DESTOP_INFIFO_STATUS 寄存器用于验证输入总线 **FIFO** 缓冲区中是否有数据。当发送数据时,空的 **FIFO** 缓冲区表示可能没有为各自的总线正确对齐 **DVALID**。

- Channel A FIFO has data.
- Channel B FIFO has data.
- Channel C FIFO has data。
- Channel D FIFO has data.

5.2.4.1.2 DMD 控制选项

| DMD Control | |
|---------------------|--|
| PBC Control Enable | |
| Flip top and bottom | |
| Invert data | |
| Load 4 mode | |
| Enable rst2blkz | |

图 5-17. DMD 控制部分

• PBC Control Enable 复选框 - 通过 I²C 启用 DMD 参数的软件控制。

备注 未选中时,软件 DMD 控制标志将被忽略并由 DLPC910 输入引脚控制(默认 = 未选中 - 外部引脚控 制)

- Flip top and bottom 复选框 交换 DMD 的顶部和底部(默认 = 未翻转):
 - Zero row 转到起始行变为转到结束行
 - Increment 行模式变为 "decrement" 行模式

备注

设置行寻址不受此标志的影响。

- Invert data 复选框 补充输入数据 [1 → 0 和 0 → 1] (默认 = 未反转)
- Load 4 mode 复选框 为每行输入加载 4 个 DMD 行 (默认 = 正常加载模式)
- Enable rst2blkz 复选框 设置 DMD 标志以接收四块复位请求 (默认 = 未启用)

5.2.4.1.3 设计选项

| Output Data Bus Bit Reversal |
|---------------------------------------|
| Reverse Data bits for bus A |
| Reverse Data bits for bus B |
| Reverse Data bits for bus C |
| Reverse Data bits for bus D |
| Output Bus Swap |
| Swap A and B output DMD busses |
| Swap C and D output DMD busses |
| Enable data and serial control output |
| A and B active |
| ○ C and D active |

图 5-18. 设计选项

备注 设计电路板时可使用设计选项帮助设计布局。在 TI EVM 上使用设计选项会导致不可预测的行为。

Output Data Bus Bit reversal - 反转所选总线的数据位(位 [15:0] → 位 [0:15]):

- Reverse Data bits for bus A 复选框 (默认 = 未反转)
- Reverse Data bits for bus B 复选框 (默认 = 未反转)
- Reverse Data bits for bus C 复选框 (默认 = 未反转)
- Reverse Data bits for bus D 复选框 (默认 = 未反转)

Output Bus Swap :

- Swap A and B output DMD buses 复选框 交换 A 与 B 的输出,包括串行控制输出(默认 = 未交换)
- Swap C and D output DMD buses 复选框 交换 C 与 D 的输出,包括串行控制输出(默认 = 未交换)

Enable data and serial control output - 仅适用于 DLP6500FLQ DMD。支持使用 CD 总线而非 AB 总线驱动 DLP6500FLQ DMD。DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 忽略此设置:

- A and B active 单选按钮 (默认)
- C and D active 单选按钮



5.2.4.2 寄存器列表 选项卡

DLPC910 Register List 选项卡显示 DLPC910 控制器寄存器列表以及每个寄存器的设置:

备注 使用 USB I²C 接口与 DLPC910 控制器寄存器进行通信。

| DLPC910 Registers | | - | × |
|--|---------|---|---|
| Status/Control Register List Settings | | | |
| Search | | | |
| DESTOP_INTERRUPT_CLEAR (r/w) DESTOP_INTERRUPT_SET (r/w) DESTOP_INTERRUPT_ENABLE (r/w) MAIN_STATUS (r) DESTOP_CAL (r) DESTOP_OMD_ID_REG (r) DESTOP_OATBITS_REG (r) DESTOP_INFIFO_STATUS (r) DESTOP_INFIFO_STATUS (r) DESTOP_DMDCTRL (r/w) DESTOP_BIT_FLIP (r/w) | | | |
| | Cat | | |
| | Gei Sei | | |
| | | | : |

图 5-19. DLPC910 寄存器列表选项卡

备注

更多信息,请参阅 DLPC910 数据表的"寄存器映射"部分。

寄存器定义

本文档的这一部分通篇使用了以下标识:

- R 表示只读
- R/W 表示可读和可写

5.2.4.2.1 DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000

清除 DMD IRQZ

表 5-1. DESTOP_INTERRUPT_CLEAR 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|---|-----|-------|
| 0x0000 | | reset_int 0 = 未发生 DMD IRQZ 事件 1 = 发生了 DMD IRQZ 事件 读数会提供当前的中断状态:目前发生此事件的唯一原因是 | | |
| | 2 | DMD 电源故障,指示偏置、偏移或复位电源已失效。必须 先确定故障原因并解决问题,才能使系统复位以继续运行。 | R/W | 从固件读取 |
| | | 备注 在 DLPC910 下电上电或复位后,必须清除该 位。写入 1 会通过软件清除中断位。 | | |

5.2.4.2.2 DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004

设置 DMD IRQZ

表 5-2. DESTOP_INTERRUPT_SET 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|------------------------------|-----|-------|
| | | reset_int | | |
| | | 0 = 未发生 DMD IRQZ 事件 | | |
| 0x0004 | 2 | 1 = 发生了 DMD IRQZ 事件 | R/W | 从固件读取 |
| | | 读数会提供当前的中断状态 写入1会通过软件置中断位 | | |

5.2.4.2.3 DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008

启用 DMD IRQZ

表 5-3. DESTOP_INTERRUPT_ENABLE 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|-----------------|-----|-------|
| 0x0008 | 2 | reset_int | R/W | 从固件读取 |
| | | 0 = DMD IRQ 未启用 | | |
| | | 1 = DMD IRQ 已启用 | | |
| | | 写入1会启用中断 | | |



5.2.4.2.4 MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C

读取 DLPC910 状态

表 5-4. MAIN_STATUS 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|----|---|-----|-----------|
| | 0 | dmd_init_act_top - DMD 初始化正在进行中(正在读取 DMD 信息) | D | 廿田井清取 |
| | 0 | 0=非活动 | | |
| | | 1 = 活动 | | |
| | | dad_init_act1 - DAD 初始化一级复位驱动程序初始化 | | |
| | 1 | 0=非活动 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 活动 | | |
| | | dad_init_act2 - DAD 初始化二级复位驱动程序初始化 | | |
| | 2 | 0=非活动 | R | 从固件读取 |
| | | 1=活动 | | |
| | | dmd_dev_ok_ab - DMD 支持 AB 通道(对于 DLP6500 DMD、DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有效) | _ | |
| | 3 | 0=通道未激活 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 通道激活 | | |
| | | dmd_dev_ok_cd - DMD 支持 CD 通道(仅对 DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有效) | _ | |
| | 4 | 0=通道未激活 | R | 从固件读取 |
| | | 1=通道激活 | | |
| | 5 | calibrat_active - 输入接口通道校准正在进行中 | | |
| | | 0 = 非活动 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 活动 | | |
| 0x000C | 6 | dval_check_a_ok - 接口 A 上的 Dvalid 校准和对准已完成 且正常 | P | 月日供注取 |
| | | 0 = 未完成 | ĸ | 从回件证取 |
| | | 1 = 完成 | | |
| | 7 | dval_check_b_ok - 接口 B 上的 Dvalid 校准和对准已完成 且正常 | R | 从围在凌取 |
| | | 0 = 未完成 | | |
| | | 1 = 完成 | | |
| | 8 | dval_check_c_ok - 接口 C 上的 Dvalid 校准和对准已完成 且正常 | P | 山田供运取 |
| | 0 | 0 = 未完成 | | |
| | | 1 = 完成 | | |
| | | dval_check_d_ok - 接口 D 上的 Dvalid 校准和对准已完成 | | |
| | 9 | | R | 从固件读取 |
| | | 0 = 木元成 | | |
| | | II-元风 | | |
| | 10 | Sys_pn_lockeu - 余饥 FLL 钡疋 | P | 山田仙浩寺 |
| | 10 | U - 不识止 1 - 日继空 | | |
| | | I-LUUL | | |
| | 44 | rei_pii_iOCKea - 参考 PLL 钡疋 | | |
| | | U = 木钡疋 | K K | 从固件读取 |
| | | 1= 匚钡定 | | |

5.2.4.2.5 DESTOP_CAL - 0x0010

输入通道校准状态

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|------------------------------|----|-------|
| | | cal_a_done_reg - 输入通道 A 校准完成 | | |
| | 0 | 0 = 未完成 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 完成 | | |
| | | cal_b_done_reg - 输入通道 B 校准完成 | | |
| | 1 | 0 = 未完成 | R | 从固件读取 |
| 0×0010 | | 1 = 完成 | | |
| 0,0010 | | cal_c_done_reg - 输入通道 C 校准完成 | | |
| | 2 | 0 = 未完成 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 完成 | | |
| | | cal_d_done_reg - 输入通道 D 校准完成 | | |
| | 3 | 0 = 未完成 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 完成 | | |

表 5-5. DESTOP_CAL 定义

5.2.4.2.6 DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014

读取 DMD ID 信息

表 5-6. DESTOP_DMD_ID_REG 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-----|------------------------------------|----|-------|
| | | destop_dmd_id | | |
| 0x0014 | 3:0 | 5 = DLP6500FLQ DMD | R | 从固件读取 |
| | | 10 = DLP9000X DMD 或 DLP9000XUV DMD | | |

5.2.4.2.7 DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018

验证目录位

表 5-7. DESTOP_CATBITS_REG 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-----|--------------------|----|-------|
| 0x0018 | | destop_dmd_catbits | | |
| | | 3 = 目录 DMD | | |
| | 3:0 | 各注 | R | 从固件读取 |
| | | 任何其他值卻不定配套的 DMD | | |

5.2.4.2.8 DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C

DLPC910 固件版本信息

表 5-8. DESTOP_910VERSION_REG 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|------|---|----|-------|
| 0x001C | 3:0 | destop_version_major - DLPC910 固件主要版本号 | R | 从固件读取 |
| | 7:4 | destop_version_minor - DLPC910 固件次要版本号 | R | 从固件读取 |
| | 15:8 | destop_version_revision - DLPC910 固件版本号 | R | 从固件读取 |



5.2.4.2.9 DESTOP_RESET_REG - 0x0020

DMD 复位进行中状态

表 5-9. DESTOP_RESET_REG 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 | |
|--------|---|---------------|----|-------|--|
| 0x0020 | | reset_active | R | | |
| | | 0 = DMD 复位未激活 | | 从固件读取 | |
| | 0 | 1 = DMD 复位激活 | | | |
| | | 写入1会启用中断 | | | |

5.2.4.2.10 DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024

FIFO 通道数据状态

表 5-10. DESTOP_INFIFO_STATUS 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|----------------------------|----|-------|
| | | infifo_a_empty - FIFO A 状态 | | |
| | 0 | 0 = FIFO 有数据 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = FIFO 空 | | |
| | | infifo_b_empty - FIFO B 状态 | | |
| | 1 | 0 = FIFO 有数据 | R | 从固件读取 |
| 0×0024 | | 1 = FIFO 空 | | |
| 070024 | 2 | infifo_c_empty - FIFO C 状态 | | |
| | | 0 = FIFO 有数据 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = FIFO 空 | | |
| | 3 | infifo_d_empty - FIFO D 状态 | | |
| | | 0 = FIFO 有数据 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = FIFO 空 | | |

5.2.4.2.11 DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028

总线交换和串行控制输出设置

表 5-11. DESTOP_BUS_SWAP 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|--|-----|-----|
| | | ab_busswap - 交换 A 与 B 的输出,包括串行控制输出 | | |
| | 0 | 0 = 未交换(默认) | R/W | 0 |
| | | 1 = 已交换 | | |
| | | cd_busswap - 交换 C 与 D 的输出,包括串行控制输出 | | |
| | 1 | 0 = 未交换(默认) | R/W | 0 |
| | | 1 = 已交换 | | |
| 0x0028 | | en_data_ser_out - 启用数据和串行控制输出 [0 = A 和 B 有效(默认);1 = C 和 D 有效] 0 = A 和 B 有效(默认) 1 = C 和 D 有效 | | |
| | 8 | 备注 仅适用于 DLP6500FLQ DMD。支持使用 CD 总线而非 AB 总线驱动 DLP6500FLQ DMD。 DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 忽略 此设置。 | R/W | 0 |

5.2.4.2.12 DESTOP_DMDCTRL - 0x002C

PBC DMD 控制设置

表 5-12. DESTOP_DMDCTRL 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|--|-----|-----|
| 0x002C | 0 | pbc_ctrl_en - 通过 DLPC910 I ² C 实现 DMD 参数 (PBC) 的软件控制。 0 = 从外部引脚 [SW2] 控制(默认) 1 = 通过 DLPC910 I ² C 从 PBC 控制 | R/W | 0 |
| | 1 | ns_flip - 交换 DMD 的顶部和底部: 0 = 未翻转(默认) 1 = 已翻转 | R/W | 0 |
| | 2 | <pre>data_comp - 补充(反转)输入像素数据(1→0和0→ 1) 0 = 未反转(默认) 1 = 已反转</pre> | R/W | 0 |
| | 3 | load_four - 为每行输入加载 4 个 DMD 行 0 = 活动 1 = 非活动 (默认) | R/W | 1 |
| | 4 | rst2blkz - 设置 DMD 标志以接收四块复位请求 0 = 活动 1 = 非活动(默认) | R/W | 1 |

5.2.4.2.13 DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030

反向输入通道总线位顺序设置

表 5-13. DESTOP_BIT_FLIP 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|--|-----|-----|
| | 0 | a_bitflip - 反转通道 A 的数据位(位 [15:0] → 位 [0:15]): 0 = 未反转(默认); 1 = 已反转 | R/W | 0 |
| | 1 | b_bitflip - 反转通道 B 的数据位(位 [15:0] → 位 [0:15]): 0 = 未反转(默认); 1 = 已反转 | R/W | 0 |
| 0x0030 | 2 | c_bitflip - 反转通道 C 的数据位(位 [15:0] → 位 [0:15]): 0 = 未反转(默认); 1 = 已反转 | R/W | 0 |
| | 3 | d_bifflip - 反转通道 D 的数据位(位 [15:0] → 位 [0:15]): 0 = 未反转(默认); 1 = 已反转 | R/W | 0 |



5.2.4.3 设置选项卡

Settings 选项卡允许设置备用 I²C 地址:

| | aisters | _ | × |
|----------------|------------------------|---|---|
| DEPCSIV RE | JISCEIS | | ^ |
| Status/Control | Register List Settings | | |
| DLPC910 I | 2C Address | | |

图 5-20. DLPC910 I²C 地址设置选项卡

- I²C 可用地址:
 - 0x36 单选按钮 (默认)
 - 0x34 单选按钮 备用 I²C 地址

备注

要与备用 I²C 地址通信,必须填充跳线 J10。



5.2.5 Apps FPGA 寄存器

从主菜单上的 *Control* 选项中选择 *Apps FPGA Control* 可打开 "Apps FPGA Registers" 窗口,该窗口包含两个 选项卡:

5.2.5.1 状态/控制 选项卡

| 🚰 Apps FPGA Registers | | - 🗆 × |
|--|--|--|
| Status/Control Apps Registers | | |
| APPS FW Connected I Version: 1.1 Build date: 11-Jan 2023 | DDC Ver from DLPC910 Test Apps 00 2 Interface | Test Pattern ● Full on ○ Full off |
| External DMD Reset Control | enable 🔄 Invert data 📄 External DMD reset enable in Mirror float in Park (PWR_FLOAT) ottom in Watchdog disable | ANSI checkerboard Single pixel grid with outside border West to East Single pixel diagonal lines East to West Single pixel diagonal lines Horizontal lines Vertical lines |
| Main Status | Row/Block Operations | Vertical lines Load4 Checkerboard Checkerboard |
| System PLL locked Reference PLL locked | No-op Increment Set row: | Inverted checkerboard 1x1 Horizontal Lines 1x1 Vertical lines |
| DMD Interrupt ECP2 Finished | O Zero row Set Block Operation Block(s) | Random noise Block Height Checkerboard User defined |
| Interrupt | ○ No-op ○ Clear: ○ Reset Single: | Enable pattern loader Enable pattern cycling Pattern free run |
| IRQZ occured Enable 910 EVM DIP SW | ○ Reset Dual: | Cycle Interval (ms) Value: 2000 |
| | O Mirror Float Set | Set |

图 5-21. 状态/控制选项卡

Status/Control 选项卡分为以下部分:



5.2.5.1.1 状态选项

| APPS FW Connected Version: 1.1 Build date: 11-Jan 2023 | DMD Type DDC Ver from D 2 | DLPC910 Test Apps Interface |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Main Status | | |
| Input interface calibration in progress | | |
| System PLL locked | | |
| Reference PLL locked | | |
| Mirror Reset Active | | |
| DMD Interrupt | | |
| ECP2 Finished | | |
| Interrupt | | |
| R/W timeout Enable | | |
| IRQZ occured Enable | | |
| 910 EVM DIP SW | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |

图 5-22. 状态选项

- - APPS FW Apps FPGA 固件信息:
 - Version: (*主要版本*). (次要版本) 格式。
 - Build Date: DD-mmm-YYYY 格式。
 - Connected DMD Type 报告 DLP6500FLQ 或 DLP9000X。

备注

DLP9000X 和 DLP9000XUV 报告相同的值。

- DDC Ver from DLPC910 报告 DLPC910 配置固件版本。
- **Test Apps Interface** 按钮 运行 Apps FPGA 的 USB 接口测试。打开一个弹出窗口,显示进度和通过或失 败状态。
- Main Status
 - Input interface calibration in progress 输入通道正在进行校准时处于活动状态。
 - System PLL locked
 - Reference PLL locked
 - Mirror Reset Active DMD 复位正在进行中。
 - DMD Interrupt (DMD IRQZ).
 - ECP2 Finished DLPC910 配置完成。
- Interrupt
 - R/W timeout 选中后, Apps FPGA 尝试读写 DMD IRQZ 状态超时。
 - (R/W) Enable
 - IRQZ occurred 选中后,指示 DMD IRQZ 事件发生。

48 DLP® LightCrafter™ DLPC910 评估模块 (EVM)

备注

目前发生此事件的唯一原因是 DMD 电源故障,指示偏置、偏移或复位电源已失效。必须先确 定故障原因并解决问题,才能使系统复位以继续运行。

• (IRQZ) Enable

- 910 EVM DIP SW - 显示 DLPLCRC910EVM DIP 开关 SW2 上 8 个位置的逻辑值。

备注

当处于逻辑1时,位置0和1不启用;当处于逻辑0时,位置2、3和7不启用。

5.2.5.1.2 PBC 控制选项

| External DMD Reset | Control | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Triggered | PBC control enable | Invert data | External DMD reset enable |
| | Load 4 mode | Mirror float | Park (PWR_FLOAT) |
| | Flip top and bottom | ☑ Watchdog disable | |

图 5-23. PBC 控制部分

• *External DMD Reset* 复选框 - 当设置 *PBC control enable* 和 *External DMD reset enable* 时, *Triggered* 复选框会在接收到触发事件时填充。清除它可接收其他触发事件。

备注 运行时,外部复位不会影响图形加载程序。提供该状态框是为了验证外部触发器输入是否正常工作。

• **PBC control enable** 复选框 - 通过 Apps FPGA 启用 DMD 参数 (PBC) 的软件控制 [未启用(默认);已启用]:

备注 未启用时,软件 DMD 控制标志将被忽略并由 DIP 开关 SW2 控制

- Load 4 mode 复选框 为每行输入加载 4 个 DMD 行 [活动;非活动(默认)]
- Flip top and bottom 复选框 交换 DMD 的顶部和底部 [未翻转(默认);已翻转]:
 - Zero row 转到起始行变为转到结束行
 - Increment 行模式变为 "decrement" 行模式

备注

设置行寻址不受此标志的影响。

- Invert data 复选框 补充输入数据(1 → 0 和 0 → 1),通过 SPI 设置 DMD [未反转(默认);已反转]
- Float 复选框 将微镜 Float 命令发送到连接的 DMD 微镜以释放微镜,使其保持标称平坦状态。准备关闭系统时,Float 不能替代 DMD Park (PWR_FLOAT)。取消选中可恢复正常运行。[不浮动(默认);浮动微镜]
- Watchdog disable 复选框 在 DLPC910 控制器中启用 DMD 复位看门狗(启用后每 10 秒生成一个复位 请求)[已启用(默认);未启用]
- *External DMD reset enable* 复选框 启用 DMD 全局复位的外部触发器。请参阅 Wait for external trigger [未启用(默认);已启用]

备注

运行时,外部 DMD 复位不会影响图形加载程序。提供该设置是为了在 External DMD Reset 状态复选框中验证外部触发器输入是否正常工作。



• Park 复选框 - 锁定 DMD (PWR_FLOAT) 并暂停 DLPC910。

备注

锁定之后,需要下电上电才能让 DLPLCRC910EVM 恢复运行。

5.2.5.1.3 行/ 块操作 选项

| Row/Block Operation | S |
|-------------------------------|-----------------|
| Row Operation | Number of Rows: |
| ○ No-op | |
| Increment | Row all on |
| O Set row: | |
| ○ Zero row | Set |
| | |
| Block Operation | Block(s) |
| ○ No-op | |
| ◯ Clear: | ~ |
| ◯ Reset Single: | ~ |
| ◯ Reset Dual: | ~ |
| ◯ Reset Quad: | ~ |
| ◯ Reset Global | |
| O Mirror Float | Set |

图 5-24. 行/块操作

Row Operation

备注

- DLP6500FLQ 有 1080 个可寻址行 (0 1079)
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 有 1600 个可寻址行 (0 1599)

对超出以上限制的任何行的寻址都将被忽略。

- No-op 单选按钮 发送不含行操作的行命令
- Increment 单选按钮 从当前行指针地址开始,递增 DMD 行指针并将数据加载到该行。如果指定了 Number of Rows,则加载指定的行数。
- Set row: 单选按钮 设置行地址输入框指定的行地址指针并将数据加载到该行。如果指定了 Number of Rows,则从 Set row 指定的行开始加载指定的行数。
 - 行地址输入框 指定 Set row 的起始行地址
- Zero row 单选按钮 将行地址指针发送到 DMD 的起始行。如果 "Flip top and bottom"处于活动状态,则将行地址指针发送到 DMD 的底部行。
- Number of Rows: 输入框 为 Increment 和 Set row 指定要加载的行数。
- Rows all on 复选框 选中时,所有的"一"都发送到"Row Operation"组中的命令所操作的行。

设置所需的参数后,按 Set 按钮将操作发送到 Apps FPGA 予以执行。

- Block Operation
 - No-op 单选按钮 发送不含块操作的行命令

50 DLP® LightCrafter™ DLPC910 评估模块 (EVM)

- Clear 单选按钮
 - 下拉选择框 选择要清除的 DMD 块 (加载"零"):
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有 16 个可选块
 - DLP6500 DMD 有 15 个可选块
- Reset Single: 单选按钮
 - 下拉选择框 选择要执行单块复位的 DMD 块:
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有 16 个可选块
 - DLP6500 DMD 有 15 个可选块
- Reset Dual: 单选按钮
 - 下拉选择框 选择要执行双块复位的 DMD 块组:
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有以下可选的双块组 (1,2)、(3,4)、(5,6)、(7,8)、(9,10)、(11,12)、(13,14) 和 (15,16)。
 - DLP6500 DMD 有以下可选的双块组 (1,2)、(3,4)、(5,6)、(7,8)、(9,10)、(11,12)、(13,14) 和 (15)。
- Reset Quad: 单选按钮
 - 下拉选择框 选择要执行四块复位的 DMD 块组:
 - DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有以下可选的四块组 (1-4)、(5-8)、(9-12) 和 (13-16)
 - DLP6500 DMD 有以下可选的四块组 (1-4)、(5-8)、(9-12) 和 (13-15)
- Reset Global 单选按钮 同时向 DMD 上的所有块发送复位命令。
- Mirror Float 单选按钮 向 DMD 微镜发送专用复位波形以释放微镜,使其保持标称平坦状态。

备注 准备关闭系统时,*Mirror Float* 不能替代 DMD *Park* (PWR_FLOAT)。

设置所需的参数后,按 Set 按钮将操作发送到 Apps FPGA 予以执行。



5.2.5.1.4 *测试图形*选项

| Test Pattern |
|---|
| ○ Full on |
| ○ Full off |
| ANSI checkerboard |
| \bigcirc Single pixel grid with outside border |
| \bigcirc West to East Single pixel diagonal lines |
| \bigcirc East to West Single pixel diagonal lines |
| ○ Horizontal lines |
| ◯ Vertical lines |
| ○ Load4 Checkerboard |
| ○ Checkerboard |
| O Inverted checkerboard |
| ○ 1x1 Horizontal Lines |
| ○ 1x1 Vertical lines |
| ○ Random noise |
| O Block Height Checkerboard |
| ◯ User defined |
| |
| Enable pattern loader |
| Enable pattern cycling |
| Cycle Interval (ms) |
| 2000 Set |
| Pattern free run |
| |
| |

图 5-25. 测试图形选项

• Test Pattern 部分:

测试图形发生器 (TPG) 图形列表 (由 Apps FPGA 创建):

- 1. Full on 打开所有像素;可用于检查像素是否卡在关闭位置。
- 2. Full off 关闭所有像素;可用于检查像素是否卡在打开位置。
- 3. ANSI checkerboard 图形 四块宽、四块高的黑白棋盘(在 DMD 上显而易见)。
- 4. Single pixel line grid pattern with single pixel outside border 边界开启,有助于直观显示 DMD 阵列 的范围。
- 5. West to East Single pixel diagonal lines 可用于检查是否有行数据问题。
- 6. East to West Single pixel diagonal lines 可用于检查是否有行数据问题。
- 7. Horizontal lines 可用于检查行加载是否有问题。
- 8. Vertical lines 可用于检查数据总线是否有问题。

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com.cn

- 9. Load4 checkerboard 在正常模式下,棋盘格宽度正常,但高度为 1/4;在"负载 4"模式下,看起来与 小棋盘图形相同。
- 10. Checkerboard 小棋盘 (64 x 64 像素)
- 11. Inverted checkerboard 小棋盘图形的反转版本。
- 12. 1x1 Horizontal Lines (每行黑/白交替) 可用于检查行加载是否有问题。
- 13. 1x1 Vertical lines (每列黑/白交替) 可用于检查数据总线是否有问题。
- 14. Random noise 图形

备注

随机噪声图形是一种在每次加载间隔 (APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL 定义) 改变的活动图形。

- 15. Block Height Checkerboard 棋盘格高度为连接的 DMD 的每个复位块的高度,宽度为输入总线的宽度 [16 位]。
- 16. User defined 图形 (通过 GUI "Load"选项卡加载)。
- Enable pattern loader 复选框 从测试图形列表加载图形。

备注 未启用图形循环时,加载程序会显示从列表中选择的图形。

- Enable pattern cycling 复选框 循环遍历测试图形列表中的图形:
 - Cycle interval (ms) 输入框 定义启用图形循环时图形改变的间隔 (当前 GUI 默认值为 2000 ms)。

备注

在图形加载程序运行时启用和禁用加载程序通常会导致 DMD 在转换期间暂时显示随机噪声,这是预期的行为。

- Pattern free run 复选框 - 对 TPG 图形启用自由运行模式。图形复位完成后,该模式会连续加载 TPG 图形,且图形之间没有时间间隔。

备注

在启动自由运行模式之前,必须设置所有需要的参数(PBC Control、Row Operation 和 Block Operation)。在执行任何其他操作之前禁用自由运行模式。

不适用于"Script"页面上通过 USB 运行的图形。

5.2.5.2 应用寄存器 选项卡

Apps Registers 选项卡显示 Apps FPGA 寄存器列表和每个寄存器的设置:

备注 使用 USB GPIF 接口与 Apps FPGA 寄存器进行通信。

| 🚰 Apps FPGA Registers | _ | × |
|---|---|---|
| Status/Control Apps Registers | | |
| StatustCollinution (r/w) APPS_INTERRUPT_CLEAR (r/w) APPS_INTERRUPT_SET (r/w) APPS_INTERRUPT_ENABLE (r/w) APPS_SONE APPS_SONE (r/w) APPS_SONE (r/w) APPSTOP_LOADER RESET_TYPE (r/w) DMD TYPEREG (r) APPS SUFFER WSTART (r/w) APPS SPROP_COBLER RESET_TYPE (r/w) DMD TYPEREG (r) APPS SPROP_COBLER RESET_TYPE (r/w) DAPPS SPROP_COBLER (r/w) APPS SPROP_COBLER (r/w) APPS SPROP_COBLER (r/w) APPS SPROP_COBLER (r/w) APPS SPROP_COBLER (r/w) APPS SPROP_COBLER (r/w) APPS SPROP_COBLER (r/w) APPS SPROP_COADER (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COADER (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COADER (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) APPS SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) APPS_SPROP_COBLE (r/w) <td< td=""><td></td><td></td></td<> | | |
| | | : |

图 5-26. 应用寄存器选项卡

寄存器定义

本文档的这一部分通篇使用了以下标识:

- R 表示只读
- R/W 表示可读和可写

Texas Instruments

www.ti.com.cn

5.2.5.2.1 APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000

清除 DMD IRQZ

表 5-14. APPS_INTERRUPT_CLEAR 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|---|-----|-------|
| | 0 | apps_vbus_fsm_timeout_a - 交换 A 与 B 的输出,包括 串行控制输出 0 = 未发生超时 1 = 当 R/W 访问未能在分配的超时期限内完成时置位 | R/W | 0 |
| 0x0000 | 2 | reset_int 0 = 未发生 DMD IRQZ 事件 1 = 发生了 DMD IRQZ 事件 读数会提供当前的中断状态:目前发生此事件的唯一原因是 DMD 电源故障,指示偏置、偏移或复位电源已失效。必须 先确定故障原因并解决问题,才能使系统复位以继续运行。 备注 在 DLPC910 下电上电或复位后,必须清除该 位。写入 1 会通过软件清除中断位。 | R/W | 从固件读取 |

5.2.5.2.2 APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004

设置 DMD IRQZ

表 5-15. APPS_INTERRUPT_SET 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|---|-----|-------|
| | 0 | apps_vbus_fsm_timeout_a - 交换 A 与 B 的输出,包括 串行控制输出 0 = 未发生超时 1 = 当 R/W 访问未能在分配的超时期限内完成时置位 | R/W | 0 |
| 0x0004 | 2 | reset_int 0 = 未发生 DMD IRQZ 事件 1 = 发生了 DMD IRQZ 事件 读数会提供当前的中断状态 写入 1 会通过软件置中断位 | R/W | 从固件读取 |



5.2.5.2.3 APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008

启用 DMD IRQZ

表 5-16. APPS_INTERRUPT_ENABLE 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|---|-----|-------|
| | 0 | apps_vbus_fsm_timeout_a - 交换 A 与 B 的输出,包括 串行控制输出 0 = 未发生超时 1 = 当 PAN 法记去能在公配的招时期阻点完成时累位 | R/W | 0 |
| | | | | |
| 0x0008 | | reset_int | | |
| | | 0 = DMD IRQZ 未启用 | | |
| | 2 | 1 = DMD IRQZ 己启用 读数会提供当前的中断状态 写入 1 会启用中断 | R/W | 从固件读取 |

5.2.5.2.4 MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C

Apps FPGA 状态

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|--------------------------------------|----|-------|
| | | calibrat_active - 输入接口校准正在进行中 | | |
| | 0 | 0 = 完成 | R | 从固件读取 |
| | | 1=进行中 | | |
| | | ecp - 来自 DLPC910 的 ECP2 完成信号 | | |
| | 1 | 0 = 未完成 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 完成 | | |
| | | irq - 来自 DLPC910 的 DMD IRQZ 信号 | | |
| | 2 | = 中断未激活 | R | 从固件读取 |
| 0×0000 | | 1 = 中断激活 | | |
| 0x000C | 3 | ract - DMD 复位激活 [0 = 复位未激活;1 = 复位激活] | | |
| | | 0=复位未激活 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 复位激活 | | |
| | | sys_pll_lockd - 系统 PLL 锁定标志 | | |
| | 4 | 0 = 未锁定 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 已锁定 | | |
| | | ref_pll_lockd - 参考 PLL 锁定标志 | | |
| | 5 | 0 = 未锁定 | R | 从固件读取 |
| | | 1 = 已锁定 | | |

表 5-17. MAIN_STATUS 定义



5.2.5.2.5 APPS_CNTRL - 0x0010

Apps PBC 控制设置

| 表 5-18. | APPS | | 定义 |
|---------|------|--|----|
|---------|------|--|----|

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|---|-----|-----|
| | 0 | pbc_ctlen - 通过 Apps FPGA 启用 DMD 参数 (PBC) 的软件控制。 0 = 从 SW2 控制 (默认) 备注 未启用时,软件 DMD 控制标志将被忽略并由 DIP 开关 SW2 控制 1 = 通过 Apps FPGA PBC 寄存器从 PBC 控制 | R/W | 0 |
| | 1 | load4 - 为每行输入加载 4 个 DMD 行 [0 = 活动; 1 = 非活动(默认)] 0 = 非活动 1 = 活动 | R/W | 1 |
| 0x0010 | 2 | ns_flip_en - 交换 DMD 的顶部和底部 0 = 未翻转(默认) 1 = 已翻转 <u>备注</u> 此标志会更改以下定义: • Zero row - 转到"起始"行变为转到"结 束"行 • "Increment"行模式变为"decrement" 行模式 | R/W | 0 |
| | 3 | watchdog_en - 在 DLPC910 控制器中启用 DMD 复位发生器计时器 0 = 己启用 1 = 未启用 (默认) | R/W | 1 |
| | 4 | comp_data_en - 补充(反转)输入像素数据(1 → 0 和 0 → 1),通过 SPI 设置 DMD 0 = 未反转(默认) 1 = 已反转 | R/W | 0 |
| | 7 | float - 向 DMD 微镜发送专用复位波形以释放微镜,使其保持标称平坦状态。 0 = 不浮动(默认) 1 = 浮动微镜 备注 准备关闭系统时,float 不能替代 DMD Park。 设置为 0 可恢复正常运行。 | R/W | 0 |
| | 8 | etrg - 启用 DMD 全局复位的外部触发器。请参阅 Wait for external trigger 0 = 非活动(默认) 1 = 活动 | R/W | 0 |

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com.cn

5.2.5.2.6 APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014

应用加载程序图形选择和图形循环间隔

表 5-19. APPSTOP_PATTERNSEL 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-------|--|-----|--------------|
| 0x0014 | 7:0 | pattern_sel - 选择要在测试图形生成器模式下显示的测试 图形: 0000 - 全开图形 0001 - 全关图形 0010 - ANSI 棋盘 0011 - 具有单像素外边界的单像素线网格图形 0101 - 自东向西单像素对角线 0101 - 自东向西单像素对角线 0110 - 水平线 0111 - 垂直线 1000 - load4 棋盘 (在正常模式下,棋盘格宽度正常 (64 像素),但高度为 ¼;在"负载 4"模式下,看起 来与棋盘图形相同) 1000 - load4 棋盘 (在正常模式下,棋盘格宽度正常 (64 像素),但高度为 ½;在"负载 4"模式下,看起 来与棋盘图形相同) 1001 - 64 x 64 像素棋盘 1010 - 反转棋盘 (棋盘图形的反转版本) 1010 - 反转棋盘 (母行黑/白交替) 1011 - 1x1 水平线 (每行黑/白交替) 1100 - 1x1 垂直线 (每列黑/白交替) 1100 - 1x1 垂直线 (每列黑/白交替) 1101 - 随机噪声图形 备注 1101 - 随机噪声图形 1110 - 地高度和总线宽度的棋盘 (棋盘格高度为连接的 DMD 的每个复位块的高度,宽度为输入总线的宽度 [16 位]) 1111 - 用户定义的图形 (通过 GUI "Load"选项卡加 载) | R/W | 0(全开) |
| | 8 | Cen - 在测试图形生成器模式下且启用图形加载程序时启用 所有图形的循环遍历 | R/W | 1(启动时) |
| | 31:12 | tpg_cycle_interval - 定义图形循环模式下的图形循环显示 间隔(以 ms 为单位) | R/W | [目前为 2000 年] |

5.2.5.2.7 APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018

设置测试行地址

表 5-20. APPSTOP_TEST_ROWADDR 定义

| 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|------|----------------------------------|---|---|
| | test_rowaddr - 设置要用"1"加载的行地址: | | |
| | DLP6500FLQ (0 - 1079) | | |
| 10:0 | DLP9000X 和 DLP9000XUV (0 - 1599) | R/W | 启动时从固件读取 0 |
| | 备注 要求行地址模式处于活动状态。 | | |
| | <u>位</u> 10:0 | 位 说明 test_rowaddr - 设置要用 "1" 加载的行地址: DLP6500FLQ (0 - 1079) DLP9000X 和 DLP9000XUV (0 - 1599) | 位 送型 位 说明 类型 test_rowaddr - 设置要用 "1" 加载的行地址 : DLP6500FLQ (0 - 1079) DLP9000X 和 DLP9000XUV (0 - 1599) 备注 要求行地址模式处于活动状态。 |

5.2.5.2.8 APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C

设置 TPG 复位类型

CAUTION 从一种复位类型更改为另一种复位类型之前,必须使用 APPS_LOADER_CTRL 定义 enable loader 禁用加载程序,然后再重新启用。

表 5-21. APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| | | rst_type - 设置 TPG 的复位操作类型: | | |
| | | • 0000b - 单块分步 | | |
| 0x001C | 3:0 | • 0001b - 双块分步 | R/W | 0010b - 全局 |
| | | • 0010b - 全局 | | |
| | | • 0011b - 四块分步 | | |
| | | | | |

5.2.5.2.9 DMD_TYPEREG - 0x0020

DMD 类型、DLPC910 固件版本和 SW2 信息

表 5-22. DMD_TYPEREG 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---------|-------|--|----|-----------------------|
| 0x00020 | 3:0 | appstop_dmd_typereg - DMD 类型: 0000b = DMD 不受支持或 DMD 未连接 1110b = DLP6500FLQ 1111b = DLP9000X 或 DLP9000XUV <u>备注</u> 任何其他值均无效 | R | 从固件读取 |
| | 6:4 | ddc_ver - DLPC910 控制器固件版本 | R | 从固件读取 |
| | 31:24 | evm_dlpsw (bits 31:24) - DIP 开关 SW2 逻辑值 | R | 从固件读取 [默认 生产设置为 3] |

5.2.5.2.10 APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024

DMD 类型、DLPC910 固件版本和 SW2 信息

表 5-23. APPS_BUFFER_WSTART 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---------|-------|---|-----|-------|
| 0×00024 | 10:0 | buf_wstart_numrows - 接受并通过 USB/GPIF FIFO 写入 帧缓冲区的像素数据行数 | R/W | 启动时为0 |
| 0x00024 | 31:16 | buf_wstart_row - 用于将 USB/GPIF FIFO 中的第一个 16 位字放入帧缓冲区的起始行写入地址 | R/W | 启动时为0 |



5.2.5.2.11 APPS_FIFO_BURST - 0x0028

GPIF FIFO 突发写入大小

表 5-24. APPS_FIFO_BURST 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 0x0028 | 9:0 | fifo_burst_size - 通用接口 (GPIF) FIFO 突发写入的大小 | R/W | 不适用 |

5.2.5.2.12 APPS_ROW_CTRL - 0x002C

行模式和行地址控制

表 5-25. APPS_ROW_CTRL 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-------|---|-----|--------|
| | 1:0 | rowmd - 在 DLPC910 中设置 DMD 行模式 | R/W | 启动时为 0 |
| | 14:4 | rowad - 在 DLPC910 中设置行地址 | R/W | 启动时为 0 |
| 0x002C | 26:16 | numrows - 设置从缓冲区发送到 DLPC910 的行数以加载 到连接的 DMD | R/W | 启动时为0 |
| | 28 | fill_1s - 在 numrows 中用 "1"而不是缓冲区的数据填写 行数 | R/W | 启动时为0 |

5.2.5.2.13 APPS_BLK_CTRL - 0x0030

块模式和块地址控制

表 5-26. APPS_BLK_CTRL 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-----|---------------------------------|-----|-------|
| 0x0030 | 1:0 | blkmd - 在 DLPC910 中设置 DMD 复位块模式 | R/W | 启动时为0 |
| | 7:4 | blkad - 在 DLPC910 中设置 DMD 复位块地址 | R/W | 启动时为0 |
| | 8 | rst2blkz - 设置 DMD 标志以接收四块复位请求 | R/W | 启动时为0 |

5.2.5.2.14 APPS_ROW_LOADER - 0x0034

行装载程序控制

表 5-27. APPS_ROW_LOADER 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-------|---|-----|-----|
| 0x0034 | 10:0 | load_rows - 设置要加载的行数。加载程序从第零行开始循 环读取测试图形缓冲区,并将这些行发送到 DLPC910 以加 载到连接的 DMD | R/W | 不适用 |
| | 26:16 | start_row - DMD 上加载图形的起始行。加载程序从零开始 循环,直到指定起始行,然后加载指定的行数 | R/W | 不适用 |

5.2.5.2.15 APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038

图形加载的间隔

表 5-28. APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-----|--|-----|-------|
| 0x0038 | 9:0 | load_interval - 设置图形加载程序的加载触发间隔(以μs 为单位)。当测试图形发生器中显示图形时,按触发间隔刷 新数据。 400μs(默认) 建议最小值为 50μs - 对于最大运行速度,请参阅 APPS_LOADER_CTRL 定义自由运行。 | R/W | 400µs |

5.2.5.2.16 APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C

图形曝光时间



表 5-29. APPS_EXPOSE_TIME 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|------|--|-----|--------|
| 0x003C | 15:0 | expose_time_count - 在加载完整图形后,增加额外的曝 光时间(以 μs 为单位) ⁽¹⁾ | R/W | 0x0000 |

(1) 当发生触发事件时,加载程序会将图形缓冲区发送到 DMD 并执行复位以显示图形。曝光时间是复位完成后加载程序等待下一次触发之前增加的等待时间。曝光时间以行周期计数衡量:

• 对于 DLP9000X 和 DLP9000XUV DMD,在 400MHz 或 480MHz 下行周期为 20 个 dclk 周期 (50ns 或 41.67ns)。

• 对于 DLP65000 DMD,在 400MHz 下行周期为 32 个 dclk 周期 (80ns)。

例如,默认*加载间隔*为400us时,在总加载时间加上复位时间再加上曝光时间超过400us的整数倍之前,图形加载频率没有变化。因此,有效步长是APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL-0x0038。

5.2.5.2.17 APPS_LOADER_CTRL - 0x0040

加载程序控制设置

表 5-30. APPS_LOADER_CTRL 定义

| | 况明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|--|
| | enable_loader - 启用图形加载程序 | | |
| 0 | 0 = 未启用 | R/W | 1 (启动时) |
| | 1 = 已启用(启动时默认) | | |
| | free_run - 启用 TPG 自由运行模式。复位完成后,该模式 会连续加载 TPG 图形,且图形之间没有时间间隔。 | | |
| 1 | 0=未启用(启动时默认) | | |
| | 1 = 己启用 | | |
| | | R/W | 0(启动时) |
| | 在启动自由运行模式之前,必须设置所有需要 | | |
| | 的参数。在执行任何其他操作之前禁用自由运 | | |
| | 行模式。 | | |
| | 不适用于从脚本窗口运行的图形。 | | |
| | 0 | enable_loader - 启用图形加载程序 0 = 未启用 1 = 已启用(启动时默认) free_run - 启用 TPG 自由运行模式。复位完成后,该模式 会连续加载 TPG 图形,且图形之间没有时间间隔。 0 = 未启用(启动时默认) 1 = 已启用 A 备注 在启动自由运行模式之前,必须设置所有需要的参数。在执行任何其他操作之前禁用自由运 行模式。 不适用于从脚本窗口运行的图形。 | enable_loader - 启用图形加载程序 R/W 0 = 未启用 R/W 1 = 已启用(启动时默认) free_run - 启用 TPG 自由运行模式。复位完成后,该模式 会连续加载 TPG 图形,且图形之间没有时间间隔。 0 = 未启用(启动时默认) 1 = 已启用 0 = 未启用(启动时默认) 1 = 已启用 1 备注 在启动自由运行模式之前,必须设置所有需要的参数。在执行任何其他操作之前禁用自由运 行模式。 不适用于从脚本窗口运行的图形。 R/W |

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com.cn

5.2.5.2.18 APPS_DMD_PARK - 0x0044

DMD Park (PWR_FLOAT) 操作

表 5-31. APPS_DMD_PARK 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|---|--|-----|-----|
| 0x0044 | 0 | dmd_park (PWR_FLOAT) - 写入 1 会锁定 DMD 并暂停 DLPC910 | R/W | 0 |
| | | | | |

5.2.5.2.19 APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048

外部全局复位事件

表 5-32. APPS_EXT_RST_EVT 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|----------|---|--|-------|-----|
| | | trgd - 当外部全局复位完成时,DLPC910 设置为 1 0 = (默认值) 1 = 发生了全局复位事件 | R/W 0 | |
| 0x0048 0 | 0 | 备注 检测到一个事件后,将寄存器复位为0以检测 下一个事件。 | | 0 |

5.2.5.2.20 APPS_BUILD_DATE - 0x0080

Apps FPGA 代码生成日期

表 5-33. APPS_BUILD_DATE 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|-------|-------------------|----|-------|
| | 3:0 | d0 - 日数字 0 | R | 从固件读取 |
| | 7:4 | d1 - 日数字 1 | R | 从固件读取 |
| | 11:8 | m0 - 月数字 0 | R | 从固件读取 |
| 0×0080 | 15:12 | m1 - 月数字 1 | R | 从固件读取 |
| 0x0060 | 19:16 | y0 - 年数字 0 | R | 从固件读取 |
| | 23:20 | y1 - 年数字 1 | R | 从固件读取 |
| | 27:24 | y2 - 年数字 2 | R | 从固件读取 |
| | 31:28 | y3 - 年数字 3 | R | 从固件读取 |

5.2.5.2.21 APPS_VERSION - 0x0084

Apps FPGA 生成版本

表 5-34. APPS_VERSION 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---------|------|------------------------------------|----|-------|
| 0x00084 | 7:0 | minor_rev - Apps FPGA 次要版本号 | R | 从固件读取 |
| | 15:8 | major_rev - Apps FPGA 主要版本号 | R | 从固件读取 |

5.2.5.2.22 APPS_FIXED_ID - 0x0088

Apps FPGA ID 号

表 5-35. APPS_FIXED_ID 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|------|----------------------------------|----|------------|
| 0x0088 | 31:0 | id - Apps FPGA ID 固定为 0x000AC910 | R | 0x000AC910 |

5.2.5.2.23 APPS_GPIF_TEST - 0x008C

Apps FPGA GPIF 寄存器测试

表 5-36. APPS_GPIF_TEST 定义

| 地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|--------|------|--|----|-----------|
| 0x008C | 31:0 | test - <i>Test Apps Interface</i> 使用的 GPIF 测试寄存器(启动 时设置为 0x00000000 - 寄存器没有功能) | R | 0x0000000 |



5.3 JTAG 闪存编程

可使用 AMD Xilinx ISE Impact Tool 支持的 USB-JTAG 电缆通过 JTAG 接口对 SPI 闪存进行编程。该过程已通过 ISE Impact Tool 版本 14.1 (32 位)和 Digilent[®] JTAG-HS2 编程器进行了测试。

备注

使用其他 ISE Impact Tool 版本会导致 SPI 闪存编程错误。

请联系 AMD Xilinx 以获得其他编程平台电缆的支持。

该过程中使用的 DLPC910 SPI 闪存 MCS 文件位于此处: DLPR910

- 1. 打开 Impact 应用程序。
- 2. 打开 DLPLCRC910EVM 的电源,将 JTAG-HS2 编程电缆连接到 J17 DLPLCRC910EVM 连接器(顶视图),然后连接到安装了 IMPACT Tool 的 PC。

备注

- 请勿连接 AMD Xilinx VC-707 板。
- 3. 程序打开后,选择任一项启动新工程
- 4. 选择 Configure device using Boundary-Scan (JTAG),可初始化 JTAG 链。
- 5. IMPACT Tool 会提示为器件分配 SPI/BPI PROM。选择 Yes,将 SPI PROM 连接到控制器。

备注

只有.mcs 文件可以分配给 SPI PROM;任何其他文件都会导致错误。

- 6. 选择数据宽度为 1 的 SPI PROM 和 S25FL032P, 然后按"OK"。
- 7. 选择 Yes, 忽略数据宽度警告。
- 8. 要通过 IMPACT Tool 对器件进行编程,请右键点击 *FLASH* 并点击 *Program*。用户还可以在 IMPACT Tool 左 下角的 *Impact Processes* 下选择 *Program*。
- 9. 控制器在 IMPACT Tool 中编程并报告 Program Succeeded。
- 10. 关断 DLPLCRC910EVM 电源并移除 JTAG-HS2 编程器。



5.4 SPI 闪存编程

该过程中使用的 DLPC910 SPI 闪存 HEX 文件位于此处: DLPR910

- 1. 要通过 SPI 编程器将 DLPC910 控制器代码编程到连接的 SPI 闪存中,需要暂时移除以下电阻以对 SPI 闪存进行编程:
 - R126
 - R131
 - R132
 - R133

备注 移除这些电阻的建议方法是,将其焊接到一端或另一端的焊盘上,以使电阻离开电路而不会丢失。



- 2. 将 SPI 编程电缆连接到 SPI 编程连接器 J18
- 3. 为 DLPLCRC910EVM 板上电并使用编程软件通过 *.hex 文件对 SPI 闪存进行编程:
 - a. 在编程软件中选择 S25FL032 SPI 闪存器件
 - b. 在编程软件中选择 *.hex 文件
 - c. 编程并验证 SPI 程序
- 4. 给 DLPLCRC910EVM 断电并将步骤 1 中从电路中移除的电阻放回原位。
- 5. 给电路板上电并验证电路板是否正常配置和工作。

5.5 AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程

按照以下步骤将 MCS 文件编程到 VC-707 板 PROM。该过程中使用的 PROM 文件位于此处: DLPLCRC910EVM

Steps :

- 1. 首先断开 VC-707 板与 DLPLCRC910EVM 板的连接
- 2. 为 VC-707 板上电
- 3. 连接到 VC-707 板上的 USB-JTAG 端口,如 VC-707 USB-JTAG 端口所示。



图 5-27. VC-707 USB-JTAG 端口

- 4. 启动 Vivado Lab Edition
- 5. 选择 Open Target 并选择 AutoConnect
- 6. 添加配置存储器器件 搜索 "mt28gu01gaax1e-bpi-x16"
- 7. 选择 Program to Device
- 8. 从磁盘中选择 VC-707 PROM 文件
- 9. 选择有验证功能的程序(注意: RS 引脚 25:24)
- 10. 为 VC-707 板断电



11. 从 USB-JTAG 端口拔下 USB 电缆

5.6 USB 固件编程

要更新 DLPLCRC910EVM 上 USB 接收器中的 USB 固件,需要以下文件:

- Infineon 的 EZ-USB[™] FX3 SDK 版本 1.3.4。此更新已使用版本 1.3.4 进行测试 请联系 Infineon 获取支持。
- 新的 DLPC910 USB 固件 *.iic 文件。

编程步骤:

- 1. 首先断开 DLPLCRC910EVM 与 VC-707 板的连接。
- 2. 在 J5 上安装跳线。
- 3. 为 DLPLCRC910EVM 板上电。
- 4. 将 PC 连接到 DLPLCRC910EVM 上的 USB 连接器 (J1)。
- 5. 启动 Infineon EZ-USB FX3 SDK (USB 控制中心窗口),其中显示 Cypress FX2LP No EEPROM Device。



图 5-28. USB 控制中心窗口

- 6. 在不关闭电路板电源的情况下,小心地移除 J5 上的跳线。
- 7. 从菜单栏中选择 Program。
- 8. 从下拉菜单中选择 FX2/64KB EEPROM:



图 5-29. FX2/64KB EEPROM

9. 在 Select file to download ... 对话框中,导航到并选择新的固件文件,然后按 Open (例如 DLPC910_CY7C68013A_FW_v [*n.nnn.nnn*].iic)

| 😒 Select file to | download | | | | | | × |
|------------------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------|
| Look in: | Cypress | v 🧐 🤣 📁 🗉 | • | | | | |
| This PC | Name | ^ CY7C68013A_FW_v1.000.000_48Mhz.iic | Date modified 11/3/2022 9:41 AM | Type IIC File | Size 6 KB | | |
| Network | File name: Files of type: | Firmware Image files (*.iic) Open as read-only | | | | ~ | Open Cancel |

图 5-30. 选择文件下载的对话框

10. 编程立即进行,并在"USB Control Center"窗口的左下角报告 Programming succeeded。

- 11. 给 DLPLCRC910EVM 板断电。
- 12. 将 DLPLCRC910EVM 重新连接到 VC-707 板并重新启动系统。
- 13. 启动 DLPC910 GUI。
- 14. 从 GUI 菜单中选择 Help/About 以验证 USB 固件版本。



6 连接器

本章介绍 DLP LightCrafter DLPC910 EVM 的连接器引脚。

6.1 J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器

Micro B USB 2.0 插座连接器 J1 引脚如 J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器中所示。

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
|--------|----|--------|
| VBUS | 1 | 5.0V |
| DMINUS | 2 | 5.0V |
| DPLUS | 3 | 5.0V |
| NC | 4 | 0V |
| 接地 | 5 | 0V |
| 接地 | 6 | 0V |
| 接地 | 7 | 0V |
| 接地 | 8 | 0V |
| 接地 | 9 | 0V |

表 6-1. Micro B USB 2.0 插座连接器引脚

6.2 J2 - DLPC910 I²C 连接器

I²C_1 连接器 J2 引脚如表 6-2 所示 (请参阅注释)。两个匹配的 4 引脚、1.25mm 连接器器件型号是:

- Molex 器件型号:51021-0400
- Digi-Key 器件型号:WM1722-ND

相应的端子(压接)器件型号是:

- Molex 器件型号: 50079-8100
- Digi-Key 器件型号:WM2023-ND

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
|--------------------|----|--------|
| ² C SCL | 1 | 3.3V |
| ² C SDA | 2 | 3.3V |
| 3.3V 电源 | 3 | 3.3V |
| 接地 | 4 | 0V |

表 6-2. I²C 连接器引脚

6.3 J4 - PMBUS (I²C) 连接器

PMBUS (I²C) 连接器 J4 引脚如表 6-3 所示。两个匹配的 4 引脚、1.25mm 连接器器件型号是:

- Molex 器件型号:51021-0400
- Digi-Key 器件型号: WM1722-ND

相应的端子(压接)器件型号是:

- Molex 器件型号: 50079-8100
- Digi-Key 器件型号: WM2023-ND

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 | |
|----------------------|----|--------|--|
| I ² C SCL | 1 | 3.3V | |
| I ² C SDA | 2 | 3.3V | |
| 3.3V 电源 | 3 | 3.3V | |
| 接地 | 4 | 0V | |

表 6-3. PMBUS (I²C) 连接器引脚



6.4 J6 - USB GPIO 连接器

USB GPIO 连接器 J6 引脚如 USB GPIO 连接器引脚中所示(请参阅注释)。两个匹配的 8 引脚、1.25mm 连接 器器件型号是:

- Molex 器件型号:51021-1000
- Digi-Key 器件型号:WM1728-ND

相应的端子(压接)器件型号是:

- Molex 器件型号: 50079-8100
- Digi-Key 器件型号: WM2023-ND

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 | | |
|-------------|----|--------|--|--|
| 接地 | 1 | 0V | | |
| USB GPIO B7 | 2 | 3.3V | | |
| USB GPIO B6 | 3 | 3.3V | | |
| USB GPIO B5 | 4 | 3.3V | | |
| USB GPIO B4 | 5 | 3.3V | | |
| USB GPIO B3 | 6 | 3.3 V | | |
| USB GPIO B2 | 7 | 3.3V | | |
| USB GPIO B1 | 8 | 3.3V | | |
| USB GPIO B0 | 9 | 3.3V | | |
| 接地 | 10 | 0V | | |

表 6-4. USB GPIO 连接器引脚

6.5 J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)

400 位置 FMC 母连接器 J8。配合插头器件型号为:

- Samtec 器件型号 ASP-134488-01 或 ASP-134602-01
- Digi-Key 器件型号: SAM8730-ND 或 612-ASP-134602-01CT-ND

6.6 J14 - 电源(备用)

DLPLCRC910EVM 上的备用电源连接器 J14 引脚如备用电源连接器引脚中所示。两个匹配的连接器器件型号 是:

- Molex 器件型号:0039012060
- Digi-Key 器件型号: WM3702-ND

相应的端子(压接)器件型号是:

- Molex 器件型号:0039000186
- Digi-Key 器件型号: WM18517-ND

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
|------|----|-----------------|
| 接地 | 1 | 0V |
| 接地 | 2 | 0V |
| 接地 | 3 | 0V |
| 输入电源 | 4 | 12V 直流 -5%/+10% |
| 输入电源 | 5 | 12V 直流 -5%/+10% |
| 输入电源 | 6 | 12V 直流 -5%/+10% |

表 6-5. 备用电源连接器引脚

6.7 J15 - 电源

DLPLCRC910EVM 上的电源插座 J15 引脚如表 6-6 中所示。两个匹配的连接器器件型号是:

- Switchcraft 器件型号:760
- Digi-Key 器件型号: SC1051-ND

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 | | |
|------|----|-----------------|--|--|
| 输入电源 | 1 | 12V 直流 -5%/+10% | | |
| 接地 | 2 | 0V | | |
| 接地 | 3 | 0V | | |

表 6-6. 电源连接器引脚

6.8 J17 - JTAG 边界扫描连接器

表 6-7 中列出了 DLPLCRC910EVM 上的 JTAG 边界连接器 J17 引脚。两个匹配的 14 位置连接器器件型号是:

- Molex 器件型号:051110-1451
- Digi-Key 器件型号:WM18047-ND

相应的端子(压接)器件型号是:

- Molex 器件型号:087396-8051
- Digi-Key 器件型号: WM23602CT-ND

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
|----------------|----|--------|
| NC | 1 | 不适用 |
| 电源电压 | 2 | 3.3V |
| 接地 | 3 | 0V |
| JTAG_TMS | 4 | 3.3V |
| 接地 | 5 | 0V |
| JTAG_TCK | 6 | 3.3V |
| 接地 | 7 | 0V |
| PROGRAMMER_TDO | 8 | 3.3V |
| 接地 | 9 | 0V |
| PROGRAMMER_TDO | 10 | 3.3V |
| 接地 | 11 | 0V |
| NC | 12 | 不适用 |
| NC | 13 | 不适用 |
| NC | 14 | 不适用 |

表 6-7. JTAG 边界扫描连接器引脚



6.9 J18 - SPI 编程连接器

表 6-8 中列出了 DLPLCRC910EVM 上的 SPI 编程连接器 J18 引脚。匹配的 10 位置连接器(带电缆)器件型号 是:

• Samtec 器件型号 HCSD-05-D-10.00-01-N-P02

| 表 6-8. SPI 编程连接器引脚 | | | | |
|--------------------|----|--------|--|--|
| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 | | |
| 配置 CSZ (SS2) | 1 | 2.5V | | |
| 接地 | 2 | 0V | | |
| NC (SS3) | 3 | 0V | | |
| NC | 4 | 0V | | |
| PICO - 配置数据输出 | 5 | 2.5V | | |
| NC | 6 | 0V | | |
| SCLK - 配置时钟 | 7 | 2.5V | | |
| POCI - 配置数据输入 | 8 | 2.5V | | |
| 配置 CSZ (SS1) | 9 | 2.5V | | |
| 接地 | 10 | 0V | | |

6.10 J19、J20 和 J21 - 风扇连接器

风扇连接器引脚中列出了 DLPLCRC910EVM 上的风扇连接器 J19、J20 和 J21 引脚。两个匹配的 2 引脚连接器 器件型号是:

- JST 器件型号: XHP-2
- Digi-Key 器件型号:455-2266-ND

相应的端子(压接)器件型号是:

- JST 器件型号: SXH-001T-P0.6
- Digi-Key 器件型号:
 - 455-1135-1-ND 剪切带 (CT)
 - 455-1135-2-ND 卷带 (TR)

表 6-9. 风扇连接器引脚

| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
|----|----|--------|
| 接地 | 1 | 0V |
| 电源 | 2 | 12V |

6.11 J500、J501 - FMC 连接器 (公头)

400 位置 FMC 公连接器 J500 和 J501。配合器件型号为:

- Samtec 器件型号 SEAF-40-05.0-S-10-2-A-K-TR
- Digi-Key 器件型号:SAM8009CT-ND



7 DLPLCRC910EVM 电源要求

7.1 外部电源要求

DLP LightCrafter DLPC910 EVM 不包括电源。外部电源具有如下要求:

- 标称电压:12V 直流 -5%/+10%
- 电流: 5A
- 直流连接器尺寸:
 - 内径:**2.5mm**
 - 外径:5.5mm
 - 轴:9.5mm 母接头,中心正极
- 推荐的电源为 Digi-Key 器件型号 102-3811-ND 或更优器件。

备注

外部电源监管合规认证:建议选择和使用外部电源,该电源除符合适用的区域产品监管和安全认证要求 (例如 UL、CSA、VDE、CCC、PSE 等)外,还符合 TI 要求的最低电气额定值。
8 德州仪器 (TI) 相关文档

可以在下述链接中查看元件数据表、技术文档、设计文档和订购信息:

DLPC910 数字控制器产品文件夹 LightCrafter DLPC910 EVM 工具文件夹 DLP6500FLQ DMD 产品文件夹 DLP LightCrafter DLP6500FLQ DMD EVM 工具文件夹 DLP9000X DMD 产品文件夹 DLP LightCrafter DLP9000X DMD EVM 工具文件夹 DLP9000XUV DMD 产品文件夹 DLP LightCrafter DLP9000XUV DMD EVM 工具文件夹 DLP LightCrafter DLP9000XUV DMD EVM 工具文件夹

9 缩略语和首字母缩写词

下面列出了本手册中使用的缩略语和首字母缩写词:

| Apps FPGA | VC-707 EVM 或类似电路板上面向客户应用的 AMD Xilinx Virtex 7 FPGA |
|------------------|--|
| DDR | 双倍数据速率 |
| DLL | 动态链接库 |
| DMD | 数字微镜器件 |
| DPI | 每英寸点数 |
| EVM | 评估模块(板) |
| FCC | 联邦通信委员会 |
| FMC | FPGA 夹层连接器 |
| FPGA | 现场可编程门阵列 |
| FW | 固件 |
| GPIF | 通用接口 |
| GPIO | 通用输入输出 |
| GUI | 图形用户界面 |
| HPC | 高引脚数 |
| HW | 硬件 |
| l ² C | 内部集成电路 |
| JTAG | 联合测试行动组 |
| LED | 发光二极管 |
| MCP | 微镜时钟脉冲 |
| PBC | 处理器总线控制 |
| РСВ | 印刷电路板 |
| PMBUS | 电源管理总线 |
| SDK | 软件开发套件 |
| SPI | 串行外设接口 |
| SW | 开关 |
| TPG | 测试图形发生器 |
| USB | 通用串行总线 |
| VHDL | 验证和硬件描述语言 |

VSP 极小像素



10 安全 10.1 警告标签

| JTION |
|---|
| of fire or equipment damage, make wed to circulate freely around the 0EVM board when operating. |
| |
| JTION |
| M contains ESD-sensitive components. event permanent damage. |
| |

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司