User's Guide DS90UH928QEVM 用户指南

TEXAS INSTRUMENTS

内容	
1 DS90UH928QEVM 简介	2
1.1 DS90UH928QEVM 套件内容	2
1.2 系统要求	2
1.3 DS90UH928QEVM 概述	2
1.4 典型应用	3
2 快速入门指南	
2.1 电路板设置	4
3 评估硬件概述	6
3.1 电路板概述	6
3.2 电源	6
3.3 FPD-Link 视频数据输出	6
3.4 FPD-Link III 接口	7
3.5 CML 环通监视器接口	7
3.6 控制器	7
3.7 I2C 和器件地址	7
3.8 I2S 和 GPIO 接口	7
3.9 器件地址、复位和模式选择输入	7
3.9.1 输出状态选择 (S1)	
3.9.2 模式选择输入 (S2)	
3.9.3 I2C 地址选择 (IDx)	8
3.9.4 MODE_SEL (S5)	8
3.10 指示灯	8
3.11 输入/输出连接器	9
4 ALP 软件	10
4.1 概述	10
4.2 安装	
4.3 使用方法	
4.3.1 信息选项卡	15
4.3.2 图形发生器选项卡	15
4.3.3 寄存器选项卡	
4.3.4 Scripting Tab	
4.4 故障排除	
5 相关文档	
6 电路权原埋图	
7 物科清里	
8 电路权布局科层	
9 修订历史记求	

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。



1 DS90UH928QEVM 简介

德州仪器 (TI) 的 DS90UH928QEVM 评估模块 (EVM) 可帮助系统设计人员评估 DS90UH928Q 5MHz 至 85MHz FPD-Link III 解串器 (DES) 的操作和性能。该器件将通过单一屏蔽双绞线 (STP) 传输的高速串行 FPD-Link III 接口 转换为四个与 FPD-Link 兼容的 LVDS 数据输出对和一个 LVDS 时钟。

DS90UH928QEVM 板有一个用于连接到 FPD-Link 输出的 20 个位置的 IDC 连接器,和一个用于将汽车级 STP 电缆连接到 FPD-Link III 输入的 HSD 车用连接器。所包含的 SMA 连接器也可以配置为 FPD-Link III 数据输入,从而可以评估其他连接器和电缆配置。

EVM 包含一个解串器器件。

表 1-1. 器件和封装配置

参考	IC	封装				
U1	DS90UH928QSQ	WQFN48				

1.1 DS90UH928QEVM 套件内容

DS90UH928QEVM 套件包含以下物品:

- DS90UH928QEVM 评估板
- USB 电缆

1.2 系统要求

ALP 软件安装需要一台具有 USB 接口的 PC,并且运行 Windows XP 或更高版本的操作系统。

1.3 DS90UH928QEVM 概述

DS90UH928Q 解串器支持车用导航和后排娱乐系统中的丰富视听应用。DS90UH928Q 可以通过单一屏蔽双绞线 电缆接收视频数据、I2S 音频、GPIO 和 I2C 控制。评估板和所包含的软件允许方便地评估解串器特性,包括:

- 支持像素时钟频率高达 85MHz 的 720p 视频应用
- 最多有 4 个 I2S 数据输出的环绕声 I2S 数字音频应用
- 低 EMI FPD-Link 视频输出接口
- 双向控制通道,包括 GPIO (有 2 个专用引脚)、中断和 I2C 接口
- 最多 10 个可配置 I2C 地址
- 灵活的 3.3V 或 1.8V LVCMOS I/O 接口
- 自适应电缆均衡
- @SPEED 链路 BIST 模式和 LOCK 状态指示 LED
- 图像增强 (白平衡和 Hi-FRC 抖动)
- 向后兼容模式,允许与 DS90UR905Q 和 DS90UR907Q 串行器配对
- 内部图形生成
- 用于观察链路完整性的环通监视器输出

1.4 典型应用

下图展示了一个典型的后座娱乐系统应用,该应用采用了 DS90UH928Q 解串器和兼容的 串行器 (DS90UH925Q 或 DS90UH927Q)。DS90UH928Q 接受通过汽车级 STP 电缆传输的 FPD-Link III 数据,并将数据流解串为用于显示屏和其他本地外设的视频、音频和控制信息。



图 1-1. 典型应用/评估配置



2 快速入门指南

2.1 电路板设置

本节介绍了如何使用适当的串行器快速设置 DS90UH928QEVM 以评估 显示应用中的芯片组。默认开关和跳线位置已在出厂时设置。本设置指南假定用户已安装并配置随附的 ALP 软件。有关详细信息,请参阅安装。

- 1. 将适当的 12V 直流电源连接到桶形插孔 J12。如果需要 1.8V VDDIO 运行,请在 JP10 处设置 1.8V 位置。
- 2. 将适用的电缆 (未提供,默认配置为 HSD 汽车连接器)从 DS90UH928QEVM (RX) 板 FPD-Link III 输入 (J4) 连接到兼容 FPD-Link III (TX) 板 (DS90UB925-Q1EVM 或 DS90UH927QEVM)的 FPD-Link III 输出。
- 3. 从视频源,将扁平电缆连接到 TX 板 (J5),并将适当的电缆从 RX 板连接到面板。
- 4. 将随附的 USB 电缆从运行随附的 TI ALP 软件的主机连接到 RX 板上的 USB 端口 (J17)。有关使用 TI ALP 工具的更多信息,请参阅使用方法。
- 5. (可选)将音频从 I2S 音频源连接到 TX 板 (JP2) 引脚 DA (数据)、CLK (时钟)和 WC (字时钟),并将 RX 板引脚 DA、CLK 和 WC 连接到 I2S DAC。
- 6. (可选)连接和配置任何必需的 GPIO 接口。GPIO0 和 GPIO1 是专用引脚。

跳线和开关已由 TI 配置,不需要进行任何更改即可立即运行电路板。有关更多详细信息,请参阅评估硬件概述和 DS90UH928Q 器件数据表。



图 2-1. DS90UB928-Q1EVM



3 评估硬件概述

3.1 电路板概述

该评估板包含有助于实现 DS90UH928Q 解串器的不同器件特性的电路和接口,包括电源、视频数据、FPD-Link Ⅲ 接口、I2S 音频、I2C 控制、连接器和配置开关。



图 3-1. DS90UB928-Q1EVM 布局

3.2 电源

有一个选项可为电路板供电。可以通过提供的桶形连接器 (J12) 提供 +12V 直流电源。如果需要 1.8V VDDIO 电源 运行,则选择通过 JP10 提供 1.8V VDDIO 电源。

3.3 FPD-Link 视频数据输出

FPD-Link 视频数据输出可接受 20 引脚 IDC 电缆或类似的 0.1 英寸间隔的连接器。在这里连接时钟和 4 个 FPD-Link (LVDS) 数据对。视频数据映射由位于模式选择开关块 (S2) 上的 MAPSEL 开关确定。

默认情况下,所需的标准 100 Ω 差分端接未在板上装配,但可以在位于输出连接器 (J5) 下方的 R13、R14、 R16、R17 和 R19 处装配。许多接收设备(例如显示屏)的终端靠近连接器,或集成到模块或电路板中。检查特 定目标设备或模块,验证是否使用了正确的 LVDS 终端。

3.4 FPD-Link III 接口

FPD-Link III 接口既是高速(高达 2.975Gbps)正向数据通道的接收点,又是低速反向通道的传输点。默认配置采用 Rosenberger HSD 式汽车电缆连接器 (J4)。该电路板还提供两个 SMA 连接器 (J1/J2 和 J3),其他电缆连接器可以连接到该连接器。要使用 SMA 连接器,请交换 C10 和 C11,并将它们装配在 C3 和 C8 处。详情请参阅节 6。

可以从 CML 环通接口 (J6 和 J7) 探测 FPD-Link III 信号,以便更轻松地观察正向通道链路。有关更多详细信息,请参见器件数据表。

3.5 CML 环通监视器接口

评估板提供两个 SMA 连接器(J6 和 J7),用于监控 CML 环通驱动器(CMLOUTP/CMLOUTN 引脚)。如果启用了此功能(有关详细信息,请参阅器件数据表),则可以通过这些输出监控已恢复且均衡化的链路眼图,从而更轻松地观察链路信号完整性。

3.6 控制器

板载 USB 转 I2C 控制器允许轻松评估 DS90UH928Q I2C 接口,而无需专用的外部工具。DS90UH928Q 使用提供的 TI Analog LaunchPAD (ALP) 软件与主机 PC 连接。将提供的电缆连接到 J17 处的 USB 连接器。外部控制器也可以通过 J8 上的外部 I2C 接口访问 I2C 总线。如果需要,可以通过移除电阻器 R60 和 R62 来断开板载USB 转 I2C 连接器与 I2C 总线的连接(有关详细信息,请参见电路板原理图)。详情请参阅节 6。

3.7 I2C 和器件地址

由 S3 和 S4 提供的一排开关设置 IDx I2C 地址选择。一次只能选择一个 I2C 地址。请注意,地址 0x58 和 0x66 到 0x76 是可用的地址。所有其他地址保留。

编号	地址 7'b	地址 8'b
1	0x2C	0x58
2	0x33	0x66
3	0x34	0x68
4	0x35	0x6A
5	0x36	0x6C
6	0x37	0x6E
7	0x38	0x70
8	0x39	0x72
9	0x3A	0x74
10	0x3B	0x76

表 3-1. IDx 的 I²C 唯一地址设置

3.8 I2S 和 GPIO 接口

JP3 提供与 I2S 和 GPIO 接口 (JP2) 的连接。所有 GPIO 都可以配置为输入或输出,其中 GPIO[3:0] (GPIO2 与 DC 共享,GPIO3 与 DD 共享) 可用于双向传输。IO 电压电平随 VDDIO 而变化。

3.9 器件地址、复位和模式选择输入

模式选择输入决定了器件运行的特定模式或状态。



3.9.1 输出状态选择 (S1)

输出状态选择开关 (S1) 可设置正常运行和 BIST 的运行条件。有关这些引脚的详细用法,请参阅器件数据表。

- OEN
- BISTC/INTB_IN
- OSS_SEL

3.9.2 模式选择输入 (S2)

模式输入开关 (S2) 配置以下 DS90UH928Q 器件引脚:

- PDB:当设置为 LOW 时,器件进入低功耗模式,并且所有寄存器都被复位。设置为 HIGH 以进行正常运行。
- LFMODE:设置为 HIGH 以取得 5MHz ≤ PCLK < 15MHz。设置为 LOW 以取得 15MHz ≤ PCLK ≤ 85MHz
 MAPSEL 设置为 LOW 以将 LSB 分配给 TxOUT3±,设置为 HIGH 以将 MSB 分配给 TxOUT3±。有关详细信
- 息,请参考器件数据表。
- BISTEN 设置为 HIGH 以启用内置自检 (BIST) 模式。设置为 LOW 以进行正常运行。

3.9.3 I2C 地址选择 (IDx)

10个地址开关(S3和S4)设置到IDx引脚的解串器I2C地址选择电压输入。每个开关选择一个不同的I2C地址,总共最多10个唯一地址。每次只能选择一个开关(默认为0x58)。请注意,地址0x58和0x66到0x76可用于正常器件运行。所有其他地址保留。

3.9.4 MODE_SEL (S5)

MODE_SEL 开关 (S5) 将模拟输入值配置到器件模式选择 (MODE_SEL) 引脚。提供的开关和电阻器焊盘允许配置 MODE_SEL 电压。要使用其他模式或电阻器组合,请更换电阻器 R111 和 R116 并使用开关位置 1 (有关详细信息,请参见电路板原理图)。

- 1-设置模式1(LONG_CABLE=L, REPEAT=L, BKWD=L, I2S_B=L)。
- 2-设置模式7(LONG_CABLE=H,REPEAT=H,BKWD=L,I2S_B=L)
- 3-设置模式 9 (LONG_CABLE=L, REPEAT=L, BKWD=H, I2S_B=L)。

3.10 指示灯

该电路板包括三个 LED,用于指示解串器和电路板状态。

- D5 指示板载 USB 转 I2C ALP 硬件已通电。
- D1/PASS 指示 PASS 状态,包括 BIST 期间和之后的链路错误结果。有关 BIST 模式运行的更多详细信息,请参阅器件数据表。
- D2/LOCK 指示 LOCK 状态。如果链路处于活动状态并且器件锁定到远程串行器,则 LED 保持亮起。

3.11 输入/输出连接器

电路板上提供了以下跳线和连接器:

- J1/J2 和 J3 FPD-Link III SMA 输入(可选) 一 这些可选输入可用于评估具有不同电缆配置的 FPD-Link III 串 行链路。要使用,请移除 J4 并使用 0 Ω 电阻器装配 R3 和 R4。
- J4 FPD-Link III HSD 汽车输入 在此处连接具有 HSD 连接器的汽车级 STP 电缆。如果使用 SMA 输出 (J1/ J2), 请移除连接器 (J4) (请参阅上述说明)。
- J5 20 引脚 FPD-Link (I) 输出 在此处连接到 LVDS 数据和时钟。电路板不提供所需的 100 Ω 端接,因为这些端接通常位于更靠近接收端设备(例如显示屏)或集成到其中。如果需要,可以在 R5、R6、R7、R8 和 R10 处装配端接电阻器。有关输出电气特性和要求,请参阅器件数据表。
- J8 4 引脚 I2C 输入/输出 在此处将 SDA、SCL、VSS 和 VDD33 连接到外部 I2C 外设或控制器。EVM 板提供建议使用的 4.7kΩ 上拉电阻器。
- J17 适用于 USB 转 I2C 控制器的 USB 连接器 一 将 USB 电缆连接到主机 PC,以便将 ALP 评估软件与 EVM 板配合使用。
- J12 12V 外部电源输入 在此处连接 +12V、2.1mm 桶形连接器,为电路板供电。板载稳压器为器件提供 3.3V VDDIO 和 3.3V/1.8V VDDIO 电源。
- JP2 I2S/GPIO 输入/输出接头 连接到 I2S 输入引脚或双向 GPIO 引脚。有关详细的 I2S 和 GPIO 使用方法,请参阅器件数据表。
- JP10 VDDIO 选择 连接跳线以选择 VDDIO=VDD33 [2-3] 或 VDDIO=VDD18 [1-2]



图 3-2. VDDIO 选择 (JP7) 跳线设置

- JP5 PASS 监视器 在此处探测 PASS 状态。
- JP6 LOCK 监视器 在此处探测 LOCK 状态。
- JP9 AUX 电源 备用电源连接接头。有关详细信息,请参见电路板原理图。
- JP3 INTB_IN 一 通用中断。有关控制寄存器和使用方法说明,请参阅器件数据表。
- JP9 I2C 电源使能 一 放置跳线 (默认)来为板载 I2C 上拉电阻器提供 3.3V 电源。
- SW1 PDB 复位 按下以设置 PDB LOW (器件复位并且所有寄存器都清除为默认值)。
- S6 ALP 复位 复位板载 USB 转 I2C (MSP430) 硬件。



4 ALP 软件

4.1 概述

Analog LaunchPAD (ALP) 软件可以评估 DS90UH928Q 解串器的 I2C 控制接口。该工具提供了用于读取和写入器 件寄存器的图形界面。该工具还具有几种用于处理高级器件特定功能的有用工具,包括内部图形生成和图像增强 功能。

系统要求:

操作系统:Windows XP、Vista 或更高版本

USB 版本:2.0

4.2 安装

从 TI 网站 ti.com.cn/tool/cn/ALP 下载 TI Analog LaunchPAD (ALP) 软件。另外,请下载单独的 ALP 更新程序: ALP-PROFILE-UPDATE。确保在此期间 EVM USB 端口未连接到主机 PC。

用户需要登录 ti.com 配置文件来访问下载页面,然后在接收可执行安装程序之前填写调查问卷以获得出口许可。

以下安装说明适用于 Windows 操作系统:

安装 ALP 软件

从 snlc048 中提取 ALPF_setup_v_x_xx_xxx.exe, 然后运行该可执行文件。

- 1. 点击 *Next*。
- 2. 选择 I accept the agreement。
- 3. 点击 Next。
- 4. 选择 ALP 软件的安装位置,然后点击 Next。
- 5. 选择开始菜单快捷方式的位置,然后点击 Next。
- 6. 创建桌面快捷方式图标和"快速启动"按钮(可选)。点击 Next。
- 7. 点击 Install。将软件解压缩并安装到系统中。
- 8. 取消选中 Launch Analog LaunchPAD, 然后点击 Finish。在安装 USB 驱动程序之前, 不得启动 ALP 软件。

USB2ANY 驱动程序

DS90UB928QEVM 被主机识别为通用人机接口器件 (HID),因此 PC 上没有要安装的专有驱动程序。一般情况下,在将该器件连接到主机 PC 之后,用户会看到一个弹出窗口,显示 Found New Hardware, USB Input Device。如果用户未看到此提示,请参阅以下信息。

如果 USB2ANY 固件未安装到板载 MSP430 上,则 USB2ANY 固件不会在 ALP 中注册为检测硬件(有关更多信息,请参阅故障排除)。在这种情况下,必须将固件加载到 MSP430 上才能与器件进行通信。用户可以在 MSP430USBDEVPACK/5.20.07.01 的基于 Python 的固件升级示例 中找到并安装此过程所需的程序。

要安装 ALP 硬件 USB 驱动程序,请将 USB 电缆从主机 PC 连接到 DS90UH928QEVM USB 端口 (J6):

- 1. 启动 Python_Firmware_UpgraderGUI 软件。
- 如果控制台对话框中显示 ready,请继续执行步骤 3。如果未显示,则按住 BSL 复位按钮 (S6),卸下 USB mini 然后重新插入端口中。然后选择 "File > Rescan HID Bus..."
- 3. 选择 "File > Open User Firmware…"
- 4. 根据 ALP 软件的位置,找到要导入的 USB2ANY_2_7_0_0.txt 文件。这里显示了路径的其余部分:Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers\i2c_controllers\usb2any\Firmware\。
- 5. 运行该程序后,控制台最后显示 OK,并且 PC 已识别驱动程序。
- 6. 打开 ALP 以确认 USB2ANY 是否填充在主屏幕上的 Devices 下。

至此,软件安装就完成了。ALP软件现在可以与 DS90UB928-Q1EVM 配合使用。

4.3 使用方法

启动

确保所有软件均已安装,硬件已上电并连接到 PC。从开始菜单中执行 Analog LaunchPAD。默认开始菜单位置为 Programs\National Semiconductor Corp\Analog LaunchPAD vx.x.x\Analog LaunchPAD。

该应用程序必须以下面所示的状态启动。如果应用程序没有以该状态启动,请参阅节4.4。在"Devices"选项卡下,点击 DS90UH928Q 以选择该器件并打开器件配置文件及其关联的选项卡。



ALP Framework (Demo Mode) - Hardware Not Connected

v1.57.0010

矏 TEXAS INSTRUMENTS

Texas Instruments

www.ti.com.cn

图 4-1. ALP 启动屏幕

🐻 Texas Instruments - Analog Laur	chPAD							- 🗆	\times
Tasks	(ALP Nano 1	/1) - D590UB928							×
E Devices	Information	Pattern Generator	Registers	Scripting	Patgen Registers	Remote Registers	Margin Analysis		^
 ALP Nano 1 DS90UB928 Tools System Scripting Plug-in Management LPT Configuration 	Device In Device: Revision I2C Add Pixel Clo Repeate Serial Lin Audio Ma	nformation : DSS : 1 ress (8-bit): 0x1 ck: 50. : Mode: Diss k Mode: FPE ode: 2-d	90UB928 FP(8 000 MHz abled 9-Link III hannel	D-Link III De	eserializer				
 USB2ANY/Aardvark Setup Demo Mode Setup Device Profiles EEPROM Setup Preferences Help 	Partner I Device: Revision 12C Add Pixel Clo Repeate Serial Lir Audio Mu	Information : DS9 ress (8-bit): 0x1 dt: 50, r Mode: Disa k Mode: FPD ode: 2-d	00UB927 FP(8 0000 MHz abled 9-Link III hannel	D-Link III Se	erializer				
	Current CDR Loc Linked to	Link Status ked: Yes o Serializer: Yes							
	Connect Scan C	ed I2C Ports Connected Devices							
ALP Framework (Demo Mode) - Hard	ware Not Conne	cted		v1.57.	0010		Texas Instru	JMENTS	

图 4-2. 信息选项卡



Tasks	(ALP Nano 1/1) - D590UB928		
물 Devices	Information Pattern Generator Registers Scripting Patgen Register Pattern Generator Control V2	rs Remote Registers Margin Analysis Video Control	
DS90UB928	Enable Generator Invert Video Color Bars Enable Scrolling 18-bit Color Checkerboard/VCOM Control	Timing Source Internal V	
System Scripting Plug-in Management	Scale by 16 Reverse VCOM Use Custom Color	Spec HD 720p 60Hz V	
USB2ANY/Aardvark Setup Demo Mode Setup	Fixed Pattern White Custom Color # 000000 Auto-Scrolling Control	Approximate Pixel Clock 53.3 MHz V Hsync Pos V Vsync Pos V	
Device Profiles EEPROM Setup	Number of Patterns 12 Frames per Pattern 60 Pattern 1 White Pattern 9 H Black/Blue V	Parameter Horizontal Vertical Total Area 1648 750	
Preferences Help	8 Pattern 2 Black Pattern 10 V Black/White V 9 Pattern 3 Red Pattern 11 V Black/Red V	Active Area 1280 720 Sync Width 80 5 v	
_	Pattern 4 Green V Pattern 12 V Black/Green V Pattern 5 Blue V Pattern 13 V Black/Blue V	Apply Default Status	
	Pattern 6 H Black/White V Pattern 14 Custom V	Approximate Frames/Second: 43.1 Programmed Dimensions: 0x0	
	Pattern 7 H Black/Red V Pattern 15 VCOM V Pattern 8 H Black/Green V Pattern 16 Checker V		

图 4-3. 图形发生器选项卡

isks		(ALP Nano 1/1) - D590UB928				
Devices	۲	Information Pattern Generator Registers Scripting Patgen Registers Remote Registers	Mar	gin Analysis		
ALP Nano 1		Value: 00 Apply Refresh All Verbose Descriptions				
Tools	۲	20x00 - I2C Device ID	^	Display		
System Scripting		錄 0x01 - Reset 錄 0x02 - General Configuration 0		Load		
LPT Configuration USB2ANY (Aardvark Setup)		Ox03 - General Configuration 1 Ox04 - BCC Watchdog Control		Save		
Demo Mode Setup				Search String		
EEPROM Setup		 0x07 - Remote ID 0x08 - SlaveID[0] 		FIND	Match Cas	æ
Preferences	۲	😫 0x09 - SlaveID[1]				
) Help	۲	0x0A - SlaveID[2] 0x0R - SlaveID[2]				
		\$2 0x0C - SlaveID[3]				
		🗱 0x0D - SlaveID[5]				
		Ox0E - SlaveID[6]				
		🗱 0x0F - SlaveID[7]				
		4號 0x10 - SlaveAlias[0]	~			
		<	×			

图 4-4. 寄存器选项卡

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com.cn

🚦 Texas Instruments - Analog Launch	PAD	- 🗆	×
Tasks	(ALP Nano 1/1) - D590UB928		×
Devices	Information Pattern Generator Registers Scripting Patgen Registers Remote Registers Margin Analysis		^
Contraction Dispourses	Value: 00 Apply Refresh All Verbose Descriptions		
👲 Tools 🔹	Display		
System Scripting	Bit(s) Type Default Name Description Load		
 Plug-in Management LPT Configuration 	7 RW 0 OEN LVCMOS Output Enable. Self-dearing on loss of LOCK Save		
USB2ANY/Aardvark Setup	0: Disable, Tristate Outputs (default) 1: Enable Search String		
Device Profiles	6 RW 0 OEN/OSS_SEL Output Enable and Output Sleep State		
EEPROM Setup	0: Disable over-write (default) FIND	Match Cas	e
Preferences 😵	E DW 0 Auto Clark OCC Clark Output ExaMa On lass of		
⑦ Help ⊗	Enable lock, OSC clock is output into TxCLK+/- 0: Disable (default) 1: Enable		
	4 RW 0 OSS_SEL Output Sleep State Select. Enable Select to control output state during lock low period 0: Disable, Tri-State Outputs (default) 1: Enable		
	< >		
			~
ALP Framework (Demo Mode) - Hardwa	re Not Connected v1.57.0010 🏘 TEXAS INSTRUM	MENTS	

图 4-5. 具有扩展寄存器说明的寄存器选项卡

🐻 Texas Instruments - Analog	J LaunchPAD	- 🗆	×
Tasks	(ALP Nano 1/1) - D590UB928		×
B Devices	Information Pattern Generator Registers Scripting Patgen Registers Remote Registers Margin Analysis		
ALP Nano 1	Texas Instruments - Analog LaunchPAD © 2007-2023 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved The variable "board" contains the selected daughter board object. The	Run	
👲 Tools	variable "alpBoards" contains a list of ALP Board objects present on this machine	Setup	
 System Scripting Plug-in Management LPT Configuration USB2ANY/Aardvark Setup Demo Mode Setup Device Profiles EEPROM Setup Preferences (2) Help		Run PreDef Scr	ipt
ALP Framework (Demo Mode) - F	Hardware Not Connected v1.57.0010	MENTS	
ALT Hallework (Denio Mode) - 1			.:

图 4-6. 脚本选项卡

4.3.1 信息选项卡

"Information"选项卡提供基本器件状态信息,包括本地器件信息、合作伙伴器件信息和当前链路状态。对于本地器件和合作伙伴器件,该选项卡提供以下信息:

- 设备名称
- 设备修订版本
- I2C 地址
- 像素时钟范围(通过 LFMODE 设置)
- 中继器状态 (通过 MODE_SEL 设置)
- 串行链路模式 (通过 MODE_SEL 设置)
- 音频模式 (通过配置寄存器设置)

4.3.2 图形发生器选项卡

"Pattern Generator"选项卡可实现对内部图形发生器功能的交互控制。该窗格可控制时序信息和不同的图形设置,包括滚动功能。时序信息从"Video Control"面板进行配置,并支持以下时序/时钟源:

- 外部
- 内部
- 内部和外部时钟

利用"Internal timing"选项,可以在无需外部源的情况下评估链路性能。"Video Control"面板还提供多个时序和像素时钟选项,包括涵盖常见视频分辨率的多个预设。有关更多详细信息,请参阅 TI 应用手册 AN-2198。

4.3.3 寄存器选项卡

"Registers"选项卡允许直接读取/写入位于本地器件上的各个寄存器或寄存器位。每个寄存器下拉列表显示了单个位或位分组的名称和说明。使用复选框设置各个位,并通过点击"Apply"按钮提交寄存器写入。点击 "Refresh"或"Refresh All"按钮分别读取所选寄存器或所有寄存器的更新信息。

4.3.4 Scripting Tab

The Scripting Tab allows for basic I2C read/write commands to be sent to the board using ALP's FPD-Link library. Custom scripts can be loaded and run from this panel as well, to configure several registers at once.

4.4 故障排除

如果启动 ALP 软件后以下窗口打开,请仔细检查硬件设置以及电路板 USB 端口是否已连接到主机 PC。



图 4-7. 无器件错误消息

未安装 USB 驱动程序。请查看设备管理器。Universal Serial Bus Controllers 下有一个名为 NSC ALP Nano Atmel 器件的器件,如下所示。





图 4-8. 演示模式下的 Analog LaunchPAD

选择 Preferences 下拉菜单并取消选中 Enable Demo Mode,可以禁用演示模式。

🚸 Tools	۲
Preferences	۲
Enable Demo Mode	
🕐 Help	۲

图 4-9. Analog LaunchPAD 首选项菜单

禁用演示模式后,ALP 软件将轮询 ALP 硬件。ALP 软件将更新,并且在 Devices 下拉菜单中只显示 DS90UH928Q。



5 相关文档

更多信息可以在 www.ti.com 上的器件产品文件夹中找到。

- DS90UH928Q 数据表:具有 HDCP 和双向控制通道的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 (SNLS417)
- DS90UH927Q 数据表:具有双向控制通道的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 (SNLS416)
- DS90UH925Q 数据表:具有双向控制通道的 720p 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 (SNLS407)
- TI 应用手册: AN-2173 通过具有双向控制通道的 FPD-Link III 进行 I2C 通信 (SNLA131)
- TI 应用手册: AN-2198 探索 720p FPD-Link III 器件的内部测试图形生成器功能 (SNLA132)



6 电路板原理图

仔细考虑设计的分立式元件选型。忽略基本设计注意事项可能会导致达不到出色性能。下图显示了评估板的原理图概览。

Board Block Diagram





图 6-1. 系统方框图





图 6-2. DS90UB928-Q1 器件





图 6-3. USB2ANY



图 6-4. 电源







图 6-5. 硬件



7 物料清单

表 7-1. DS90UH928QEVM 物料清单

项目	位号	器件型号	数量	制造商	封装参考	值
1	C1、C2、C4、C5、C6、 C9、C13、C14、C17、 C18	GCM21BR71C475KA73L	10	MuRata	0805	4.7 μ F
2	C7	GCM31CR70J226KE23L	1	MuRata	1206	22µF
3	C10、C11	GRM033C71C104KE14D	2	MuRata	0201	0.1 µ F
4	C12、C19、C22、C23、 C33、C35、C37、C39、 C44、C45	GRM188R71H104KA93D	10	MuRata	0603	0.1 µ F
5	C15、C16	GCM155R71C104KA55D	2	MuRata	0402	0.1 µ F
6	C24	GRM188R61E106MA73D	1	MuRata	0603	10µF
7	C25、C29	C1005X7R1H104K050BB	2	TDK	0402	0.1 µ F
8	C26、C31	GRM1555C1H100JA01D	2	MuRata	0402	10pF
9	C27、C30、C50	293D226X0025D2TE3	3	Vishay-Sprague	7343-31	22µF
10	C28	293D225X9025A2TE3	1	Vishay-Sprague	3216-18	2.2µF
11	C32、C34、C36、C38	C3216X7R1C106K160AC	4	TDK	1206_190	10µF
12	C40、C42	F931E226MNC	2	AVX	7343-31	22µF
13	C41、C43	T491B225K020AT	2	Kemet	3528-21	2.2µF
14	C46、C52、C60、C61	0603YC104JAT2A	4	AVX	0603	0.1 µ F
15	C47、C56	06035A221FAT2A	2	AVX	0603	220pF
16	C48	0805YD225KAT2A	1	AVX	0805	2.2µF
17	C49	C1608X7R1H103K080AA	1	TDK	0603	0.01µF
18	C51	B37941K9105K62	1	TDK	0805	1µF
19	C53、C54	GRM1885C2A300JA01D	2	MuRata	0603	30pF
20	C55	C0603X222K5RACTU	1	Kemet	0603	2200pF
21	C57	GRM188R71A474KA61D	1	MuRata	0603	0.47µF
22	C58、C59	GRM155R71C104KA88D	2	MuRata	0402	0.1 µ F
23	D1	LTST-C191KRKT	1	Lite-On	LED_0603	红色
24	D2	APHHS1005CGCK	1	KINGBRIGHT	0402	绿色
25	D3	1N5819HW-7-F	1	Diodes Inc.	SOD-123	40V
26	D4	1SMB5922BT3G	1	ON Semiconductor	SMB	7.5V
27	D5	150060VS75000	1	Wurth Elektronik	LED_0603	绿色
28	FB1	BK1608HS600-T	1	Taiyo Yuden	0603	60 Ω

表 7-1. DS90UH928QEVM 物料清单 (续)

项目	位号	器件型号	数量	制造商	封装参考	值
29	H1、H2、H3、H4	NY PMS 440 0025 PH	4	B&F Fastener Supply	螺钉	
30	H5、H6、H7、H8	1902D	4	Keystone Electronics	HEX_STANDOFF_#4-40	
31	J2、J3、J6、J7	142-0701-851	4	Cinch Connectivity	SMA 末端发射	
32	J4	D4S20D-40ML5-Z	1	Rosenberger	HSD 连接器,水蓝色	
33	J5、JP2	TSW-110-07-G-D	2	Samtec	10x2 接头	
34	J8	0022112042	1	Molex	接头 4x1 键控	
35	J9、JP3、JP5、JP6、 JP7、JP8、JP9	TSW-102-07-T-S	7	Samtec	接头,2.54mm,2x1,TH	
36	J10、J13	5-146261-1	2	TE Connectivity	接头,2x1,100mil	
37	J11、J14、J15、J16	1502-2	4	Keystone	Keystone1502-2	
38	J12	PJ-102A	1	CUI Inc.	电源插孔,14.4mm x 11mm x 9mm	
39	J17	1734035-2	1	TE Connectivity	USB Mini Type B	
40	JP1、JP4、JP10	TSW-103-07-T-S	3	Samtec	接头,2.54mm,3x1,TH	
41	L1	ACM2012H-900-2P-T03	1	TDK	SMT_CMC_2MM0_1MM2	
42	L2、L3	BLM15AX102SN1D	2	MuRata	0402	1000 Ω
43	LBL1	THT-14-423-10	1	Brady	PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸	
44	Q1	BSS138	1	Fairchild Semiconductor	SOT-23	50V
45	R1、R2、R11、R59、 R60、R61、R62	MCR01MZPJ000	7	Rohm	0402	0
46	R3、R4、R5、R6、R7、 R8、R9、R10	ERJ-3EKF1002V	8	Panasonic	0603	10.0k
47	R15、R18	ERJ-2RKF3300X	2	Panasonic	0402	330
48	R20	ERJ-2RKF1000X	1	Panasonic	0402	100
49	R21	CRCW04029K09FKED	1	Vishay-Dale	0402	9.09k
50	R22	CRCW040213K7FKED	1	Vishay-Dale	0402	13.7k
51	R23	CRCW040215K0FKED	1	Vishay-Dale	0402	15.0k
52	R24	CRCW040215K4FKED	1	Vishay-Dale	0402	15.4k
53	R25	CRCW040217K4FKED	1	Vishay-Dale	0402	17.4k
54	R26	CRCW040218K7FKED	1	Vishay-Dale	0402	18.7k
55	R27	CRCW040220K0FKED	1	Vishay-Dale	0402	20.0k
56	R28	CRCW040221K5FKED	1	Vishay-Dale	0402	21.5k
57	R29、R34	CRCW040222K6FKED	2	Vishay-Dale	0402	22.6k
58	R30、R64	CRCW040229K4FKED	2	Vishay-Dale	0402	29.4k

24 DS90UH928QEVM 用户指南

TEXAS INSTRUMENTS

www.ti.com.cn

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com.cn

表 7-1. DS90UH928QEVM 物料清单(续)

项目	位号	器件型号	数量	制造商	封装参考	值
59	R31、R33	CRCW040225K5FKED	2	Vishay-Dale	0402	25.5k
60	R32	CRCW040226K7FKED	1	Vishay-Dale	0402	26.7k
61	R35	CRCW040220K5FKED	1	Vishay-Dale	0402	20.5k
62	R36	CRCW040216K2FKED	1	Vishay-Dale	0402	16.2k
63	R37	CRCW040212K4FKED	1	Vishay-Dale	0402	12.4k
64	R38	CRCW040230K1FKED	1	Vishay-Dale	0402	30.1k
65	R39、R56	CRCW040221K0FKED	2	Vishay-Dale	0402	21.0k
66	R40、R55	CRCW040219K1FKED	2	Vishay-Dale	0402	19.1k
67	R41、R54	CRCW040216K5FKED	2	Vishay-Dale	0402	16.5k
68	R42	CRCW040215K8FKED	1	Vishay-Dale	0402	15.8k
69	R43	CRCW040214K0FKED	1	Vishay-Dale	0402	14.0k
70	R44	CRCW040212K7FKED	1	Vishay-Dale	0402	12.7k
71	R45	CRCW040211K3FKED	1	Vishay-Dale	0402	11.3k
72	R46	CRCW04029K76FKED	1	Vishay-Dale	0402	9.76k
73	R47、R48	ERJ-2RKF4022X	2	Panasonic	0402	40.2k
74	R49	CRCW04024K02FKED	1	Vishay-Dale	0402	4.02k
75	R50	CRCW04024K99FKED	1	Vishay-Dale	0402	4.99k
76	R51	CRCW04027K68FKED	1	Vishay-Dale	0402	7.68k
77	R52	CRCW040210K2FKED	1	Vishay-Dale	0402	10.2k
78	R53	CRCW040213K0FKED	1	Vishay-Dale	0402	13.0k
79	R57、R58	ERJ-3GEYJ472V	2	Panasonic	0603	4.7k
80	R63、R66、R84	CRCW040210K0FKED	3	Vishay-Dale	0402	10.0k
81	R65	CRCW04023K24FKED	1	Vishay-Dale	0402	3.24k
82	R67、R83	CRCW04020000Z0ED	2	Vishay-Dale	0402	0
83	R68	CRCW12060000Z0EA	1	Vishay-Dale	1206	0
84	R69	CRCW06032K49FKEA	1	Vishay-Dale	0603	2.49k
85	R70	CRCW06039K31FKEA	1	Vishay-Dale	0603	9.31k
86	R71、R72	ERJ-2GEJ104X	2	Panasonic	0402	100k
87	R73、R74	CRCW06035K62FKEA	2	Vishay-Dale	0603	5.62k
88	R75、R76	CRCW040233R0JNED	2	Vishay-Dale	0402	33
89	R77	CRCW04021K50JNED	1	Vishay-Dale	0402	1.5k
90	R78、R82	CRCW040233K0JNED	2	Vishay-Dale	0402	33k
91	R79	CRCW06031M20JNEA	1	Vishay-Dale	0603	1.2Meg

表 7-1. DS90UH928QEVM 物料清单 (续)

项目	位号	器件型号	数量	制造商	封装参考	值
92	R80	CRCW0603200RFKEA	1	Vishay-Dale	0603	200
93	S1	78B03T	1	Grayhill	9.7x9.65mm	
94	S2	78B04ST	1	Grayhill	DIP 开关、4 位置	
95	S3、S4	219-8MST	2	CTS Electrocomponents	开关,8Pos,21.8x3.8x6.7mm	
96	S5	208-9	1	CTS Electrocomponents	25.04x9.78mm	
97	S6	KSR221GLFS	1	C&K Components	KSR	
98	SH-J9、SH-J10、SH- J13、SH-JP10	SNT-100-BK-G	4	Samtec	分流器	1x2
99	SW1	ADTSM31NV	1	APEM	6x3.51mm	
100	T1	ACM9070-701-2PL-TL01	1	TDK	9x7mm	
101	U1	DS90UB928QSQX/NOPB	1	德州仪器 (TI)	RHS0048A	
102	U2	LM2941LD/NOPB	1	德州仪器 (TI)	NGN0008A	
103	U3、U4	LP38693MP-ADJ/NOPB	2	德州仪器 (TI)	NDC0005A	
104	U5	TPD4E004DRYR	1	德州仪器 (TI)	DRY0006A	
105	U6	TPS73533DRBR	1	德州仪器 (TI)	DRB0008A	
106	U7	MSP430F5529IPNR	1	德州仪器 (TI)	PN0080A	
107	U8	TCA9406DCUR	1	德州仪器 (TI)	DCU0008A	
108	Y1	ABM3-24.000MHZ-D2Y-T	1	Abracon Corporation	ABM3	

TEXAS INSTRUMENTS

www.ti.com.cn



8 电路板布局和层

以下机械制图(未按比例缩放)说明了4层DS90UH928QEVM评估板的物理布局和堆叠:





电路板布局和层







9 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Cł	hanges from Revision * (February 2013) to Revision A (June 2024)	Page
•	更新了通篇文档以反映硬件的重新设计	2

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司