EVM User's Guide: MCF8315PWPEVM **MCF8315PWPEVM** 评估模块

TEXAS INSTRUMENTS

说明

MCF8315PWPEVM 评估模块适用于采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 BLDC 驱动器。 MCF8315 是一款三相 BLDC 电机驱动器 IC,具有 4.5V 至 35V 工作电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 和集成 FET。

该 EVM 可用于快速评估和配置 MCF8315 器件,以针 对您的 BLDC 电机应用进行优化。

开始使用

- **1.** 从 ti.com 上的 MCF8315PWPEVM 工具页面下载 最新设计文件。
- 从 ti.com 上的 Motor Studio 工具页面下载最新版 本的 Motor Studio GUI 和固件。

特性

- 4.5V 至 35V 工作电压, 4A 峰值电流
- 板载 USB 转 I2C 通信接口
- 无传感器场定向控制 (FOC)
- 低 MOSFET RDS(ON)(H+L)(TJ=25°C 时): 265m Ω (典型值)
- 用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件

应用

- 无刷直流 (BLDC) 电机模块
- 住宅和起居风扇
- 空气净化器和加湿器风扇
- 洗衣机和洗碗机泵
- CPAP 呼吸机



MCF8315PWPEVM 印刷电路板 (PCB - 顶视图)



1 评估模块概述

1.1 引言

本文档随 MCF8315PWPEVM 评估模块 (EVM) 一起提供,作为 MCF8315 数据表(MCF8315A 三相无传感器-FOC BLDC 电机驱动器)的补充。本用户指南详细介绍了硬件设置说明、GUI 安装和使用说明。利用 MCF8315PWPEVM,用户可以评估采用 24 引脚 HTSSOP (PWP)封装的 MCF8315 电机驱动器的性能。随附的 Motor Studio GUI 可用于配置该 EVM,从而易于针对特定电机调整和优化器件寄存器设置。

MCF8315PWPEVM 包括板载 FTDI 芯片和板载 MSP430FR2355 MCU,前者用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART,后者可与 MCF8315 连接。这里提供了用户可选的跳线、电阻器、连接器和测试点,用于配置和评估器件的许多功能。

电压超过数据表中所指定的标准 EVM 额定值时,会造成人身伤害、电击危险、EVM 损坏等一种或几种后果。

警告

此外,请勿在 EVM 不运行时使其连接电源。



1.2 套件内容

物品	说明	数量
MCF8315PWPEVM	PCB	1
盒	纸板盒	1
USB 电缆	USB-A 公型转 USB B Micro 公型电缆	1
泡沫	防静电泡沫	2
文献	EVM 免责声明	1

1.3 规格

MCF8315PWPEVM 可支持高达 40V 的电压和高达 4A 的电流。为防止损坏 IC 和 EVM,请确认未超出这些电压 和电流规格。

1.4 器件信息

MCF8315 是一款 4.5V 至 35V、4A 峰值三相栅极驱动器 IC,具有集成式无代码无传感器磁场定向控制 (FOC),适用于电机驱动应用。内部无传感器 FOC 算法可通过非易失性 EEPROM 中的寄存器设置实现高度可配置,范围从电机启动行为到闭环运行,可支持器件在配置完毕后独立运行。

此器件提供了三个经准确修整和温度补偿的半桥 MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流检测放大器、用于外部负载的线性稳压器和可调降压稳压器。该器件可通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。该器件针对欠压锁定、FET 过流和过热情况提供内部保护功能。nFAULT 引脚指示保护功能检测到的故障事件。

2 硬件

2.1 快速入门指南

MCF8315PWPEVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 35V 的电源。若要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:

- 1. 将电机相位连接到连接器 J8 上的 A、B 和 C。
- 2. 请勿打开电源。将电机电源连接到连接器 J7 上的 VBAT/VM 和 PGND。
 - a. 若要启用反极性保护和 π 型滤波器,请连接到 VBAT。请注意,当连接到 VBAT 时,由于反极性保护电路中的二极管压降,VM 将减少 0.7V。
 - b. 要禁用反极性保护和 π 型滤波器,请连接到 VM。
- 3. 选择将 J3 设置为 5V_USB 并将 J5 设置为 3V3COM,以便通过 USB 电源为 MSP430 供电。
- 4. 将 Micro-USB 线缆连接到计算机。
- 5. 将电位器按顺时针旋转到底,使电机上电后速度为零。
- 6. 将开关 S1 向右拨动以配置 BRAKE = RUN,将开关 S2 向右拨动以配置 DRVOFF = 驱动器输出 ON
- 7. 打开电机电源。
- 8. 使用 Motor Studio GUI (如节 3 所示)来配置和调整器件寄存器并使电机旋转。



图 2-1. 快速入门指南参考

2.2 硬件设置

运行电机所需的硬件是 MCF8315PWPEVM、Micro-USB 电缆和直流输出为 4.5V 至 35V 的电源。请按照以下步骤启动 MCF8315PWPEVM:

1. 将直流电源连接到接头 J7。连接到 VBAT 和 PGND,对 EVM 应用反极性保护和 π 型滤波器。否则,连接到 VM 和 PGND 以绕过反极性保护和 π 型滤波器。

- 2. 应用用户可配置的跳线设置。有关更多信息,请参阅节 2.7。
- 3. 如果需要,请将程序刷写到 MCU 中,如节 3.2.2 中所述。断开 4 引脚 JTAG 连接。
- 4. 打开直流电源并为 PCB 上电。
- 5. 将 Micro-USB 电缆连接到 MCF8315PWPEVM 和计算机。
- 6. 启动 Motor Studio GUI

如果将 MCF8315PWPEVM 与外部微控制器一起使用,则从跳线桥 J6 上移除所有分流跳线。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。

2.3 硬件连接概述 - MCF8315PWPEVM

图 2-2 展示了 MCF8315PWPEVM 评估模块的主要组成块。MCF8315PWPEVM 设计为可在 4.5V 至 35V 的输入 电源电压下运行。MCF8315 包括三个集成半桥,并实现了无传感器 FOC 算法,以高达 4A 的峰值电流旋转电 机。它还集成了一个可调节降压稳压器。



图 2-2. MCF8315PWPEVM 主要硬件模块

2.4 连接详细信息

图 2-3 展示了 MCF8315PWPEVM 为驱动三相无传感器无刷直流电机旋转所进行的连接。

4.5V 至 35V 电源或电池连接到连接器 J7 上的 VBAT 或 VM 和 PGND 端子。在 VBAT 和 PGND 端子上实现了反极性保护和 π 型滤波器。若要绕过反极性保护和 π 型滤波器,请将电源连接到电路板上的 VM 端子或 VM 测试 点和 PGND。

BLDC 电机的三相直接连接到 MCF8315PWPEVM 上提供的螺钉端子连接器 J8 的 A、B 和 C 端子。





图 2-3. 从电机到 MCF8315PWPEVM 的连接

图 2-4 展示了 MCF8315PWPEVM 为实现评估模块和 GUI 之间的通信而插入 Micro-USB 电缆的位置。USB 数据 和通过 USB 提供的 5V 电源转换为 UART 数据和 3.3V 电源,以便为 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源 在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。如果用户希望为这些电源轨 提供更多电流,可以使用 5V_SEL 跳线 J3 和 3V3_SEL 跳线 J5 连接外部电源轨。



图 2-4. MCF8315PWPEVM 的 Micro-USB 连接器和 UART



2.5 MSP430FR2355 微控制器和用户界面

MCF8315PWPEVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如图 2-5 所示),以便通过 I2C 与 MCF8315 通信。

若要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad[™] 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCF8315PWPEVM,从而将固 件刷写到 MSP430FR2355 微控制器中。

用户可以随时使用复位 (RST) 按钮进行复位并重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED (D6 和 D7) 也可用于调试 目的。

最后, 32 引脚连接器 J6 上的分流跳线桥连接微控制器和 MCF8315 之间的所有信号。可以根据需要插入或拆下 这些跳线,以便将微控制器与栅极驱动器相隔离。这可用于微控制器信号调试或将 MCF8315PWPEVM 作为带有 外部微控制器的独立栅极驱动器使用。



图 2-5. MCF8315PWPEVM 上的 MSP430FR2355 MCU 和用户界面

2.6 LED 指示灯

MCF8315PWPEVM 有 5 个状态 LED,提供电源的状态和评估模块的功能。默认情况下,当电路板通电时,VM LED 和内部降压稳压器 LED 将点亮,而当 MSP430FR2355 微控制器上的固件运行时,D7 LED 将点亮。表 2-1 显示 LED 的说明,包括加电过程中点亮的说明加粗显示,图 2-6 显示 LED 的位置。

表 2-1. MCF8315PWPEVM LED 说明(上电后默认状态以粗体显示)							
位号 名称 颜色 说明							
D1	降压稳压器	绿色	内部降压稳压器是电压输出				

表 2-1. MCF8315PWPEVM LED 说明(上电后默认状态以粗体显示) (续)					
位号	名称	颜色	说明		
D2	nFAULT	红色	当 MCF8315 发生故障时亮起		
D3	VM	绿色	电机电源供应给电路板		
D6	MSP_LED1	红色	发生 UART/I2C 事务时闪烁		
D7	MSP_LED2	绿色	MSP430FR2355 电源指示器		

nFAULT LED

※明7145mm4月二7



图 2-6. MCF8315PWPEVM LED

2.7 用户可配置设置

MCF8315PWPEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 2-2 总结了所有 这些可配置的设置。

位号	跳线设置名称	说明	层	位置	功能
L1/L2/R7	降压稳压器模式	用户组装 L1、L2 或 R7 以选择降压稳	顶层	L1 = 47uH 电感器	电感器模式
		压器的开关元件	底层	L2 = 22 µ H	电感器模式
			底层	R7 = 22 Ω	电阻器模式
J5	3V3_SEL	为 MCU 电源选择 3.3V	顶层	J5 = 3V3EXT	外部
				J5 = 3V3COM	来自 FTDI (30mA)

表 2-2. MCF8315PWPEVM 上用户可选设置的说明(默认情况以粗体表示)



	表 2-2. MCF8315PWPEVM 上用户可选设置的说明(默认情况以粗体表示) (续)							
位号	跳线设置名称	说明	层	位置	功能			
J3	5V_SEL	为 FTDI 电源选择 5V	顶层	J3 = 5V_EXT	外部			
					来自 USB 电源 (500mA)			
J1	SPEED_SEL	选择 SPEED 输入源	顶层	J1 = EXT	外部 EXT_SPEED 测试点			
				J1 = POT	来自电位计 R4			
				J1 = PWM	MSP430 的板载 PWM			
J6	MSP 到 MCx 分流跳	插入跳线时,将来自 MCU 和用户开	顶层	DRVOFF_SW	DRVOFF			
	桥	关的信号连接到 MCx8315		NC	NC			
				BRAKE_SW	BRAKE			
				SPEED_IN	SPEED			
				MSP_SCL	SCL			
				MSP_SDA	SDA			
				MSP_CLK	NC			
				MSP_STE	NC			
				MSP_A3	NC			
				MSP_A2	NC			
				MSP_A1	NC			
				MSP_P3.2	NC			
				MSP_nFAULT	nFAULT			
				MSP_FG	FGOUT			
				NC	VBK			
				AGND	AGND			
S1	BRAKE	打开所有低侧 MOSFET	顶层	左侧	启用制动			
				右侧	禁用制动			
S2	DRVOFF	禁用栅极驱动器	顶层	左侧	禁用 MCF8315 FET			
				右侧	启用 MCF8315 FET			

表 2-2. MCF8315PWPEVM 上用户可选设置的	说明(默认情况以粗体表示) (续
-------------------------------	------------------

3 软件

3.1 Motor Studio GUI 应用程序

Motor Studio GUI 提供引导式调优说明和用于实时变量监控的虚拟示波器等,简化了 MCF8315 的调优过程。可 在 TI.com 上下载最新版本的 Motor Studio GUI。

3.1.1 下载并运行 Motor Studio GUI

Motor Studio GUI 可用于连接和配置 MCF8315。

- 1. 连接 MCF8315PWPEVM,如节 2.2 所述。
- 2. 下载最新版本的 Motor Studio GUI。
- 3. 安装 Motor Studio GUI 后,运行 Motor Studio GUI 应用程序。
- 4. 点击窗口右下角 Hardware Setup 下的红色 Setup Now 按钮。
- 5. 设置 MCF8315PWPEVM 的硬件设置后,点击 Quick Spin 选项开始配置器件。



图 3-1. Motor Studio GUI 主页

加载 GUI 后,按照 GUI 的"Quick Spin"页面使电机旋转。

3.2 MSP430FR2355 接口固件

MCF8315PWPEVM 提供一个 USB 转 UART 转 I2C 接口,并使用作为主机 PC 和 MCF8315 器件之间通信桥梁 的 MSP430FR2355 微控制器,来配置各种器件设置和读取故障诊断信息。

默认情况下,板载 MSP430 微控制器已包含与 Motor Studio GUI 进行通信所需的 MSP430FR2355 Motor Studio 固件。如有固件更新,或 GUI 未连接到 EVM,则用户必须按照节 3.2.2 中概述的步骤,将固件代码刷入 MSP430。

要将固件代码刷入 MSP430, 需要一个集成开发环境 (IDE) 和一个 eZ-FET 调试探针。以下示例使用 Code Composer Studio[™] (CCS) IDE 和 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad[™] 开发套件来提供 eZ-FET 调试探针。

3.2.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码

- 1. 下载 MSP430FR2355 Motor Studio 固件并解压到计算机上的某个位置。
- 2. 下载最新版本的 Code Composer Studio。这将在目录 C:\ti 中设置一个 ti 文件夹。
 - a. 接受所有协议,默认安装位置,然后点击"Next"继续浏览菜单。
 - b. 在 *Selected Components* 窗口中,确保选中 *MSP430 Low-Power MCUs*,安装 MSP430 LaunchPad 评 估套件所需的软件包。
- 3. 安装后,运行 CCS 并选择一个文件夹或默认文件夹作为工作区来存储任何新项目。可以根据用户的偏好更改 位置和命名规则。点击"OK"按钮以接受。
- 4. 在 CCS 中,点击"Project"选项卡并选择 Import CCS Projects。点击 Browse。
- 5. 通过解压 Motor Studio 固件,选择在步骤1中创建的文件夹。
- 6. 将工程 "MCx8315EVM_MSP430FR2355_Firmware" 导入您的工作区,如图 3-2 所示。

🕒 Project Explorer × 🕒 🐄 🍞 🕴 🗖	🕅 main.c ×
MCxGUI_Comm_Bridge_MSP430FR2355_v0.0.9 [Active - Debug]	1/*COPYRIGHT,BSD
> 🕏 Binaries	2 * Copyright (c) 2018, Texas Instruments Incorporated 3 * All nights reserved
> 🔊 Includes	4 *
> 🗁 Debug	5 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
> 🗁 driverlib	6 * modification, are permitted provided that the following conditions
> 🗁 jsmn	7 * are met:
> 💩 targetConfigs	9 * * Redistributions of source code must retain the above copyright
> lak_msp430fr2355.cmd	10 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
> 🖻 main.c	11 *
	12 * * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
	13 - notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution
	15 *
	16 * * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
	17 * its contributors may be used to endorse or promote products derived
	<pre>18 * from this software without specific prior written permission. 19 *</pre>
	20 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
	21 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
	22 * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
	23 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
	25 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO.
	26 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
	27 * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
	28 * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
	29 - OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SUFTWARE, 30 * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
	31 */COPYRIGHT*/
	32//***********************************
	33 //
	34// MSP430FK2555 TIRMWARE FOR COMPACIDILITY WITH MOTOR Studio
	36// E. Chen
	37// Texas Instruments Inc.
	38// May 2018
	39//****
	40 41#include <driverlib.h></driverlib.h>
	42#include <stdint.h></stdint.h>
	43#include <stdbool.h></stdbool.h>
	44 #include <stdio.h></stdio.h>
	46 #include (string,h)
	47#include <jsmn.h></jsmn.h>
	48
	49/* Constants */
	51#define INTER BYTE DELAY 2800 // at least 100 us
	52#define I2C_TIMEOUT 65535
1	F2

图 3-2. Code Composer Studio 中的 MSP430FR2355 接口固件代码

3.2.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程

MCF8315EVM 上的 MSP430FR2355 进行了预编程,包含与 Motor Studio GUI 和 MCF8315 通信所需的固件。 要对 MSP430FR2355 重新编程或刷写自定义代码,用户需要一个包含 eZ-FET 调试探针的外部 MSP430 LaunchPad[™]。在这个示例中,我们使用 <u>MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 开发套件</u> 来提供调试探针。

MSP430FR2355 LaunchPad 上的 eZ-FET 调试探针使用 SPI-by-Wire JTAG 接口对 MCF8315PWPEVM 上的 MSP430FR2355 MCU 进行编程。有关包含板载 eZ-FET 调试探针的 MSP430 LaunchPad,请参阅 MSP430 LaunchPad 开发套件。

- 1. 从 MSP430 LaunchPad 上移除 GND、3V3、SBWTDIO 和 SBWTCK 跳线。
- 2. 将 GND、3V3、SBWTCK 和 SBWTDIO 信号 LaunchPad eZ-FET 侧的顶部引脚连接到 MCF8315PWPEVM 的 J4 上的各自引脚,如表 3-1 和图 3-3 所示。
- 3. 将 Micro-USB 电缆连接到 MSP430 LaunchPad 和 PC。
- 4. 点击 "Build Project" 图标或 CTRL+B,确保成功构建工程。如有需要,从"Console"(控制台)上接受任何更新。
- 5. 点击"Debug Project"以设置调试会话,然后按"Play"按钮运行代码。
- 6. 停止调试会话,关闭 Code Composer Studio,断开 SPI-by-Wire 跳线,并从 MSP430 LaunchPad 上拔下 Micro-USB 电缆。



软件

MSP430 LaunchPad [™] (eZ-FET 调试探针侧)(J101)	MCF8315PWPEVM 4 引脚 SPI-by-Wire 接头 (J4)
GND	GND
3V3	3.3V
SBWTDIO	SBWTDIO
SBWTCK	SBWTCK



图 3-3. MSP430 LaunchPad[™] eZ-FET 探针连接到 MCF8315PWPEVM

4 硬件设计文件

4.1 原理图

4.1.1 主电源和 π 型滤波器



图 4-1. 主电源和 π 型滤波器原理图

4.1.2 连接器和接口



图 4-2. 连接器和接口原理图



图 4-3. USB 转 UART 原理图

4.1.4 MCU 编程和调试



图 4-4. MCU 编程和调试原理图



4.1.5 MSP430FR2355 MCU



图 4-5. MSP430FR2355 MCU 原理图

4.1.6 MCF8315 三相无传感器 FOC 集成驱动器



图 4-6. MCF8315 三相无传感器 FOC 集成驱动器示意图



4.1.7 降压稳压器



图 4-7. 降压稳压器原理图

4.1.8 状态 LED

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com.cn

Status LEDs **Buck LED** nFAULT LED VM LED VBK VBK VM D1 Green D2 Red D3 Green R13 R14 R15 1.00k 1.00k 4.70k nFAULT AGND PGND

图 4-8. 状态 LED 原理图

4.1.9 开关和速度输入



图 4-9. 开关和速度输入



4.2 PCB 布局









图 4-11. EVM 顶部覆盖层



图 4-12. EVM 顶层



图 4-13. EVM 信号层 1



图 4-14. EVM 信号层 2





图 4-15. EVM 底层



图 4-16. EVM 底部覆盖层

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
!PCB1	1		印刷电路板		MD097A	不限
C1	1	1uF	电容,陶瓷, 1µF,16V, +/-10%,X7R, AEC-Q200 1 级, 0603	0603	ЕМК107В7105КА НТ	Taiyo Yuden
C2	1	10uF	电容,陶瓷, 10uF,63V, +/-10%,X7R, 1210	1210	GRM32ER71J106 KA12L	MuRata
C3	1	0.1uF	电容,陶瓷, 0.1uF,100V, +/-10%,X7R, 0603	0603	GRM188R72A104 KA35D	MuRata
C4	1	22uF	电容,陶瓷, 22uF,10V, +/-10%,X7R, 1206	1206	GRM31CR71A226 KE15L	MuRata
C5、C6	2	1uF	电容,陶瓷, 1µF,6.3V, +/-10%,X7R, AEC-Q200 1 级, 0603	0603	C0603C105K9RA CAUTO	Kemet
C7	1	0.047uF	电容,陶瓷, 0.047uF,50V, +/-10%,X7R, 0402	0402	C1005X7R1H473 K050BB	ТDК
C8、C9、C11	3	0.1uF	电容,陶瓷, 0.1uF,10V, +/-10%,X7R, 0603	0603	0603ZC104KAT2A	AVX
C10	1	4.7uF	电容,陶瓷, 4.7uF,10V, +/-20%,X7R, 0603	0603	GRM188Z71A475 ME15D	MuRata
C12	1	1000pF	电容,陶瓷, 1000pF,16V, +/-10%,X7R, 0603	0603	8.85012E+11	Wurth Elektronik
C13	1	1uF	电容,陶瓷, 1uF,50V, +/-10%,X7R, 0805_	0805	8.85012E+11	Wurth Elektronik
C14	1	330uF	电容,铝, 330uF,63V, +/-20%,AEC- Q200 2 级,TH	D12.5xL20mm	ELXZ630ELL331 MK20S	Chemi-Con



位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
C15、C22	2	1uF	电容,陶瓷, 1uF,100V, +/-10%,X7R, 1206	1206	CL31B105KCHNN NE	Samsung
C16、C21	2	0.1uF	电容,陶瓷, 1uF,100V, +/-10%,X7S, AEC-Q200 0.1 级,0603	0603	CGA3E3X7S2A10 4K080AB	TDK
C17、C20	2	0.01uF	电容,陶瓷, 1uF,100V, +/-10%,X7R, AEC-Q200 0.01 级,0603	0603	CGA3E2X7R2A10 3K080AA	TDK
C18、C19	2	1000pF	电容,陶瓷, 1000pF,100V, +/-10%,X7R, AEC-Q200 1 级, 0603	0603	CGA3E2X7R2A10 2K080AA	TDK
D1、D3	2	绿色	LED,绿色,SMD	LED_0805	LTST-C170KGKT	Lite-On
D2	1	红色	LED,红色,SMD	红色 0805 LED	LTST-C170KRKT	Lite-On
D4	1	40V	二极管,肖特基, 40V,0.75A, AEC-Q101, SOD-323	SOD-323	BAT165E6327HT SA1	Infineon Technologies
D5	1	90V	二极管,开关, 90V,0.1 A, SOD-523F	SOD-523F	CDSU101A	Comchip Technology
D6	1	红色	LED,红色,SMD	红色 LED,1.6mm x 0.8mm x 0.8mm	LTST-C190KRKT	Lite-On
D7	1	绿色	LED,绿色,SMD	1.6mm x 0.8mm x 0.8mm	LTST-C190KGKT	Lite-On
FID1、FID2、 FID3	3		基准标记。没有需 要购买或安装的元 件。	不适用	不适用	不适用
H1、H2、H3、H4	4		机械螺钉,圆头, #4-40 x 1/4,尼 龙,飞利浦盘形头	螺钉	NY PMS 440 0025 PH	B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8	4		六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙	螺柱	1902C	Keystone
J1	1		接头,100mil, 3x2,镀金,TH	3x2 接头	TSW-103-07-G-D	Samtec
J2	1		插座,USB 2.0, Micro B,5 位, R/A,SMT	插座,USB 2.0, Micro B,5 位, 0.65mm 间距, R/A,SMT	1051640001	Molex

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
J3、J5	2		接头,100mil, 3x1,镀金,TH	PBC03SAAN	PBC03SAAN	Sullins Connector Solutions
J4	1		接头,100mil, 4x1,镀金,TH	4x1 接头	TSW-104-07-G-S	Samtec
J6	1		接头,100mil, 16x2,镀金,TH	16x2 接头	TSW-116-07-G-D	Samtec
J7、J8	2		端子块, 5.08mm,3x1,黄 铜,TH	3x1 5.08mm 端子 块	ED120/3DS	On-Shore Technology
L3	1		电感器,铁氧体磁 珠,铁氧体,3A, 120 Ω,AEC- Q200 1 级,SMD	0603	BLM18SG121TZ1 D	MuRata
L4	1	1uH	1μH 屏蔽电感器, 19A,3.1mΩ(最 大值,非标准)	SMD2	HCM1A1104V2-1 R0-R	Eaton
LBL1	1			PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸	THT-14-423-10	Brady
Q1	1	80V	晶体管,NPN, 80V,1.5A,AEC- Q101,SOT-23	SOT-23	FMMT620TA	Diodes Inc.
Q2	1		N 沟道 40V 8A (Ta) 15W (Tc) 表面 贴装 DFN2020MD-6	SOT1220	BUK9D23-40EX	Nexperia
R1、R2、R5、R6	4	10k	薄膜电阻,0603, 10kΩ,0.1%, 1/10W, ±10ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体, T/R	0603	ERA-3ARB103V	Panasonic
R3、R11、R12	3	0	电阻,0,5%, 0.1 W,AEC- Q200 0 级,0603	0603	ERJ-3GEY0R00V	Panasonic
R4	1	25k Ω	微调电位计, 25k Ω,0.5W,TH	9.53mm x 8.89mm	3352T-1-253LF	Bourns
R7	1	22	电阻,22,5%, 1.5W,AEC-Q200 0 级,2512	2512	CRCW251222R0J NEGHP	Vishay-Dale
R8	1	5.1k	电阻,5.1k,5%, 0.1W,AEC-Q200 0 级,0603	0603	CRCW06035K10J NEA	Vishay-Dale
R9、R10、R19、 R20	4	10k	电阻,10k,5%, 0.1W,AEC-Q200 0 级,0603	0603	CRCW060310K0J NEA	Vishay-Dale



位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
R13、R14	2	1.00k	电阻,1.00k, 1%,0.1W,0603	0603	RC0603FR-071KL	Yageo
R15	1	4.70k	电阻,4.70k, 0.1%,0.1W, 0603	0603	RT0603BRD074K 7L	Yageo America
R16	1	47k	电阻,47k,5%, 0.1W,0603	0603	RC0603JR-0747K L	Yageo
R17、R18	2	470	电阻,470,5%, 0.1W,0603	0603	RC0603JR-07470 RL	Yageo
R21	1	0	电阻,0,5%, 0.25W,AEC- Q200 0 级,1206	1206	RCA12060000ZS EA	Vishay-Dale
S1、S2	2		开关,切换, SPDT 0.4VA 28V	6.8mm x 23.1mm x 8.8mm	B12AP	NKK 交换机
S3	1		开关,触控式, SPST,12V, SMD	SMD,6mm x 3.9mm	4.34121E+11	Wurth Elektronik
SH-J1、SH-J2、 SH-J3、SH-J4、 SH-J5、SH-J6、 SH-J7、SH-J8、 SH-J9、SH-J10、 SH-J11、SH- J12、SH-J13、 SH-J14、SH- J15、SH-J16、 SH-J17、SH- J18、SH-J19	19	1x2	分流器,100mil, 镀金,黑色	分流器	SNT-100-BK-G	Samtec
TP1、TP2、 TP3、TP11、 TP12、TP13	6		测试点,微型,白 色,TH	白色微型测试点	5002	Keystone Electronics
TP4、TP5、 TP6、TP7、 TP8、TP9、 TP10、TP14、 TP15、TP16、 TP17、TP18	12		测试点,微型,红 色,TH	红色微型测试点	5000	Keystone Electronics
TP19、TP20	2		测试点,紧凑,红 色,TH	红色紧凑型测试点	5005	Keystone Electronics
TP21、TP26、 TP27、TP28、 TP29	5		测试点,微型,黑 色,TH	黑色微型测试点	5001	Keystone Electronics
TP22、TP23、 TP24、TP25	4		1mm 非绝缘短路 插头,10.16mm 间距,TH	短路插头, 10.16mm 间距, TH	D3082-05	Harwin

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
U1	1		无传感器磁场定向 控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动 器,HTSSOP24	HTSSOP24	MCF8315C1VPW PR	德州仪器 (TI)
U2	1		UART 接口 IC USB 全速至串行 UART IC,包含振 荡器和 EEPROM, SSOP-28	SSOP28	FT232RNL-REEL	FTDI
U3	1		适用于高速数据接 口的 4 通道 ESD 保护阵列, DRY0006A (USON-6)	DRY0006A	TPD4E004DRYR	德州仪器 (TI)
U4	1		CPU16 MSP430™ FRAM 微控制器 IC,16 位 24MHz 32KB (32K x 8) FRAM 48-LQFP (7x7)	LQFP48	MSP430FR2355T PTR	德州仪器 (TI)
¥1	1		谐振器,4MHz, 39pF,AEC-Q200 1 级,SMD	4.5 x 1.2mm x 2mm	CSTCR4M00G55 B-R0	MuRata
L1	0	47uH	电感器,屏蔽,铁 粉,47uH, 0.39A,2.3Ω, AEC-Q200 1 级, SMD	SMD,2 引线,主 体 3mm x 3mm	78438335470	Wurth Elektronik
L2	0	22uH	电感器,屏蔽,铁 粉,22uH, 0.6A,1.04Ω, AEC-Q200 1 级, SMD	SMD,2 引线,主 体 3mm x 3mm	78438335220	Wurth Elektronik



5 其他信息

商标

LaunchPad[™], Code Composer Studio[™], and MSP-EXP430FR2355 LaunchPad[™] are trademarks of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司