# Design Guide: TIDM-02018 AM263x Arm<sup>®</sup> ベースの MCU デバイス向けユニバーサル モー ター制御のリファレンス デザイン

**W** Texas Instruments

# 概要

このリファレンス デザインは、テキサス・インスツルメンツの AM263x Arm<sup>®</sup> ベースの MCU 向けユニバーサル モータ ー制御の設計を示しています。このデザインでは、センサ レス (eSMO) およびセンサ付き (インクリメンタル エンコー ダ、ホール センサ) など、さまざまなタイプの FOC モータ 制御方式に AM263x MCU を使用する方法を紹介してい ます。このデザインは、AM263x LaunchPad™ と 3PHGANINV BoosterPack<sup>™</sup> を使用した低電圧設定と、 AM263x controlCARD<sup>™</sup> と TMDSHVMTRINSPIN モー ター制御キットを使用した高電圧設定という、2 つの主要

なハードウェア設定をサポートしています。また、ドキュメントではカスタムボードへの移行方法、および新しいデバイスへのプロジェクトのポーティング方法についても説明しています。

# 参照情報

TIDM-02018 AM2634-Q1 AM263x MCU+ SDK AM263x Academy デザイン フォルダ プロダクト フォルダ ツール フォルダ 学習用教材



テキサス・インスツルメンツの™ E2E サポ ート エキスパートにお問い合わせくださ い。



# 特長

- このリファレンス デザインに関する包括的なソフトウェ アパッケージ、ツール、ドキュメントは、AM263x MCU をベースとするモーター制御システムの開発期間の短 縮できるようにします。
- さまざまな FOC モーター制御方式:センサレス (eSMO) およびセンサ付き (インクリメンタル エンコー ダ、ホール センサ) 制御がサポートされています。
- 多くの3相インバータモーター評価キットと互換性の あるテキサス・インスツルメンツのシステム機能とデバッ グインターフェイスが含まれています。
- Sysconfig ベースのプロジェクトでは、異なるデバイス やボード間でも簡単に移行できます。これは、ピン、ペ リフェラル、ソフトウェア スタック、クロック ツリー、その 他の要素を調整できる使いやすいグラフィカル ユーザ ー インターフェイスによって実現され、ソフトウェア開発 がスピードアップします。

# アプリケーション

- HEV/EV のインバータおよびモーター制御
- ・ モータードライブ
- AC インバータと VF ドライブ
- ACドライブ制御モジュール





# 1 システムの説明

このリファレンス デザインで説明するユニバーサル モーター制御プロジェクトは、さまざまなモーター制御アルゴリズムを 試してみるだけでなく、独自の設計のリファレンスとして使用することを目的としています。この単一プロジェクトにはさまざ まなビルド構成オプションがあり、テキサス・インスツルメンツのシステム機能やデバッグ インターフェイスとともに、センサレ ス (eSMO) およびセンサ付き (インクリメンタル エンコーダ、ホール センサ) を含むさまざまな FOC モーター制御方式を 利用できます。このプロジェクトでは、データ ロギング、ソフトウェア周波数応答アナライザ (SFRA)、モーター PI 調整、弱 め界磁、アンペアあたり最大トルク (MPTA)、CPU 時間計算、EPWM DAC モード、ステップ応答モジュール、位相調整 などのさまざまな機能を提供しています。このリファレンス デザインでは、TI.com から注文できる 2 つのハードウェア キッ トの評価を行っています。

- BOOSTXL-3PHGANINV + LVSERVOMTR + LP-AM263
- TMDSHVMTRINSPIN + HVPMSMMTR + TMDSCNCD263

#### 1.1 用語

FOC	フィールド オリエンテッド コントロール
eSMO	拡張スライディング モード オブザーバ
PMSM	永久磁石同期型モーター
EEMF	拡張起電力
PLL	位相ロック ループ
IPMS	内部 PMSM
FW	弱め界磁
MTPA	最大トルク/電流
SVPWM	空間ベクトル変調
PWM	パルス幅変調
RPM	回転数/分

# 1.2 主なシステム仕様

- シャント方式のインラインモーター位相電流センシング評価ボードを搭載した48V3相インバータの詳細については、BOOSTXL-3PHGANINVのデザインファイルおよび技術資料を参照してください。
- 高電圧モーター制御キットの詳細については、TMDSHVMTRINSPIN を参照してください。
- 低電圧サーボモーター、エンコーダ、ワイヤハーネスの詳細については、LVSERVOMTRのデータシートを参照してください。
- 高電圧永久磁石同期モーターの詳細については、HVPMSMMTRのデータシートを参照してください。

# 2 システム概要

# 2.1 ブロック図



図 2-1. PMSM モーターの eSMO ベース センサレス FOC のブロック図

# 2.2 主な使用製品

#### 2.2.1 AM263x マイクロコントローラ

AM263x Arm® ベースのマイクロコントローラは、次世代の産業用および車載用組込み製品の複雑なリアルタイム処理ニ ーズを満たすように構成されています。AM263x MCU ファミリは、最大 4 つの 400MHz Arm® Cortex®-R5F コアを内蔵 した複数のピン互換デバイスで構成されています。複数の Arm® コアを任意にプログラミングして、各種の機能安全構成 用にロックステップのオプションで動作させることもできます。産業用通信サブシステム (ICSS) を使用すると、PROFINET IRT、TSN、EtherCAT® など (その他多数) の内蔵の産業用イーサネット通信、または標準的なイーサネット コネクティビ ティやカスタム I/O インターフェイスを実現できます。AM263x ファミリは、高度なアナログ モジュールを使用した高度モー ター制御およびデジタル電源制御アプリケーション用に設計されています。

#### 2.2.1.1 TMDSCNCD263

AM263x controlCARD 評価ボード (EVM) は、テキサス・インスツルメンツの Sitara<sup>™</sup> AM263x シリーズのマイクロコント ローラ (MCU) 用の評価 / 開発ボードです。この EVM には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーショ ンが搭載され、ボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM263x MCU でのトラク ション インバータの開発を簡単に始めることができます。また、この controlCARD を使用すると、ヘッダー ピンからキーに アクセスして、迅速にプロトタイプを製作できます。



#### 図 2-2. AM263x controlCARD™



#### 2.2.1.2 LP-AM263

LP-AM263 は、Sitara™ 高性能マイクロコントローラ (MCU) である AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、新しいアプリケーションを開発するための標準化された使いやすいプラットフォームを実現できるので、初期評価やプロトタイプ製作に最適です。

LP-AM263 は、Sitara AM2634 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。AM2634 は、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET® などのさまざまな IE (産業用イーサネット) プロトコルをサポートしています。



図 2-3. AM263x LaunchPad™

# 3 システム設計理論

## 3.1 3 相 PMSM 駆動

永久磁石同期モーター (PMSM) は、巻線固定子、永久磁石回転子アセンブリ、回転子位置をセンシングする内部デバ イスや外部デバイスを備えています。センシング デバイスは、磁石アセンブリの回転を維持するために、固定子電圧リファ レンスの周波数と振幅を適切に調整するための位置帰還を提供するものです。内部の永久磁石回転子と外部巻線を組 み合わせることで、回転子の慣性が小さく、放熱が効率的で、モーターを小型化できるという利点があります。

- 同期モーターの構造:永久磁石は回転軸にしっかりと固定され、一定の回転子フラックスを生み出します。この回転子フラックスの振幅は通常一定の大きさです。通電されると、固定子巻線によって回転磁場が生成されます。回転磁場を 制御するには、固定子電流を制御する必要があります。
- 回転子の実際の構造は、機械の出力範囲と定格速度によって異なります。数キロワットまでの同期機には、永久磁石 が最も適しています。高電力定格の場合、回転子は通常 DC 電流が循環する巻線で構成されます。回転子の機械的 構造は、必要な極数と必要なフラックス勾配に応じて設計されます。
- 固定子フラックスと回転子フラックスの相互作用によってトルクが生成されます。固定子はフレームにしっかりと取り付けられ、回転子は自由に回転できるため、図 3-1 に示すように、回転子が回転することにより実際の機械的出力が得られます。
- 最大トルクを生成して、高い電気機械的変換効率を達成するには、回転子磁場と固定子磁場の間の角度を慎重に制 御する必要があります。このためには、センサレスアルゴリズムを使用して速度ループを閉じた後、速度とトルクが同じ 条件のもとで最小量の電流を流すように微調整する必要があります。
- 回転する固定子磁場は、回転子の永久磁場と同じ周波数で回転する必要があります。そうでない場合、回転子には 正と負のトルクが急速に交互に発生します。その結果、最適なトルクが得られなくなり、機械部品に過度の機械的な振 動やノイズ、機械的ストレスが生じることになります。さらに、回転子の慣性が原因で、回転子がこれらの振動に応答で きなくなると、回転子は同期周波数での回転を停止し、静止している回転子から見た平均トルク、つまりゼロに反応す ることになります。これは機械がプルアウトと呼ばれる現象を起こしていることを意味しており、同期機が自己起動しな い理由でもあります。
- 最高の相互トルク生成を実現するには、回転子磁場と固定子磁場の間の角度が 90° でなければなりません。この同期化には、回転子の位置を把握して、適切な固定子の磁場を生成する必要があります。
- 固定子の磁場は、異なる固定子相からの影響を組み合わせて固定子フラックスを生成することにより、任意の方向と大きさにすることができます。



#### 図 3-1. 回転する固定子フラックスと回転子フラックスの相互作用によって生成されるトルク

#### 3.1.1 PMSM の数学モデルとFOC 構造

PMSM の FOC 構造を 図 2-1 に示します。このシステムでは、IPMSM システムのセンサレス制御を実現するために eSMO を使用し、eSMO モデルは、逆起電力モデルと PLL モデルを組合せて、回転子の位置と速度を推定するように 設計されています。

IPMSM は、3 相の固定子巻線 (a 軸、b 軸、c 軸)と励起用の永久磁石 (PM) 回転子で構成されています。モーターは、 標準的な 3 相インバータによって制御されます。 IPMSM は 位相 a-b-c の量を用いてモデル化できます。 適切な座標変 換を行うことで、PMSM の動的モデルを d-q 回転リファレンス フレームと α-β 固定リファレンス フレームで実現できます。 これらのリファレンス フレームは 式 1 のような関係にあります。 一般的な PMSM の動的モデルは、 d-q 回転リファレンス フレームにおいて次のように記述できます。

$$\begin{bmatrix} v_{d} \\ v_{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{s} + pL_{d} & -\omega_{e}L_{q} \\ \omega_{e}L_{d} & R_{s} + pL_{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{d} \\ i_{q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{e}\lambda_{pm} \end{bmatrix}$$

ここで、

- V<sub>d</sub> は、q 軸の固定子端子電圧です
- V<sub>a</sub>は、d 軸の固定子端子電圧です
- i<sub>d</sub> は、d 軸の固定子電流です
- i<sub>a</sub> は、q 軸の固定子電流です
- L<sub>d</sub>は、q軸のインダクタンスです
- L<sub>a</sub>は、d軸のインダクタンスです
- pは、微分演算子です
- 式2の短い表記は、永久磁石によって生成される磁束結合です
- **R**<sub>S</sub>は、固定子巻線の抵抗です
- ω<sub>e</sub>は、回転子の電気角速度です





(1)



β

d

 $\theta_e = \omega_e t$ 

# 図 3-2. PMSM モデル化のための座標リファレンス フレームの定義

図 3-2 に示すように逆パーク変換を使用することで、PMSM の動的特性は、次に示すように α-β 固定リファレンス フレームでモデル化できます。

$$\begin{bmatrix} v_{\alpha} \\ v_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{s} + pL_{d} & \omega_{e}(L_{d} - L_{q}) \\ -\omega_{e}(L_{d} - L_{q}) & R_{s} + pL_{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{\alpha} \\ e_{\beta} \end{bmatrix}$$
(3)

 $e_{\alpha}$  および  $e_{\beta}$  は、 $\alpha$ - $\beta$  軸の拡張起電力 (EEMF) の成分であり、次に示すように定義できます。



TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com/ja-jp

(7)

(8)

式3と式4によると、等価変換とEEMFの概念を導入することで、回転子の位置情報はインダクタンスマトリックスから切り離すことができ、その結果、EEMFが回転子の極位置情報を含む唯一の項となります。さらに、EEMFの位相情報を そのまま回転子の位置観測に利用することができます。固定子電流を状態変数として、IPMSMの電圧式5を状態式に 書き換えます。

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_d} \begin{bmatrix} -R_s & -\omega_e (L_d - L_q) \\ \omega_e (L_d - L_q) & -R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} + \frac{1}{L_d} \begin{bmatrix} V_{\alpha} - e_{\alpha} \\ V_{\beta} - e_{\beta} \end{bmatrix}$$
(5)

直接測定できる唯一の物理量は固定子電流であるため、スライディングサーフェスは固定子電流の経路上で選択されます。

$$S(x) = \begin{bmatrix} \hat{i}_{\alpha} - i_{\alpha} \\ \hat{i}_{\beta} - i_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{i}_{\alpha} \\ \tilde{i}_{\beta} \end{bmatrix}$$
(6)

ここで、

- 式7および式8は、推定電流です。
- 上付きの添え字 ^ は推定値を示します。

上付きの添え字~は、観測値と実測値との差を意味する変数誤差を示します。

íα

#### 3.1.2 PM 同期モーターの磁界方向制御

より優れた動的性能を実現するには、より複雑な制御方式を適用して PM モーターを制御する必要があります。マイクロコントローラがもたらす数学的処理能力により、PM モーターのトルク生成と磁化機能をデカップリングする数学的変換を使用した高度な制御方式を実装できます。トルクと磁化をデカップリングするこのような制御は、一般的に回転子フラックスオリエンテッド コントロール、または単にフィールドオリエンテッド コントロール (FOC) と呼ばれます。

図 3-3 に示すように、直流 (DC) モーターでは、固定子と回転子の励磁は別々に制御され、生成されたトルクとフラックス は別々の調整が可能です。界励磁の強さ (たとえば、界励磁電流の大きさ) によって、フラックスの値が設定されます。回 転子巻線に流れる電流によって、生成されるトルクの大きさが決まります。トルク生成において特に興味深い役割を果た すのが、回転子の整流子です。整流子はブラシと接触しており、機械的構造上、最大トルクを生成するように機械的に整 列された巻線が回路に切り替わるように設計されています。この配置によって、機械のトルク生成は常に最適にかなり近い 状態になります。ここで重要なポイントは、回転子巻線によって生成されるフラックスが固定子磁場と直交するように巻線が 制御されていることです。

より優れた動的性能を実現するには、より複雑な制御方式を適用して PM モーターを制御する必要があります。マイクロコントローラがもたらす数学的処理能力により、PM モーターのトルク生成と磁化機能をデカップリングする数学的変換を使用した高度な制御方式を実装できます。トルクと磁化をデカップリングするこのような制御は、一般的に回転子フラックスオリエンテッド コントロール、または単にフィールドオリエンテッド コントロール (FOC) と呼ばれます。

図 3-3 に示すように、直流 (DC) モーターでは、固定子と回転子の励磁は別々に制御され、生成されたトルクとフラックス は別々の調整が可能です。界励磁の強さ (たとえば、界励磁電流の大きさ) によって、フラックスの値が設定されます。回 転子巻線に流れる電流によって、生成されるトルクの大きさが決まります。トルク生成において特に興味深い役割を果た すのが、回転子の整流子です。整流子はブラシと接触しており、機械的構造上、最大トルクを生成するように機械的に整 列された巻線が回路に切り替わるように設計されています。この配置によって、機械のトルク生成は常に最適にかなり近い 状態になります。ここで重要なポイントは、回転子巻線によって生成されるフラックスが固定子磁場と直交するように巻線が 制御されていることです。





#### 図 3-3. フラックスとトルクが別々に制御される DC モーター モデル

同期機と非同期機の FOC (ベクトル制御とも呼ぶ)の目的は、トルク生成成分とフラックス磁化成分を別々に制御できるようにすることです。FOC 制御を使用すると、固定子電流のトルク生成成分とフラックス磁化成分をデカップリングできます。 磁化のデカップリング制御を行うことで、固定子フラックスのトルク生成成分は独立したトルク制御として考えることができる ようになりました。トルクとフラックスをデカップリングするには、いくつかの数学的変換を行いますが、ここでマイクロコントロ ーラが最も価値を発揮します。マイクロコントローラによる処理能力によって、このような数学的変換を非常に高速で行うこ とができます。これは、モーターを制御するアルゴリズム全体を高速で実行できることを意味し、より高度な動的性能が実 現できるのです。現在では、デカップリングに加えて、回転子フラックスの角度や回転子の速度など、数多くの量の計算に モーターの動的モデルが使用されています。つまり、これらの効果が考慮されて、全体的な制御の質が向上しているので す。

電磁法則によれば、同期機で生成されるトルクは、式9に示すように、既存の2つの磁場のベクトル外積に等しくなります。

# $\tau_{em} = \overrightarrow{B}_{stator} \times \overrightarrow{B}_{rotor}$

(9)

この式は、固定子と回転子の磁場が直交している場合、つまり負荷が 90 度である場合にトルクが最大になることを示して います。この状態を常に維持でき、フラックスを正しい方向に向けることができれば、トルクリップルを減らし、より優れた動 的応答を維持することができます。ただし、回転子の位置を把握していなければならないという制約があります。インクリメ ンタル エンコーダのような位置センサを使用すると実現できます。回転子にアクセスできないような低コストのアプリケーシ ョンでは、位置センサを排除するために異なる回転子位置オブザーバ方式が適用されます。

簡単に説明すると、回転子フラックスと固定子フラックスを直交させた状態で維持することです。固定子フラックスを回転子 フラックスの q 軸に、たとえば回転子フラックスに直交するように合わせることが目標です。そのために、回転子フラックスと 直交する固定子電流成分は指令されたトルクを生成するように制御され、直接成分はゼロに設定されます。固定子電流 の直接成分は場合によって弱め界磁に使用することができ、回転子フラックスを逆向きにし、逆 EMF を減少させるので、 より高速での動作が可能になります。

フィールドオリエンテッドコントロールは、ベクトルで表される固定子電流を制御します。この制御は、時間と速度に依存 する3相座標系が時不変の2座標系(d座標とq座標)に変換される投影に基づいています。このような投影によって、 DC機制御と同じような構造になります。フィールドオリエンテッドコントロールに基づいている機械は、入力リファレンスと して、トルク成分(q座標)とフラックス成分(d座標)の2つの定数を必要とします。フィールドオリエンテッドコントロール は単純に投影に基づいているため、制御構造が瞬間的な電気量を取り扱います。これによって、あらゆる動作(定常状態 と過渡状態)について正確な制御が実現し、帯域幅に制限がある数学モデルに依存することがありません。これにより、 FOCは従来の方式の問題を次のように解決します。

- 一定のリファレンスに到達しやすい(固定子電流のトルク成分とフラックス成分)
- (d, q) リファレンス フレームではトルクの式が 式 10 で定義されることから、直接トルク制御が適用しやすい

#### $\tau_{em} \propto \psi_R \times i_{sq}$

(10)

回転子フラックス (ΨR)の振幅を固定値に保つことで、トルクとトルク成分 (I<sub>Sq</sub>)の間に線形関係が得られます。固定子電流ベクトルのトルク成分を制御することで、トルクを制御できます。

#### 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) クラーク変換

空間ベクトルは、直交する 2 つの軸 (α, β) だけを持つ別のリファレンス フレームで表すことができます。 a 軸と alpha 軸 が同じ方向であると仮定すると、図 3-4 のようなベクトル図になります。



#### 図 3-4. 固定リファレンス フレームの固定子電流空間ベクトル

3 相座標系を (α, β) 2 次元直交系に変更する投影を 式 11 に示します。

$$i_{s\beta} = i_a$$

$$i_{s\beta} = \frac{1}{\sqrt{3}}i_a + \frac{2}{\sqrt{3}}i_b$$
(11)

2相 (α、β) 電流は、依然として時間と速度に依存します。

## 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) パーク変換

これは FOC における最も重要な変換です。実際には、この投影は (d, q) 回転リファレンス フレームの 2 相直交座標系 (α, β) を変更するものです。 d 軸が回転子フラックスと一直線上にあるものとして、 図 3-5 に 2 つのリファレンス フレーム の電流ベクトルの関係を示しています。





電流ベクトルのフラックス成分とトルク成分は式12で決定されます。

$$\begin{split} i_{sd} &= i_{s\alpha} cos(\theta) + i_{s\beta} sin(\theta) \\ i_{sq} &= -i_{s\alpha} sin(\theta) + i_{s\beta} cos(\theta) \end{split}$$

(12)

English Document: TIDUF67 Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated



θは回転子フラックスの位置です。

これらの成分は、電流ベクトル (α、β)の成分と回転子フラックスの位置に依存します。適切な回転子フラックスの位置がわ かると、この投影によって d、q 成分は一定になります。これで2相電流は DC 量 (時不変)に変わります。この時点で、 一定の i<sub>sd</sub> (フラックス成分)と i<sub>sg</sub> (トルク成分)の電流成分が別々に制御されるため、トルク制御が容易になります。

#### 3.1.2.3 AC モーターの FOC 基本方式

図 3-6 に、FOC によるトルク制御の基本方式をまとめます。



図 3-6. AC モーターの FOC 基本方式

2 つのモーター相電流が測定されて、測定値がクラーク変換モジュールに供給されます。この投影の出力は  $i_{sa} \geq i_{s\beta} \geq avbstp$ 。この電流の 2 つの成分は、d、q 回転リファレンスフレームでの電流をもたらすパーク変換の入力です。 $i_{sd} \geq i_{sq}$ 成分は、リファレンス  $i_{sdref}$  (フラックスリファレンス成分)  $\geq i_{sqref}$  (トルクリファレンス成分)  $\geq$ 比較されます。ここで、この制御構造に興味深い利点があることがわかります。つまり、フラックスリファレンスを変更して、回転子フラックスの位置を取得するだけで、同期機と誘導機のどちらを制御するにもこの制御構造を使用できるということです。永久磁石同期モーターの場合、回転子フラックスは磁石によって固定されているため、フラックスの生成は必要ありません。したがって、PMSMを制御する場合、 $i_{sdref}$  はゼロに設定されます。AC 誘導モーターは動作するために回転子フラックスを生成する必要があるため、フラックスリファレンスはゼロであってはなりません。これにより、従来の制御構造の大きな欠点の1 つである、非同期ドライブから同期ドライブへの移行が簡単に解決されます。速度 FOC を使用する場合、 $i_{sqref}$ を速度レギュレータの出力とすることができます。電流レギュレータの出力は Vsdref  $\geq V_{sqref}$  であり、逆パーク変換に適用されます。この投影の出力は、( $\alpha$ ,  $\beta$ )固定直交リファレンスフレームにおける固定子ベクトル電圧の成分である  $V_{scref} \geq v_{sgref}$  であり、空間ベクトル PWM の入力になります。このブロックの出力はインバータを駆動する信号です。パーク変換と逆パーク変換の両方には回転子フラックスの位置が必要になることに注意してください。この回転子フラックスの位置の取得方法は、AC 機のタイプ (同期機または非同期機) によって異なります。

#### 3.1.2.4 回転子フラックスの位置

FOC では、回転子フラックスの位置情報を把握することが中心となります。実際、この変数に誤差があると、回転子フラックスは d-軸と一直線にならず、i<sub>sd</sub> と i<sub>sq</sub> は固定子電流の正しいフラックス成分とトルク成分とはなりません。図 3-7 は (a、 b、c)、(α、β)、(d、q) の各リファレンスフレームを示し、同期速度で d、q リファレンスで回転する、回転子フラックス、固定子電流、固定子電圧の各空間ベクトルの正しい位置を示しています。



図 3-7. 回転リファレンス フレーム (d、q) の電流、電圧、回転子フラックスの各空間ベクトル

同期モーターと非同期モーターでは、回転子フラックス位置の測定方法が異なります。

- 同期モーターでは、回転子速度は回転子フラックス速度と等しくなります。したがって、0(回転子フラックスの位置)は 位置センサによって直接測定されるか、回転子速度の積分によって求められます。
- 非同期モーターでは、回転子速度は回転子フラックス速度と等しくないため(スリップ速度があるため)、0の算出には 特定の方法が必要になります。基本的な方法としては、d、qリファレンスフレームにおけるモーターモデルの2つの 式を必要とする電流モデルを使用します。

理論的には、PMSMドライブのフィールドオリエンテッドコントロールにより、DC モーターの動作のようにモータートルク をフラックスとは無関係に制御することができます。言い換えれば、トルクとフラックスは互いにデカップリングされているこ とになります。固定リファレンスフレームから同期回転リファレンスフレームへの変数変換を行うには、回転子位置を知る 必要があります。この変換(いわゆるパーク変換)の結果、q-軸の電流がトルクを制御し、d-軸の電流は強制的にゼロにな ります。したがって、このシステムの重要なモジュールは、拡張スライディング モード オブザーバ (eSMO)を使用した回 転子位置の推定になります。

## 3.1.3 PM 同期モーターのセンサレス制御

家電アプリケーションでは、機械センサを使用することにより、コスト、サイズ、信頼性の問題が増します。これらの問題を克服するために、センサレス制御方式が導入されています。機械的な位置センサを使用せずに回転子の速度と位置の情報を取得するために、複数の推定方法が使用されます。スライディングモードオブザーバ (SMO)には、信頼性、期待される性能、システムパラメータの変動に対する堅牢性など、数多くの魅力的な特長があるため、一般的に利用されています。

#### 3.1.3.1 位相ロック ループを備えた拡張スライディング モード オブザーバ

モデルベースの手法を使用して、モーターが中速または高速で動作する場合に、IPMSMドライブシステムの位置セン サレス制御を実現しています。モデルベースの手法では、逆 EMF モデルまたは磁束結合モデルによって回転子位置を 推定します。スライディングモードオブザーバは、スライディングモード制御に基づいたオブザーバの設計手法です。シ ステムの構造は固定ではなく、システムの現在の状態に応じて意図的に変更され、あらかじめ決められたスライディング モードの軌道に従って強制的に動かされます。応答が速く、堅牢性が優れ、パラメータの変化や外部の変動に対して影 響を受けにくいのが利点です。

#### 3.1.3.1.1 PMSM 向けESMO の設計

図 3-8 に、SMO に組み込まれた通常の PLL を示します。



## 図 3-8. PMSM 向け PLL 搭載 eSMO のブロック図

従来の低次スライディングモードオブザーバは、式13に示す数学モデルと、図3-9に示すブロック図で構築されます。

$$\begin{bmatrix} \hat{i}_{\alpha} \\ \vdots \\ \hat{i}_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_d} \begin{bmatrix} -R_s & -\widehat{\omega}_e (L_d - L_q) \\ \widehat{\omega}_e (L_d - L_q) & -R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i}_{\alpha} \\ \vdots \\ \hat{i}_{\beta} \end{bmatrix} + \frac{1}{L_d} \begin{bmatrix} V_{\alpha} - \hat{e}_{\alpha} + z_{\alpha} \\ V_{\beta} - \hat{e}_{\beta} + z_{\beta} \end{bmatrix}$$
(13)

ここで、Ζα および Ζβ はスライディング モードの帰還成分であり、次のように定義されます。

$$\begin{bmatrix} z_{\alpha} \\ z_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{\alpha} \operatorname{sign}(\hat{i}_{\alpha} - i_{\alpha}) \\ k_{\beta} \operatorname{sign}(\hat{i}_{\beta} - i_{\beta}) \end{bmatrix}$$
(14)

ここで、 $k_{\alpha}$ および  $k_{\beta}$  はリアプノフ安定性解析によって設計された一定スライディング モード ゲインです。 $k_{\alpha} \ge k_{\beta}$  が正で あり、SMO の安定動作を維持するのに十分な大きさであるなら、 $k_{\alpha} \ge k_{\beta}$  は通常、式 15 と式 16 を保持するのに十分な 大きさになります。

$$k_{\alpha} > \max(|e_{\alpha}|) \tag{15}$$

$$k_{\beta} > \max(|e_{\beta}|)$$



#### 図 3-9. 従来のスライディング モード オブザーバのブロック図

 $\alpha$ - $\beta$  軸における EEMF の推定値 (式 18、式 19) は、不連続スイッチング信号  $z_{\alpha}$  および  $z_{\beta}$  からのローパス フィルタによって得られます。

$$\begin{bmatrix} \hat{e}_{\alpha} \\ \hat{e}_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{\omega_{c}}{s + \omega_{c}} \begin{bmatrix} z_{\alpha} \\ z_{\beta} \end{bmatrix}$$

$$\hat{e}_{\alpha}$$

$$(17)$$

êβ

式 20 は LPF のカットオフ角周波数で、通常は固定子電流の基本周波数に応じて選択されます。

 $\omega_{\rm c} = 2\pi f_{\rm c}$ 

(19)

(20)

したがって、回転子位置は、次に定義するように、逆起電力のアークタンジェントから直接計算できます。

$$\hat{\theta}_e = -\tan^{-1} \left( \frac{\hat{e}_\alpha}{\hat{e}_\beta} \right) \tag{21}$$

ローパス フィルタは、スライディング モード関数の高周波項を除去することにより、位相遅延を引き起こします。これは、カットオフ周波数 ωc と逆起電力周波数 ωe の関係を使用して補償できます。これは、次のように定義されます。

$$\Delta \theta_e = -\tan^{-1} \left( \frac{\omega_e}{\omega_c} \right) \tag{22}$$

次に、SMO 方式によって推定された回転子位置は、次で求められます。

$$\hat{\theta}_e = -\tan^{-1} \left( \frac{\hat{e}_\alpha}{\hat{e}_\beta} \right) + \Delta \theta_e \tag{23}$$

デジタル制御アプリケーションでは、SMOの時間離散式が必要です。時間離散オブザーバに変換するには、オイラー法が適切です。α-β座標における式 13の時間離散システムマトリックスは、式 24 によって次のように求められます。

$$\begin{bmatrix} \hat{i}_{\alpha}(n+1) \\ \hat{i}_{\beta}(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{\alpha} \\ F_{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i}_{\alpha}(n) \\ \hat{i}_{\beta}(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_{\alpha} \\ G_{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{\alpha}^{*}(n) - \hat{e}_{\alpha}(n) + z_{\alpha}(n) \\ V_{\beta}^{*}(n) - \hat{e}_{\beta}(n) + z_{\beta}(n) \end{bmatrix}$$
(24)

ここで、行列[F]と[G]は式25と式26によって次のように求められます。

$$\begin{bmatrix} F_{\alpha} \\ F_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-\frac{R_{s}}{L_{d}}} \\ e^{-\frac{R_{s}}{L_{q}}} \end{bmatrix}$$
(25)

$$\begin{bmatrix} G_{\alpha} \\ G_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{1}{R_{s}} \begin{bmatrix} 1 - e^{-\frac{R_{s}}{L_{d}}} \\ 1 - e^{-\frac{R_{s}}{L_{q}}} \end{bmatrix}$$
(26)

式 17 の時間離散形式は、式 27 によって次のように求められます。

$$\begin{bmatrix} \hat{e}_{\alpha}(n+1) \\ \hat{e}_{\beta}(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{e}_{\alpha}(n) \\ \hat{e}_{\beta}(n) \end{bmatrix} + 2\pi f_{c} \begin{bmatrix} z_{\alpha}(n) - \hat{e}_{\alpha}(n) \\ z_{\beta}(n) - \hat{e}_{\beta}(n) \end{bmatrix}$$
(27)

#### 3.1.3.1.2 PLL による回転子位置および速度の推定

アークタンジェント法では、ノイズや高調波の成分が存在するため、位置と速度の推定精度に影響が出ます。この問題を 解消するために、IPMSMのセンサレス制御構造では、PLL モデルを速度と位置の推定に使用できます。セクション 3.1.3.1.1 に、SMOと一緒に使用される PLL 構造を示します。逆起電力の推定値式 18 および式 19 を PLL モデルで 使用して、図 3-10 に示すように、モーターの角速度と位置を推定できます。

(29)



図 3-10. 位相ロック ループ位置トラッカーのブロック図

式 28、式 29、および 式 30 から、

 $e_{\alpha} = E\cos(\theta_e) \tag{28}$ 

$$e_{\beta} = Esin(\theta_e)$$

$$E = \omega_e \lambda_{pm}$$
(30)

位置誤差は次のように定義できます。

$$\varepsilon = \hat{e}_{\beta} \cos(\hat{\theta}_{e}) - \hat{e}_{\alpha} \sin(\hat{\theta}_{e}) = E \sin(\theta_{e}) \cos(\hat{\theta}_{e}) - E \cos(\theta_{e}) \sin(\hat{\theta}_{e}) = E \sin(\theta_{e} - \hat{\theta}_{e})$$
(31)

E は EEMF の大きさで、モーター速度 ω<sub>e</sub> に比例します。式 32 の場合、式 31 は次のように簡略化できます。

$$\left(\theta_{\rm e} - \widehat{\theta}_{\rm e}\right) < \frac{\pi}{2} \tag{32}$$

$$\varepsilon = E(\theta_e - \widehat{\theta}_e) \tag{33}$$

さらに、EEMF の正規化後の位置誤差を求めることができます。

$$\varepsilon_{\rm n} = \theta_{\rm e} - \widehat{\theta}_{\rm e} \tag{34}$$

解析に従うと、直角位相ロックループの位置トラッカーの概略ブロック図は、図 3-11 のようになります。 PLL の閉ループ伝達関数は、次のように表すことができます。

$$\frac{\widehat{\theta}_{e}}{\theta_{e}} = \frac{k_{p}s + k_{i}}{s^{2} + k_{p}s + k_{i}} = \frac{2\xi\omega_{n}s + \omega_{n}^{2}}{s^{2} + 2\xi\omega_{n}s + \omega_{n}^{2}}$$
(35)

ここで、 $k_p \ge k_i$ は標準的な PI レギュレーターの比例利得と積分利得であり、固有周波数  $\omega_n$  と減衰比  $\xi$  は次のように与えられます

$$k_{p} = 2\xi\omega_{n}, \quad k_{i} = \omega_{n}^{2}$$

$$(36)$$

$$\xrightarrow{\theta_{e}} \xrightarrow{\Delta\theta_{e}} \overbrace{E_{ex}} \xrightarrow{\kappa_{n}} \overbrace{K_{i}} \xrightarrow{\varphi_{e}} \overbrace{1}^{*} \overbrace{1}^{$$

#### 図 3-11. 位相ロック ループ位置トラッカーの概略ブロック図

#### 3.1.4 モーター駆動のハードウェア要件

モーターの制御アルゴリズムは、DC バス電源電圧、各モーター相の電流など、モーターの状態に関するサンプリング測定値を利用します。モーターを正しく識別し、フィールドオリエンテッドコントロール (FOC)を使用してモーターを効果的に動作させるには、電流スケール値、電圧スケール値、電圧フィルタ極など、正しく設定する必要があるハードウェア依存のパラメータがいくつかあります。

#### 3.1.5 その他の制御機能

#### 3.1.5.1 弱め界磁 (FW) および最大トルク / 電流 (MTPA) 制御

永久磁石同期モーター (PMSM) は、高電力密度、高効率、幅広い速度範囲により、家電アプリケーションで広く使用されています。PMSM には、表面実装型 PMSM (SPM) と内部実装型 PMSM (IPM) の 2 つの主要なタイプがあります。 SPM モーターは、トルクと q-軸電流が線形関係にあるため、制御が容易になっています。一方、IPMSM には、大きな突極性比による電磁トルクとリラクタンストルクがあります。総トルクは、回転子角度に対して非線形です。その結果、IPM モ ーターで MTPA 技術を使用して、定トルク領域でのトルク生成を最適化することができます。弱め界磁制御は、PMSMド ライブの電力と効率を最大限に高めるために最適化することが目的です。弱め界磁制御は、基本速度以上のモーター動 作を可能にし、動作限界を拡大して定格速度を上回る速度に到達させ、速度と電圧の全範囲にわたって最適な制御がで きるようになります。

IPMSMの数学モデルの電圧式は、式 37 と式 38 に示すように、d-q座標で記述できます。

$$v_{d} = L_{d} \frac{\omega_{d}}{dt} + R_{s} i_{d} - p \omega_{m} L_{q} i_{q}$$
(37)

 $v_{q} = L_{q} \frac{di_{q}}{dt} + R_{s}i_{q} + p\omega_{m}L_{d}i_{d} + p\omega_{m}\psi_{m}$ 

IPM 同期モーターの動的な等価回路を、図 3-12 に示します。



図 3-12. IPM 同期モーターの等価回路

IPMSM によって生成される総電磁トルクは式 40 によって表すことができ、生成されるトルクは2 つの異なる項で構成されます。最初の項は、トルク電流 ig と永久磁石の間で発生する相互応答トルクに対応します。

 $\psi_{m}$ 

(39)

(38)

一方、2番目の項は d 軸と q 軸のインダクタンスの違いによるリラクタンストルクに対応します。

$$T_{e} = \frac{3}{2}p \left[ \psi_{m} i_{q} + (L_{d} - L_{q}) i_{d} i_{q} \right]$$

$$\tag{40}$$

ほとんどのアプリケーションでは IPMSM ドライブに速度とトルクの制約があり、これは主にインバータまたはモーターの定格電流と、使用可能な DC リンク電圧の制限によるものです。これらの制約は、数式式41と式42で表すことができます。

$$I_{a} = \sqrt{i_{d}^{2} + i_{q}^{2}} \le I_{max}$$

$$V_{a} = \sqrt{v_{d}^{2} + v_{q}^{2}} \le V_{max}$$

$$(41)$$



ここで、V<sub>max</sub>および I<sub>max</sub>は、インバータまたはモーターの最大許容電圧および電流です。2レベル3相電圧源インバータ (VSI) によって駆動される機械では、達成可能な最大位相電圧は DC リンク電圧と PWM 方式によって制限されます。空間ベクトル変調 (SVPWM) を採用する場合、最大電圧は式 43 に示す値に制限されます。

$$\sqrt{\mathbf{v}_d^2 + \mathbf{v}_q^2} \le \mathbf{v}_{\max} = \frac{\mathbf{v}_{dc}}{\sqrt{3}} \tag{43}$$

固定子抵抗 R<sub>s</sub> は通常、高速動作時は無視できる程度で、定常状態では電流の微分はゼロであるため、式 44 は以下のようになります。

$$\sqrt{L_d^2 \left(i_d + \frac{\psi_{pm}}{L_d}\right)^2 + L_q^2 i_q^2} \le \frac{v_{max}}{\omega_m}$$

(44)

式 41 の電流制限により、d-q 平面で半径 I<sub>max</sub>の円が生成され、加速すると式 43 の電圧制限によって半径 V<sub>max</sub> が減 少する楕円が生成されます。結果として得られる d-q 平面の電流ベクトルは、電流と電圧の制約に同時に従うように制御 されなければなりません。これらの制約に従って、IPMSM の動作領域は、図 3-13 に示すように 3 つに分けられます。



図 3-13. IPMSM 制御の動作領域

- 1. 定トルク領域:この動作領域では、MTPAを実装して最大トルクの生成を維持することができます。
- 2. 定電力領域:弱め界磁制御の適用が必要であり、トルク容量は電流制約に達すると低下します。
- 3. 定電圧領域:この動作領域では、深い弱め界磁制御により固定子電圧が一定に保たれ、トルク生成が最大になります。

定トルク領域では、式 40 に基づき、IPMSM の総トルクには、磁束結合による電磁トルクと、 $L_d$  および  $L_q$  間の突極性からのリラクタンストルクが含まれます。電磁トルクは q 軸の電流 i<sub>q</sub> に比例し、リラクタンストルクは d 軸の電流 i<sub>d</sub>、q 軸の電流 i<sub>g</sub>、および  $L_d$  と  $L_q$  の差の乗算に比例します。

SPM モーターの通常のベクトル制御システムでは、非弱め界磁モードで指令された i<sub>d</sub> をゼロに設定することにより、電磁トルクのみを利用します。ただし、IPMSM はモーターのリラクタンストルクを利用するため、d-軸電流も制御する必要があります。MTPA 制御の目的は、リファレンス電流 i<sub>d</sub> と i<sub>q</sub> を計算し、生成される電磁トルクとリラクタンストルク間の比を最大化することです。i<sub>d</sub> と i<sub>g</sub> の関係と固定子電流 I<sub>s</sub> のベクトル和を以下の式に示します。

$$I_{s} = \sqrt{i_{d}^{2} + i_{q}^{2}}$$

$$I_{d} = I_{s} \cos \beta$$

$$I_{q} = I_{s} \sin \beta$$
(45)
(46)
(47)

β は同期 (d-q) リファレンス フレームにおける固定子の電流角度です。式 40 は 式 48 と表すことができます。 l<sub>s</sub> は i<sub>d</sub> と i<sub>g</sub> に代入します。

式48は、モータートルクが固定子電流ベクトルの角度に依存することを示しています。

 $T_{e} = \frac{3}{2} p I_{s} \sin \beta \left[ \psi_{m} + (L_{d} - L_{q}) I_{s} \cos \beta \right]$ (48)

最大効率点は、モーターのトルク差がゼロのときに計算できます。 MTPA 点は、この差分

$$\frac{\mathrm{d}\mathrm{T}_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}\beta} \tag{49}$$

が、式 50 で示されるように、ゼロのときに見つけることができます。

$$\frac{\mathrm{dT}_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}\beta} = \frac{3}{2} p \Big[ \psi_{\mathrm{m}} I_{\mathrm{s}} \cos\beta + (L_{\mathrm{d}} - L_{\mathrm{q}}) I_{\mathrm{s}}^{2} \cos 2\beta \Big] = 0$$
(50)

この式に従うと、MTPA 制御の電流角度は、式 51 のように導くことができます。

$$\beta_{\text{mtpa}} = \cos^{-1} \frac{-\psi_{\text{m}} + \sqrt{\psi_{\text{m}}^2 + 8 \times (L_d - L_q)^2 \times I_s^2}}{4 \times (L_d - L_q) \times I_s}$$
(51)

したがって、実際の d 軸と q 軸のリファレンス電流は、MTPA 制御の電流角度を用いて、式 52 と 式 53 で表すことができます。

$$I_{d} = I_{s} \times \cos \beta_{mtpa}$$
(52)

$$I_{q} = I_{s} \times \sin \beta_{mtpa}$$
(53)

ただし、式 51 に示すように、MTPA 制御の角度  $\beta_{mtpa}$ は、d 軸とq 軸のインダクタンスに関係します。つまり、変動するインダクタンスの影響によって、最適な MTPA 点を見つけ出すことができなくなるということです。モーター駆動の効率を高めるには、d 軸とq 軸のインダクタンスをオンラインで推定する必要がありますが、 $L_d \ge L_q$ パラメータはオンラインでは簡単に測定されず、飽和効果の影響を受けます。堅牢なルックアップテーブル (LUT) 方式により、電気的パラメータが変動しても制御可能な状態を維持します。通常、数学モデルの簡略化のために、d-軸とq-軸のインダクタンス間のカップリング効果は無視することができます。したがって、 $L_d$ は i<sub>d</sub>のみに応じて変化し、 $L_q$ は i<sub>q</sub>のみに応じて変化すると仮定しています。その結果、d 軸および q 軸のインダクタンスは、式 54 と式 55 に示すように、それぞれ d-q 電流の関数としてモデル化できます。

$$L_{d} = f_{1}(i_{d}, i_{q}) = f_{1}(i_{d})$$
(54)

$$L_q = f_2(i_q, i_d) = f_2(i_q)$$
 (55)

式 51 を簡略化することで、ISR の計算負担を軽減しています。 モーター パラメータに基づく定数 K<sub>mtpa</sub> は、式 56 の代わりとして表されます。 ここで、 K<sub>mtpa</sub> は、更新された L<sub>d</sub> および L<sub>a</sub> を使用して、 バックグラウンド ループで計算されます。

$$K_{mtpa} = \frac{\psi_m}{4 \times (L_q - L_d)} = 0.25 \times \frac{\psi_m}{(L_q - L_d)}$$
(56)

$$\beta_{\text{mtpa}} = \cos^{-1} \left( K_{\text{mtpa}} \div I_{\text{s}} - \sqrt{\left( K_{\text{mtpa}} \div I_{\text{s}} \right)^2 + 0.5} \right)$$
(57)

2 番目の中間変数  $G_{mtpa}$  (式 58 に記載) が、計算をさらに簡単にするために定義されます。  $G_{mtpa}$  (MTPA 制御の角度) を使用すると、 $\beta_{mtpa}$  は 式 59 のように計算できます。 これら 2 つの計算を ISR で行い、実際の電流角度  $\beta_{mtpa}$  を達成します。

$$G_{mtpa} = K_{mtpa} \div I_{s}$$

$$\beta_{mtpa} = \cos^{-1} \left( G_{mtpa} - \sqrt{G_{mtpa}^{2} + 0.5} \right)$$
(59)



いずれの場合も、直軸の電流 i<sub>d</sub> に作用することで磁束を弱め、実現可能な速度範囲を拡大することができます。この定 電力動作領域に入ったことにより、定電力領域と定電圧領域で使用される MTPA 制御の代わりに、弱め界磁制御が選択 されます。インバータの最大電圧が制限されるため、永久磁石の磁場とモーター速度にほぼ比例する逆起電力がインバ ータの最大出力電圧を上回るような速度領域では、PMSM モーターは動作できません。PM モーターでは、磁束を直接 制御することはできません。ただし、d 軸電機子反作用による減磁効果により、負の i<sub>d</sub> を加えることでエア ギャップ フラッ クスを弱めることができます。電圧と電流の制約を考慮すると、電機子電流と端子電圧は式41と式42のように制限され ます。インバータの入力電圧 (DC リンク電圧)の変動により、モーターの最大出力が制限されます。さらに、モーターの最 大基本電圧も使用する PWM 方式によって異なります。式44 では、IPMSM には2つの要素があります。1つは永久磁 石の値で、もう1つはインダクタンスとフラックスの電流によって作られています。

図 3-14 に、弱め界磁を実装するために使用される代表的な制御構造を示します。

β<sub>fw</sub>は弱め界磁 (FW) PI コントローラの出力で、基準 i<sub>d</sub> と i<sub>q</sub> を生成します。電圧振幅が限界に達する前は、FW の PI コントローラの入力は常に正であるため、出力は常に0 で飽和しています。



図 3-14. 弱め界磁と最大トルク / 電流制御のブロック図

モーター駆動 FOC システムには、MTPA 制御と弱め界磁制御の 2 つの制御モジュールがあります。これら 2 つのモジ ュールは、図 3-15 に示す入力パラメータに基づいてそれぞれ電流角度 β<sub>mtpa</sub> と β<sub>fw</sub> を生成します。



図 3-15. FW および MTPA 時の IPMSM の電流位相図

スイッチング制御モジュールは、適用できる角度を決定してから、式 46 と式 47 に示すように基準 id および ig を計算します。電流角度は、式 60 と式 61 のように選択されます。

$\beta = \beta_{fw}$ if $\beta_{fw} > \beta_{mtpa}$	(60)
$\beta = \beta_{mpta}$ if $\beta_{fw} < \beta_{mtpa}$	(61)

図 3-16 に、このリファレンス デザインにおける、弱め界磁制御 (FWC) と最大トルク / 電流 (MTPA) を備えた eSMO を 使用した、PMSM のセンサレス FOC の全体ブロック図を示します。



#### 図 3-16. FWC と MTPA を備えた eSMO を使用した PMSM のセンサレス FOC

#### 3.1.5.2 フライング スタート

フライングスタート (FS) は、ドライブが回転しているモーターの速度と方向を判定し、その速度と方向で出力電圧と周波 数を開始する機能です。フライングスタートなしの場合は、ドライブは 0V および速度ゼロで出力を開始し、指示された速 度まで上昇しようと試みます。負荷の慣性または回転方向によりモーターに大きなトルクを発生させる必要がある場合、過 電流が発生し、ドライブに過電流トリップが発生することがあります。フライングスタートでこれらの問題は解消できます。

フライング スタートとは、ゼロ以外の任意の速度で制御を開始できる機能であり、エアコン アプリケーションのファン駆動で 重要な機能です。

モーターを通常モードで起動すると、制御は最初に周波数 OHz を適用し、目的の周波数まで上昇します。モーターがす でにゼロ以外の周波数で回転している状態で、このモードでドライブを起動すると、大電流が発生します。電流リミッタが 迅速に応答できない場合、過電流トリップが発生する可能性があります。電流リミッタが過電流トリップを防止するのに十 分な速さであっても、同期には許容できないほどの時間がかかり、モーターが目的の周波数に達するまで時間がかかるこ とがあります。それに加えて、より大きな機械的ストレスがアプリケーションにかかります。

フライングスタートモードでは、スタートコマンドに対するドライブの応答は、モーターの速度(周波数と位相)および電圧 に同期することになります。その後、モーターは指令された周波数まで加速します。このプロセスにより過電流トリップが防 止され、モーターが指令された周波数に達するまでの時間が大幅に短縮されます。ドライブは回転速度でモーターと同期 し、適切な速度まで上昇するため、機械的ストレスはほとんどありません。

フライングスタート機能には、回転子速度を検索するアルゴリズムが実装されています。このアルゴリズムは、モーターに 印加される励磁電流に対応するモーター電圧を検索します。

モーターが回転しているときは、BEMF 電圧から速度と位置の情報を推定できます。固定子電圧を測定するため、インバータを切り替えることで速度と位置を簡単に取得できます。モーターにゼロトルク電流を印加し、生成された電流と固定子電圧を測定した後、FOC モジュールはこれらの信号を使用して回転子の位置と速度を推定します。



フライング スタートを備えた FOC のブロック図を 図 3-17 に示します。フライング スタート モジュールは、速度閉ループ 制御をイネーブルまたはディスエーブルにするフラグを出力します。フライング スタートの動作中は、ゼロリファレンストル ク電流が設定され、速度 PI コントローラ出力はディスエーブルになります。



図 3-17. フライング スタート制御のブロック図

図 3-18 に、このリファレンス デザインにおける、フライング スタートを用いた eSMO による、PMSM のセンサレス FOC の全体ブロック図を示します。



図 3-18. フライング スタートを用いた eSMO による PMSM のセンサレス FOC

図 3-19 に示すように、モジュール ルーチンは速度閉ループ制御をディスエーブルにし、リファレンス lq をゼロに設定して、モーター始動時に FOC モジュールをイネーブルにします。 位相電流と位相電圧を測定した後、ルーチンは FOC を 実行し、実際のモーター速度を推定することができます。 プログラムは、フライング スタートが完了した後、速度閉ループ 制御を再度イネーブルにし、速度リファレンス値を設定します。



図 3-19. フライング スタート モジュール プログラムのフローチャート



# 4 ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果

# 4.1 ハードウェア要件

表 4-1 に、ユニバーサル モーター制御プロジェクトでサポートされている最新の評価キットを示します。

表 4-1. ユニバーサル モーター制御でサポートされている=	モーター ドライブ評価キット
---------------------------------	----------------

モーター ドライブ評価ボード		テキサス・インスツルメンツの	   電流センシング トポロ	回転子位置センシン	
部品番号	説明	MCU 評価ボード	ジ	グ方式	テスト対象モーター
BOOSTXL-3PHGAN INV	12-60V、3.5A 3 相 GaN インバータ	LP-AM263	3 つのシャント ベース のインライン モーター 位相電流センシング	eSMO オブザーバ ベ ースのセンサレス FOC QEP エンコーダ ベー スのセンサ付き FOC ホール センサ ベース のセンサ付き FOC	LVSERVOMTR (エン コーダとホール センサ を内蔵)
TMDSHVMTRINSPI N <sup>(1)</sup>	<b>400V、10A 3</b> 相イ ンバータ	TMDSCNCD263 と TMDSADAP180TO100	3 つのローサイド電流 シャント	eSMO オブザーバ ベ ースのセンサレス FOC QEP エンコーダ ベー スのセンサ付き FOC	HVPMSMMTR (エン コーダを内蔵)

(1) LVSERVOMTR のような低電圧モーターを高電圧キットで動作させる場合、J1、J2、J3、J4 にジャンパを実装し、820k の抵抗をバイパスして位 相電圧と DC バス電圧をセンシングする必要があります。また、以下のコードに示すように、user\_mtr1.h にパラメーターを設定します。高電圧キ ットでは、大電流で低インダクタンスの低電圧モーターを動作させないことを推奨します。

// Bypass the 820k resistor for low voltage motor on this kit
#define LV\_JUMPER\_EN // Bypass the 820k resistor

プロジェクトがエンコーダまたはホール ベースのセンサ付き FOC を使用するように設定されている場合は、物理的な接続が正しい順序で接続されていることを確認します。モーター、エンコーダ、またはホール ワイヤの接続順序が誤っていると、プロジェクトが正しく機能せず、モーターが回転できない可能性があります。モーター位相のワイヤについては、インバータボード上でモーター位相が正しい位相に接続されていることを確認します。テキサス・インスツルメンツのモーター制御リファレンスキットに付属のモーターの場合、表 4-2 に示すように、正しい位相接続が提供されています。

エンコーダの場合は A が A、B が B、I が I に接続されていること、ホール センサの場合は A が A、B が B、C が C に 接続されていることを確認します。多くの場合、+5V DC およびグランド接続も必要になります。表 4-2 に示されているもの とは異なるホール センサまたはエンコーダを使用している場合、使用しているホール センサまたはエンコーダのユーザー マニュアルを参照して、ワイヤが正しく接続されていることを確認してください。

ENC モジュールの設定と構成では、エンコーダの 1 回転あたりのスロット数が示されていることを確認してください。これ により、ENC モジュールはエンコーダ信号を正しく角度に変換できます。user\_mtr1.h ファイルで定義されている USER\_MOTOR1\_NUM\_ENC\_SLOTS 定数は、使用するエンコーダ用の正しい値に更新する必要があります。この値 が正しくない場合、設定された値に応じて、モーターの回転が高速または低速になります。この値は、直交精度を算出し た後のカウント数ではなく、エンコーダのスロット数に設定されることに注意してください。

表 4-2. リファレンス キットとモータ	ーのモーター位相、エンコータ	、ホール センサの接続
-----------------------	----------------	-------------

		LVSERVOMTR	HVPMSMMTR
モーター位相ライン	U	BLACK (16AWG)	赤色
	V	RED (16AWG)	青色 / 黒色
	W	WHITE (16AWG)	白色
エンコーダ	GND	BLACK (J4-1)	黒色
	+5V	RED (J4-2)	赤色
	I	BROWN (J4-3)	黄色
	В	ORANGE (J4-4)	緑色
	A	BLUE (J4-1)	青色

#### 表 4-2. リファレンス キットとモーターのモーター位相、エンコーダ、ホール センサの接続 (続き)

		LVSERVOMTR	HVPMSMMTR
ホール センサ	GND	BLACK (J10-1)	ホール センサ ベースのセンサ付き
	+5V	RED (J10-2)	FOC はサポートしていません
	A	GRAY-WHITE (J10-3)	
	В	GREEN-WHITE (J10-4)	
	С	GREEN (J10-5)	

テキサス・インスツルメンツのリアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用して、モーター制御の実装を開始します。

- ステップ 1:表 4-1 に示すように、目的のモータードライブ評価ボード、テキサス・インスツルメンツの MCU 評価ボード、モータを注文します。
- ステップ 2:MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X の最新バージョンをダウンロードします。
- ステップ 3: Code Composer Studio IDE の最新バージョンをダウンロードします。
- ステップ 4:技術資料の指示に従ってハードウェアを設定し、以降のセクションで説明するプロジェクトを実行します。
- ステップ 5:設計に関する質問への回答については、既存の回答を検索するか、TI C2000 E2E 設計サポートフォー ラムを使用して自分で質問できます。



# 4.2 ソフトウェア要件

- 1. Code Composer Studio (CCS) 統合開発環境 (IDE) ツール フォルダから Code Composer Studio をダウンロード してインストールします。 バージョン 12.6 またはそれ以降をお勧めします。 CCS のインストールと実装の詳細につい ては、『CCS ユーザー ガイド』を参照してください。
- 2. テキサス・インスツルメンツが提供するリンクから MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X ソフトウェア パッケージをダウ ンロードしてインストールし、この Motor Control SDK ソフトウェアをデフォルト フォルダにインストールします。 MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X は次の 2 つのいずれかの方法でインストールできます。
  - a. MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X ダウンロード フォルダからソフトウェアをダウンロードします。
  - b. CCS にアクセスし、[View] → [Resource Explorer] に進みます。TI Resource Explorer で、[Arm®-based microcontrollers] → [MOTOR CONTROL SDK for AM263x] に進み、[Install] ボタンをクリックします。
- 3. インストールが完了したら、CCSを閉じ、プロジェクトをインポートするための新しいワークスペースを作成します。以降のセクションで説明するように、異なるインクリメントビルドでこのプロジェクトをビルドして実行する手順に従います。

# 4.2.1 プロジェクトのインポートと構成

このプロジェクトは、テキサス・インスツルメンツの EVM モータードライバ キットをサポートし、AM263x MCU デバイスとー 緒に使用できるユニバーサル モーター制御設計です。プロジェクトのビルド構成とプロパティを設定することで、テキサ ス・インスツルメンツの異なる EVM キットを実行できます。以降のセクションでは、LP-AM263 を BOOSTXL-3PHGANINV ラボと組み合わせて使用し、このキットでサンプル ラボをインポートして実行する方法を示しま

- す。
- 1. [Project] → [Import CCS Project...] をクリックして CCS 内にプロジェクトをインポートし、[Browse...] をクリックして、
  - a. <install\_location>\examples\ 検索ディレクトリを選択し、universal\_motorcontrol\_lab フォルダを選択します。
- プロジェクトは、2 つのモータードライバキットで実行するように構成できます。図 4-1 に示すように、インポートしたプロジェクト名を右クリックし、適切なビルド構成 (3phGaN\_3SC など)を選択することで、これらのキットのいずれかを選択できます。
- 3. インポートしたプロジェクト名を右クリックしてプロジェクトのサポート機能を選択するようにプロジェクトを構成し、図 4-2 に示すように、[Properties] コマンドをクリックしてプロジェクトの事前定義シンボルを設定します。
  - a. 事前定義シンボルは、名前の\_Nを削除または追加することで有効または無効になります。たとえば、弱め界磁 制御をイネーブルにするには、MOTOR1\_FWC\_Nの\_Nを削除して MOTOR1\_FWC に変更し、弱め界磁制 御をディセーブルにするには、MOTOR1\_FWC シンボル名を MOTOR1\_FWC\_N に変更します。
  - b. 上記のように関連する事前定義シンボルをイネーブルにして、モーターとハードウェアボードに基づいて、適切 にサポートされるモーター制御アルゴリズムを選択します。サポートされるアルゴリズムと関連するモーターマトリ クスを表 4-3 に示します。
  - c. 図 4-2 に示すように、事前定義シンボルをイネーブルにして、適切にサポートされる機能を選択します。
- 4. 図 4-4 に示すように、ファイル名を右クリックし、ポップアップ メニューで [Set as Active Target Configuration] および [Set as Default Target Configuration] を選択して、適切なターゲット構成ファイル (.ccxml) を選択します。
  - a. AM263\_LP.ccxml は、LP-AM263 ベースのハードウェア キット向けです。
  - b. AM263\_CC.ccxml は、TMDSCNCD263 ベースのハードウェア キット向けです。
- 5. user\_mtr1.h ファイルと user\_common.h ファイルで適切なモーター モデルを選択または定義します。これらのファ イルは、Project Explorer ウィンドウにある src\_board フォルダの下にあります。テスト対象のモーターに対応する #define のコメントを解除し、残りの #define モーターがコメントアウトされたままであることを確認します。コード内のモ ーター パラメータが、接続されているモーターの仕様と一致していることを確認してください。
- 6. セクション 4.3 に示すように、ハードウェア キットを設定し、モーター、エンコーダ、ホール センサをキットに接続しま す。





## 図 4-1. CCS 内で適切なビルド構成を選択する



#### 図 4-2. [Project Properties] で目的の事前定義シンボルを選択する



表 4-3. ユニバーサ	ル モーター制御においてサポ	ートされるアルゴリズム、機能	、モーター マトリクス
アルゴリズムまたは機能	事前定義シンボル	LaunchPad	controlCARD
		BOOSTXL-3PHGANINV	TMDSHVMTRINSPIN
eSMO ベースのセンサレス FOC	MOTOR1_ESMO	✓、LVSERVOMTR	✓、HVPMSMMTR
QEP エンコーダ ベースのセンサ付き FOC	MOTOR1_ENC	✓, LVSERVOMTR	✓、HVPMSMMTR
ホール センサ ベースのセンサ付き FOC	MOTOR1_HALL HALL_CAL	✓、LVSERVOMTR	×
グラフ ツールによるデータログ	DATALOG_EN	✓	✓
PWMDAC	EPWMDAC_MODE	×	✓
SFRA ツール	SFRA_ENABLE	1	1
グラフ ツールによるステップ応答	STEP_RP_EN	1	1

# 4.2.2 プロジェクト構造

プロジェクトの一般構造を図 4-3 に示します。デバイス ペリフェラルの構成は、TI SysConfig に基づいています。リファレンス デザイン ソフトウェアをカスタム ボードや別のデバイスに移行する場合は、hal.c ファイルと hal.h ファイルのコードと定義、user\_mtr1.h ファイルのパラメータを変更することだけが必要です。



図 4-3. プロジェクト構造の概要

プロジェクトが CCS にインポートされると、図 4-4 に示すように、CCS 内に Project Explorer が表示されます。

transforms フォルダには、パーク、クラーク、逆パーク、SVGEN など、モータードライブ ISR の一部で、特定のデバイス やボードに依存しない標準的な FOC モジュールが含まれています。

libraries フォルダには、推定ライブラリ、および特定のデバイスやボードに固有ではないその他のライブラリが含まれています。

src\_control フォルダには、割り込みサービス ルーチンおよびバックグラウンド タスク内でモーター制御コア アルゴリズム 関数を呼び出すモータードライブ制御ファイルが含まれています。

src\_sys フォルダ には、特定のデバイスやボードに依存しない、システム制御のために予約されたいくつかのファイルが 含まれています。システム制御や通信などのコードを追加できます。 ボード固有のファイルとモーター固有のファイルは、src\_board フォルダにあります。これらのファイルは、デザインを実行 するデバイス固有のドライバで構成されています。独自のボード用にプロジェクトを移行する場合、または別のデバイスに プロジェクトを移行する場合、当該ボードのデバイスペリフェラルの使用方法に基づいて、hal.c ファイル、hal.h ファイル、 xxx.syscfg ファイル、user\_mtr1.h ファイルを変更することだけが必要です。



図 4-4. ユニバーサル モーター制御プロジェクトの Project Explorer ビュー



# 4.2.3 ラボ ソフトウェアの概要

図 4-5 に、ファームウェアのプロジェクト ソフトウェアのフローチャートを示します。これには、リアルタイム モーター制御用の ISR と、バックグラウンド ループで更新されるモーター制御パラメータ用のメイン ループがそれぞれ 1 つ含まれています。 ISR は、ADC の変換終了 (EOC) によってトリガされます。



図 4-5. プロジェクト ソフトウェアのフローチャート

システムの立ち上げとデザインを簡素化するため、ソフトウェアは4つのインクリメンタルビルドで構成されており、これによりボードやソフトウェアに慣れ、理解することが容易になります。また、このアプローチは、基板のデバッグやテストにも適しています。

表 4-4 に、このプロジェクトで使用するフレームワークモジュールを示します。

#### 表 4-4. プロジェクトにおけるモーター制御モジュールの使用

モジュール名	説明	アルゴリズム
ANGLE_GEN_run	開ループ動作用回転子角度ジェネレータ	eSMO、ENC、HALL
CLARKE_run	電流または電圧のクラーク変換	eSMO、ENC、HALL
collectRMSData、calculateRMSData	サンプリング値を収集し、位相電流と位相電圧の RMS 値を計算する	eSMO、ENC、HALL
DATALOG_update	グラフ ツールで表示するためにリアルタイム値を 保存する	すべてのアルゴリズム
ENC_run	エンコーダに基づいて回転子角度を計算する	ENC
ESMO_run	センサレス FOC 用の拡張スライディング モード オブザーバ (eSMO)	eSMO
HAL_readMtr1ADCData	ADC 変換値を浮動小数点フォーマットで返す	すべてのアルゴリズム
HAL_writePWMDACData	ソフトウェア変数を PWM 信号に変換する	すべてのアルゴリズム
HAL_writePWMData	モーター用 PWM ドライブ	すべてのアルゴリズム
HALL_run	回転子の角度と速度をホール センサに基づいて 計算する	HALL
IPARK_run	逆パーク変換	eSMO、ENC、HALL
PARK_run	パーク変換	eSMO、ENC、HALL
PI_run	電流および速度の PI レギュレータ	すべてのアルゴリズム
PI_run_series	PI コントローラを連続して実行する	SFRA, MPTA
SPDCALC_run	エンコーダ信号からの角度に基づく速度の測定	ENC
SPDFR_RUN	オブザーバからの角度に基づく速度の測定	eSMO
SVGEN_runMin	直交制御による空間ベクトル PWM	eSMO、ENC、HALL
TRAJ_run	速度リファレンス設定軌道	すべてのアルゴリズム
VS_FREQ_run	レベル2で Vdと Vqを計算するために、v/f プ ロファイルでベクトル電圧を生成する。 特定のモーターに基づいて手動で行うことが可 能。	eSMO、ENC、HALL

各インクリメンタル システム ビルドでテストされたモジュールを表 4-5 にまとめています。

弦 ==0. 日インノリシンバレビルド C C 用されの C ノ 前面 C ノユ バレ				
ソフトウェア モジュール	DMC_LEVEL_1	DMC_LEVEL_2	DMC_LEVEL_3	DMC_LEVEL_4
	50% PWM デューティ、	モーターの電流と電圧のセ	ボード上の電流センシング	エスティメータ/オブザーバ
	ADC オフセット較止、PWM 出力、位相シフトの検証	シンシク信号を検証する開 ループ制御	と、PIDによる電流制御を検 証する閉電流ループ	による閉ルーフ動作
HAL_readMtr1ADCData	√√	√	1	√
HAL_writePWMData	1	√	√	√
ANGLE_GEN_run		$\sqrt{\sqrt{1}}$	1	√(eSMO、ENC、HALL)*
VS_FREQ_run		$\sqrt{\sqrt{1}}$		
CLARKE_run		√	√	√
TRAJ_run		$\sqrt{\sqrt{1}}$	√	$\sqrt{\sqrt{1}}$
ESMO_run		√(eSMO)*	√(eSMO)*	√√ (eSMO)*
SPDFR_RUN		√(eSMO)*	√(eSMO)*	√√ (eSMO)*
ENC_run		√(ENC)*	√(ENC)*	√√(ENC)*
SPDCALC_run		√(ENC)*	√(ENC)*	√√(ENC)*
HALL_run		√(HALL)*	√(HALL)*	√√(HALL)*
PARK_run		√	1	√
Pl_run (ld)			$\sqrt{\sqrt{1}}$	√
Pl_run (lq)			$\sqrt{\sqrt{1}}$	√
PI_run (速度)				$\sqrt{\sqrt{1}}$
IPARK_run		$\sqrt{\sqrt{1}}$	√	√
SVGEN_runMin		$\sqrt{\sqrt{1}}$	√	√
HAL_writePWMDACData		√**	√**	√**
DATALOG_update		$\checkmark$	1	✓

#### 表 4-5. 各インクリメンタル ビルドで使用されるモーター制御モジュール

1. √は、このモジュールが使用されていることを意味します。 √は、このモジュールはテスト中であることを意味します。

2. √(eSMO)\* は、このモジュールが eSMO によってのみ使用されることを意味します。 √(ENC)\* は、このモジュールが ENC によってのみ使用されることを意味します。 √(HALL)\* は、このモジュールが HALL によってのみ使用されること を意味します。

3. √\*\*は、表 4-1 に示すように、このモジュールが一部のハードウェアキットでサポートされていることを意味します。

ユニバーサル プロジェクトでは、モーター制御用に FOC アルゴリズムのいずれかを個別に使用することも、eSMO アル ゴリズムとエンコーダ FOC アルゴリズムの内の 2 つを同時に使用することもできます。 プロジェクトに 2 つのアルゴリズム が実装されていれば、使用中のエスティメータをその場でスムーズに切り替えることができます。



# 4.3 テスト設定

このセクションでは、モータードライバ評価ボードをテキサス・インスツルメンツの開発ツールと組み合わせた場合のモーター制御用ハードウェアボードの設定方法について説明します。以降のセクションでは、異なるモータードライバ評価ボードでの詳細な操作手順を示します。

# 4.3.1 LP-AM263 の設定

LP-AM263 は、テキサス・インスツルメンツの Arm®ベースリアルタイム マイクロコントローラ向けの低コスト開発ボードです。この LaunchPad キットには開発用のピンが追加されており、2 つの BoosterPack™ プラグイン モジュールの接続を サポートしています。

- LP-AM263 の詳細については、『LP-AM263 LaunchPad ユーザー ガイド』を参照してください。
- LP-AM263 のブート スイッチが 図 4-6 に示すように設定されていることを確認してください。
  - QSPI\_D0 (SOP0) の場合、スイッチを左側 (ロジック High) にします。
  - QSPI\_D1 (SOP1) の場合、スイッチを左側 (ロジック High) にします。
  - SPI0\_CLK\_pad (SOP2) の場合、スイッチを右側 (ロジック Low) にします。
  - SPI0\_D0\_pad (SOP3) の場合、スイッチを左側 (ロジック High) にします。
- CMPSS が正常に動作するように、LP-AM263 の DAC VREF スイッチ (S1) が AM263x オンダイ LDO に設定され ていることを確認してください。





# 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV の設定

BOOSTXL-3PHGANINV 評価ボードは、サーボドライブなどの高精度なドライブ制御のための高精度インライン シャント ベース位相電流センシング機能を備えた 48V/10A の 3 相 GaN インバータを搭載しています。また、この評価ボードは 個別の DC バスと 3 相電圧センシング機能も備えているため、センサレス FOC アルゴリズムを使用することを想定したテ キサス・インスツルメンツの LaunchPad™ 開発キットを使用して、BLDC/PMSM 制御を行うことができます。

- ハードウェアファイルなどの詳細については、TLcomのBOOSTXL-3PHGANINVページを参照してください。
- BOOSTXL-3PHGANINV の詳細については、対応する『ユーザー ガイド』を参照してください。
- 次の項目が説明のとおりに完了していることを確認し、図 4-7 に示すように、BOOSTXL-3PHGANINV を LP-AM263 の J6/J8 および J5/J7 に接続します。
- 図 4-7 と表 4-2 に示すように、モーター、エンコーダ、ホール センサを BOOSTXL-3PHGANINV および LP-AM263 に接続します。
- バッテリまたは DC 電圧源から 24V の電源電圧を電圧電源ピンに接続します。セクション 4.4 の操作手順に従って、 電源をオンにします。





## 図 4-7. LP-AM263とBOOSTXL-3PHGANINV の接続

## 4.3.3 TMDSCNCD263 の設定

TMDSCNCD263 は、テキサス・インスツルメンツの Arm® ベース MCU シリーズの AM26x デバイスに適した評価 / 開発 ボードです。TMDSCNCD263 は HSEC180 (180 ピンの高速エッジョネクタ) 搭載しており、TMDSADAP180TO100 アダプタで既存の 100 ピン DIMM ベースの TMDSHVMTRINSPIN にで使用できます。

- TMDSCNCD263 の詳細については、『AM263x Sitara 制御カード ハードウェア ユーザー ガイド』を参照してください。
- TMDSCNCD263 のブート スイッチが、図 4-8 に示すように設定されていることを確認してください。
  - SW3.1、SW3.2、SW3.4 は、スイッチを LEFT に、クワッド読み取り UART フォールバック モードでオンカード XDS110 エミュレータを使用する場合は SW3.2 を RIGHT にしてください。
- TMDSCNCD263 の DAC VREF スイッチ (SW6)を UP に切り替えて、AM263x オンダイ LDO のリファレンス電圧を 適切な CMPSS 動作に設定してください。



図 4-8. TMDSCNCD263 controlCARD とスイッチの設定

# 4.3.4 TMDSADAP180TO100 の設定

TMDSADAP180TO100 アダプタを使用すると、既存の 100 ピン DIMM ベースの評価ツールとともに、180 ピンのテキ サス・インスツルメンツの controlCARD を使用できます。TMDSCNCD263 controlCARD を TMDSHVMTRINSPIN で 使用するには TMDSADAP180TO100 が必要です。

- ハードウェアファイルは、C2000Wareの
   <install\_location>\boards\controlCARDs\TMDSADAP180T0100フォルダにあります。
- ・ スイッチ TMDSADAP180TO100 が、図 4-9 に示すように設定されていることを確認してください。
  - S1 スイッチ、S2 スイッチ、S3 スイッチは RIGHT に、S4 スイッチは LEFT に配置する必要があります。



図 4-9. TMDSADAP180TO100 のアダプタとスイッチの設定



# 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN の設定

#### 警告

- この EVM はラボ環境のみで動作するものであり、テキサス・インスツルメンツでは一般消費者の使用に 適した最終製品とはみなしておりません。
- この EVM は、高電圧の電気機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに関連するリスクを熟知した有資格のエンジニアや技術者のみが使用してください。
- 取り扱いが不適切な場合、この EVM は感電、火災、人身傷害をもたらす可能性のある電圧および電流 で動作します。機器は注意深く使用して、人身傷害や物的損害を避けるために適切な安全対策が講じら れる必要があります。
- 高電圧が印加されているため、EVM の電子機器を使用するときは常に注意してください。DC バスコン デンサは、主電源を切断した後も長時間充電されたままです。
- この EVM は、AC 主電源 / 壁面コンセントから電力供給を受けることができ、壁面コンセントからのライブ ラインとニュートラル ラインのみを使用し、保護用のアースは接続されていません (フローティング状態で す)。電源グランドは保護接地と接続されておらず、すべてのグランド プレーンが同じです。そのため、ス コープや他のテスト機器をボードに接続する前に、適切な注意を払い、正しい絶縁要件を満たす必要が あります。接地された機器を EVM に接続するときは、絶縁トランスを使用する必要があります。
- ボード上の電力段は個別に定格されています。ユーザーは、これらの電源ブロックを相互に接続してボードに電力を供給する前に、これらの定格 (たとえば、電圧、電流、電力などのレベル)をよく理解し、準拠していることを確認する責任があります。電力が供給されているときは、EVM や EVM に接続されている部品に触れないでください。

TMDSHVMTRINSPIN は、DIMM100 controlCARD ベースのマザーボード評価ボードで、AC 誘導 (ACI)、ブラシレス DC (BLDC)、永久磁石同期モーター (PMSM) などの最も一般的なタイプの高電圧 3 相モーターの制御を示します。高 電圧モーター制御キットは個別の DC バスと 3 相電圧センシング機能を備えているため、テキサス・インスツルメンツの controlCARD™ を使用した BLDC/PMSM 制御向けのこのボードは、センサレス FOC アルゴリズムでの使用に最適で す。

- ハードウェアファイルは、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKの
  - <install\_location>\solutions\tmdshvmtrinspin\hardware フォルダにあります。

このセクションでは、MotorControl SDK を通じて提供されるソフトウェアで TMDSHVMTRINSPIN を実行するために必要な手順について説明します。キットは、controlCARD と接続するために、ジャンパとスイッチの設定が正しく配置された状態で出荷されます。以下に示すように、これらの設定がボード上で有効であることを確認し、図 4-10 に示すように、TMDSHVMTRINSPIN ボードに TMDSADAP180TO100 アダプタ付き controlCARD を挿入します。





# 図 4-10. TMDSHVMTRINSPIN を TMDSADAP180TO100 と一緒に TMDSCNCD263 に接続する

- ボードには何も接続されておらず、電力も供給されていないことを確認してください。
- TMDSADAP180TO100 アダプタ付きの controlCARD がまだ実装されていない場合は、[Main]-J1 controlCARD コ ネクタに挿入します。
- 図 4-11 に示すように、以下のジャンパ & コネクタの設定が正しく実装されていることを確認してください。
  - [Main]-J3、J4、J5、J8 は実装されています。
  - [Main]-J9 と [M3]-J5 は、controlCARD をオンボード エミュレーションで使用し、HVKIT の XDS100 をディスエー ブルにするために実装されていません。
  - [Main]-J7 は、ピン2とピン3 (DIMM 100 ソケットから最も離れたピン)の間に実装されています。
  - 負荷 > 150W でモーターを動作させる場合、キットに付属の DC ファンが DC ファンジャンパ [Main]-J17 に接続 されていることを確認してください。
- DC バス電源を得るための 2 つのオプションは次のとおりですが、外部 15V DC 電源の使用をお勧めします。
  - [Main]-J2 は、外部 15V DC 電源の +15V を使用する場合は実装されません。[M6]-SW1 がオフの位置にあることを確認し、15V DC 電源を [M6]-JP1 に接続します。
  - [Main]-J2 は、補助電源モジュールの +15V 電源を使用する場合、ブリッジと中央ピンの間にジャンパが実装されています。
- [M6]-SW1 をオンにします。これで [M6]-LD1 が点灯します。 controlCARD の LED も点灯し、 controlCARD がボードから電力供給を受けていることを示します。
- 図 4-11 と表 4-2 に示すように、モーター、エンコーダ、ホール センサをキットに接続します。
- AC 電源または DC 電圧源から電源電圧を電圧電源ピンに接続します。 セクション 4.4 で指示があるときは電力が供給されますが、そうでない場合は切断したままにしてください。

表 4-6 に、ボード上のさまざまな接続を示します。ボード上のこれらの接続の位置は 図 4-11 に示します。

# 表 4-6. 主なジャンパ、コネクタの説明

[Main]-P1	AC 入力コネクタ (110V~220VAC)
[Main]-TB3	モーターを接続する端子台

JAJU933 - APRIL 2024 - REVISED DECEMBER 2024 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 AM263x Arm<sup>®</sup> ベースの MCU デバイス向けユニバーサル モーター制御のリファレ 35 ンス デザイン

# 表 4-6. 主なジャンパ、コネクタの説明 (続き)

[Main]-BS1	AC 整流器からの出力用バナナ ジャック
[Main]-BS2、BS6	GND の接続用バナナ ジャック
[Main]-BS3	PFC 段の入力電圧の接続用バナナジャックで、通常は [Main]-BS1 コネクタからの整流 AC 電圧です。
[Main]-BS4	PFC 段からの出力への負荷の接続用バナナ ジャックで、PFC+モーター プロジェクトを使用する場合、PFC 段の 出力は、たとえば [Main]-BS5 のようなインバータ バスの入力に接続されます。
[Main]-BS5	インバータ用 DC バス電圧入力用バナナ ジャック
[Main]-J2	<ul> <li>補助電源モジュールの入力電圧選択ジャンパです。</li> <li>ジャンパをブリッジの位置に接続すると、補助電源モジュールは AC 整流器ブリッジ出力から電力を供給します。</li> <li>ジャンパを PFC の位置に接続すると、補助電源モジュールは PFC 段の出力から電力を供給します。</li> </ul>
[Main]-J3、J4、J5	ジャンパ J3、ジャンパ J4、ジャンパ J5 は、それぞれ 15V、5V、3.3V の電力を 15V DC 電源からボードに供給するために使用します。
[Main]-J7	J7 は、過電流保護スレッショルド ソースの選択に使用します。
[Main]-J8	J8は、IPM 過電流保護のイネーブル / ディセーブルに使用します。
[Main]-J9	JTAG TRSTn 切断ジャンパです。このジャンパを実装すると、マイクロコントローラへの JTAG 接続が可能になります。FLASH からブートする場合など、JTAG 接続が必要ない場合は、ジャンパを未実装にする必要があります。
[Main]-J14	PWMDAC 出力: PWM が 1 次ローパス フィルタに接続された結果の電圧出力です。 ピン 1、ピン 2、ピン 3、ピン 4 はそれぞれローパス フィルタ処理された PWM 出力ピンに接続されており、オシロスコープでシステム変数を観 測します。
[Main]-J16	絶縁型 CAN バスコネクタ
[Main]-J17	IPM ヒートシンクに取り付けられている DC ファン (ボードに同梱) に電力を供給するためのコネクタです。
[Main]-H1	QEP コネクタ:0-5V の QEP センサに接続し、モーターの速度と位置に関する情報を収集します。 CAP / ホール エフェクト センサ コネクタ:0-5V のセンサに接続し、モーターの速度と位置に関する情報を収集しま す。
[M1]-F1	<b>AC</b> 入力用ヒューズ
[M3]-JP1	オンボード エミュレーション用 USB ケーブル
[M3]-J2	外部 JTAG インターフェイス:このコネクタから JTAG エミュレーション ピンにアクセスできます。外部エミュレーショ ンが必要な場合は、[M3]-J5 にジャンパを取り付け、エミュレータをボードに接続します。エミュレーション ロジックに 電力を供給するには、引き続き USB コネクタを [M3]-JP1 に接続する必要があります。
[M3]-J5	オンボード エミュレーション ディスエーブル ジャンパ:ここにジャンパを取り付けると、オンボード エミュレータがディ スエーブルになり、外部インターフェイスにアクセスできるようになります。




図 4-11. TMDSHVMTRINSPIN キットのジャンパとコネクタの図



# 4.4 テスト結果

システムは、少しずつテストされ、最終的なシステムが自信を持って操作できるように、複数の段階で検証されます。特定 のビルドオプションを選択するには、sys\_settings.h ファイルで DMC\_BUILDLEVEL 定義の値を目的の DMC\_LEVEL\_X オプションに変更します。ビルドオプションを選択した後、プロジェクト名を右クリックし、[Rebuild Project] をクリックしてプロジェクトをコンパイルします。

# 4.4.1 レベル 1 インクリメンタル ビルド

このビルドレベルの目標:

- HAL オブジェクトを使用して、モータードライブ ハードウェア用 MCU のペリフェラルを初期化する
- PWM ドライバ モジュール と ADC ドライバ モジュールを検証する
- ADC オフセット検証を確認する
- CCS の操作に慣れる CCS の詳細については、『CCS ユーザー ガイド』を参照してください。

このビルドレベルでは、ボードは固定 PWM デューティサイクルの開ループ モードで実行されます。デューティサイクル は 50% に設定されています。このビルドレベルは、電力段からの帰還値のセンシングと PWM ゲートドライバの動作を 検証し、ハードウェアに問題がないことを確認します。さらに、入出力電圧センシングの較正もこのビルドレベルで実行で きます。このプロセス中は、モーターの接続を切り離したままにしておく必要があります。このビルドレベルのソフトウェア ブロック図を 図 4-12 に示します。



図 4-12. ビルドレベル 1 ソフトウェア ブロック図 - オフセット検証

# 4.4.1.1 プロジェクトのビルドとロード

- 1. このビルドレベルではモーターをモータードライバ ボードに接続する**必要がない**ことを除き、モータードライバ ハードウェア ボードと、テキサス・インスツルメンツの LaunchPad または controlCARD を セクション 4.3 に示すように設定します。
- 2. USB ケーブルをコンピュータからテキサス・インスツルメンツの LaunchPad または controlCARD のオンボード USB コネクタに接続し、MCU に対する絶縁型 JTAG エミュレーションをイネーブルにします。
- 3. セクション 4.3 に示すように、バス電圧入力端子に適切な電圧を印加して、モータードライバボードに電力供給します。
- 4. ユニバーサル モーター制御プロジェクトを CCS にインポートし、セクション 4.2.1 に示すように、正しいビルド構成を 選択します。sys\_settings.h ファイルを開き、DMC\_BUILDLEVEL を DMC\_LEVEL\_1 に設定します。これにより、 プロジェクトが最初のインクリメンタル ビルドを実行するように構成されていることを確認できます。
- 5. Project Explorer ウィンドウで、目的のターゲット構成ファイル名を右クリックし、[Set as Active Target Configuration] を選択して、正しいターゲット構成ファイルが Active に設定されていることを確認します。また、ファイル名を右クリックし、[Set as Default Target Configuration] を選択して、目的のターゲット構成ファイルをデフォルトとして設定するこ

とをお勧めします。これを行う一つの理由は、どのファイルが Active であるかを示すインジケータが表示されないから ですが、ファイルがデフォルトに設定されている場合は、Project Explorer ウィンドウでファイル名の横に [Default] イ ンジケータが表示されます。また、ファイルをデフォルトに設定すると、別の構成ファイルが特に Active に設定されな い限り、そのファイルがデフォルトとして使用されるようになります。[View] > [Target Configurations] に進んで、 [Target Configurations] ビューでターゲット構成名を右クリックし、[Link to Project] を選択すると、ターゲット構成をワ ークスペース内のプロジェクトにリンクすることもできます。

- 6. プロジェクト名を右クリックし、[Rebuild Project] をクリックします。 Console ウィンドウを確認します。 プロジェクトのエラ ーはすべて Console ウィンドウに表示されます。
- 7. ビルドが正常に完了したら、[Debug] ボタンをクリックするか、[Run] → [Debug] をクリックします。これで IDE はター ゲットに自動的に接続され、出力ファイルがデバイスにロードされて、[Debug] パースペクティブに変更されます。右 上隅に CCS Debug アイコンが表示され、[Debug Perspective] ビューに移動したことを示しています。プログラムは main() の開始地点で停止する必要があります。

## 4.4.1.2 デバッグ環境設定ウィンドウ

コードのデバッグ中にローカル変数とグローバル変数を注意深く観察することは、デバッグの標準的なやり方です。CCS では、このような変数の観察を行うために、メモリビューやウォッチビューなど、さまざまな方法を提供しています。さらに、 CCS には時間(および周波数)ドメインのプロットを作成する機能があります。この機能により、ユーザーはグラフツール を使用して波形を表示できます。グラフツールの設定と構成の方法については、セクション 4.5.1 を参照してください。 [Expressions] ウィンドウの設定については、次の手順を参照してください。

- [Watch] ウィンドウの設定:メニュー バーの [View] → [Expressions] をクリックして、[Expressions] ウォッチ ウィンドウ を開きます。[Expressions] ウィンドウで [Add new expression] をクリックし、変数名を入力して、[Enter] キーを押す と、[Expressions] ウィンドウに変数を追加できます。変数値が表示される数値形式は、変数値が宣言されたときに変 数に関連付けられた数値形式に基づいています。変数を右クリックし、[Number Format] に移動して目的の形式を 選択することで、特定の変数の数値形式を変更できます。
- 代わりに、[Expressions] ウィンドウ内で右クリックして [Import] をクリックすることで、変数のグループを [Expressions] ウィンドウにインポートすることもできます。
   <workspace>\universal\_motorcontrol\_am263x\_r5fss0-0\_nortos\_ti-armclang\src\_control\debug\ にあるプロジェクトのディレクトリを参照し、universal\_motor\_control\_level1.txt ファイルを選択して [OK] をクリックすると、図 4-13 に示す変数がインポートされます。

注

メインコードではこの時点で初期化されていない変数もあり、役に立たない値が含まれている可能性があります。

- 3. 注:構造体変数 motorVars\_M1 には、モータードライブ制御に関連するほとんどの変数へのリファレンスが含まれています。
- [Expressions Window] タブの右上隅にある [Continuous Refresh] ボタンをクリックし、マイクロコントローラからの定期的なデータキャプチャを有効にします。[View Menu] ボタン ([Expressions] ウィンドウの右上隅にある 3 つのドット) をクリックすることで、[Continuous Refresh Interval] を選択して [Expressions] ウィンドウのリフレッシュ レートを編集できます。リフレッシュ間隔が速すぎると、パフォーマンスに影響することがあるので注意してください。



## 4.4.1.3 コードの実行

- 1. [Tools] > [ARM Advanced Features] で [Data Cache Enabled] のチェックを外して、データ キャッシュをディスエ ーブルにします。
- 2. [Resume] ボタンを押してコードを実行するか、[Debug] タブで [Run]  $\rightarrow$  [Resume] をクリックします。
- 3. これでプロジェクトが実行され、グラフおよびウォッチウィンドウの値が常に更新されます。
- 4. ウォッチ ウィンドウで、systemVars.flagEnableSystem が自動的に 1 に設定された後、[Expressions] ウィンドウで 変数 motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify を 1 に設定します。
- 5. これでプロジェクトが実行され、このプロジェクトを使用している間は、図 4-13 に示すように、グラフと [Expressions] ウィンドウの値が常に更新されます。ウィンドウのサイズは、お好みに合わせて変更できます。
- 6. ウォッチ ビューでは、フォルトが発生していない場合、変数 motorVars\_M1.flagRunIdentAndOnLine は 自動的に 1 に設定されます。[ISRCount] は連続的に増加します。
- 7. モータードライバボードの較正オフセットをチェックします。 図 4-13 に示すように、モーター位相電流センシング値のオフセット値は、ADC のスケール電流の半分程度に相当します。
- 8. グラフツールを使用する場合、グラフに表示される変数は、u相、v相、w相のFOC角度と位相電流です。
- 9. MotorVars\_M1.faultMtrPrev.bit 構造体を展開してチェックし、フォルトフラグが設定されていないことを確認します。
- 10. オシロスコープを使用して、モーター駆動制御に使用する PWM 出力を測定します。このビルド レベルでは、3 つの PWM のデューティ サイクルが 50% に設定され、予測される PWM 出力の波形は、図 4-14 のようになります。 PWM スイッチング周波数は、user\_mtr1.h ファイルの USER\_M1\_PWM\_FREQ\_KHz 定義に設定された値と同じです。
- 11. motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify 変数を0 に設定して、PWM をディスエーブルにします。
- 12. これまでの手順のいずれかで予期しない結果が得られた場合は、追加のデバッグが必要です。以下を確認してください。
  - a. 使用するモータードライバボードが、ビルド構成で選択したボードと同じであることを確認してください。
  - b. 適切な事前定義が設定されていることを確認してください。
  - c. セクション 4.3 に示すように、Lunchpad/ControlCARD で各スイッチが正しく構成されていることを確認してください。
- 13. これまでの手順が完了したら、コントローラを停止し、デバッグ接続を終了できます。まずツールバーの [Halt] ボタン をクリックするか、[Target] → [Halt] をクリックして、コントローラを停止します。最後に、ボタンをクリックするか、[Run] → [Reset] → [CPU Reset] をクリックして、コントローラをリセットします。
- 14. [Terminate Debug Session] ボタンをクリックするか、[Run] → [Terminate] をクリックして、CCS デバッグ セッション を終了します。これによりプログラムが停止し、コード コンポーザが MCU から切り離されます。
- 15. コードを変更または再実行するたびにデバッグ セッションを終了する必要はありません。代わりに、次の手順を行うこ とができます。プロジェクトを再ビルドしたら、ボタンを押すか、[Run] → [Reset] → [CPU Reset] をクリックした後、 [Restart] ボタンを押すか、[Run] → [Restart] をクリックします。目標デバイスや構成が変更された場合は、CCS をシ ャットダウンする前に、プロジェクトを終了する必要があります。

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com/ja-jp

xpression	Type	Value	Address	Click this button to enable
(x)= systemVars hoardKit	enum Board Kit e	BOARD RSXL3PHGAN REVA	0x0008354F	periodic capture of data from
(x)= systemVars.estType	enum EST Type e	EST TYPE ESMO	0x00083550	
(x)= systemVars.currentSenseType	enum CURRENTSEN T	CURSEN TYPE INLINE SHUNT	0x00083551	Check if these veriables must the
(x)= motorVars M1.motorState	enum MOTOR Status e	MOTOR CL RUNNING	0x00082ED2	board, estimator, library selection
(x)= motorVars_M1.estimatorMode	enum ESTIMATOR Mo	ESTIMATOR MODE ESMO	0x00082ED0	Sourd, Countaiol, Instally Colocadi
(x)= motorVars M1.ISRCount	unsigned int	2511665	◆x00082F0C	The variable keeps increasing
(x)= motorVars_M1.speedRef_Hz	float	60.0	0x00082F88	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(x)= motorVars M1.speed Hz	float	-2.14497733	0x00082F90	
(x)= motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify	unsigned short	1	4x00082E94	Set this variable value equal
(x)= motorVars_M1.flagRunIdentAndOnLine	unsigned short	1	0x00082E96	to 1 to start the motor
(x)= motorVars_M1.flagClearFaults	unsigned short	0	0x00082EBA	
(x)= motorVars_M1.faultMtrUse.all	unsigned short	0	0x00082ECA	
> 🥖 motorVars_M1.faultMtrPrev.bit	struct FAULT_MTR_BITS	{overVoltage=0,underVoltage=0,motorOv	0x00082ECE	
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValH	unsigned short	2978	0x00082C74	
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValL	unsigned short	1118	0x00082C76	
(x)= motorSetVars_M1.overCurrent_A	float	7.5	0x00082CEC	
(x)= motorVars M1.angleFOC rad	float	0.673689544	0x0008305C	
(x)= motorVars_M1.adcData.VdcBus_V	float	25.3888645	0x00082F10	
(x)= motorVars M1.Vdg out V.value[0]	float	-0.667759538	0x00083010	
(x)= motorVars_M1.Vdg_out_V.value[1]	float	-0.456603527	0x00083014	The sensing conversion value shou
motorVars M1.Irms A	float[3]	[0.030551888,0.0419260897,0.027164869]	0x0008308C	be equal to the dc bus voltage
(x)= [0]	float	0.030551888	0x0008308C	
(×)= [1]	float	0.0419260897	0x09983090	
(x)= [2]	float	0.027164869	0x00083094	
motorVars_M1.adcData	struct HAL_ADCData_t	{VdcBus_V=25.368969,I_A={value=[0.0080	0x00082F10	are near 0.0 with removing offset
(x)= VdcBus_V	float	25.3490715	0x00082F10	are near e.e warreneving encer
> 🍋 I_A	struct MATH_Vec3	{value=[-0.0241699219,0.0322265625,-0.02	0x00082F14	
> 🔎 V_V	struct MATH_Vec3	{value=[12.853611,12.8337135,12.5352545]}	0x00082F20	
✓ () offset_l_ad	struct MATH_Vec3	{value=[2115.22485,2116.18799,2116.7482	0x00082F2C	
✓ (= value)	float[3]	[2115.22485,2116.18799,2116.74829]	0x00082F2C	
(×)= [0]	float	2115.22485	00082F2C	
(x)= [1]	float	2116.18799	0x00082F30	
(×)= [2]	float	2116.74829	0x00082F34	Current offset values are near 2048
> 🏓 offset_V_sf	struct MATH_Vec3	{value=[0.0,0.0,0.0]}	0x00082F38	
(x)= current_sf	float	-0.00805664062	0x00082F44	
(x)= voltage_sf	float	0.01989723	0x00082F48	
(×)= dcBusvoltage_sf	float	0.01989723	0x00082F4C	
(x)= motorVars_M1.flagEnableForceAngle	unsigned short	1	0x00082E9C	
(x)= motorVars_M1.flagMotorIdentified	unsigned short	1	0x00082E9A	
(x)= motorSetVars_M1.Kp_Id	float	0.239317492	0x00082CA0	
(x)= motorSetVars_M1.Ki_Id	float	0.0344771557	0x00082CA4	
(x)= motorSetVars_M1.Kp_Iq	float	0.239317492	0x00082CA8	
(x)= motorSetVars_M1.Ki_lq	float	0.0344771557	0x00082CAC	
(x)= motorSetVars_M1.Kp_spd	float	0.011634578	0x00082C98	
(x)= motorSetVars_M1.Ki_spd	float	0.00209439523	0x00082C9C	
(M)- motor//ars M1 faultMtrNow all	unsigned short	0	0x00082EC8	

図 4-13. ビルド レベル 1: [Expressions] ウィンドウの変数



ゲートドライブの入力へのデッドバンド出力付き PWM を、図 4-14 に示します。



図 4-14. ビルド レベル 1: PWM 出力の波形

# 4.4.2 レベル 2 インクリメンタル ビルド

このビルドレベルの目標:

- 電流と電圧のセンシング回路とゲートドライバ回路の検証のための、モーター駆動用の簡単なスカラー v/f 制御の実装
- モーター制御用 eSMO モジュールのテスト

このビルドレベルでは、システムが開ループ制御で動作するため、ADC 値は確認と検証のためだけに使用され、ADC 値が実際にモーターの制御ループで使用されることはありません。このビルドレベルのソフトウェア フローを 図 4-15 に示します。



図 4-15. ビルド レベル 2 ソフトウェア ブロック図 - 開ループ制御

## 4.4.2.1 プロジェクトのビルドとロード

モーターをモーター ドライバ評価ボードの適切な端子に接続します。 セクション 4.4.1.1 のステップ 2~7 に従って、プロ ジェクトをビルドして、ロードします。 ステップ 4 で、DMC\_BUILDLEVEL を DMC\_LEVEL\_2 に設定します。

## 4.4.2.2 デバッグ環境設定ウィンドウ

セクション 4.4.1.2 の手順に従って、変数を [Expressions] ウィンドウにインポートします。 ビルド レベル 2 では、 universal\_motor\_control\_level2.txt ファイルを選択します。 図 4-16 に示すように、 [Expressions] ウィンドウが表示され ます。

### 4.4.2.3 コードの実行

- 1. 適切な電源に電力を供給し、電源の出力電圧を徐々に上げて、適切な DC バス電圧を取得します。
- 2. グラフ ツールを使用する場合、レベル 2 ではラボ 1 と同じグラフ構成とパラメータを使用して、位相電流の 2 相を監 視します。
- 3. [Tools] > [Arm Advanced Features] で [Data Cache Enabled] のチェックを外して、データ キャッシュをディスエー ブルにします。
- [Resume] ボタンをクリックしてプロジェクトを実行するか、[Debug] タブで [Run] → [Resume] をクリックします。一定の時間が経過したら、systemVars.flagEnableSystemは1に設定されます。これは、オフセット較正が完了したことを意味します。フォルトフラグ motorVars\_M1.faultMtrUse.allは0になります。そうでない場合は、セクション4.4.1.3に示すように、レベル1の電流および電圧のセンシング回路を再確認する必要があります。また、motorVars\_M1.faultMtrPrev.bitのmoduleOverCurrentが1の場合、motorSetVars\_M1.overcurrent\_Aを高い値に設定して、初期の大電流フォルトを回避する必要があります。
- 5. モータードライバの電流および電圧のセンシング回路を検証するには、図 4-16 に示すように、[Expressions] ウィンドウで変数 motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify を 1 に設定します。モーターは、電圧 / 周波数 (v/f)の開ループで動作します。モーターがスムーズに回転しない場合、モーターの仕様に応じて、user\_mtr1.h ファイルの v/f プロファイル パラメータを以下に示すように調整します。注:これらのパラメータを変更するには、プロジェクトをリビルドする必要があります。デバッグ モードでのプロジェクトのリビルドの詳細については、セクション 4.4.1.3 のステップ 15 を参照してください。

#define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_HZ #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_HZ	(5.0) // Hz (400.0) // Hz (1.0) // Volt	
#define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V	(1.0) // Volt (24.0) // Volt	

- 6. motorVars\_M1.speedRef\_Hz 変数は、モーターの速度リファレンスを設定するために使用されます。[Expressions] ウィンドウで motorVars\_M1.speed\_Hz 変数の値をチェックして、図 4-16 に示すように、モーター速度 (motorVars\_M1.speed\_Hz) がリファレンス速度 (motorVars\_M1.speedRef\_Hz) に近いことを確認します。
- 7. このビルドレベルでは、電流センシング、電圧センシング、回転子角度エスティメータ、ジェネレータを検証する必要 があります。これは、セクション 4.5.2 に示すように、HV モーター キットの PWMDAC を使用して実行できます。さら に、DATALOG モジュールを使用して、これらのセンシング波形を表示することもできます。DATALOG モジュールを 使用して電流、電圧、角度信号を表示する方法の詳細については、ステップ 8 を参照してください。
- DATALOG モジュールをグラフ ツールと一緒に使用して電流センシング信号、電圧センシング信号、および角度出力をチェックする場合は、次に説明する手順に従ってください。DATALOG モジュールの詳細については、セクション 4.5.1 を参照してください。注:コードを変更した後、次の各ステップの間でプロジェクトをリビルドする必要があります。
  - a. DATALOG モジュールを使用して位相電流をテストするには、sys\_main.c ファイルで次のコードを設定する必要 があります。注:このコードは、デフォルトでビルドレベル 2 にすでに構成されています。 グラフ ツールに表示さ れる位相電流サンプリング信号の波形は、図 4-18 のとおりです。

datalogObj->iptr[0] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.adcData.I\_A.value[0]; datalogObj->iptr[1] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.adcData.I\_A.value[1];

b. DATALOG モジュールを使用して位相電圧をテストするには、sys\_main.c ファイルで次のコードを設定する必要 があります。 グラフ ツールに表示される位相電圧サンプリング信号の波形は、図 4-19 のとおりです。

datalogObj->iptr[2] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.adcData.V\_V.value[0];

c. フォース角度ジェネレータまたはエスティメータからの角度は、図 4-21 に示すように、グラフ ツールで監視できます。フォース角度ジェネレータの角度が eSMO エスティメータの推定回転子角度と非常に類似していることに注意してください。

datalogObj->iptr[3] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.angleFOC\_rad;

- 9. 変数 motorVars\_M1.overCurrent\_A の値を小さくすることで、過電流フォルト保護を検証します。過電流保護は CMPSS モジュールによって実装されています。図 4-17 に示すように、motorVars\_M1.overCurrent\_A がモーター 位相電流の実際値よりも小さい値に設定され、PWM 出力がディセーブルされ、
- motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify が 0 にクリアされると、過電流フォルトがトリガされます。 10. 変数 motorVars M1.flagEnableRunAndIdentify を 0 に設定し、モーターの動作を停止します。



- 11. 完了したら、コントローラを停止して、デバッグ接続を終了できます。まずツールバーの [Halt] ボタンをクリックするか、 [Target] → [Halt] をクリックして、コントローラを完全に停止します。最後に、[CPU Reset] をクリックするか、[Run] → [Reset] をクリックして、コントローラをリセットします。
- 12. [Terminate Debug Session] ボタンをクリックするか、[Run]  $\rightarrow$  [Terminate] をクリックして、CCS デバッグ セッション を終了します。
- 13. インバータキットの電源を切ります。

Expression	Туре	Value	data from the microcontroller
(x)= systemVars.flagEnableSystem	unsigned short	1	
(x)= motorVars M1.ISRCount	unsigned int	7844767	Check if these variables meet the board and
(x)= systemVars.boardKit	enum Board Kit e	BOARD BSXL3PHGAN REVA	estimator selections
(x)= systemVars.estType	enum EST Type e	EST TYPE ESMO	
(x)= motorVars M1.motorState	enum MOTOR Status e	MOTOR CTRL RUN	Set target speed value (Hz) to this variable
(x)= motorVars M1.estimatorMode	enum ESTIMATOR Mo	ESTIMATOR MODE ESMO	/
(x)= motorVars M1.speedRef Hz	float	60.0	Check if the estimation speed (Hz) is equal/
(×)= motorVars_M1.speed_Hz	float	59.8954887	close to the setting traget speed (Hz)
(x)= motorVars_M1.flagRunIdentAndOnLine	unsigned short	1	
(x)= motorVars_M1.speedENC_Hz	unknown	member 'speedENC_Hz' not found at (m	Set this variable value equal to 1 to start run
(x)= motorVars_M1.speedPLL_Hz	float	59.9017487	
(x)= motorVars_M1.speedHall_Hz	unknown	member 'speedHall_Hz' not found at (mo	
(x)= motorVars_M1.angleFOC_rad	float	0.866301477	
(x)= motorVars_M1.accelerationMax_Hzps	float	20.0	
(x)= motorVars_M1.accelerationStart_Hzps	float	10.0	
(x)= motorVars_M1.torque_Nm	float	0.0	
(x)= motorVars_M1.flagClearFaults	unsigned short	0	
(x)= motorVars_M1.faultMtrUse.all	unsigned short	0	
> 🥭 motorVars_M1.faultMtrPrev.bit	struct FAULT_MTR_BITS	{overVoltage=0,underVoltage=0,motorOv	Means the inverter/controller has fault when
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValH	unsigned short	2978	run the motor if the variable value is not zero
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValL	unsigned short	1118	
(x)= motorVars_M1.adcData.VdcBus_V	float	25.2097912	
(x)= motorVars_M1.Vdq_out_V.value[0]	float	0.0	The sensing conversion value should be
(x)= motorVars_M1.Vdq_out_V.value[1]	float	4.0	equal to the dc bus voltage
(×)= motorVars_M1.maxCurrent_A	float	6.5999999	
(x)= motorSetVars_M1.overCurrent_A	float	7.5	k
> 🥭 motorVars_M1.Irms_A	float[3]	[4.02242804,4.02526426,3.99164796]	The threshold value of the over current
> 🥭 motorVars_M1.adcData	struct HAL_ADCData_t	{VdcBus_V=25.2097912,I_A={value=[3.689	protection
(x)= motorSetVars_M1.flux_VpHz	float	0.0399353318	
> 🥭 VsFreq_M1	struct VS_FREQ_Obj	{maxVsMag_pu=0.660000026,Freq=0.0,Lo	
✓ ( angleGen_M1	struct ANGLE_GEN_Obj	{freq_Hz=60.0,angleDeltaFactor=0.000418	
(x)= freq_Hz	float	60.0	
(×)= angleDeltaFactor	float	0.000418879034	
(×)= angleDelta_rad	float	0.0251327418	
(×)= angle_rad	float	2.75123787	
Add new expression			

# 図 4-16. ビルド レベル 2: [Expressions] ウィンドウの変数

図 4-17 に示すように、[Expression] ウィンドウで motorVars\_M1.overCurrent\_A の値を調整して、過電流フォルトをトリガします。

(x)= motorVars_M1.flagClearFaults	unsigned short	0	The value will be non-zero if there
(×)= motorVars_M1.faultMtrUse.all	unsigned short	0	is an over-current fault
> 🥭 motorVars_M1.faultMtrPrev.bit	struct FAULT_MTR_BITS	{overVoltage=0	
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValH	unsigned short	2978	
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValL	unsigned short	1118	
(x)= motorVars_M1.adcData.VdcBus_V	float	25.2097912	
(x)= motorVars_M1.Vdq_out_V.value[0]	float	0.0	
(x)= motorVars_M1.Vdq_out_V.value[1]	float	4.0	Set the right current threshold
(x)= motorVars_M1.maxCurrent_A	float	6.5999999	value to verify the over current
(×)= motorSetVars_M1.overCurrent_A	float	7.5	function
> ## GRP( CONTROLSS_CMPSSA3_CONTROLSS_CI	MPSSA3 ).		
> ## GRP( CONTROLSS_CMPSSA5_CONTROLSS_CI		The values will be non-zero if	
> ## GRP( CONTROLSS_CMPSSA7_CONTROLSS_CI	MPSSA7).		there is an over-current fault

# 図 4-17. ビルド レベル 2: 電流保護の設定





図 4-18 に示すように、データログをグラフツールと一緒に使用して、モーターの3相センシング電流を監視します。

図 4-18. ビルド レベル 2: グラフ ツールによるモーター位相電流の波形

図 4-19 に示すように、データログをグラフ ツールと一緒に使用して、モーターの 3 相センシング電圧を監視します。ここ で選択されている SVM モードは、最小変調の DPWM です。



図 4-19. ビルド レベル 2: グラフ ツールによるモーター位相電圧の波形 - 最小 DPWM

図 4-20 に示すように、データログをグラフ ツールと一緒に使用して、SVPWM の一般的な変調によるモーターの3相センシング電圧を監視します。SVM タイプは motor1\_drive.c ファイルで選択できます。



#### 図 4-20. ビルド レベル 2: グラフ ツールによるモーター位相電圧の波形 - 一般的な SVPWM

図 4-21 に示すように、データログをグラフ ツールと一緒に使用して、角度ジェネレータからのモーター角度と eSMO エ スティメータからの角度を監視します。





図 4-21. ビルド レベル 2: グラフ ツールによるモーターの回転子角度の波形

# 4.4.3 レベル 3 インクリメンタル ビルド

このビルドレベルの目標:

- モーターの閉電流ループ動作を評価する
- 電流センシング パラメータ設定を検証する

このビルドレベルでは、モーターは i/f 制御を使用して制御され、回転子角度はランプ ジェネレータ モジュールから生成されます。このビルドレベルのソフトウェア フローを 図 4-22 に示します。



図 4-22. ビルド レベル 3 ソフトウェアのブロック図 - 電流の閉ループ制御

## 4.4.3.1 プロジェクトのビルドとロード

モーターを電力インバータボードの関連する端子に接続します。 セクション 4.4.1.1 の操作手順に従って、 sys\_settings.h ファイルで DMC\_BUILDLEVEL を DMC\_LEVEL\_3 に設定し、プロジェクトをビルドしてロードします。



### 4.4.3.2 デバッグ環境設定ウィンドウ

セクション 4.4.1.2 の操作手順に従って、universal\_motor\_control\_level3.txt を選択して、変数を [Expressions] ウィンドウにインポートします。 図 4-23 に示すように、[Expressions] ウィンドウが表示されます。

### 4.4.3.3 コードの実行

- 1. AC 電源または DC 電源に電力を供給し、電源の出力電圧を徐々に上げて、適切な DC バス電圧を取得します。
- 2. [Tools] > [Arm Advanced Features] で [Data Cache Enabled] のチェックを外して、データ キャッシュをディスエー ブルにします。
- [Resume] ボタンをクリックしてプロジェクトを実行するか、[Debug] タブで [Run] → [Resume] をクリックします。一定の時間が経過したら、systemVars.flagEnableSystem を1に設定する必要があります。これよって、オフセット較正が完了します。フォルトフラグ motorVars\_M1.faultMtrUse.all は0ですが、そうでない場合は、セクション 4.4.1 に示すように、電流および電圧のセンシング回路をチェックする必要があります。
- 4. 電流閉ループ制御でモーターが動作することを検証するには、図 4-23 に示すように、[Expressions] ウィンドウで変数
   motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify を 1 に設定します。モーターは、変数
   motorVars\_M1.speedRef\_Hz の設定速度で角度ジェネレータからの角度使用して、閉ループ制御で動作します。
   [Expressions] ウィンドウで、motorVars\_M1.speed\_Hz の値を確認します。両変数は非常に近い値です。
- オシロスコープのプローブを EPWMDAC (HV キット用) 出力とモーターの位相ラインに接続し、角度と電流信号、電流をプローブします。これらの波形はオシロスコープで、図 4-24 のように表示されます。[Expressions] ウィンドウで motorVars\_M1.ldq\_set\_A.value[1] を変更してリファレンストルク電流を設定すると、それに応じてモーター位相電流が同じ割合で増加します。
- 電流閉ループ制御でモーターが動作せず、過電流フォルトが表示される場合は、 motorVars\_M1.adcData.current\_sfの符号とuserParams\_M1.current\_sfの値がハードウェアボードに応じて正 しく設定されているかどうかを確認します。両変数の値は、user\_mtr1.hファイルの定義定数 USER\_M1\_ADC\_FULL\_SCALE\_CURRENT\_A に関連しています。
- 7. 変数 motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify を 0 に設定し、モーターの動作を停止します。
- 8. 完了したら、コントローラを停止して、デバッグ接続を終了できます。まずツールバーの [Suspend] ボタンをクリックするか、[Target] → [Halt] をクリックして、コントローラを完全に停止します。最後に、[CPU Reset] ボタンをクリックするか、[Run] → [Reset] をクリックして、コントローラをリセットします。
- 9. [Terminate Debug Session] ボタンをクリックするか、[Run]  $\rightarrow$  [Terminate] をクリックして、CCS デバッグ セッション を終了します。

Expression	Туре	Value	Click this button to enable periodic capture
(x)= systemVars.flagEnableSystem	unsigned short	1	of data from the microcontroller
(x)= motorVars_M1.ISRCount	unsigned int	1388274	
(x)= systemVars.boardKit	enum Board_Kit_e	BOARD_BSXL3PHGAN_REVA	Check if these variables meet the board
(x)= systemVars.estType	enum EST_Type_e	EST_TYPE_ESMO	and estimator selections
(x)= motorVars_M1.motorState	enum MOTOR_Status_e	MOTOR_CTRL_RUN	
(x)= motorVars_M1.estimatorMode	enum ESTIMATOR_Mo	ESTIMATOR_MODE_ESMO	The sensing conversion value should be
(x)= motorSetVars_M1.flux_VpHz	float	0.0399353318	equal to the dc bus voltage
(x)= motorVars_M1.adcData.VdcBus_V	float	25.2893791	
(x)= motorVars_M1.speedRef_Hz	float	60.0	Set target speed value (Hz) to this variable
(×)= motorVars_M1.speed_Hz	float	60.0243912	
(x)= motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify	unsigned short	1	Check if the estimation around (Up) is around
(x)= motorVars_M1.flagRunIdentAndOnLine	unsigned short	1	close to the setting traget speed (Hz)
(x)= motorVars_M1.flagEnableForceAngle	unsigned short	1	close to the setting traget speed (H2)
(x)= motorVars_M1.enableSpeedCtrl	unsigned short	1	La contra de la co
(x)= motorVars_M1.angleFOC_rad	float	-0.303307295	Set this variable value equal to 1 to start
(x)= motorVars_M1.accelerationMax_Hzps	float	20.0	
(x)= motorVars_M1.accelerationStart_Hzps	float	10.0	Means the inverter/controller has fault
(x)= motorVars_M1.flagClearFaults	unsigned short	0	when run the motor if the variable value is
(x)= motorVars_M1.faultMtrUse.all	unsigned short	0	not zero
> 🥭 motorVars_M1.faultMtrPrev.bit	struct FAULT_MTR_BITS	{overVoltage=0, underVoltage=0, motorOv	
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValH	unsigned short	2978	The threshold value of the over current
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValL	unsigned short	1118	protection
(x)= motorSetVars_M1.overCurrent_A	float	7.5	
(x)= motorVars_M1.startCurrent_A	float	3.5	
(x)= motorVars_M1.maxCurrent_A	float	6.5999999	Set the reference torque current value to
(x)= motorVars_M1.ldq_set_A.value[0]	float	0.0	this variable
(x)= motorVars_M1.ldq_set_A.value[1]	float	3.5	
(x)= motorVars_M1.ldgRef_A.value[0]	float	0.0	
(x)= motorVars_M1.ldgRef_A.value[1]	float	3.5	
(x)= motorSetVars_M1.Kp_Id	float	0.239317492	
(x)= motorSetVars_M1.Ki_ld	float	0.0344771557	
(x)= motorSetVars_M1.Kp_lg	float	0.239317492	Tune these Kn er Kite achieve the require
(x)= motorSetVars_M1.Ki_lg	float	0.0344771557	response
(x)= motorSetVars_M1.Kp_spd	float	0.011634578	Tesponse
(x)= motorSetVars_M1.Ki_spd	float	0.00209439523	
pi_spd_M1	struct PI_Obj	{Kp=0.011634578,Ki=0.00209439523,Umax.	
pilq_M1	struct PI_Obj	{Kp=0.239317492,Ki=0.0344771557,Umax	
pi_ld_M1	struct PI_Obj	{Kp=0.239317492,Ki=0.0344771557,Umax	
> 🥭 motorVars_M1.adcData	struct HAL_ADCData t	{VdcBus_V=25.329174,I_A={value=[-3.158	
> 🔎 motorVars M1.Irms A	float[3]	[2.46620107,2.47039008,2.47602439]	

## 図 4-23. ビルド レベル 3: [Expressions] ウィンドウの変数



## 図 4-24. ビルド レベル 3: EPMWDAC によるモーターの回転子角度と位相電流波形の監視

## 4.4.4 レベル 4 インクリメンタル ビルド

このビルドレベルの目標:

- eSMO ベースのセンサレス FOC、エンコーダ ベースのセンサ付き FOC、ホール ベースのセンサ付き FOC を使用して、モータードライブ全体を評価する
- 弱め界磁制御、フライングスタート、MTPA、ブレーキなどの追加機能を評価する

このビルド レベルでは、回転子角度が eSMO モジュール、エンコーダ モジュール、またはホール センサー モジュール から取得されるモーターの場合、外側の速度ループは内側の電流ループで閉じられます。このビルド レベルのソフトウェア フローを 図 4-25 に示します。





図 4-25. ビルドレベル 4 ソフトウェアのブロック図 – 速度と電流の閉ループ制御

### 4.4.4.1 プロジェクトのビルドとロード

モーターを電力インバータボードの関連する端子に接続します。 セクション 4.4.1.1 の操作手順に従って、 sys\_settings.h ファイルで DMC\_BUILDLEVEL を DMC\_LEVEL\_4 に設定し、プロジェクトをビルドしてロードします。

#### 4.4.4.2 デバッグ環境設定ウィンドウ

セクション 4.4.1.2 の操作手順に従って、universal\_motor\_control\_level4.txt を選択して、変数を [Expressions] ウィンドウにインポートします。 図 4-26 に示すように、[Expressions] ウィンドウが表示されます。

#### 4.4.4.3 コードの実行

- 1. AC 電源または DC 電源に電力を供給し、電源の出力電圧を徐々に上げて、適切な DC バス電圧を取得します。
- 2. 以下のサンプル コードに示すように、必要なモーター パラメータは user\_mtr1.h ヘッダー ファイルで定義されている 必要があります。

#define USER\_MOTOR1\_TYPE MOTOR\_TYPE\_PM
#define USER\_MOTOR1\_NUM\_POLE\_PAIRS (4)
#define USER\_MOTOR1\_Rr\_Ohm (NULL)
#define USER\_MOTOR1\_Rs\_Ohm (0.38157931f)
#define USER\_MOTOR1\_Ls\_d\_H (0.000188295482f)
#define USER\_MOTOR1\_LS\_q\_H (0.000188295482f)
#define USER\_MOTOR1\_RATED\_FLUX\_VPHz (0.0396642499f)

- プロジェクトをビルドしてコードをコントローラにロードし、[Tools] > [ARM Advanced Features] で [Data Cache Enabled] のチェックを外してデータキャッシュを無効にし、[Resume] ボタンをクリックしてプロジェクトを実行するか、 [Debug] タブで [Run] → [Resume] をクリックします。一定の時間が経過したら、systemVars.flagEnableSystem は 1 に設定されます。これは、オフセット較正が完了し、導通時には電力リレーがオンになったことを意味します。フ ォルト フラグ motorVars\_M1.faultMtrUse.all は 0 になります、そうでない場合は、セクション 4.4.1 に示すように、電 流および電圧のセンシング回路をチェックする必要があります。
- 4. 図 4-26 に示すように、[Expressions] ウィンドウで変数 motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify を 1 に設定します。
- 5. モーターを始動した後、以下の手順に従ってください。
  - a. 目標速度値を変数 motorVars\_M1.speedRef\_Hz に設定し、モーター シャフトの速度がどのように設定速度を 追従するかを注意深く観察します。



- b. 加速度を変更するには、変数 motorVars\_M1.accelerationMax\_Hzps に異なる加速度値を入力します。
- c. PWMDAC モジュールを使用して、セクション 4.5.2 に示すように監視変数を表示します。 モーターの角度と電流 波形を 図 4-27 に示します。
- 6. FOC システムの電流コントローラのデフォルトの比例ゲイン(Kp)と積分ゲイン(Ki)は、関数 setupControllers()で計算されます。setupControllers()が呼び出されると、グローバル変数 motorSetVars\_M1.Kp\_Id、 motorSetVars\_M1.Ki\_Id、motorSetVars\_M1.Kp\_Iq、motorSetVars\_M1.Ki\_Idが、新しく計算された Kp ゲインおよび Ki ゲインで初期化されます。図 4-26 に示すように、これら 4 つの変数の Kp と Ki の値を、予想される電流制御の帯域幅と応答が得られるように、電流コントローラの [Expressions] ウォッチ ウィンドウで調整します。Kp ゲインにより、モーターの固定子の極を打ち消すゼロが生成され、簡単に計算できます。Ki ゲインにより、電流コントローラーモーター システムの帯域幅が調整されます。速度制御システムに一定のダンピングが必要な場合、電流コントローラの Kp ゲインは速度制御システムの時定数に関連しています。
- 7. 変数 motorVars M1.flagEnableRunAndIdentify を 0 に設定し、モーターの動作を停止します。
- 8. 完了したら、コントローラを停止して、デバッグ接続を終了できます。まずツールバーの [Suspend] ボタンをクリックするか、[Target] → [Halt] をクリックして、コントローラを完全に停止します。最後に、[CPU Reset] ボタンをクリックするか、[Run] → [Reset] をクリックして、コントローラをリセットします。
- 9. [Terminate Debug Session] ボタンをクリックするか、[Run]  $\rightarrow$  [Terminate] をクリックして、CCS デバッグ セッション を終了します。

(x)= Variables do Expressions X 1010 Registers 🛅	ARM Advanced Features	🖂   🕂 🗶 🍇 💽	1 🗹 🕴	
Expression	Туре	Value		Click this button to enable periodic
(x)= systemVars.flagEnableSystem	unsigned short	1		capture of data from the microcontroller
(x)= motorVars M1.ISRCount	unsigned int	3994207		
(×)= systemVars.boardKit	enum Board Kit e	BOARD BSXL3PHGAN REVA		Supporting estimator
(x)= systemVars.estType	enum EST Type e	EST TYPE ESMO		
(x)= systemVars.currentSenseType	enum CURRENTSEN_T	CURSEN_TYPE_INLINE_SHUNT	_ /	Estimation feedback speed (Hz)
(x)= motorVars M1.speed Hz	float	59.8866501		
(x)= motorVars_M1.speedRef_Hz	float	60.0		Set target speed value (Hz) to this
(x)= motorVars M1.flagEnableRunAndIdentify	unsigned short	1		variable
(x)= motorVars_M1.flagRunIdentAndOnLine	unsigned short	1		
(x)= motorVars_M1.accelerationMax_Hzps	float	20.0		Set this variable value equal to 1 to start
(x)= motorVars_M1.accelerationStart_Hzps	float	10.0		motor
(x)= motorVars_M1.flagEnableForceAngle	unsigned short	1		
(x)= motorVars_M1.flagMotorIdentified	unsigned short	1		Motor operation state
(x)= motorVars_M1.motorState	enum MOTOR_Status_e	MOTOR_CTRL_RUN		
(x)= motorVars_M1.estimatorMode	enum ESTIMATOR_Mo	ESTIMATOR_MODE_ESMO		
(x)= motorVars_M1.adcData.VdcBus_V	float	25.2893791		Lising estimator
(x)= motorSetVars_M1.Kp_Id	float	0.239317492		Using Counator
(x)= motorSetVars_M1.Ki_Id	float	0.0344771557		
(x)= motorSetVars_M1.Kp_lq	float	0.239317492		
(x)= motorSetVars_M1.Ki_lq	float	0.0344771557		
(x)= motorSetVars_M1.Kp_spd	float	0.011634578		Tune these Kn or Ki of current and
(x)= motorSetVars_M1.Ki_spd	float	0.00209439523		speed regulators to achieve the reguired
(x)= motorVars_M1.flagClearFaults	unsigned short	0		response
(x)= motorVars_M1.faultMtrUse.all	unsigned short	0		
(x)= motorVars_M1.faultMtrNow.all	unsigned short	128		
> 🥬 motorVars_M1.faultMtrPrev.bit	struct FAULT_MTR_BITS	{overVoltage=0, underVoltage=0, mo	otorOv	
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValH	unsigned short	2978		The threshold value of the over current
(x)= motorSetVars_M1.dacCMPValL	unsigned short	1118		protection
(x)= motorSetVars_M1.overCurrent_A	float	7.5		
(x)= motorVars_M1.speedPLL_Hz	float	60.1450272		Measured speed when encoder is
(x)= motorVars_M1.speedENC_Hz	unknown	member 'speedENC_Hz' not found	at (m.	enabled
(x)= motorVars M1.speedHall Hz	unknown	member 'speedHall Hz' not found	at (mo	
(x)= motorVars_M1.angleFOC_rad	float	-2.26526546		Measured speed when Hall sensor is
(x)= motorVars_M1.anglePLL_rad	float	-1.95956504		enabled
(x)= userParams_M1.maxVsMag_V	float	15.8400002		L
(x)= userParams_M1.maxVsMag_pu	float	0.660000026		
(x)= motorVars_M1.Vs_V	float	2.65994358		
(x)= motorVars_M1.VsRef_V	float	31.046402		
(x)= motorVars_M1.VsRef_pu	float	0.646800041		
(x)= motorVars_M1.startCurrent_A	float	3.5		
(x)= motorVars_M1.alignCurrent_A	float	1.5		
(x)= motorVars_M1.maxCurrent_A	float	6.5999999		
(x)= motorVars M1.Is A	float	0.153146818		

# 図 4-26. ビルド レベル 4:[Expressions] ウィンドウの変数





図 4-27. ビルド レベル 4: 順方向動作時の eSMO 波形による位相電流と回転子角度

セクション 4.2.2 に示すように、このプロジェクトでは複数の FOC アルゴリズムをサポートすることが可能であり、モーター 制御に 1 つ (eSMO、ホール、エンコーダ) のアルゴリズムまたは 2 つのアルゴリズム (eSMO + エンコーダ) を使用できま す。

セクション 4.2.1 に示すように、プロジェクト プロパティに MOTOR1\_ESMO と MOTOR1\_ENC という事前定義名を追加 することにより、eSMO エスティメータとエンコーダ エスティメータをプロジェクトに同時に実装できます。上記の操作手順 に従って、プロジェクトをリビルド、ロード、実行します。

- systemVars.estType の値は EST\_TYPE\_ESMO\_ENC に等しく、これはこのプロジェクトでは eSMO エスティメータ とエンコーダ エスティメータが有効になっていることを意味します。
- motorVars\_M1.estimatorMode が ESTIMATOR\_MODE\_ESMO に等しいのは、eSMO エスティメータがセンサレス FOC に使用されていることを意味し、ESTIMATOR\_MODE\_ENC に等しいのは、エンコーダ エスティメータがセンサ付き FOC に使用されていることを意味します。
- eSMO およびエンコーダから推定された回転子角度を 図 4-28 に示します。motorVars\_M1.speedRef\_Hz を正の 値に設定することで、モーターは eSMO により順方向で動作します。
- この値を ESTIMATOR\_MODE\_ENC に変更すれば、センサ付き FOC 用のエンコーダ エスティメータを選択できま す。また、この値を変更すれば、使用するエスティメータをその場で切り替えることもできます。



図 4-28. ビルド レベル 4:eSMO とエンコーダによる回転子角度、順方向動作時の位相電流波形

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

# 4.5 モーター制御プロジェクトへのその他の追加の機能

### 4.5.1 DATALOG 機能の使用

図 4-29 に示すように、DATALOG モジュールでは、ユーザーが選択可能なソフトウェア変数 (デフォルトでは 4 つの変数) のリアルタイム値がテキサス・インスツルメンツの MCU に搭載されているデータ RAM に保存されます。これら 4 つの 変数は、モジュール入力を 4 つの変数のアドレスに構成することで選択されます。4 つの RAM バッファ位置の開始アドレスは、&((datalog).datalogBuff)[0]、&((datalog).datalogBuff)[1]、&((datalog).datalogBuff)[2]、

&((datalog).datalogBuff)[3] となります。これらのデータログバッファは、グラフに表示できる値トリガーデータを含む大きな配列です。データログプリスケーラは構成可能であるため、データログ機能により、プリスケーラのサンプリングごとに1つのサンプルのみをログに記録できます。データログバッファの数、バッファサイズ、データタイプは、datalog\_input.hファイルで選択できます。



## 図 4-29. DATALOG モジュールのブロック図

データログ機能をイネーブルにするには、図 4-2 に示すように、プロジェクト プロパティに事前定義シンボル DATALOG EN を追加する必要があります。

以下のコードは、1 つの DATALOG のオブジェクトとハンドルの宣言を示しています。このコードは datalog.c ファイルにあります。

\_\_attribute\_\_ ((section("datalog\_data"))) DATALOG\_Obj datalog; DATALOG\_Handle datalogHandle; //!< the handle for the Datalog object

これにより、DATALOG オブジェクトはメモリの datalog\_data セクションに格納されます。このセクションは TCM または OCRAM のいずれかになります。一般的に、TCM は容量が限られており、ソフトウェアの時間的制約がある部分で必要と されるため、OCRAM の使用をお勧めします。CCS12.6 で OCRAM にデータをロギングできるように、データ キャッシュ を無効にします。データキャッシュを無効にするには、図 4-30 に示すように、[Tools] > [ARM Advanced Features] で [Data Cache Enabled] のチェックを外す必要があります。

(x)= Variables 🙀 Expressions 👫 Registers	$\blacksquare$ ARM Advanced Features $ imes$
type filter text	ARM Advanced Features (Cortex R5) ⑦
Memory Map GEL Files On-Chip Flash	MMU Enabled Stage 2 MMU Enabled
ARM Advanced Features	Hypervisor MMU Enabled
Program/Memory Load Options Auto Run and Launch Options Misc/Other Options Cortex R Disassembly Style Options	MPU Enabled  Alignment Fault Checking Enabled  Secure State Enabled  AHB Download  NEON Enabled  Snoop Control Enabled  Synchronous Multiprocessor (off = Asynchronous)  Cache Management
	Disable cache to be able real time debugging of variables stored in OCRAM Write Buffer Enabled Hypervisor Data Cache Enabled Hypervisor Instruction Cache Enabled

# 図 4-30. リアルタイム デバッグのためにデータ キャッシュを無効にする



以下のコードは、DATALOG のオブジェクト、ハンドル、およびパラメータの初期化と設定を示しています。このコードは sys main.c ファイルにあります。

// Initialize Datalog
datalogHandle = DATALOG\_init(&datalog, sizeof(datalog), manual, 0, 1);
DATALOG\_Obj \*datalogObj = (DATALOG\_Obj \*)datalogHandle;

以下のコードは、変数のアドレスを指すようにモジュール入力の構成を示しています。DATALOG モジュールの入力は、 ビルドレベルに応じて異なるシステム変数を指します。このコードは sys main.c ファイルにあります。

datalogObj->iptr[0] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.adcData.V\_V.value[0]; datalogObj->iptr[1] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.adcData.I\_A.value[0]; datalogObj->iptr[2] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.adcData.I\_A.value[1]; datalogObj->iptr[3] = (float32\_t\*) &motorVars\_M1.angleFOC\_rad;

以下のコードは、motor1ctrllSR()割り込みの実行中に、データログバッファが新しいデータで定期的に更新されることを示しています。このコードは motor1 drive.c ファイルにあります。

#if defined(DATALOG\_EN)
DATALOG\_update(datalogHandle);
#endif // DATALOG\_EN

DATALOG モジュールはグラフ ツールと一緒に使用され、変数を視覚的に表示して検査し、システム性能を判定する手段を提供します。 グラフ ツールは CCS で使用可能であり、データの配列をさまざまな種類のグラフで表示できます。 データの配列は、さまざまな形式でデバイスのメモリに保存されます。

プロジェクトがデバッグ モードの間に、図 4-31 に示すように、データ ログ バッファをプロットするための時間グラフ ウィン ドウを開いて設定します。または、プロジェクト フォルダにあるグラフ構成ファイルをインポートすることもできます。インポー トするには、[Tools] -> [Graph] -> [Single Time...] をクリックして [Import] を選択し、次の場所 <workspace>\universal\_motorcontrol\_am263x\_r5fss0-0\_nortos\_ti-armclang\src\_control\debug\ を参照して、datalog.graphProp ファイルを選択します。[OK] をクリックすると、 [Debug] パースペクティブにグラフが追加されます。[Graph] タブの左上隅にある [Continuous Refresh] ボタンをクリック します。



Property	Value	
✓ Data Properties		Equals to the size of he data log
Acquisition Buffer Size	1000	buffer
Dsp Data Type	32 bit floating point	Set the data type as the
Index Increment	1	software variables
Q_Value	0	Equals to datalog update
Sampling Rate Hz	1	frequency
Start Address	&((datalog).datalogBuff)[0]	
<ul> <li>Display Properties</li> </ul>		
Auto Scale	✓ true	The start address of the data log
Axis Display	✓ true	
Data Plot Style	Line	
Display Data Size	1000	
Grid Style	No Grid	Equals to the size of he data log buffer
Magnitude Display Scale	Linear	
Time Display Unit	sample	
Use Dc Value For Graph	🗌 false	
	Im	port the example .graphProp
	file	

図 4-31. グラフ ウィンドウの設定



### 4.5.2 PWMDAC 機能の使用

PWMDAC モジュールは、図 4-32 に示すように、ePWM 5A、5B、6A、6B を使用してソフトウェア変数を PWM 信号に 変換します。PWMDAC モジュールは、RC フィルタが適用された追加 PWM 出力がボード上にあるため、高電圧キット (TMDSHVMTRINSPIN) のみでサポートされます。PWMDAC モジュールが PWMDAC モジュールをサポートしていな いモータードライバ ボードと一緒に使用される場合、PWM 信号はテキサス・インスツルメンツの LaunchPad 上の予備の PWM にルーティングされ、ユーザーは PWMDAC デザインを利用するためにこれらのピンに RC フィルタを追加する必 要があります。



図 4-32. PWMDAC モジュールのブロック図

PWMDAC モジュールを使用すると、外部ローパスフィルタを介した関連するピンの出力で、変数で表される信号を確認 できます。そのため、図 4-33 に示すように、実際の信号波形を表示するには、外部ローパスフィルタが必要です。(1 次) RC ローパスフィルタは、実際の低周波信号に組み込まれている高周波成分をフィルタリングするために使用されます。 R 値とC 値を選択するには、次の式に示すように、時定数をカットオフ周波数 (f<sub>c</sub>) で表すことができます。

$$\pi = RC = \frac{1}{2\pi f_{c}}$$
(62)
$$f_{c} = 2\pi RC$$

$$\frac{470\Omega}{PWM}$$

$$Scope$$

$$(63)$$

$$(63)$$

$$(63)$$

$$(64)$$

$$(63)$$

$$(63)$$

$$(63)$$

#### 図 4-33. PWM ピンに接続した外部 RC ローパス フィルタ

ePWM DAC 機能を有効にするには、図 4-2 に示すように、事前定義されたシンボル EPWMDAC\_MODE をプロジェクトプロパティに追加する必要があります。

次のコードは、PWMDAC オブジェクトの宣言を示しています。このコードは sys\_main.c ファイルにあります。

```
#if defined(EPWMDAC_MODE)
#if defined(HVMTRPFC_REV1P1)
__attribute__ ((section("sys_data"))) HAL_PWMDACData_t pwmDACData;
    // HVMTRPFC_REV1P1
#else
#error EPWMDAC is not supported on this kit!
#endif // !HVMTRPFC_REV1P1
#endif // EPWMDAC_MODE
```

以下のコードは、PWMDACのオブジェクト、ハンドル、およびパラメータの初期化と設定を示しています。4 つのモジュール入力である ptrData[0]、ptrData[1]、ptrData[2]、ptrData[3] は、4 つの変数のアドレスを指すように構成されています。 PWMDAC モジュールの入力は、ビルドレベルに応じて異なるシステム変数を指します。このコードは sys\_main.c ファイルにあります。



<pre>pwmDACData.ptrData[0] = &amp;motorVars_M1.angleFOC_rad;</pre>	// PWMDAC1
pwmDACData.ptrData[1] = &motorVars_M1.speedAbs_Hz;	// PWMDAC2
pwmDACData.ptrData[2] = &motorVars_M1.speedAbs_Hz;	// PWMDAC3
pwmDACData.ptrData[3] = &motorVars_M1.adcData.I_A.value[1];	// PWMDAC4
<pre>pwmDACData.offset[0] = 0.5f; // PWMDAC1 pwmDACData.offset[1] = 0.0f; // PWMDAC2 pwmDACData.offset[1] = 0.0f; // PWMDAC3 pwmDACData.offset[3] = 0.5f; // PWMDAC4</pre>	
<pre>pwmDACData.gain[0] = 1.0f / MATH_TWO_PI;</pre>	// PWMDAC1
pwmDACData.gain[1] = 1.0f / USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz;	// PWMDAC2
pwmDACData.gain[2] = 1.0f / USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz;	// PWMDAC3
pwmDACData.gain[3] = 2.0f / USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A;	// PWMDAC4

以下のコードは、motor1ctrllSR()割り込みの実行中に、PWM 出力が新しいデータで更新されることを示しています。このコードは motor1\_drive.c ファイルにあります。

// connect inputs of the PWMDAC module.
HAL\_writePWMDACData(halHandle, &pwmDACData);

### 4.5.3 CAN 機能の追加

CAN 機能をラボ プロジェクトに追加することで、スタート/ストップ コマンドを送信し、フィードバックの実行状態を取得す るための通信バスを提供することができます。これを利用するには、図 4-2 に示すように、プロジェクト ビルド プロパティで 事前定義シンボル CMD\_CAN を有効にします。PCAN-View は、CAN データトラフィックの監視、送信、記録を行うため だけに使用されます。motor\_common.h ファイルでは、異なる種類のコマンド メッセージを定義できます。このプロジェク トでは例として、送信者は開始コマンドを指定し、目標速度の値を定義します。受信者は、目標速度を含むメッセージを受 信します。

キットの LaunchPad または EVM のどちらを使用するかによっては、特定のピン多重化設定が必要であることに注意して ください。これらの構成は、次のコードで説明するように、mcanEnableTransceiver 関数と tca6416ConfigOutput 関数を 使用して実現されます。

```
#if defined(AM263_CC)
void tca6416ConfigOutput(uint16_t port, uint16_t pin, uint16_t level);
#endif // AM263_CC
```

```
#if defined(CMD_CAN)
#if defined(AM263_LP)
void mcanEnableTransceiver(void)
ł
   uint32_t
               gpioBaseAddr, pinNum;
   gpioBaseAddr = (uint32_t)AddrTranslateP_getLocalAddr(MCAN_ENABLE_BASE_ADDR);
                = MCAN_ENABLE_PIN;
   pinNum
   GPIO_setDirMode(gpioBaseAddr, pinNum, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
   GPIO_pinWriteLow(gpioBaseAddr, pinNum);
3
#endif // AM263_LP
#if defined(AM263_CC)
/* _____
.
/*
                            Macros & Typedefs
/*
                                                                              */
/* Input status register */
#define TCA6416_REG_INPUT0
                                        ((UInt8) 0x00U)
                                        ((UInt8) 0x01U)
#define TCA6416_REG_INPUT1
/* Output register to change state of output BIT set to 1, output set HIGH */
#define TCA6416_REG_OUTPUT0 ((uint8_t) 0x02U)
                                        ((uint8_t) 0x02U)
#define TCA6416_REG_OUTPUT1
                                        ((uint8_t) 0x03U)
/* Configuration register. BIT = '1' sets port to input, BIT = '0' sets
* port to output */
```

JAJU933 – APRIL 2024 – REVISED DECEMBER 2024 資料に関するフィードバック(ご意見やお問い合わせ)を送信 ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果



#define TCA6416\_REG\_CONFIG0 ((uint8\_t) 0x06U) #define TCA6416\_REG\_CONFIG1 ((uint8\_t) 0x07U) /\* \_\_\_\_\_\_\* /\* Function Declarations , /\* === \* / static void SetupI2CTransfer(I2C\_Handle handle, uint32\_t targetAddr, uint8\_t \*writeData, uint32\_t numWriteBytes, uint8\_t \*readData, uint32\_t numReadBytes); void mcanEnableTransceiver(void) { i2cHandle; I2C Handle uint8\_t dataToSlave[4]; i2cHandle = gI2cHandle[CONFIG\_I2C0]; dataToSlave[0] = TCA6416\_REG\_CONFIG0; dataToSlave[1] = 0x00; dataToSlave[1] = 0x00; SetupI2CTransfer(i2cHandle, 0x20, &dataToSlave[0], 1, &dataToSlave[1], 1); /\* set the POO to 0 make them output ports. \*/ dataToslave[1] &=  $\sim(0x1U)$ ; SetupI2CTransfer(i2cHandle, 0x20, &dataToSlave[0], 2, NULL, 0); /\* Get the port values. \*/ dataToSlave[0] = TCA6416\_REG\_INPUT0; dataToSlave[1] = 0x0U; SetupI2CTransfer(i2cHandle, 0x20, &dataToSlave[0], 1, &dataToSlave[1], 1); /\* Set P10 and P11 to 0. \*/ dataToSlave[0] = TCA6416\_REG\_OUTPUT0; dataToSlave[1] &= ~(0x1); SetupI2CTransfer(i2cHandle, 0x20, &dataToSlave[0], 2, NULL, 0); } uint8\_t \*readData, uint32\_t numReadBytes) { int32\_t status; I2C\_Transaction i2cTransaction; /\* Enable Transceiver \*/ I2C\_Transaction\_init(&i2cTransaction); i2cTransaction.targetAddress = targetAddr; i2cTransaction.writeBuf = (uint8\_t \*)&writeData[0]; i2cTransaction.writeCount = numWriteBytes; i2cTransaction.readBuf = (uint8\_t \*)&readData[0]; i2cTransaction.readCount = numReadBytes; status = I2C\_transfer(handle, &i2cTransaction); DebugP\_assert(SystemP\_SUCCESS == status); } #endif // AM263\_CC
#endif // CMD\_CAN

PCAN-View を起動したら、図 4-34 のように CAN アダプタのセットアップを行います。



🔗 Connect	×
RCAN-View	View
Available PCAN <u>H</u> ardware:	<ul> <li>CAN Setup Acceptance Filter Coptions</li> <li>Mode: ISO CAN FD Clock Frequency: 80 MHz</li> <li>Bit Rate Preset: MCAN (1M/5M)</li> <li>Nominal Bit Rate</li> <li>Database Entry: 1 M</li> <li>Bit Rate [kbit/s]: 1000</li> <li>Sample Point [%]: 85.0</li> <li>Prescaler: 1</li> <li>Data Bit Rate</li> <li>Database Entry: 5 Mbit/s</li> <li>Bit Rate [kbit/s]: 5000</li> <li>Sample Point [%]: 87.5</li> <li>SSP Offset: 14</li> <li>Prescaler: 1</li> </ul>

#### 図 4-34. PCAN-View の設定

図 4-35 に示すように、ダブルクリックして CAN データ送信を開始します。

2	PCAN-View							×
File	CAN Edit Transmit	View Trace	Window Help					
<b>7</b> °	🔒 🔗 🖧 • <del>+</del> 🂈	3 🐼  🖌	ê <mark>î</mark>   •	■ 🥑 🐻				
	Receive / Transmit	Trace 😽 PC	AN-USB FD 🛛 🏧	Bus Load 🔺 Error Generator				
	CAN-ID 0FCh	Туре	Length 8	Data 00 00 00 00 42 20 00 00	typedef struct	ſ	ount	
Receive					<pre>{     float32_t speedSet_Hz;     unsigned int MotorFault:1;     unsigned int Reserved_0:15;     unsigned int Reserved_1:16; }TX_1_Type; #endif // CMD_CAN</pre>	//[0:31] //[32] //[33:47] //[48:63]		
	CAN-ID	Туре	Length	Data	Cycle Time Count	Trigger	Comment	
	0C0h		8	00 00 00 03 42 20 00 00	typedef struct			
Transmit		ouble click on lessage to tra ommands	n the nsmit the		<pre>     float32_t speedSet_Hz;     Bool flagCmdRun:1;     Bool flagEnableCmd:1;     Bool flagEnableSyncLead:1;     unsigned int Reserved_0:13;     unsigned int Reserved_1:16;     unsigned int Reserved_1:16; </pre>	//[0:31] //[32] //[33] //[34] //[35:47] //[48:63]		

図 4-35. CAN データ送信の開始

図 4-36 に示すように、motorVars\_M1.flagEnableRunAndIdentify は 1、motorVars\_M1.speedRef\_Hz は 40Hz が設定されています。この速度値は CAN 通信を介して受信者に送信されます。



Expression	Туре	Value	Address
(x)= systemVars.flagEnableSystem	unsigned short	1	0x00083AF2
(x)= systemVars.boardKit	enum Board_Kit_e	BOARD_BSXL3PHGAN_REVA	0x00083AEE
(x)= systemVars.estType	enum EST_Type_e	EST_TYPE_ESMO	0x00083AF0
(x)= systemVars.currentSenseType	enum CURRENTSEN_T	CURSEN_TYPE_INLINE_SHUNT	0x00083AF1
(x)= motorVars_M1.motorState	enum MOTOR_Status_e	MOTOR_CTRL_RUN	0x0008345E
(x)= motorVars_M1.estimatorMode	enum ESTIMATOR_Mo	ESTIMATOR_MODE_ESMO	0x0008345C
(x)= motorVars_M1.ISRCount	unsigned int	342407	0~00083408
(x)= motorVars_M1.speedRef_Hz	float	40.0 40.0	Iz) received from CAN
(x)= motorVars_M1.speed_Hz	float	39.9297409 command	
(x)= motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify	unsigned short	1	0x00083420
(x)= motorVars_M1.flagRunIdentAndOnLine	unsigned short	1	0x00083422
(x)= motorVars_M1.flagClearFaults	unsigned short	0	0x00083446

# 図 4-36. CAN コマンド: [Expressions] ウィンドウの変数

## 4.5.4 SFRA *機能の追加*

テキサス・インスツルメンツのソフトウェア周波数応答アナライザ (SFRA) ライブラリは、外部の周波数応答アナライザを使用せずに、ソフトウェアのみを使用してパワーコンバータの周波数応答解析が行えるように設計されています。最適化されたライブラリは、高周波電力変換アプリケーションにおいて、閉ループ パワーコンバータのプラント特性、閉ループ ゲイン特性、開ループ ゲイン特性を特定するために使用でき、ゲインマージン、位相マージン、開ループ ゲイン クロスオーバー周波数などの安定性情報を取得し、制御ループの性能評価に使用できます。

図 4-37 に示すような、デジタル制御の閉ループ パワー コンバータを考えてみましょう。

- Hは、制御が必要なプラントの伝達関数です
- Gは、デジタル補償器です
- GHは、開ループ伝達関数と呼ばれます
- CL は、閉ループ伝達関数と呼ばれ、GH/(1+GH)です
- rは、瞬間的な設定点またはコンバータのリファレンスです
- Ref は、DC 設定点のリファレンスです
- yは、A/D コンバータ(ADC)の帰還です
- eは、瞬間的な誤差です
- **d**は、センサのノイズと外乱です
- uは、PWM デューティサイクルです

閉ループ システムにおける補償器には、主に次のような目的があります。

• システムが安定していることを確認する(たとえば、システムは漸近的にリファレンスを追従する)

$e = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{t \to \infty} \frac{r}{(1 + GH)} \to 0$	(64)

システムによる外乱の排除により、堅牢な動作を維持する

$$S = \frac{y}{d} = \frac{1}{1 + GH} \to 0$$

(65)



図 4-37. デジタル制御のパワー コンバータ

システムが目的を達成しているかどうかは、式 64 と式 65 で示される開ループ伝達関数 (GH) を知ることで判断できます。

この目的のために、開ループ伝達関数 GH のボード線図が頻繁に使用され、ゲイン マージン (GM)、位相マージン (PM)、開ループ ゲイン クロスオーバー周波数 (Folg\_cf) などの数値が、閉ループ パワー コンバータの安定性や堅牢性 を評価するためによく使用されます。

閉ループ伝達関数 (GH/(1+GH)) は、システムがコマンドリファレンスにどの程度追従できるかを示すものです。

SFRA ライブラリは、GH、GH/(1+GH)、H 周波数応答をソフトウェアを使用して測定できます。このデータは、次のような目的で使用できます。

- プラント モデル (H) の検証またはプラント モデル (H) の抽出
- ・ 閉ループ プラントの補償器 (G) の設計
- 開ループ (GH) または閉ループ [GH÷(1+GH)] のボード線図をプロットし、システムの閉ループ性能を検証します。

GHとHの周波数応答はプラントの情報を伝達するため、周波数応答を定期的に測定することで、データを使用して出力段の状態を評価することができます。

SFRA ライブラリは正弦波注入の原理に基づいており、注入振幅によってコンバータの通常の動作点に対する偏差が非常に小さくなることを前提としています。SFRA ライブラリは、パワー コンバータの制御コードに統合することができます。 本書では、その手順について詳しく説明します。GH、H、CLの計算はすべて MCU で行われ、GH、H、CLの振幅と位相応答の配列全体がコントローラに保存されます。

コードに統合された後は、SFRA ライブラリを使用してコントローラの設計や微調整を行うことができます。SFRA ライブラリの一般的な使用フローは次のとおりです。

- 1. 開ループで SFRA 掃引を開始し、データを Excel ファイルに保存します。この情報をもとに、SFRA 掃引が実行され た定常状態の動作点について、プラント モデルを特定することができます。
- 2. このプロジェクトに付属している MATLAB® スクリプトを使用すると、そのデータを MATLAB に読み取り、応答を伝達 関数の曲線に当てはめることができます。これで、Sisotool を使用した補償器の設計が可能になります。
- 3. 新しい補償器の値は、MATLAB から Code Composer Studio<sup>™</sup> プロジェクトにコピーできます。
- 新しい係数を含むコードをコンパイルし、電力段を制御するマイクロコントローラにロードします。SFRA アルゴリズム (ステップ 1)を再実行し、開ループ ゲイン GH (文献ではループ ゲインとも呼ぶ)を測定することで、閉ループのシス テム性能を検証できます。

まとめとして、テキサス・インスツルメンツのソフトウェア周波数応答アナライザは、パワー コンバータを系統的な方法で調整する手法を提供し、外部接続や装置を必要とすることなく、迅速かつ簡単にパワー コンバータの周波数応答を解析することができます。外部接続を使用しないため、SFRA を繰り返し実行して、定期的にパワー コンバータの状態を評価し、診断情報を取得できます。

#### 4.5.4.1 動作原理

ソフトウェア周波数応答アナライザは、小信号の正弦波注入の原理に基づいています。図 4-38 に示すように、コントローラのリファレンスに小信号を注入し、フィードバック出力とコントローラ出力の周波数応答が計算されします。これにより、プラントの周波数応答特性と、閉ループシステムの開ループ周波数応答が得られます。





図 4-38. SFRA の動作原理

### 4.5.4.2 オブジェクトの定義

SFRA ライブラリでは、浮動小数点ベースの SFRA 構造を次のように定義しています。

<pre>typedef struct{</pre>	
float32_t *h_magVect;	//!< Plant Mag SFRA Vector
float32_t *h_phaseVect;	//!< Plant Phase SFRA Vector
float32_t *gh_magVect;	//!< Open Loop Mag SFRA Vector
float32_t *gh_phaseVect;	//!< Open Loop Phase SFRA Vector
float32_t *cl_magVect;	//!< Closed Loop Mag SFRA Vector
float32_t *cl_phaseVect;	//!< Closed Loop Phase SFRA Vector
float32_t *freqVect;	//!< Frequency Vector
float32_t amplitude;	//!< Injection Amplitude
float32_t isrFreq;	//!< SFRA ISR frequency
float32_t freqStart;	//!< Start frequency of SFRA sweep
float32_t freqStep;	<pre>//!&lt; Log space between frequency points (optional)</pre>
int16_t start;	//!< Command to start SFRA
int16_t state;	//!< State of SFRA
int16_t status;	//!< Status of SFRA
int16_t vecLength;	//!< No. of Points in the SFRA
int16_t freqIndex;	<pre>//!&lt; Index of the frequency vector</pre>
int16_t storeH;	//!< Flag to indicate if H vector is stored
int16_t storeGH;	//!< Flag to indicate if GH vector is stored
int16_t storeCL;	//!< Flag to indicate if CL vector is stored
int16_t speed;	//!< variable to change the speed of the sweep
<pre>}SFRA_F32;</pre>	

## 4.5.4.3 モジュール インターフェイスの定義

### 表 4-7. 浮動小数点モジュール インターフェイスの定義

モジュール要素名	種類	説明	許容範囲
h_magVect、gh_magVect、 cl_magVect	入力	SFRA による H、GH、CL の振幅測定値を格納する配列への ポインタ。SFRA がそのベクトルを保存しない場合は NULL を渡します。	32 ビット位置へのポインタ。この位置には、単精度 (32 ビット) 浮動小数点で振幅ベクトルの値が格納されます。
h_phaseVect、gh_phaseVect、 cl_phaseVect	入力	SFRA による H、GH、CL の位相測定値を格納する配列への ポインタ。SFRA がそのベクトルを保存しない場合は NULL を渡します。	32 ビット位置へのポインタ。この位置には、単精度 (32 ビット) 浮動小数点で位相ベクトルの値が格納されます。
freqVect	入力	SFRA が実行される周波数値の配列へのポインタ。	32 ビット位置へのポインタ。この位 置には、単精度 (32 ビット) 浮動小 数点で周波数ベクトルの値が格納さ れます。
amplitude	入力	小信号注入の振幅 (pu 単位)。	単精度 (32 ビット) 浮動小数点 (-1,1)
isrFreq	入力	SFRA ルーチンが呼び出される周波数。	単精度 (32 ビット) 浮動小数点
freqStart	入力	最初の周波数掃引データ ポイントの周波数。	単精度 (32 ビット) 浮動小数点
freqStep	入力	10^(1/(1 ディケードあたりのステップ数))。	単精度 (32 ビット) 浮動小数点
start	入力	SFRA を起動するコマンド。	int16_t
状態	出力	SFRA の状態。SFRA 注入が実行中の場合はゼロ以外、 SFRA 注入がアクティブ / 実行中でない場合は 0。	int16_t
ステータス	出力	SFRA のステータス。1は SFRA 注入が実行中、0は SFRA 注入がアクティブ / 進行中。	int16_t
vecLength	入力	SFRA が実行されるポイントの数。	int16_t

	表 4-7. 浮動小数点モジュール インターフェイスの定義 (続き)						
モジュール要素名	種類	説明	許容範囲				
freqIndex	出力	SFRA が実行されている freqVect の周波数インデックス番号。	int16_t (0-vecLength)				
storeH	出力	SFRA の構成を反映します。1 の場合は H ベクトルが格納されます。0 の場合は H ベクトルは格納されません。SFRA の 構成中に H mag または位相ベクトルに NULL ベクトルが渡 されたときに発生します。	int16_t (0 または 1)				
storeGH	出力	SFRA の構成を反映します。1 の場合は GH ベクトルが格納 されます。0 の場合は GH ベクトルは格納されません。SFRA の構成中に GH mag または位相ベクトルに NULL ベクトル が渡されたときに発生します。	int16_t (0 または 1)				
storeCL	出力	SFRA の構成を反映します。1 の場合は CL ベクトルが格納 されます。0 の場合は CL ベクトルは格納されません。SFRA の構成中に CL mag または位相ベクトルに NULL ベクトルが 渡されたときに発生します。	int16_t (0 または 1)				
speed	入力	掃引の速度を変更するために使用され、1より大きい必要があります。1の場合、STBの例ではテンプレートの掃引に約58秒かかります。システムでの実際の速度は、測定される周波数ポイントとSFRAモジュールの呼び出しに使用されるISRレートによって異なります。速度の数値が大きいほど、掃引は遅くなります。	int16_t (1 より大きい)				

#### 4.5.4.4 SFRA の使用

SFRA をプロジェクトに統合するには、次の手順を行います。

- 1. SFRA 機能を有効にするには、図 4-2 に示すように、事前定義シンボル SFRA\_ENABLE をプロジェクトプロパティ に追加する必要があります。
- 2. SFRA 掃引を開始するには、SFRA オブジェクトを [Watch] ウィンドウに配置します。

3. 図 4-39 に示すように、SFRA 掃引を開始する場合は、SFRA OBJ.start を 1 に設定します。

🗸 🥭 sfra1	struct SFRA_F32	{h_magVect=0x00083640 {15.5954409},h	0x000838A8
> h_magVect	float *	0x00083640 {15.5954409}	0x000838A8
> h_phaseVect	float *	0x00083698 {0.306601793}	0x000838AC
>	float *	0x000836F0 {7.98486328}	0x000838B0
>      gh_phaseVect	float *	0x00083748 {-75.6564407}	0x000838B4
>   cl_magVect	float *	0x000837A0 {-1.32463789}	0x000838B8
>      cl_phaseVect	float *	0x000837F8 {-19.3731956}	0x000838BC
> 🕈 freqVect	float *	0x00083850 {20.0}	0x000838C0
(x)= amplitude	float 0.00499999989	0.00499999989	0x000838C4
(x)= isrFreq	float	15000.0	0x000838C8
(x)= freqStart	float	20.0	0x000838CC
(x)= freqStep	float	1.26335502	0x000838D0
(×)= start	short	0	0x000838D4
(x)= state	short	0	0x000838D6
(x)= status	short	0	0x000838D8
(×)= vecLength	short	22	0x000838DA
(x)= freqIndex	short 22	22	0x000838DC
(x)= storeH	short	1	0x000838DE
(×)= storeGH	short	1	0x000838E0
(x)= storeCL	short	1	0x000838E2
(x)= speed	short	1	0x000838E4

#### 図 4-39. SFRA 機能の開始

- 4. SFRA\_OBJ.FreqIndex 変数を監視します。SFRA 掃引が実行されると、変数は徐々に増加します。
- 5. SFRA OBJ.FreqIndex が VEC Length に達すると、SFRA 掃引が完了します。



> 🥭 freqVect	float[22]	[20.0,25.2671013,31.92132,40.327961,50.94	0x00083850
> 🥭 olMagVect	float[22]	[7.98486328,6.04782486,4.30153942,2.6732	0x000836F0
> 🥭 plantMagVect	float[22]	[15.5954409, 15.4647503, 15.5659208, 15.621	0x00083640
> 🥭 plantPhaseVect	float[22]	[0.306601793, -1.85650432, -3.8041153, -4.7	0x00083698

## 図 4-40. SFRA のデータ配列

6. SFRA の初期化の一環として、開ループとプラントの振幅と位相は、特定の配列に格納されます。

attribute ((section(".sfradata")))	float32 t plantMagVect[SERA_EREO_LENGTH]:
attribute ((section(".sfradata")))	float32_t plantPhaseVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
attribute ((section(".sfradata")))	) float32_t olMagVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
attribute ((section(".sfradata")))	float32_t olPhaseVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
attribute ((section(".sfradata")))	<pre>float32_t freqVect[SFRA_FREQ_LENGTH];</pre>

- 7. これらを [Watch] ウィンドウに配置して、応答を確認および調査します。
- 8. 掃引が完了したら、CCS 内で [View] -> [MemoryBrowser] をクリックします。
- 9. Memory Browser 内で、&freqVect と入力して周波数ベクトルを表示し、32 ビット浮動小数点を選択します。

&fregVect	52	
0x832f0 - freqVe	ct <memory 1="" rendering=""> X</memory>	
32-Bit Hex - TI	Style 🗸	
0x000832F0	freqVect	1
0x000832F0	41A00000 41CA2306 41FF5EDD 42214FD5 424BCB4C 4280BB6F	
0x00083308	42A2A26A 42CD770C 4301C9A3 4323F7C6 434F264E 4382DA0D	
0x00083320	43A54FEE 43D0D918 4403ECB2 4426AAE7 44528F72 44850198	
0x00083338	44A808BA 44D44966 450618C4 4529696B	
0x00083348	sfra1	
0x00083348	000830E0 00083138 00083190 000831E8 00083240 00083298	
0x00083360	000832F0 3BA3D70A 466A6000 41A00000 3FA1B59E 00000000	
0x00083378	00160000 00010016 00010001 00000001	
0x00083388	SFRA_F32_rSinSum	
0x00083388	405E3CBB	
0x0008338C	SFRA_F32_rCosSum	
0x0008338C	B522F000	
0x00083390	SFRA_F32_uSinSum	
0x00083390	3EBE8AFA	
0x00083394	SFRA_F32_uCosSum	- 14
0x00083394	BC3DD5B7	
0x00083398	SFRA_F32_ySinSum	
0x00083398	BE12E670	
0x0008339C	SFRA_F32_yCosSum	
0x0008339C	BE89CC85	
0x000833A0	SFRA_F32_tableptr	
0x000833A0	000001CF	
0x000833A4	SFRA_F32_tableptrStart	
0x000833A4	000001CF	
0x000833A8	SFRA_F32_reference	
0x000833A8	0000000	
0x000833AC	SFRA_F32_step	
0x000833AC	0B90AF80	
0x000833B0	SFRA_F32_pointer	
0x000833B0	39DBA700	
0x000833B4	SFRA_F32_state	
0x000833B4	00000000	
0x000833B8	SERA E32 preCount	

### 図 4-41. 格納された SFRA ベクトルの Memory Browser ビュー

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

10. 図 4-41 で囲みで示した [Save Memory] をクリックします。



11. ポップアップ ウィンドウが表示されます。テキサス・インスツルメンツのデータを選択し、希望する場所にファイル名 \*.dat を指定します。

Select a fi	le to save t	he memory o	lata				
File:	C:\Users	\a0508081\De	esktop∖fre	eqdata.dat			Browse.
File Type:	TI Data					`	~
Note that	Hex and E	LF files are n	ot suppor	rted by this	tool.		

図 4-42. Save Memory ポップアップ ウィンドウ

12. [Next] をクリックし、Memory Browser から配列の開始アドレスを指定し、次に長さを指定します。



13. 32 ビット浮動小数点が選択されていることを確認してください。"Finish"をクリックします。

😚 Save Memory	-		×
Save Memory			
Enter the information for the memory block to be saved			
Format: 32-Bit Floating Point V			
Target			
Start Address: 0x000832F0		]	
Length:		-	
Specify the number of memory words to read:			
22			
O Specify the data block dimension in number of memory words	5:		
Number of Rows: Number of Columns:			
(?) < Back Next > Finish		Cance	el l

# 図 4-43. Save Memory オプション

- 14. これにより、データは \*.dat ファイルに保存されます。
- **15.** plantMagVect、plantPhaseVect、olMagVect、olPhaseVect についてこの手順を繰り返すと、5 つの \*.dat ファイル が作成されます。
- 16. このデータを MATLAB や他のツールで使用する場合は、データを Excel ファイルに入力できます。
- 17. <project directory>\libraries\SFRA\scripts にある SFRA.xlsx ファイルを Excel で開きます。
- 18. ファイルは別名で保存することもできます。
- 19. この Excel シートには 5 列あり、最初の列は周波数データです。
- 20. 保存した \*dat ファイルを開きます。



🧾 freqdata - Note	epad			-		$\times$
File Edit Forma	t View Help					
Intel         Part         Part           1651         9         832f0           20.0         2         2           25.2671013         31.92132         40.327961           40.327961         50.9485321         64.3660812           81.317215         102.732513         129.787643           163.967865         207.149628         261.703522           330.624451         417.696045         527.698364           666.670349         842.241333         1064.0498           1344.27271         1698.2937         2145.54785           2710.58862         2710.58862         106.58862	0 16 5					
<						>
	Ln 2, Col 1	100%	Windows (CRLF)	UTF-	8	

図 4-44. .dat ファイルからデータを選択して Excel に入力する

- 21.2行目からファイル末尾までのデータを選択し、CtrlキーとCキーを押してデータをコピーします。
- 22. Excel ファイルを開き、対応するベクトルの下にある最初の要素に移動し、Ctrl キーとV キーを押して配列をコピーします。

1	🗄 5• ੇ - 🐒	* <del>-</del>					S	FRA
	File Home	Insert Draw Pag	e Layout Form	ulas Data Revie	w View	Add-ins	Help	A
ľ	Calibri	• 11 • A		ŵr - <sup>8b</sup> Wrap Te	ĸt	General	Ŧ	
Pa	este 😽 B I	<u>u</u> • 🗄 • 🖄 • .	▲ - = = =	🔄 🚈 🖽 Merge 8	Center 🔹	\$ - % ,	€.0 .00 0.€ 00.	-
Cli	pboard 🕞	Font	G	Alignment	Gi	Numb	er 15	a.
A	1 * :	$\times \checkmark f_x$	Frequency (Hz)					
1	А	В	С	D	E		F	G
1	Frequency (Hz)	OL Magnitude (dB)	OL Phase (Deg)	CL Magnitude (dB)	CL Phase (	Deg)		_
2	20	7.207811356	-79.19759369	14.76470852	-3.324	057102		
3	25.26710129	5.42373085	-77.01151276	14.89926052	-4.582	312107		
4	31.92131996	3.688827038	-72.40774536	14.90183258	-4.466	232777		
5	40.32796097	1.923423886	-70.51013184	14.92250633	-7.282	536507		
6	50.9485321	-0.125275463	-56.76221848	14.20130825	-0.285	738766		
7	64.36608124	-1.563976288	-83.30471039	14.03975582	-32.29	851151		
8	81.31721497	-2.304516792	-49.57841492	14.94800282	-4.848	727703		
9	102.7325134	-3.312849045	-52.57070923	14.48073673	-15.37	914753		
10	129.7876434	-4.069205761	-50.4241333	14.3869276	-19.67	580223		
11	163.967865	-4.63369894	-48.89741516	14.30565166	-24.02	565956		
12	207.1496277	-5.352626801	-49.90703964	13.82841015	-30.16	960144		
13	261.7035217	-5.818374634	-52.38605499	13.50661755	-36.94	898987		
14	330.6244507	-6.837041378	-56.68714905	12.54745388	-44.62	264633		
15	417.6960449	-7.818169594	-61.64614487	11.58655357	-52.24	248123		
16	527.6983643	-8.935320854	-67.09944153	10.47279167	-59.65	838242		
17	666.6703491	-10.31351948	-73.40723419	9.049505234	-67.21	392822		
18	842.241333	-11.86766434	-80.59755707	7.448073864	-75.09	159851		
19	1064.049805	-13.48760986	-87.23434448	5.848493099	-82.07	510376		
20	1344.272705	-15.32057476	-96.00611877	4.050667763	-90.75	597382		
21	1698.293701	-17.30090523	-103.1983414	2.142414331	-97.84	544373		
22	2145.547852	-19.28324127	-111.6833649	0.289372593	-105.8	947372		
23	2710.588623	-21.23872375	-121.0471802	-1.494733214	-114.	936348		

# 図 4-45. SFRA データを Excel ファイルにコピーする

- 23. 各列についてこの手順を繰り返します。
- 24. Excel ファイルが 5 列すべてで更新されたら、MATLAB スクリプトを使用して SFRA データをインポートします。次 に、sisotool 内のスクリプトを使用して補償器を設計し、安定性解析を実行します。



# 4.6 カスタム ボードの製作

## 4.6.1 新しいカスタム ボードの製作

このセクションでは、モーター駆動用のアプリケーションボードを設計する方法と、独自のボードで使用するために子のプロジェクトを移行する方法について説明します。

### 4.6.1.1 ハードウェア設定

カスタム ボードを使用する場合は、マイクロコントローラとゲートドライバの電源が適正であること、JTAG エミュレータが正常に接続できていることを確認してください。以降のセクションの説明に従って、リファレンス コードをカスタム ボードと互換性があるように変更し、セクション 4.4 に示すように、ビルドレベル 1 から開始して、ビルドレベル 4 までコードを実行します。

## 4.6.1.2 リファレンス コードのカスタム ボードへの移行

リファレンス コードを新しいテキサス・インスツルメンツのモータードライバキットまたはカスタム ボードに移行するには、以降のセクションで説明するように、モータードライバ回路に応じて、user\_mtr1.h ファイル内のハードウェア パラメータとモ ーター制御パラメータを構成し、AM263\_xxx.syscfg ファイル、hal.h ファイル、hal.c ファイル内の関連ペリフェラルを構成する必要があります。

次のブロック図では、モーター制御設定とテキサス・インスツルメンツの MCU ペリフェラルの構成に使用する関数呼び出しをまとめています (図 4-46)。

このプロジェクトでは、ハードウェアの構成に関連して、呼び出しが一度だけの HAL 関数がいくつかあります。このような 関数はすべて、ペリフェラルまたはモータードライバ IC の構成を処理するものです。



図 4-46. HAL の構成とモーター制御設定のブロック図

# 4.6.1.2.1 ハードウェアボード パラメータの設定

user\_mtr1.h ファイルには、モーター制御用のすべてのユーザーパラメータが格納されます。AD コンバータへの入力における相電流と相電圧の最大値は、ハードウェアに依存するものであり、電流と電圧のセンシング回路および ADC 入力でのスケーリングに基づいている必要があります。位相電流センサと位相電圧センサの数も、user\_mtr1.h ファイルで定義されます。これらの値はハードウェアに依存します。

user\_mtr1.h ファイルで定義されている構成可能なパラメータはすべて、Excel<sup>®</sup> スプレッドシートの Motor Control Parameters Calculation.xlsx を使用して計算できます。このファイルは

\examples\universal\_motorcontrol\_lab\doc にあるプロジェクトフォルダに含まれています。以下のコード に示すように、太字で示されたパラメータを user\_mtr1.h ファイルにコピーしてください。

<pre>//! \brief Defines the maximum voltage at the AD converter #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (57.52845691f)</pre>	
<pre>//! \brief Defines the analog voltage filter pole location, Hz #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_HZ (680.4839141f)</pre>	// 47nF
<pre>//! \brief Defines the maximum current at the AD converter #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (47.14285714f)</pre>	// gain=10

## 4.6.1.2.2 モーター制御パラメータの変更

PMSM モーターの user\_mtr1.h ファイルに含まれるパラメータは、以下のコードに示すとおりです。モーターのパラメータは、モーターのデータシートから確認できます。

#define USER_MOTOR1_TYPE	MOTOR_TYPE_PM
#define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS	(4)
<pre>#define USER_MOTOR1_Rs_Ohm #define USER_MOTOR1_Ls_d_H #define USER_MOTOR1_Ls_q_H #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A</pre>	(0.38157931f) (0.000188295482f) (0.000188295482f) (0.0396642499f) (6.0f)

### 4.6.1.2.3 ピン配置の変更

AM263\_xxx.syscfg ファイルは、GPIO ピンの機能を設定および構成し、使用するハードウェア モータードライバ ボード / キットに応じて、指定されたピンの方向とモードを設定します。カスタム ボード向け、現時点でユニバーサル ラボ コードをサポートしていないテキサス・インスツルメンツのモータードライバ EVM 向け、または別のテキサス・インスツルメンツの MCU で使用するためにコードを変更する場合、これらの GPIO 割り当ては、モータードライバ ボードに適切に対応す るように変更する必要があります。

#### 4.6.1.2.4 PWM モジュールの構成

SysConfig ファイルは PWM チャネルの設定や構成を定義します。 モーター コントローラの PWM 入力に使用される PWM チャネルのベース アドレスは hal.h ファイルで定義され、 ベース アドレスは hal.c ファイルの PWM ハンドルに割り 当てられます。 図 4-47 に、 LP-AM263 と BOOSTXL-3PHGANINV の間の PWM 信号の接続図を示します。



## 図 4-47. PWM の接続図

- 以下に、.syscfg ファイル、hal.h ファイル、hal.c ファイルから、PWM 信号を構成するコードを示します。
- 1. PWM モジュールのベース アドレスは、以下に示すように hal.h ファイルで定義されます。

#define MTR1 PWM U BASE	CONFIG EPWM13 BASE ADDR	
#define MTR1_PWM_V_BASE	CONFIG_EPWM3_BASE_ADDR	
#define MTR1_PWM_W_BASE	CONFIG_EPWM9_BASE_ADDR	



#### 2. GPIO は、.syscfg ファイルで PWM 出力として設定されます。

EPWM Instance	EPWM3				-	- 0
✓ Signals † <sub>↓</sub>	Dias		Pull Up/Down		Slew Rate	
	Pins		Pull Up	*	High	*
EPWMxA Pin(EPWM3_A)	EPWM3_A/E2	. ↓ ⊖	No Pull	Ŧ	Low	Ŧ
EPWMxB Pin(EPWM3_B)	EPWM3_B/E3	- €	No Pull	*	Low	-

#### 図 4-48. PWM モジュールの GPIO 構成

3. 以下のコードは、hal.c ファイルにある HAL\_MTR1\_init() 関数において、PWM モジュールの対応するベース アドレスを PWM ハンドルに割り当てています。以下のコードは、新しいボードやテキサス・インスツルメンツの MCU に適合させるときに変更する必要はありません。以下のコード ブロックは、コード内で PWM ハンドルがどのように初期化されるかを示しています。

<pre>// initialize PWM handles for Motor 1</pre>	
obj->pwmHandle[0] = MTR1_PWM_U_BASE;	//!< the PWM handle
<pre>obj-&gt;pwmHandle[1] = MTR1_PWM_V_BASE;</pre>	//!< the PWM handle
obj->pwmHandle[2] = MTR1_PWM_W_BASE;	//!< the PWM handle

4. 図 4-49 に、EPWM タイム ベースの構成を示します。 位相 A の SYNC OUT パルスは、他の PWM の SYNC IN パ ルスのソースとして使用されます。

EPWM Time Base		$\sim$
Emulation Mode	Free run	*
Time Base Clock Divider	Divide clock by 1	*
High Speed Clock Divider	Divide clock by 1	*
Time Base Period	0	
Time Base Period Link	Disable Linking	
Enable Time Base Period Global Load		
Time Base Period Load Mode	PWM Period register access is directly	v
Initial Counter Value	0	
Counter Mode	Up - down - count mode	*
Counter Mode After Sync	Count up after sync event	*
Enable Phase Shift Load		
Sync In Pulse Source	Sync-in source is EPWM3 sync-out signal	Ψ.
Sync Out Pulse	Counter zero event generates EPWM sync-out pulse	*
One-Shot Sync Out Trigger	Trigger is OSHT sync	*
Force A Sync Pulse		

# 図 4-49. EPWM タイム ベースの構成

EPWM アクション クオリファイヤの構成に、LP-AM263 と BOOSTXL-3PHGANINV の組み合わせの EPWM アクション クオリファイヤ出力イベントの構成を示します。 PWM アクション クオリファイア出力は、 ハードウェア ボードに基づいて設定する必要があります。

Continuous SW Force Global Load			
Continuous SW Force Shadow Mode	Shadow mode load when counter equals zero	,	
T1 Trigger Source	Digital compare event A 1	,	
T2 Trigger Source	Digital compare event A 1	*	
EPWMXA OutputOutput Configuration		~	
EPWMXA Global Load Enable			
EPWMXA Shadow Mode Enable			
EPWMXA Shadow Load Event	Load when counter equals zero	*	
EPWMXA One-Time SW Force Action	No change in the output pins	-	
EPWMXA Continuous SW Force Action	Software forcing disabled	Ŧ	
Events Configured For EPWMXA Output	None		
EPWMXA OutputEvent Output Configuration		~	
EPWMXA TBCTR Equals Zero	Set output pins to low	<b>•</b>	
EPWMXA TBCTR Equals Period	Set output pins to High	•	
EPWMXA TBCTR Up Equals COMPA	Set output pins to High	*	
EPWMXA TBCTR Down Equals COMPA	Set output pins to low	•	
EPWMXA TBCTR Up Equals COMPB	No change in the output pins	•	
EPWMXA TBCTR Down Equals COMPB	No change in the output pins	•	
EPWMXA T1 Event On Count Up	No change in the output pins	*	
EPWMXA T1 Event On Count Down	No change in the output pins	Ŧ	
EPWMXA T2 Event On Count Up	No change in the output pins	*	
EDWAAVA TO Event On Count Down	No change in the output pins	*	

# 図 4-50. EPWM アクション クオリファイヤの構成

図 4-51 に、LP-AM263 の EPWM デッドバンドの構成を示します。 EPWMxA-B のスワップ出力が、LaunchPad™ と Booster Pack™ のハイサイドとローサイドの PWM と一致するかどうかがチェックされます。

EPWM Dead-Band		~
Rising Edge Delay Input	Input signal is ePWMA	Ŧ
Falling Edge Delay Input	Input signal is ePWMA	v
Rising Edge Delay Polarity	DB polarity is not inverted	•
Falling Edge Delay Polarity	DB polarity is inverted	*
Enable Rising Edge Delay		
Rising Edge Delay Value	10	
Enable Falling Edge Delay		
Falling Edge Delay Value	10	
Swap Output for EPWMxA		
Swap Output for EPWMxB		
Enable Deadband Control Global Load		
Enable Deadband Control Shadow Mode		
Enable RED Global Load		
Enable RED Shadow Mode		
Enable FED Global Load		
Enable FED Shadow Mode		
Dead Band Counter Clock Rate	Dead band counter runs at TBCLK rate	*

# 図 4-51. EPWM デッドバンドの構成

## 4.6.1.2.5 ADC モジュールの構成

前述の PWM のセクションと同様に、ADC 接続も、ユニバーサル モーター制御プロジェクトでサポートされていないカス タム ボードやテキサス・インスツルメンツのモーター制御キット用に変更できます。.syscfg ファイルは、ADC チャネルをモ ータードライバボードに正しく対応するように設定や構成を定義します。例として、LP-AM263と BOOSTXL-3PHGANINVの組み合わせの接続図を図 4-52 に示します。ADC モジュールの構成について以下の手順 で説明します。





以下のコードは、hal.h ファイル内の ADC モジュールのベース アドレス、割り当てられたチャネル、SOC の定義を示しています。SOC 番号については、異なる ADC モジュール (以下の場合はモジュール A とモジュール C) に属する限り、複数の ADC を同じ SOC 番号に関連付けることができることに注意してください。すべての電流とすべての電圧をできるだけ近接してサンプリングするようにして、この点を考慮して SOC 番号を構成してください。以下のコードは、新しいボードやテキサス・インスツルメンツの MCU に適合させるときに変更する必要はありません。以下のコードは、ADC がどのように初期化されるかを示すだけで、変更は .syscfg ファイルで行うことができます。

<pre>#define MTR1_IU_ADC_BASE #define MTR1_IV_ADC_BASE #define MTR1_IW_ADC_BASE #define MTR1_VU_ADC_BASE #define MTR1_VV_ADC_BASE #define MTR1_VW_ADC_BASE #define MTR1_VDC_ADC_BASE</pre>	CONFIG_ADC1_BASE_ADDR //J7.67 ADC1_AIN2 CONFIG_ADC2_BASE_ADDR //J7.68 ADC2_AIN2 CONFIG_ADC3_BASE_ADDR //J7.69 ADC3_AIN2 CONFIG_ADC3_BASE_ADDR //J7.64 ADC3_AIN1 CONFIG_ADC4_BASE_ADDR //J7.65 ADC4_AIN1 CONFIG_ADC0_BASE_ADDR //J7.66 ADC0_AIN2 CONFIG_ADC2_BASE_ADDR //J7.63 ADC2_AIN1
<pre>#define MTR1_IU_ADCRES_BASE #define MTR1_IV_ADCRES_BASE #define MTR1_IW_ADCRES_BASE #define MTR1_VU_ADCRES_BASE #define MTR1_VV_ADCRES_BASE #define MTR1_VW_ADCRES_BASE #define MTR1_VDC_ADCRES_BASE</pre>	CONFIG_ADC1_RESULT_BASE_ADDR CONFIG_ADC2_RESULT_BASE_ADDR CONFIG_ADC3_RESULT_BASE_ADDR CONFIG_ADC3_RESULT_BASE_ADDR CONFIG_ADC4_RESULT_BASE_ADDR CONFIG_ADC0_RESULT_BASE_ADDR CONFIG_ADC2_RESULT_BASE_ADDR
<pre>#define MTR1_IU_ADC_CH_NUM #define MTR1_IV_ADC_CH_NUM #define MTR1_IW_ADC_CH_NUM #define MTR1_VU_ADC_CH_NUM #define MTR1_VV_ADC_CH_NUM #define MTR1_VW_ADC_CH_NUM #define MTR1_VDC_ADC_CH_NUM</pre>	ADC_CH_ADCIN2 ADC_CH_ADCIN2 ADC_CH_ADCIN2 ADC_CH_ADCIN1 ADC_CH_ADCIN1 ADC_CH_ADCIN2 ADC_CH_ADCIN2 ADC_CH_ADCIN1
<pre>#define MTR1_IU_ADC_SOC_NUM #define MTR1_IV_ADC_SOC_NUM #define MTR1_IW_ADC_SOC_NUM #define MTR1_VU_ADC_SOC_NUM #define MTR1_VV_ADC_SOC_NUM #define MTR1_VW_ADC_SOC_NUM #define MTR1_VDC_ADC_SOC_NUM</pre>	ADC_SOC_NUMBER0// SOC0-PPB1ADC_SOC_NUMBER0// SOC0-PPB1ADC_SOC_NUMBER0// SOC0-PPB2ADC_SOC_NUMBER1// SOC1ADC_SOC_NUMBER1// SOC1ADC_SOC_NUMBER1// SOC1ADC_SOC_NUMBER1// SOC1ADC_SOC_NUMBER1// SOC1
#define MTR1_IU_ADC_PPB_NUM #define MTR1_IV_ADC_PPB_NUM #define MTR1_IW_ADC_PPB_NUM	ADC_PPB_NUMBER1 // SOC0-PPB1 ADC_PPB_NUMBER1 // SOC0-PPB1 ADC_PPB_NUMBER1 // SOC0-PPB2

2. 図 4-53 に、.syscfg ファイル内の ISR の割り込みソースの定義を示します。
| Enable ADC Convertor                        |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| INT Configurations Interrupt Configurations |                                     | ~ |
| ADC Interrupt Pulse Mode                    | Occurs at the end of the conversion | * |
| ADC Interrupt Cycle Offset                  | 0                                   |   |
| INT1 ADC Interrupt 1                        |                                     | ~ |
| Enable ADC Interrupt1                       |                                     |   |
| Interrupt1 SOC Source                       | SOC/EOC number 1                    | * |
| Enable Continue to Interrupt Mode           |                                     |   |

#### 図 4-53. ADC 割り込みの構成

3. 図 4-54 に、ADC の変換開始トリガのソースを定義します。この ePWM SOC トリガは、コード内でイネーブルにされた同じ ePWM SOC、および pwmHandle[0] に関連付けられた同じ ePWM に対応する必要があります。この場合、 EPWM3 A が ADC 用の SOC として使用されます。

CC Configurations Start of Conversion Configurations		~
soco Start of Conversion 0		~
SOC0 Channel	single-ended, ADCIN0	-
SOC Triggers		~
SOC0 Trigger	ePWM3, ADCSOCA	Ŧ
SOC0 Interrupt Trigger	No ADCINT will trigger the SOC	Ŧ
SOC0 Sample Window [SYSCLK Counts]	16	
SOC0 Sample Time In Nanoseconds	5	

#### 図 4-54. ADC 変換開始の構成

#### 4.6.1.2.6 CMPSS モジュールの構成

CMPSS モジュールは、位相電流の過電流監視に使用されます。 CMPSS DAC を使用してスレッショルドが設定されており、電流センス アンプの出力がこのスレッショルドを超えると、 CMPSS 出力がトリップします。

カスタム モータードライバ ボードを使用する場合や、現在のユニバーサル モーター制御プロジェクトでサポートされてい ないテキサス・インスツルメンツの MCU やモータードライバ EVM にコードを移行する場合、ADC ピンと CMPSS モジュ ールの間の接続は、モータードライバとテキサス・インスツルメンツの MCU の接続に基づいて .syscfg ファイルで適切に 変更する必要があります。 CMPSS モジュールの内部接続の詳細については、『AM263x Sitara™ マイクロコントローラ データシート』の「ADC 信号の説明」の表を参照してください。

.syscfg ファイルは、使用するモータードライバボードに従って CMPSS モジュールを構成します。例として、LP-AM263 と BOOSTXL-3PHGANINV の接続図を、図 4-55 に示します。図 4-56 に、CMPSSA のブロック図を示します。 CMPSSA は、COMPL の正の信号に対する多重化可能な入力として、INH と INL を追加サポートしています。





LP-AM263 and BOOSTXL-3PHGANINV Combination

図 4-55. CMPSS の接続図



## 図 4-56. CMPSSA のブロック図

各 CMPSS コンパレータはハイとローのコンパレータを備えているため、信号は目的のコンパレータの目的の入力に合わせて適切に多重化される必要があります。これらの接続の詳細については、使用するマイクロコントローラのデータシートの「アナログ ピンと内部接続」の表を参照してください。図 4-57 に、LP-AM263 と BOOSTXL-3PHGANINV の組み合わせで位相電流のウィンドウ比較を行う CMPSS コンパレータの構成を示します。DAC 値は、定義された最大電流に基づいて、コード内で更新されます。AM263x デバイスの場合、ADCx\_AIN1 と ADCx\_AIN3 は (INL) にのみ接続されているため、正と負の両方の過電流トリップが制限されることに注意してください。TMDSHVMTRINSPIN と TMDSCNCD263の組み合わせでは、U 相電流測定に使用する ADC は ADC1\_AIN3 に接続されます。

また、LaunchPad または EVM controlCARD で DAC リファレンス電圧と一致する適切な電圧リファレンスを選択すること に注意してください。たとえば、AM263x LaunchPad では、DAC VREF スイッチ (S1) を使用して AM263x オンダイ LDO を選択します。

Name	CONFIG_CMPSS_IU	
CMPSS Instance	CMPSSA3	•
Enable Module		
High Comparator Configuration		~
Negative Input Source	Input driven by internal DAC	*
Output Is Inverted		
Asynch OR Latch		
Signal Driving CTRIPOUTH	Filter output drives CTRIPOUT	-
Signal Driving CTRIPH	Filter output drives CTRIP	-
Set High Comparator DAC Value	3584	
Digital Filter Configuration		^
Ramp Generator Configuration		^
Low Comparator Configuration		~
Positive Input Source	Input driven by external pin INH	¥
Output Is Inverted		
Asynch OR Latch		
Signal Driving CTRIPOUTL	Filter output drives CTRIPOUT	•
Signal Driving CTRIPL	Filter output drives CTRIP	*
Set Low Comparator DAC Value	512	

図 4-57. CMPSS コンパレータの構成

図 4-58 は、過電流や低電流の場合に EPWM XABR がトリップを行うために、対応する CMPSS CTRIPL と CTRIPH を選択することを示しています。

MTR1_IS_TRIP_CMPSS		Ō
Name	MTR1_IS_TRIP_CMPSS	
XBAR Output	CMPSSA3_CTRIPH, CMPSSA3_CTRIPL +4	× •
Invert Output Before Latch	Select All	
Instance	CMPSSA0_CTRIPL CMPSSA0_CTRIPH CMPSSA1_CTRIPL	-
	CMPSSA1_CTRIPH CMPSSA2_CTRIPL CMPSSA2_CTRIPH	
	CMPSSA3_CTRIPL	
	CMPSSA4_CTRIPL CMPSSA4_CTRIPH	
	CMPSSA5_CTRIPL	
	CMPSSA6_CTRIPL	
	CMPSSA7_CTRIPL	
	CMPSSA8_CTRIPL	

図 4-58. EPWM XBAR の構成



# 5 テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための 一般的な指針



テキサス・インスツルメンツの設定および使用の手順に常に従い、すべてのインターフェイスコンポーネントを推奨される 電気的定格電圧および電力制限範囲内で使用してください。電気に関する安全上の注意事項に常に従い、自分自身と 周囲の作業者の安全を確保してください。詳細については、テキサス・インスツルメンツの技術問い合わせ窓口までご連 絡ください。

警告 警告および手順に従わないと、感電ややけどの危険により、人身傷害、物的損害、あるいは死亡事故が発生 する可能性があります。

TI HV EVM という用語は、電子デバイスが通常オープンフレームの、密封されていないプリント基板アセンブリで提供されていることを意味します。テキサス・インスツルメンツの HV EVM は、開発ラボ環境で使用することを厳密に意図しており、高電圧電気回路の開発および応用における電気的安全性の訓練を受け、技能と知識を有する有資格者のみが使用してください。その他の使用および/または応用は、テキサス・インスツルメンツにより厳密に禁止されています。資格を有していない場合は、HV EVM の使用をただちに停止してください。

- 1. 作業場の安全性
  - a. 作業領域を清潔で整理整頓された状態に保ちます。
  - b. 回路への電源投入は、必ず資格を有するオブザーバーの立ち合いの下行います。
  - c. TI HV EVM およびインターフェイス電子機器に電源を投入する領域には、効果的なバリアと標識を必ず設け、 不用意なアクセスがないように、アクセス可能な高電圧が存在する可能性があることを明記します。
  - d. 開発環境で使用されるすべてのインターフェイス回路、電源、評価基板、計器、メーター、スコープ、およびその 他関連の装置で 50Vrms/75VDC を超えるものは、緊急電源遮断 EPO で保護された電源タップ内に電気的に 配置する必要があります。
  - e. 安定した非導電性の作業台を使用します。
  - f. 適切に絶縁されたクランプおよびワイヤを使用して測定用プローブおよび計器を接続します。可能な限りフリーハンドテストは行わないでください。
- 2. 電気的安全性
  - 予防措置として、EVM 全体が完全にアクセス可能で、アクティブな高電圧が印加されていると想定します。
  - a. 電気測定またはその他の診断測定を行う前に、テキサス・インスツルメンツの HV EVM およびすべての入力、出力、電気負荷の電源を遮断します。TI HV EVM の電源が安全に切断されていることを再確認します。
  - b. EVM の電源が切断されていることを確認した上で、EVM 回路および測定装置が電気的に導通していると想定 して、必要な電気回路構成、配線、測定装置の接続、およびその他の応用ニーズを実施します。
  - c. EVM の準備が整ったら、意図されたように EVM に電源を投入します。

警告

EVM に電源が投入されている間、EVM または電気回路に触らないでください。高電圧により感電の危険性があります。

- 3. 個人の安全
  - a. 個人用保護具 (ゴム手袋やサイドシールド付き保護メガネなど) を身につけ、EVM を適切なインターロック付きの 透明のプラスチック箱に入れて保護するなどして、不用意に触ることがないようにします。

### 安全使用の制限:

EVM は、量産ユニットのすべてまたは一部として使用することを意図していません。

# 6 設計とドキュメントのサポート

# 6.1 デザイン ファイル

# 6.1.1 回路図

BOOSTXL-3PHGANINV の回路図をダウンロードするには、BOOSTXL-3PHGANINV のデザイン ファイルを参照してください。

TMDSHVMTRINSPIN の回路図をダウンロードするには、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK の

#### 6.1.2 BOM (部品表)

BOOSTXL-3PHGANINV の部品表 (BOM) をダウンロードするには、BOOSTXL-3PHGANINVV のデザイン ファイルを参照してください。

TMDSHVMTRINSPIN の部品表 (BOM) をダウンロードするには、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK の <install\_location>\solutions\tmdshvmtrinspin\hardware> フォルダにあるハードウェア ファイルを参照してください。

## 6.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項

## 6.1.3.1 レイアウト プリント

BOOSTXL-3PHGANINV のレイアウト プリントをダウンロードするには、BOOSTXL-3PHGANINV のデザイン ファイルを参照してください。

TMDSHVMTRINSPIN のレイアウトプリントをダウンロードするには、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK の <install\_location>\solutions\tmdshvmtrinspin\hardware> フォルダにあるハードウェア ファイルを参照してください。

# 6.2 ツールとソフトウェア

#### ツール

TMDSCNCD263	TMDSCNCD263 は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、新しいアプリケーションを開発する ための標準化された使いやすいプラットフォームを実現するために、初期評価とプロトタイプ製作用 に設計されています。
Code Composer Studio™	Code Composer Studio <sup>™</sup> IDE は完全統合スイートで、テキサス・インスツルメンツのすべての組 込みプロセッサ (Sitara、DSP、車載、KeyStone)、マイクロコントローラ (SimpleLink <sup>™</sup> 、C2000 デ ジタル制御、MSP430、TM4C、Hercules)、デジタル電源 (UCD) デバイス、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) デバイスのアプリケーションの作成とデバッグを行うことができます。
ARM-CGT- CLANG	tiarmclang コンパイラ ツールは、コンパイラ、アセンブラ、リンカなどのソフトウェア開発ツールを提供しています。これらのツールを使用すると、Arm Cortex-M シリーズや Cortex-R シリーズのコア プロセッサにロードして実行するための、C/C++ ソース コードによるアプリケーションを開発できま す。
SYSCONFIG	SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速 化に役立つ設計を採用した構成ツールです。SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェ アスタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユ ーザー インターフェイスを採用しています。SysConfig は、ソフトウェア開発を迅速化するために、 競合の検出、表示、解決を自動的に実行します。

#### ソフトウェア

MCU-PLUS- AM263x MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は テキサス・インスツルメンツの組込みプロ SDK-AM263X セッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマーク とデモをすぐに利用できます。

JAJU933 – APRIL 2024 – REVISED DECEMBER 2024 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信



MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X MOTOR CONTROL SDK for AM263x には、RTOS ベースと no-RTOS (RTOS を使用しない) ベースのアプリケーションを開発するためのサンプル、ライブラリ、ツールが付属しており、モーターからの位置センスのリアルタイム通信、Arm R5F CPU や関連ペリフェラルのリアルタイム制御ライブラリが可能です。

# 6.3 ドキュメントのサポート

- 1. テキサス・インスツルメンツ: 『モーター制御 SDK ユニバーサル プロジェクトおよびラボ』、ユーザー ガイド
- 2. テキサス・インスツルメンツ: 『AM263x Sitara™ マイクロコントローラ』データシート
- 3. テキサス・インスツルメンツ:『テキサス・インスツルメンツ製品ファミリの AM263x Sitara™ マイクロコントローラ』、テク ニカル リファレンス マニュアル
- 4. テキサス・インスツルメンツ:『AM263x controlCARD ハードウェア』、ユーザー ガイド

# 6.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E<sup>™</sup> サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

# 6.5 商標

LaunchPad<sup>™</sup>, BoosterPack<sup>™</sup>, controlCARD<sup>™</sup>, テキサス・インスツルメンツの<sup>™</sup>, Sitara<sup>™</sup>, Code Composer Studio<sup>™</sup>, and テキサス・インスツルメンツ E2E<sup>™</sup> are trademarks of Texas Instruments.

Arm<sup>®</sup> and Cortex<sup>®</sup> are registered trademarks of Arm Limited.

EtherCAT<sup>®</sup> and PROFINET<sup>®</sup> are registered trademarks of Beckhoff Automation GmbH.

MATLAB<sup>®</sup> is a registered trademark of The MathWorks, Inc.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# 7 著者について

Masoud Farhadi は、車載アプリケーション専用 MCU のシステム エンジニアで、半導体業界の最重要ニーズの設計に 携わっています。テキサス大学ダラス校を卒業し、電気工学 (パワー エレクトロニクス)の博士号を取得しています。パワ ー エレクトロニクス システムの設計に熱心に取り組み、最新の特許動向を活用して EV テクノロジーの発展に努めていま す。

#### 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みま す)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある 「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証 も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、 テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様 のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様の アプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任 を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツル メンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、 テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらの リソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。 テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権の ライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、 費用、損失、責任について、 テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、 テキサス・インスツルメンツは 一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、 <del>テキサス・インスツルメンツの販売条件</del>、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。 テキサス・インスツルメンツがこれらのリソ ースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありませ ん。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、 テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated